

|| VARNOSTNA NAVODILA

⚠ POZOR

Pri uporabi pomivalnega stroja upoštevajte v nadaljevanju navedene varnostne ukrepe:

- Namestitev in popravila sme opraviti samo ustrezno usposobljeni servisni tehnik.
- Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in v podobnih okoljih, kot so:
 - priročne kuhinje v trgovinah, poslovnih prostorih in podobnih delovnih okoljih;
 - turističnih kmetijah;
 - s strani gostov v hotelih, motelih in drugih
 - podobnih bivalnih okoljih;
 - v namestitvah s prenočiščem in zajtrkom.
- Napravo smejo uporabljati otroci od 8 leta starosti dalje in ljudje z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če jo uporabljajo pod nadzorstvom ali so poučeni o varni uporabi naprave in o možnih posledičnih nevarnostih s strani osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost.
- Otroci se ne smejo igrati z napravo. Otroci ne smejo opravljati postopkov čiščenja ali vzdrževanja naprave brez nadzorstva odraslih. (Za EN60335-1)
- Naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroci) z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi

sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če jo uporabljajo pod nadzorstvom ali so s strani osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost, poučeni o varni uporabi naprave in o možnih posledičnih nevarnostih.

(Za IEC60335-1)

- Embalaža je lahko nevarna za otroke!
- Naprava je namenjena izključno uporabi v zaprtih prostorih v gospodinjstvih.

Za zaščito pred nevarnostjo električnega udara na potopite naprave, električnega kabla ali električnega vtikača v tekočino.

- Pred izvedbo katerega koli postopka čiščenja ali vzdrževanja naprave izklopite električni kabel.
- Za čiščenje uporabite mehko krpo, navlaženo z blago milnico; zatem uporabite suho krpo in napravo obrišite do suhega.



Navodila za ozemljitev

- Naprava mora biti ozemljena. V primeru motnje v delovanju ali okvare bo ozemljitev z zagotovitvijo poti z najmanj upora za električni tok zmanjšala nevarnost električnega udara. Ta naprava je opremljena z ozemljitvenim vodnikom.
- Vtikač vodnika morate priključiti na ustrezno vtičnico, ki je nameščena in ozemljena v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi in določbami.
- Nepravilna priključitev ozemljitvenega vodnika opreme lahko povzroči nevarnost električnega udara.
- Če ste v dvomu, ali je naprava pravilno ozemljena, se obrnite na ustrezno kvalificiranega elektrotehnika ali predstavnika servisa.

- Ne spreminjajte vtikača, ki je priložen napravi, če se ne prilega električni vtičnici.
- Za namestitev ustrezne vtičnice se obrnite na kvalificiranega elektrotehnika.
- Ne ravnejte grobo z vrati ali košarami, ne stojte ali sedite na njih.
- Ne uporabljajte pomivalnega stroja, če niso vse plošče ohišja pravilno na svojih mestih.
- Vrata odpirajte previdno, če pomivalni stroj deluje; iz odprtega pomivalnega stroja lahko brizgne voda.
- Ne polagajte težkih predmetov na oz. ne stojte na vratih, če so odprta. Naprava se lahko prevrne naprej.
- Ko vlagate posodo:
 - 1) Ostre predmete vložite tako, da ne bodo poškodovali tesnila na vratih;
 - 2) Pozor: Nože in druge kuhinjske pripomočke z ostrimi konicami morate vložiti v košaro s konicami obrnjenimi navzdol ali jih položiti vodoravno.
- Nekaterе vrste pomivalnih sredstev so močno alkalne. Če jih po nesreči pogoltnete, je to lahko izredno nevarno.
 Pazite, da ne pridejo v stik s kožo in pazite, da so otroci na varni razdalji od naprave, ko so vrata odprta.
- Po zaključku pomivalnega cikla preverite, ali je predal za pomivalno sredstvo prazen.

- Ne pomivajte plastičnih predmetov, razen če so označeni z oznako "primerno za pomivalni stroj".
- Pri plastičnih predmetih, ki te oznake nimajo, preverite primernost v navodilih oz. priporočilih proizvajalca.
- Uporabljajte samo pomivalna sredstva in sredstva za izplakovanje, ki so priporočena za uporabo v samodejnem pomivalnem stroju.
- V pomivalnem stroju nikoli ne uporabljajte mila, pralnega praška za pranje perila ali detergenta za ročno pranje posode.
- Vrat ne puščajte odprtih, saj se lahko spotaknete in padete.
- Če je električni kabel poškodovan, ga mora nemudoma zamenjati proizvajalec, njegov pooblaščen serviser ali ustrezno usposobljeno tehnično osebje, da preprečite nevarnost.
- Med namestitvijo električnega kabla ne upogibajte ali zvijajte ali ga prekomerno sploščite.
- Ne posegajte v krmilnike pomivalnega stroja.
Napravo morate priključiti na glavni dovod vode z uporabo novih kompletov cevi. Starih kompletov cevi ni dovoljeno ponovno uporabiti.
- Za varčevanje z energijo se v stanju pripravljenosti naprava samodejno izključi, če v 15 minutah ne opravite nobenega postopka upravljanja.
- Največje število pogrinjkov, ki jih lahko operete, je 12.
- Najvišji dovoljeni vstopni tlak vode je 1 MPa.
- Najnižji dovoljeni vstopni tlak vode je 0,04 MPa.

• **Ravnanje z odsluženo napravo**

- Embalažo in odsluženo napravo predajte v postopek recikliranja v ustreznem centru za recikliranje. Pri tem odrežite električni kabel in onemogočite uporabo vrat na napravi.
- Kartonasta embalaža je izdelana iz recikliranega papirja in jo je treba odnesti v zbirni center za postopek recikliranja.
- S pravilnim odlaganjem te naprave boste pomagali pri preprečevanju negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi, ki so lahko posledica nepravilnega ravnanja z odsluženo napravo.
- Podrobnejše informacije glede recikliranja te naprave poiščite pri lokalni službi za zbiranje gospodinjskih odpadkov.
- **RAVNANJE Z ODSLUŽENO NAPRAVO:**
Te naprave ne odlagajte med nerazvrščene gospodinjske odpadke. Z odsluženo napravo ravnajte kot s posebnimi odpadki.

