

NAVODILA ZA VARNO UPORABO

■ Navodila za varno uporabo

Za zmanjšanje nevarnosti eksplozije, požara, električnega udara ter za preprečevanje materialne škode, telesnih poškodb ali smrti natančno preberite in strogo upoštevajte naslednja varnostna navodila. Neupoštevanje navodil bo izničilo veljavnost garancije. Naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroci) z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če jo uporabljajo pod nadzorstvom ali so s strani osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost, poučeni o varni uporabi naprave in o možnih posledičnih nevarnostih.

Nevarnost!

Kombinacija tega simbola in besede označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko, če je ne preprečite, povzroči smrt ali hude telesne poškodbe.

Pozor!

Kombinacija tega simbola in besede označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko povzroči zmerne ali manjše telesne poškodbe ali materialno škodo ali škodo za okolje.

Opozorilo!

Kombinacija tega simbola in besede označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko povzroči zmerne ali manjše telesne poškodbe.

Nevarnost!

NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA

- Če je električni kabel poškodovan, ga mora za preprečevanje nevarnosti nemudoma zamenjati proizvajalec, njegov pooblaščen serviser ali ustrezno usposobljeno tehnično osebje.
- Če se pralni stroj pokvari, ga ne smete uporabljati, dokler ga ne popravi proizvajalec, njegov pooblaščen serviser ali drug ustrezno usposobljen servisni tehnik.

Nevarnost električnega udara!

NAVODILA ZA VARNO UPORABO

- Napravo smejo uporabljati otroci od 8 leta starosti dalje in ljudje z zmanjšanimi fizičnimi čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če jo uporabljajo pod nadzorstvom ali so poučeni o varni uporabi naprave in o možnih posledičnih nevarnostih s strani osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Otroci ne smejo opravljati postopkov čiščenja ali vzdrževanja naprave brez nadzorstva odraslih.
- Otroke je treba nadzorovati in zagotoviti, da se ne igrajo z napravo.
- Otrokom, ki so stari 3 leta ali manj, je treba onemogočiti dostop do naprave ali jih med tem stalno nadzorovati.
- Živali in otroci lahko splezajo v napravo. Pred uporabo napravo vedno preverite.
- Ne plezajte ali sedite na napravi.

MESTO ZA POSTAVITEV IN OKOLICA

- Vsa pralna in podobna sredstva morate hraniti na varnem prostoru in izven dosega otrok.
- Pralnega stroja ne postavljajte na tla s preprogo. Če preproga zapre odprtine na pralnem stroju, se lahko pralni stroj poškoduje.
- Pralni stroj postavite stran od virov toplote in neposredne sončne svetlobe, da preprečite korozijo plastičnih in gumijastih sestavnih delov.
- Pralnega stroja ne uporabljajte v vlažnem okolju ali v prostorih, v katerih se nahajajo eksploziv ali jedki plini. Če pride do puščanja vode ali razlitja vode v pralni stroj, posušite pralni stroj na zraku na prostem.
- Pralnega stroja ni dovoljeno postaviti za vrati z zaklepanjem, drsnimi vrati ali vrati s tečajem na nasprotni strani pralnega stroja.

NAVODILA ZA VARNO UPORABO

- Ne uporabljajte pralnega stroja v prostorih s temperaturo pod 5°C. To lahko povzroči poškodbe posameznih sestavnih delov pralnega stroja. Če to ni mogoče, popolnoma iztočite vodo iz pralnega stroja po vsaki uporabi (glejte "Vzdrževanje - Čiščenje filtra odtočne črpalke"), da preprečite poškodbe zaradi zmrzovanja.
- Nikoli v neposredni bližini pralnega stroja ne uporabljajte vnetljivih razpršil ali snovi.

NAMESTITEV

- Pred uporabo pralnega stroja odstranite vso transportno embalažo in vijake za pritrditev med transportom. Drugače lahko pride do obsežnih okvar.
- Pralni stroj je opremljen s samo enim vstopnim ventilom in ga je možno priključiti samo na dovod hladne vode.
- Po namestitvi mora biti električni vtikač enostavno dostopen.
- Pred prvim pranjem mora pralni stroj opraviti celoten cikel pranja prazen brez vložene perila.
- Pred uporabo morate pralni stroj ustrezno kalibrirati.
- Na pralni stroj ne postavljajte pretežkih predmetov, na primer posod z vodo ali grelnih naprav.
- Vedno je treba uporabiti nove komplete cevi, starih kompletov cevi ni dovoljeno ponovno uporabiti.
- Najvišji vstopni tlak vode 1 MPa. Najnižji vstopni tlak vode 0,1 MPa.

PRIKLJUČITEV NA ELEKTRIČNO OMREŽJE

- Pazite, da se električni kabel ne zatakne za pralni stroj, ker se lahko poškoduje.
- Priključite pralni stroj na ozemljeno vtičnico, zaščiteno z varovalko, ki ustreza vrednostim v tabeli "Tehnični podatki". Električno ozemljitev mora opraviti ustrezno usposobljeni elektrotehnik. Pralni stroj mora biti nameščen v skladu z lokalnimi predpisi.

NAVODILA ZA VARNO UPORABO

•Vodne in električne priključke mora opraviti ustrezno usposobljeni tehnik z upoštevanjem navodil proizvajalca in lokalnih varnostnih predpisov.

Nevarnost!

- Ne uporabljajte podaljškov električnih kablov ali razdelilnikov.
- Pralni stroj ne sme biti priključen na zunanjo vklopno napravo, na primer časovnik, oz. pralni stroj ne sme biti priključen na tokokrog, ki se redno vključuje in izključuje.
- Ne izvlecite vtikača iz električne vtičnice, če se v prostoru nahaja vnetljiv plin.
- Nikoli ne izvlecite vtikača z mokrimi rokami.
- Vedno izvlecite kabel, tako da ga primete za vtikač, ne vlecite kabla.
- Če pralnega stroja ne uporabljate, ga vedno izklopite iz omrežja.

PRIKLJUČEK ZA VODO

- Preverite morebitne poškodbe na ceveh za dovod vode, pipi in odtočni cevi za vodo, ki jih lahko povzročijo spremembe v tlaku vode. Če se priključki zrahljajo ali začnejo puščati, zaprite pipo in popravite priključke. Ne uporabljajte pralnega stroja prej, preden niso cevi pravilno nameščene s strani ustrezno usposobljenih tehnikov.
- Med delovanjem pralnega stroja so steklena vrata lahko zelo vroča. Med delovanjem pralnega stroja pazite, da se mu ne približajo otroci ali domače živali.
- Cevi za dovod in odvod vode morajo biti varno nameščene in ne smejo biti nikoli poškodovane. Drugače lahko pride do puščanja vode.
- Ne odstranite filtra odtočne črpalke, dokler voda popolnoma ne izteče iz pralnega stroja. Tako se lahko pojavi obsežno puščanje vode, obstaja pa tudi nevarnost opeklin zaradi vroče vode.

UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE

- Nikoli kot pralna sredstva ne uporabljajte vnetljivih, eksplozivnih ali strupenih snovi. Kot pralna sredstva ne uporabljajte bencina, alkohola ipd. Uporabljajte samo pralna sredstva, ki so primerna za pranje v pralnem stroju.
- Preverite, ali so vsi žepi na oblačilih prazni. Ostri in trdi predmeti, na primer kovanci, broške, žblji, vijaki ali kamni ipd., lahko pralni stroj močno poškodujejo.
- Iz žepov posebej odstranite predmete, kot so vžigalniki in vžigalice.
- Temeljito izperite oblačila, ki ste jih oprali ročno.
- Oblačila, ki so umazana od snovi, kot so jedilno olje, aceton, alkohol, bencin, petrolej, odstranjevalci madežev, terpentini, vosek in odstranjevalci voska, morate oprati v vroči vodi z večjo količino pralnega sredstva, preden jih vložite za sušenje.
- Predmetov, kot so penasta guma (lateks), kape za prhe, nepremočljiv tekstil, z gumijasto plastjo prevlečeni predmeti in oblačila ali blazine, opremljene s podložki iz penaste gume, ne smete sušiti v stroju.
- Mehčalce za tekstil ali podobne izdelke morate uporabljati v skladu z navodili proizvajalca mehčalca.
- Nikoli ne poskušajte s silo odpreti vrat. Vrata se odklenejo sama na koncu cikla pranja.
- Ne zapirajte vrat s prekomerno silo. Če je vrata težko zapreti, preverite, ali so oblačila do konca potisnjena v pralni stroj in ustrezno razporejena.

NAVODILA ZA VARNO UPORABO

- Vedno odklopite pralni stroj in zaprite pipo za vodo po vsaki uporabi pralnega stroja in pred začetkom čiščenja in vzdrževanja pralnega stroja.

- Nikoli za potrebe čiščenja ne polivajte pralnega stroja z vodo.

Nevarnost električnega udara!

- Popravila sme iz varnostnih razlogov opravljati samo proizvajalec, njegov pooblaščen servisier ali ustrezno usposobljeno tehnično osebo.

Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe ali škodo, ki so posledica poseganja v pralni stroj s strani nepooblaščenih oseb.

PREMEŠČANJE

- Pred premeščanjem:

- Transportne vijake mora ponovno namestiti v pralni stroj strokovno usposobljeni tehnik.

- Vodo, ki se nabere v pralnem stroju, je treba iztočiti iz pralnega stroja.

- Pralni stroj je težek. Bodite previdni pri prenašanju pralnega stroja. Nikoli ne držite pralnega stroja za štrleče dele, če dvigujete pralni stroj. Vrata na pralnem stroju se ne smejo nikoli uporabljati kot držalo ali ročaj.

PREDVIDENA UPORABA

Pralni stroj je namenjen izključno uporabi v gospodinjstvu in za tekstilne predmete, ki so primerni za pranje in sušenje s pralnim strojem. Pralni stroj je namenjen uporabi samo v zaprtih prostorih in ni namenjen vgradnji. Pralni stroj uporabljajte samo v skladu s temi navodili za uporabo. Ta pralni stroj ni namenjen uporabi v komercialne namene. Vse druge vrste uporabe štejejo kot nepravilna uporaba. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za škodo ali poškodbe, ki so posledica nepravilne uporabe.

- Ta pralni stroj je namenjen uporabi v gospodinjstvu in v podobnih okoljih, kot so:

- priročne kuhinje v trgovinah, poslovnih prostorih in podobnih delovnih okoljih;

- turistične kmetije;

- s strani gostov v hotelih, motelih in drugih podobnih bivalnih okoljih;

- v namestitvah s prenočiščem in zajtrkom;

- na krajih za skupno rabo v stanovanjskih blokih ali v pralnicah.

Packaging/Old appliance



Ta znak označuje, da v EU naprave ni dovoljeno odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Za preprečevanje možnih škodljivih vplivov na okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov predajte napravo v postopek recikliranja in se odgovorno zavzemajte za in podpirajte trajnostno ponovno rabo naravnih virov. Rabljeni pralni stroj vrnite v ustrezne zbirne centre za to vrsto odpadkov ali se za nasvet obrnite na prodajalca pralnega stroja. Prodajalci prevzemajo in vračajo rabljene pralne stroje v postopek varnega recikliranja.

Model	Zmogljivost pranja
MF100T60B Series	6.0kg
MF100T70B Series	7.0kg
MF100T80B Series	8.0kg