

Pred uporabo preberite in upoštevajte varnostna pravila in navodila za uporabo v tem priročniku.

Najprej bi se vam radi zahvalili za izbiro naših izdelkov in upamo, da bo ta aparat v celoti izpolnil vaša pričakovanja.

Ta aparat vam omogoča shranjevanje steklenic ali njihovo servisno temperaturo (odvisno od steklenic), zahvaljujoč širokemu razponu prilagajanja.

1. SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA

Za lastno varnost in pravilno uporabo naprave natančno preberite ta priročnik, vključno z opozorili in priporočili, preden namestite napravo in jo prvič uporabite. Da bi se izognili poškodbam naprave in/ali telesnim poškodbam, morajo biti osebe, ki uporabljajo napravo, v celoti seznanjene z njenim delovanjem in varnostnimi funkcijami. Ta priporočila hranite blizu naprave za prihodnjo uporabo in zagotovite, da se dokument prenese skupaj z napravo, če se prodaja ali v primeru premikanja. To bo zagotovilo optimalno delovanje naprave.

Če se želite izogniti kakršnemu koli tveganju poškodb, upoštevajte ta priročnik. Proizvajalec zavrača vsakršno odgovornost v primeru napak pri delovanju/ravnanju z napravo.

Varnost otrok in drugih ranljivih oseb

Ta aparat lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe, ki so telesno prizadete, senzorično ali duševno prizadete ali se niso naučile uporabljati aparata, če jih nadzoruje oseba, ki je seznanjena z napravo in se zaveda s tem povezanih tveganj. Otrokom se ne sme dovoliti, da se igrajo z aparatom. Čiščenja in servisiranja uporabnikov ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in so pod nadzorom.

Vso ovojnino shranjujte izven dosega otrok, saj obstaja nevarnost zadušitve.

Če se odločite, da boste napravo strgali, jo odklopite iz stenske vtičnice, odrežite priključni kabel (čim bližje napravi) in odstranite vrata, da preprečite, da bi se otroci igrali z njim, kar bi povzročilo tveganje električnega udara ali ujetosti v notranjosti.

Če se naprava z magnetnim tesnilom vrat nadomesti z:

Druga naprava z zapahom na vratih ali na tesnilu zagotovi, da je zapah onemogočen pred prodajo ali razrezom starega aparata. To bo preprečilo, da bi se naprava spremenila v past za otroke.

Napravo in njen napajalni kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.

OPOMBA: otroci, stari od 3 do 8 let, lahko napravo naložijo in raztovorijo.

Splošna varnost

POZOR — Ta naprava je zasnovana za domačo uporabo.

POZOR – V napravi nikoli ne shranjujte vnetljivih snovi, kot so aerosoli, saj lahko puščajo ali sproščajo tekočine.

POZOR – Poškodovani napajalni kabel mora takoj zamenjati proizvajalec ali usposobljeni prodajalec, da se izognete kakršnemu koli tveganju električnega udara.

POZOR – Ne poškodujte hladilnega krogotoka.

POZOR — Ne uporabljajte električnih naprav v prostoru, razen če jih proizvajalec dopušča.

POZOR — Hladilni in izolacijski sistemi vsebujejo vnetljive pline. Ko je naprava razrezana, jo je treba odložiti v akreditiranem zbirnem centru. Naprave ne izpostavljajte ognju.

Plastične vrečke so lahko nevarne. Da bi se izognili nevarnosti zadušitve, ta ovoj hranite stran od otrok

Hladilna tekočina

Hladilni krogotok v aparatu uporablja hladilni izobutan (R600a), ki je zelo vnetljiv zemeljski plin in je zato nevaren za okolje. Pri prevozu ali namestitvi naprave se prepričajte, da noben element hladilnega krogotoka ni poškodovan. Hladilna tekočina (R600a) je vnetljiva.

Pozor: dvig požara

Če je hladilni krog poškodovan:

- Izogibajte se odprtemu ognju ali kateremu koli viru zgorevanja.
- Prepričajte se, da je prostor, v katerem je nameščena naprava, dobro prezračen. Nevarno je kakor koli spremeniti specifikacijo naprave.

Poškodba napajalnega kabla lahko povzroči kratek stik in/ali električni udar.

Električna varnost

- Zavračamo vsakršno odgovornost v zvezi z incidenti, ki jih povzroči slaba električna napeljava.
- Napajalnega kabla ne iztegnite. Ne uporabljajte podaljška, adapterja ali večsmerne vtičnice.

- Preverite, ali stenska vtičnica ni poškodovana. Stenska vtičnica v slabem stanju lahko povzroči, da se naprava pregreje in eksplodira.
- Preverite, ali je stenska vtičnica, ki se uporablja za napravo, pravilno dostopna.
- Nikoli ne vlecite glavnega napajalnega kabla.
- Prepričajte se, da je naprava vedno električno ozemljena.
- Če je stenska vtičnica ohlapna, kabla ne priključujte, saj obstaja nevarnost električnega udara ali požara.
- Naprave ne uporabljajte, če pokrov notranje razsvetljave ni nameščen.
- Pred zamenjavo žarnice odklopite napravo.
- Naprava deluje na enofaznem napajalniku 220 ~ 240 V / 50 Hz.
- Naprava mora biti priključena na ozemljeno stensko vtičnico v skladu z veljavnimi priporočili.
- Ne poskušajte zamenjati poškodovanega napajalnega kabla, obrnite se na poprodajni servis.
- Vtičnica mora biti lahko dostopna, vendar izven dosega otrok.
- V primeru dvoma se obrnite na svojega inštalacijskega tehnika.

Dnevna uporaba

- V notranjosti aparata ne shranjujte vnetljivih snovi ali tekočin. To bi povzročilo nevarnost eksplozije.
- V napravi ne upravljajte druge električne opreme (mešalniki, vrtinčenje rotor za sladoled itd.).
- Ko odklapljate napravo, trdno primite vtič in ne vlecite kabla.
- Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
- Napravo hranite proč od sveč, svetilk in odprtega ognja, da se izognete nevarnosti požara.
- Ta naprava je namenjena samo shranjevanju vin in pijač.
- Naprava je težka. Bodite previdni pri premikanju.
- Če je vaš aparat opremljen s kolesi, ne pozabite, da so ti zasnovani samo za lažje manjše premike. Naprave ne premikajte na dolge razdalje.
- Ne naslonite se in se ne vzpenjajte na napravo ali njene elemente.
- Da bi se izognili padanju predmetov in preprečili poškodbe naprave, ne preobremenjujte predelkov naprave.

Previdnost! Čiščenje in servisiranje

- Pred servisiranjem izklopite napajanje in odklopite napravo.

- Pri čiščenju naprave ne uporabljajte kovinskih predmetov, parnih sistemov, hlapnih tekočine, organska topila ali abrazivne snovi.
- Za odstranjevanje ledu ne uporabljajte ostrih ali koničastih predmetov. Uporabite plastični strgalo.

Pomembne informacije o namestitvi!

- Da bi zagotovili pravilno električno povezavo, upoštevajte priporočila v tem priročniku.
- Razpakirajte napravo in vizualno preverite, ali ni poškodovana. Ne priključite poškodovana naprava. Obvestite svojega prodajalca ali prodajno mesto o kakršni koli škodi. V takem primeru shranite embalažo.
- Priporočljivo je, da se naprava usede vsaj 4 ure pred priključitev električnega napajalnika, tako da je dovod tekočine kompresorja pravilen.
- Pravilno kroženje zraka je potrebno, da se prepreči pregrevanje. Da bi zagotovili zadostno prezračevanje, upoštevajte priporočila za namestitev.
- Da bi se izognili nevarnosti požara, pazite, da naprava, kadar koli je to mogoče, ni v njej stik s stenami ali s katerim koli vročim elementom (kompresor, kondenzator). Upoštevajte priporočila za namestitev.
- Naprava ne sme biti nameščena blizu radiatorjev ali kuhalnih plošč ali plina obroči.
- Preverite, ali električne vtičnice ostanejo dostopne, ko je naprava nameščena.
- Pri nameščanju naprave se prepričajte, da napajalni kabel ni ujet ali poškodovan.
- Naprava ni zasnovana za namestitev v garaži, kleti ali na podobno mesto.

Varčevanje z energijo

Če želite omejiti porabo električne energije vaše naprave:

- Namestite ga na ustrezno mesto (glejte »Namestitev naprave«).
- Vrata pustite odprta čim manj časa.
- Da bi zagotovili pravilno delovanje naprave, redno čistite kondenzator (glejte »Rutinsko servisiranje vašega aparata«).
- Redno pregledujte tesnila vrat in se prepričajte, da se še vedno pravilno zapirajo. V nasprotnem primeru se obrnite na svojo poprodajno službo.