

Varnostna opozorila

- Pozorno preberite ta navodila in jih shranite za prihodnjo uporabo.
- Odstranite vso embalažo in nalepke.
- Aparat izklopite in izključite iz vtičnice:
 - pred nameščanjem ali odstranjevanjem delov;
 - ko ni v uporabi;
 - pred čiščenjem.
- Delujočega aparata nikoli ne puščajte brez nadzora.
- Prste držite stran od gibljivih delov in odprtin na nastavku.
- Med valje nikoli ne vstavljajte kovinskih ali ostrih predmetov
- nikoli ne uporabljajte poškodovanega nastavka in/ali aparata.
- Pred uporabo tega dodatka vedno zagotovite, da so ohlapni predmeti in oblačila zavarovani.
- napačna uporaba nastavka lahko privede do poškodb.

- dodatna varnostna opozorila so navedena v glavni knjižici z navodili za uporabo vašega kuhinjskega robota.

Ta nastavek ima sistem vijačne priključitve  in je zasnovan tako, da ga lahko namestite na modele najnovejše generacije aparatov Kenwood Chef (aparati vrste KVC, KVL in KCC).

Nastavek lahko namestite tudi na kuhinjske aparate KMix, ki imajo izhod za nizko hitrost (vrsta KMX).

Da preverite, ali je ta nastavek združljiv z vašim kuhinjskim aparatom, morate zagotoviti, da sta oba opremljena s sistemom vijačne priključitve .

Če ima vaš kuhinjski aparat sistem palične priključitve , boste za uporabo nastavka potrebovali tudi ustrezen vmesnik. Referenčna koda vmesnika je KAT001ME. Za več informacij in naročilo vmesnika obiščite www.kenwoodworld.com/twist.

pred prvo uporabo

- Obrišite z vlažno krpo. Ne potopite pod vodo.

ključ

KAX980ME

- ① nastavek za ploske testenine
- ② gumb za nastavljanje debeline
- ③ krtača za čiščenje

namestitvev

- 1 Dvignite pokrov izhoda za nizko hitrost ①.
- 2 Z nastavkom v prikazanem položaju najдите izhod za nizko hitrost in nastavek obrnite, da se zaskoči. ②.

uporaba nastavka za testenine

- 1 Pripravite testo za testenine. Uporabite enega od priloženih receptov.
- 2 Gumb za nastavljanje debeline na strani nastavka za testenine nastavite na številko 0, tako da gumb izvlečete in ga obrnete.
- 3 Del testa sploščite na debelino okrog 1 cm in valja rahlo potresite z moko.
- 4 Kuhinjski aparat nastavite na hitrost 1 (videli boste, da se valja vrtita).
- 5 Sploščeno testo zvaljajte med valjarjema in postopek ponovite, dokler ne dobite gladke površine. (To boste lažje dosegli, če testo med valjanji prepognete na pol po širini ali dolžini.)
- 6 Nastavitev gumba postopoma spreminjajte od 0 do 9 in testo vsakokrat zvaljajte med valjarjema, da dosežete želeno debelino ③ (glejte tabelo debelin). Priporočamo debelino, ki jo dosežete z nastavitvami od 5 do 7.
- 7 Zvaljano testo razrežite na zelene/obvladljive kose. Uporabite kot želite.

Tabela debelin

Nastavitev gumba	Debelina ista testenin (Približno)
Št. 0	~ 4,8 mm
Št. 1	~ 3,8 mm
Št. 2	~ 3,3 mm
Št. 3	~ 2,5 mm
Št. 4	~ 1,9 mm
Št. 5	~ 1,5 mm
Št. 6	~ 1,2 mm
Št. 7	~ 1,0 mm
Št. 8	~ 0,8 mm
Št. 9	~ 0,6 mm