

			
	300 g	Max-2	60
	300 g	Max + P	30

Splošna varnost

- Natančno preberite ta navodila in jih shranite za prihodnjo uporabo.
- Pred prvo uporabo odstranite vso embalažo in vse nalepke, vključno s plastičnimi pokrovi rezil. Operite dele: glejte 'Čiščenje'.
- Ne dotikajte se ostrih rezil. Rezilno enoto hranite izven dosega otrok.
- Ne dotikajte se premikajočih se delov.
- Pri ravnanju z rezilno enoto vedno bodite previdni in se med čiščenjem ne dotikajte rezilnega roba rezil.
- Čašo uporabljajte le s priloženim podnožjem in enoto z rezili.
- Enote z rezili nikoli ne namestite na izhod brez nameščene skodelice mešalnika.
- Vedno izključite stroj, preden položite roke ali posodo v pekač.
- Obrnite regulator hitrosti na položaj '0'0 OFF in izključite: o pred nameščanjem in odstranjevanjem delov in priključkov; o po uporabi; o pred čiščenjem.
- Ko odstranjujete mešalnik z napajalne enote: o počakajte, da se rezila popolnoma ustavijo; o ne odvijte skodelice po nesreči z rezilne enote.
- Samo KAH359GL: Pokrov mešalnika mora biti nameščen, ko uporabljate mešalno palico v čaši.
- Samo KAH359GL: Palico za mešanje e uporabljajte samo za obdelavo hladnih sestavin. NE uporabljajte pri obdelavi vročih tekočin.
- NEVARNOST OPEKIN: Vroče sestavine je treba pustiti, da se ohladijo na sobno temperaturo, preden jih damo v kelih ali pred mešanjem.

- Nikoli ne zaženite mešalnika praznega.
- Mešalnik uporabljajte samo z nameščenim pokrovom in pokrovom polnilne odprtine.
- Naprave nikoli ne puščajte brez nadzora, ko deluje.
- Napačna uporaba mešalnika lahko povzroči poškodbe.
- Nikoli ne mešajte več kot je največja zmogljivost, navedena v tabeli priporočene uporabe.
- Nikoli ne zaženite mešalnika dlje kot eno minuto – pregrel se bo. Izklopite takoj, ko dosežete pravo konsistenco.
- Suhih sestavin ne dajajte v mešalnik, preden ga vklopite. Narežite jih na kocke in jih med delovanjem stroja spustite skozi pokrov.
- Mešalnika ne uporabljajte kot posodo za shranjevanje. Pred in po uporabi naj ostane prazen.
- Nikoli ne mešajte več kot 1600 ml (2 pinti 16 fl oz) hladnih sestavin – manj za penaste tekočine, kot so milkshake.
- Recepti za smoothije – nikoli ne mešajte zamrznjenih sestavin, ki so med zamrzovanjem naredile trdno maso, pred dodajanjem v blender jo razdrobite.



POMEMBNO: NAVODILA ZA VROČE MEŠANJE

Da zmanjšate možnost opeklin pri mešanju vročih sestavin, držite roke in drugo izpostavljeno kožo proč od pokrova, da preprečite morebitne opekline. Upoštevat je treba naslednje varnostne ukrepe:

- ⚙ • **POZOR:** Mešanje zelo vročih sestavin lahko povzroči, da vroča tekočina in para nenadoma potisneta mimo pokrova ali pokrovčka za polnjenje.
- Priporočamo, da se vroče sestavine pred mešanjem ohladijo.
- **NIKOLI** ne presežite prostornine 1200 ml / 5 skodelic, če pripravljate vroče tekočine, kot so juhe (glejte oznake na skodelici).
- **VEDNO** začnite mešati pri nizki hitrosti in postopoma povečujte hitrost. **NIKOLI** ne mešajte vročih tekočin z nastavitvijo Pulse.

- Tekočine, ki se penijo, kot je mleko, je treba omejiti na največjo prostornino 1000 ml/4 skodelice.
- Pri rokovanju z mešalnikom bodite previdni, saj bosta skodelica in njena vsebina zelo vroča.
- Pri odstranjevanju pokrova bodite še posebej previdni. Pokrov je zasnovan tako, da se tesno prilega, da prepreči puščanje. Po potrebi si pri rokovanju zaščitite roke s krpo ali rokavicami za pečico.
- Prepričajte se, da je kelih varno pritrjen na podstavek in ko ga vzamete iz aparata, vodite podstavek in poskrbite, da ga odstranite skupaj s čašo.
- Pred vsakim mešanjem se prepričajte, da sta pokrov in polnilni pokrov varno nameščena.
- Pred vsakim postopkom mešanja se vedno prepričajte, da so odprtine v polnilnem pokrovu proste.
- Ko nameščate pokrov na kelih, se vedno prepričajte, da sta pokrov in rob čaše čista in suha, da zagotovite dobro tesnjenje in preprečite razlitje.
- Otroke je treba nadzorovati, da se zagotovi, da se ne igrajo z napravo.
- Naprave lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so jim poučene o varni uporabi naprave in če razumejo nevarnosti, ki so povezane s tem.
- Naprave uporabljajte samo za predvideno gospodinjsko uporabo. Kenwood ne prevzema nobene odgovornosti, če je naprava nepravilno uporabljena ali ne upošteva teh navodil.

 **Za dodatna varnostna opozorila glejte vaš glavni stojalni mešalnik.**

Čiščenje N

- Pred čiščenjem vedno izklopite, odklopite in razstavite. Preden odvijete podnožje, izpraznite pokal.