



MANTA

NAGLAVNE SLUŠALKE

RYTMO ELEGANCE

HDP1001 BK

HDP1001CR



NAVODILA ZA UPORABO



Funkcije

Št..	Ime	Opis
1	Glasnost + / naslednja skladba	Pritisnite za povečanje glasnosti/ pritisnite in držite za preskok na naslednjo skladbo.
2	MFG (Multifunkcijski gumb)	Vklop: Dolgo pritisnite gumb, ko se prikaže LED in glasovni pozivi, so slušalke vklopljene. Izklop: Dolgo pritisnite tipko "MFB" daleč 5S in rdeča lučka ostane prižgana daleč 1S in ugasne, s pozivnim tonom "Izklopi". Pavza / Predvajanje: Pritisnite enkrat za premor/predvajanje glasbe. Aktivacija Siri/Google Assistant: Pritisnite 2 limeti, da aktivirate Siri/Google Assistant. Nadzor telefonskih klicev: Pritisnite enkrat za odgovor. Med klicem pritisnite enkrat, da prekinete. Pritisnite in držite, da zavrnete klice.
3	Glasnost - / prejšnja skladba	Pritisnite za zmanjšanje glasnosti/ pritisnite in držite za predvajanje prejšnje skladbe.

SI-HDP1001BK / CR

Št.	Ime	Opis
4	Polnilni indikator	Ko pravilno vstavite polnilni kabel in lučka stanja polnjenja sveti RDEČE, se slušalke polnijo. Ko slušalke Bluetooth polne, lučka stanja polnjenja sveti modro. Predlog: Med polnjenjem ne uporabljajte slušalk
5	USB-C vhod	Pred polnjenjem obvezno izklopite slušalke Bluetooth. Uporabljajte samo polnilnik, ki je priložen slušalki Bluetooth, da preprečite poškodbe. Priključite manjši vtič polnilnega kabla v USB vtičnico slušalk; drugi vtič priključite v USB vtičnico vašega računalnika ali druge polnilne naprave.
6	LED indikator	Režim združevanja: Indikator LED na slušalkah Bluetooth utripa modro/rdeče. Povezan način: LED indikator sveti modro in utripne vsakih 10 sekund.
7	ANC način on/off	Kratek pritisk za vklop načina prosojnosti, način vklopa/izklopa ANC
8	3.5mm AUX jack	Ko je zvočni kabel priključen, se Bluetooth samodejno izklopi

Kako povezati?

1. Če želite svoje slušalke povezati s katero koli napravo bluetooth prek bluetootha, pritisnite in držite MFG 4-5 sekund. Slušalke se bodo vklopile in samodejno prešle v način seznanjanja. Indikator izmenično utripa MODRO in RDEČE. (Slušalke Bluetooth se izklopijo po 5 minutah, če Bluetooth ni povezan in ni dejavnosti)

2. Za oonnect: Aktivirajte Bluetooth v telefonu (ali drugih napravah) in ga nastavite za iskanje novih naprav.

iPhone nastavitve > Bluetooth > On

Android nastavitve > Bluetooth > On > Skeniraj za naprave

OPOMBA: Bluetooth nast. so lahko drugačne med napravami. Nato kliknite na novo najdeno napravo z imenom „Manta Rytmo Elegance“.

Za žično povezavo: za povezavo uporabite priloženi zvočni kabel.

Za povezavo z že seznanjeno napravo: Pritisnite in držite tipko "MFG" 3 sekunde in MODRA lučka sveti **1** sekundo. V tem času spustite in slušalke preidejo v stanje ponovne povezave. Modra lučka utripne 4-krat vsake 3 sekunde in samodejno se znova poveže s predhodno seznanjeno napravo, ki podpira Bluetooth, s pozivnim tonom "Paired".

Opozorila:

1. Pred prvo uporabo napolnite slušalke.
2. Slušalke Bluetooth ne razstavljajte sami, saj lahko s tem povzročite škodo in razveljavite garancijo.
3. Ne postavljajte slušalk Bluetooth na prašna ali vlažna mesta. Ne izpostavljajte jih vlagi, dežju ali tekočinam.
4. Otrokom ne dovolite, da bi se brez nadzora igrali s slušalkami Bluetooth.
5. Izdelka ne postavljajte v pregreto ali pretirano hladnem okolju, saj lahko to povzroči začasno ali trajno okvaro.

6. Slušalke Bluetooth vedno čistite s čisto, mehko in suho krpo.
7. Slušalke Bluetooth pospravite v originalno embalažo ali jih skrbno shranite, ko niso v uporabi.
8. Če želite ohraniti optimalno delovanje, redno polnite slušalke, tudi če jih ne uporabljate. Slušalk ne puščajte popolnoma izpraznjenih dlje časa, saj lahko to vpliva na praznjenje baterije.
9. Odstranite slušalke, če čutite nelagodje, bolečine v ušesih ali glavobole. Izogibajte se dolgotrajnemu poslušanju pri visoki glasnosti, da preprečite poškodbe sluha.
10. Slušalke so lahko občutljive na močna elektromagnetna polja – izogibajte se njihovi uporabi v bližini naprav, ki oddajajo močne motnje (npr. mikrovalovne peči).

Odpravljanje težav

Težava	Ukrep
Rdeča lučka utripa vsako 1 s, poziv pa se oglasi vsaki 2 minuti?	To pomeni, da je baterija skoraj prazna. Napolnite slušalke čim prej.
Bluetooth slušalke se ne zaženejo?	To je lahko posledica nizke moči baterije. Pred uporabo napolnite slušalke.

Bluetooth slušalke ne oddajajo zvoka	1. Prepričajte se, da so slušalke Bluetooth vklopljene. 2. Prepričajte se, da so glasbeni/zvočni izhod na povezani napravi slušalke Bluetooth. 3. Preverite, ali so bile slušalke Bluetooth seznanjene in uspešno povezane z napravo. 4. Prepričajte se, da razdalja med slušalkami Bluetooth in napravo ni večja od 10 metrov/32,8 ft narazen. 5. Prepričajte se, da je vaš telefon/naprava v doseg signala in brez motenj signala.
Pri žični povezavi v slušalkah ni zvoka.	1. Prepričajte se, da ste 3,5 mm avdio kabel pravilno vstavili v vrata. Upoštevajte, da gumbi in mikrofoni slušalk med žično povezavo ne bodo delovali. 2. Prepričajte se, da je telefon/naprava v normalnem stanju in nepoškodovan.
Bluetooth povezava ni uspela	1. Prepričajte se, da slušalke Bluetooth in telefon/naprava niso oddaljeni več kot 10 metrov / 32,8 ft narazen. 2. Prepričajte se, da so slušalke v načinu združevanja Bluetooth (indikator mora izmenično utripati modro in rdeče) 3. Poskusite odklopiti predhodno povezane naprave Bluetooth in izpraznite seznam bluetooth v telefonu/napravi. 4. Znova poiščite naprave Bluetooth v telefonu/napravi.

Specifikacije:

- Različica Bluetooth: V5.3
- Razpon delovne razdalje: 10-12M
- Frekvenčni razpon: 20Hz-20kHz
- Avdio gonilniki: CD40 mm
- Polnilna napetost: DC 5V
- Impedanca: 32 ohmov

Model: **HDP1001BK/HDP1001CR**

Manta S.A. izjavlja, da je naprava **HDP1001BK/HDP1001CR** skladna z Direktivo RED 2014/53/EU in RoHS 2011/65/EU.

Celotno besedilo izjave o skladnosti je na voljo na www.manta.com.pl

Frekvenčni razpon delovanja: 2402MHz - 2480MHz

Največja izhodna moč: 2,72 dBm



Made in P.R.C.
For Manta S.A.