

G3FERRARI®

BY TREVIDEA

MOD.:

G10204

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Tehnični model: PM120T



Peč za pico
PIZZA PRO 2 MINUTI

RAZREDI ZAŠČITE



OPOZORILO NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA NE IZPOSTAVLJAJTE DEŽJU ALI VLAGI



Ta simbol opozarja uporabnika, da lahko neizolirana nevarna napetost v notranjosti izdelka povzroči električni udar. Ne odpirajte ohišja.



Naprava z zaščitnim razredom I. Ta simbol opozarja uporabnika, da mora biti ohišje naprave ozemljeno.



Opozorilo. Ta simbol opozarja uporabnika, da mora natančno prebrati pomembna navodila za uporabo in vzdrževanje v tem uporabniškem priročniku.

VARNOSTNA NAVODILA

V nadaljevanju so opisana pomembna navodila za namestitev, uporabo in vzdrževanje. Navodila za uporabo shranite za poznejšo uporabo. Opremo uporabljajte samo tako, kot je predvideno v tem priročniku. Vsaka drugačna uporaba velja za nepravilno in nevarno, zato proizvajalec ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi neprimerne, nepravilne in nerazumne uporabe.

Pred uporabo se prepričajte, da oprema ni poškodovana. Če niste prepričani, je ne poskušajte uporabljati in se obrnite na pooblaščen servisni center. Embalažni material (npr. plastičnih vrečk, stiropora, žebličkov, sponk itd.) ne puščajte v doseg otrok, saj so lahko nevarni. Ne pozabite, da jih je treba ločeno zbrati in odstraniti. Prepričajte se, da so podatki o nazivni moči, navedeni na tipski ploščici, skladni s podatki iz električnega omrežja. Namestitev je treba opraviti v skladu z navodili proizvajalca in pri tem upoštevati največjo moč naprave, kot je navedena na tipski ploščici. Vsaka nepravilna namestitev lahko povzroči škodo na ljudeh, živalih ali stvareh, za katero proizvajalec ne odgovarja. Če je treba uporabiti adapterje, več vtičnic ali električne podaljške, uporabljajte samo tiste, ki ustrezajo veljavnim varnostnim standardom. V nobenem primeru ne prekoračite omejitev porabe energije, navedenih na električnem adapterju in/ali podaljških, ter največje moči, navedene na adapterju.

Naprave ne puščajte priključene na električno omrežje. Ko naprave ne uporabljate, izvlecite vtič iz električnega omrežja. Napravo vedno odklopite iz električnega omrežja, če jo pustite brez nadzora. Pred čiščenjem napravo odklopite iz električnega omrežja.

Poskrbite, da se napajalni kabel ne bo dotikal ostrih predmetov ali vročih površin. Napravo izključite iz vtičnice tako, da povlecete za vtičnik, nikoli za napajalni kabel. Naprave se ne dotikajte z mokrimi rokami ali bosimi nogami. Naprave ne izpostavljajte škodljivim vremenskim vplivom, kot so dež, vlaga, zmrzal itd. Napravo vedno shranjujte v suhem prostoru. Če naprava ne deluje in je ne boste popravili, jo je treba onesposobiti tako, da prerežete napajalni kabel.

- Ob okvari napajalnega kabla, vtiča ali v primeru kratkega stika naprave ne uporabljajte. Vsa popravila naj opravi izključno pooblaščen servisni center.
- To napravo lahko na varen način uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutilnimi ali psihičnimi sposobnostmi, ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če razumejo povezana tveganja in so pod ustreznim nadzorom ali so prejeli navodila v zvezi z uporabo naprave. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja brez nadzora.

- Otroci se z napravo ne smejo igrati.
- Napravo in kabel hranite zunaj dosega otrok, mlajših od 8 let.

Če je napajalni kabel poškodovan, naprave ne smete uporabljati. Popravilo naj opravi proizvajalec ali servisni center, ki ga je pooblastil proizvajalec, da ne pride do nevarnosti. V nasprotnem primeru bi to lahko ogrozilo varno delovanje naprave in privedlo do razveljavitve garancije. **OPOZORILO:** Ker gre za napravo s funkcijo ogrevanja, se lahko poleg funkcionalnih površin močno segrejejo tudi druge, zato bodite pri uporabi zelo previdni. Dotikajte se zgolj tistih delov naprave, ki so temu namenjeni.

- Pred vsako uporabo odvijte napajalni kabel.
- Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in podobnih okoljih, kot so: kuhinjski prostori za osebe v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih; stranke v hotelih, motelih in drugih stanovanjskih okoljih; kmečkih hišah ter okoliu tipa nočitev z zajtrkom.
- Ta naprava ni zasnovana za upravljanje z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom daljinskega upravljanja.
- Uporabljajte samo originalne nadomestne dele in dodatno opremo.
- Izdelka ne izpostavljajte močnim udarcem, saj lahko pride do resnih poškodb. Naprave ne uporabljajte v bližini vnetljivih materialov (kot so zavese), virov toplote, mrzlih površin in pare.

SPLOŠNE INFORMACIJE

OPOZORILO, NEVARNOST POŽARA: vnetljivi materiali, kot so olje, moka, koščki testa itd., ne smejo padati na kamen za peko, saj lahko pri visokih temperaturah povzročijo vžig v peči. Če ti materiali padejo na kamen, izklopite peč in jih odstranite s kamna.

Če v peči opazite plamene, jo takoj izklopite in izvlecite vtič, počakajte, da se ohladi, nato pa s kamna odstranite materiale, ki so povzročili vžig. S pečeno hrano ravnajte previdno, da se izognete nevarnosti opeklin.

Naprava naj ne bo prislonjena ob steno. Med steno in napravo naj bo vsaj 10 cm prostora, prav tako naj bo nad napravo vsaj 10 cm prostora.

Naprave med delovanjem ne puščajte brez nadzora. Po vsaki uporabi izvlecite vtič. Peči ne potaplajte v vodo ali druge tekočine in jo zaščitite pred brizganjem vode.

Naprave ne uporabljajte v bližini kadi, prhe, umivalnika ali kjer koli, kjer lahko voda predstavlja vir nevarnosti. Med delovanjem naprave ne pokrivajte odprtín za odvod zraka. Naprave ne uporabljajte za namene ogrevanja. V prezračevalne odprtine ne vstavljajte ničesar.

Pred vsako uporabo odvijte napajalni kabel. Ne dovolite, da bi kabel visel čez rob mize.

Pred čiščenjem napravo vedno izklopite iz električnega omrežja in počakajte, da se vsi deli naprave popolnoma ohladijo.

NAMESTITEV

- Iz notranjosti naprave odstranite vso embalažo.
- Napravo postavite na trdno in stabilno površino. Naprave ne uporabljajte v bližini vnetljivih materialov (kot so zavese), virov toplote, mrzlih površin in pare.
- Naprave ne uporabljajte kot odlagalno polico ali kot prostor za shranjevanje hrane, loncev, posod itd.
- V napravo ne vstavljajte prevelikih živil ali kovinskih, papirnatih, plastičnih in drugih izdelkov.

G10204

1 Prezračevalne odprtine
4 Okence

2 Nadzorna plošča
5 Lopar za pico

3 Ohišje
6 Kamen za peko pice



PEKA

Najprej očistite notranjost naprave. Nato z odprtimi vratci zračite notrajnost približno 30 minut. Pred prvo uporabo vklopite napravo za 10 minut na najvišji temperaturi.

PEKA PICE

- Napravo priključite v primerno in ozemljeno vtičnico.
- V notranjost vstavite kamen (6) za peko pice in zaprite vratca.
- Ko je naprava v stanju pripravljenosti, pritisnite  na nadzorni plošči (2). Nastavite program, temperaturo in čas pečenja, kot je pojasnjeno spodaj. Pritisnite START (M), da začnete s predhodnim ogrevanjem.

Pozor: Med pečenjem in dokler se naprava popolnoma ne ohladi, se ne dotikajte dodatkov ali notranjih delov naprave. Dotikate se lahko samo ročaja.

- Ko je segrevanje končano in je peč pripravljena na peko, vas bo o tem obvestila z zvočnim signalom.
- S pomočjo loparja za pico (5) položite pico na kamen in pritisnite START (M), da začnete s postopkom pečenja.
- Pri visokih temperaturah se pica speče v nekaj minutah; potek peke spremljajte skozi okence.
- Ko zaslišite zvok časovnika (5 piskov), je postopek pečenja končan. Pico odstranite s pomočjo loparja za pico.

Po koncu pečenja peč še 10 minut vzdržuje notranjo temperaturo.

- Po končani uporabi peč ročno izklopite s pritiskom na  na nadzorni plošči (2) (če pritisnete enkrat, je peč v stanju pripravljenosti, če pritisnete dvakrat, pa se izklopi). Ventilator deluje, dokler se peč ne ohladi (10 minut).
- Če bi radi nadaljevali s peko več pic, izberite nastavev zadnjega opravljenega pečenja, ki vam ga bo peč predlagala po zaključku prvega pečenja: vstavite pico in pritisnite START (M), da ponovite postopek.

Opombe:

- Napravo lahko izklopite ročno, tako da pritisnete  na nadzorni plošči (2). Z enim pritiskom bo peč prešla v stanje pripravljenosti, z drugim pritiskom pa jo boste izklopili.
- Zamrznjene pice pred peko približno 30 minut odtajajte na sobni temperaturi.
- **POMEMBNO!** Pazite, da omake in dodatki na pici (olje, paradižnikova mezga, sir itd.) ne kapljajo oziroma padejo na kamen za peko, da se ne bi zažgali. Pico obložite tako, da so omaka in ostale sestavine na testu in se ne dotikajo kamna.
- Ne pozabite, da je osnova za peko v peči kamen za peko pice, ki je odporen na ogenj. Kamen bo zadržal toploto in jo enakomerno oddajal in vpiljal vlago iz testa. Samo z uporabo kamna za peko lahko pico spečete v le nekaj minutah, pri čemer bo ohranila svoje hranilne vrednosti.

PEKA DRUGIH JEDI

- Odstranite kamen (6) in zaprite vratca.
- Ko je naprava v stanju pripravljenosti, pritisnite  na nadzorni plošči (2). Nastavite program, temperaturo in čas pečenja, kot je pojasnjeno spodaj. Pritisnite START (M), da začnete s predhodnim ogrevanjem.

Pozor: Med pečenjem in dokler se naprava popolnoma ne ohladi, se ne dotikajte dodatkov ali notranjih delov naprave. Dotikate se lahko samo ročaja.

- Uporabite pekač za peko v širini med 29 in 32 cm, tako da ga lahko položite v notranjost peči, ne da bi se neposredno dotikal grelnega elementa.
- Na pekač položite hrano (meso, pecivo, ribe itd.).
- Ko je segrevanje končano in je peč pripravljena na peko, vas bo o tem obvestila z zvočnim signalom.
- Pekač postavite v peč in pritisnite START (M), da začnete peči.
- Ko zaslišite zvok časovnika (5 piskov), je postopek pečenja končan. Odstranite pekač.

Po koncu pečenja peč še 10 minut vzdržuje notranjo temperaturo.

- Po končani uporabi peč ročno izklopite s pritiskom na  na nadzorni plošči (2) (če pritisnete enkrat, je peč v stanju pripravljenosti, če pritisnete dvakrat, pa se izklopi). Ventilator deluje, dokler se peč ne ohladi (10 minut).
- Če bi radi nadaljevali s peko, izberite nastavev zadnjega opravljenega pečenja, ki vam ga bo peč predlagala po zaključku prvega pečenja: pritisnite START (M), da ponovite postopek.

Opombe:

- Napravo lahko izklopite ročno, tako da pritisnete  na nadzorni plošči (2). Z enim pritiskom bo peč prešla v stanje pripravljenosti, z drugim pritiskom pa jo boste izklopili.
- POMEMBNO! Pri temperaturah, višjih od 300 stopinj, na primer za peko zrezkov, uporabite zelo malo olja. Olje se lahko razlije in pride v stik z grelnim elementom ter povzroči vžig.

NADZORNA PLOŠČA

A. Ikone za 6 prednastavljenih programov

B. Gumb za nastavljanje temperature

C. Gumb za nastavlanje časa
F. Gumb za zmanjšanje
I. Gumb za MENI

D. Zaslon

E. Gumb za povečanje
H. Temperatura SPODNJEGA grelnega elementa
M. Gumb START

G. Temperatura ZGORNJEGA grelnega elementa

L. Gumb za vklop



DELOVANJE

Program	Čas	Zgornja temperatura	Spodnja temperatura	Funkcija
MANUALE (ročna nastavev)	20	300	300	Prilagodite sami
NAPOLETANA (neapeljska pica)	3	430	400	Za neapeljsko pico, ki je pečena v 2–3 minutah
SOTTILE (tanka pica)	6	330	270	Pica romana, tanka in hrustljava
TEGLIA (peka v pekaču)	30	200	200	Pica, pečena v pekaču, kot v klasični električni peči
PULIZIA (čiščenje)	35	400	450	Čiščenje in posvetlitev kamna
SURGELATA (za zmrznjene pice)	20	220	190	Program za zamrznjeno pico

- Ko je naprava v stanju pripravljenosti, pritisnite  na nadzorni plošči (2).
- Enkrat pritisnete gumb MENU (I), prižge se prvi program.
- Če ponovno pritisnete gumb Menu (I), lahko izbirate med 6 prednastavljenimi programi.
- Ko izberete program, pritisnite START (M), da začnete s peko, ali:
 - o Pritisnite gumb za nastavev temperature (B) in z gumboma (E in F) nastavite spodnjo temperaturo.

- Pritisnite gumb za nastavitev temperature (B) in z gumboma (E in F) nastavite še zgornjo temperaturo.
- Pritisnite gumb za nastavitev časa (C) in nastavite čas z gumboma (E in F). Pritisnite START (M), da začnete s peko.

Opomba. Čas in temperatura vsakega prednastavljenega programa sta v skladu z zahtevami določene jedi. Čas in temperaturo je priporočljivo spreminjati le na podlagi izkušenj (npr. prejšnjič je bila jed preveč ali premalo pečena).

Med peko:

- Peč lahko izklopite z gumbom (C). Z enim pritiskom bo peč prešla v stanje pripravljenosti, z drugim pritiskom pa jo boste izklopili.

ČIŠČENJE - Po vsaki uporabi peč očistite. Pred začetkom čiščenja odklopite napravo iz električnega omrežja in počakajte, da se vsi deli ohladijo.

- Peči ne potapljajte v vodo. Preprečite, da bi voda ali druge tekočine prišle v napravo.
- Zunanost naprave obrišite z vlažno krpo.
- Grelni element očistite s čistilno krtačko, da odstranite morebitne ostanke hrane.
- Notranjost naprave očistite z vročo vodo in neabrazivno gobo.

OPOZORILO: loparja za pico (6) ne pomivajte v pomivalnem stroju, saj se lahko aluminij med pranjem poškoduje in postane temen in moten.

ČIŠČENJE KAMNA Površine kamna nikoli ne umivajte. Za čiščenje kamna ne uporabljajte detergentov in nanj ne polivajte mrzle vode, ko je še vroč, saj lahko poči.

Kamen lahko po dolgotrajni uporabi potemni. To je za naravni kamen nekaj povsem normalnega.

- Če na kamnu ni oblog, ga lahko obrišete z vlažno krpo.
- Če se na njem pojavijo obloge, jih lahko odstranite s strgalom. Na koncu kamen še obrišite z vlažno krpo.
- Če so na kamnu po razlitju olja, mocarele ali paradižnika nastale temne lise, priporočamo, da kamen očistite na naslednji način:
 - S strgalom postrgajte obloge in ga nato obrišite z vlažno krpo.
 - Kamen z umazano stranjo navzdol položite na spodnji grelni element.
 - Vključite peč in izberite program PULIZIA, kamen bo po čiščenju čist.

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Električno napajanje: AC 220-240 V ~ 50-60 Hz. Moč: 1600-1850 W
- Nastavljiva temperatura (80° - 450°C) - Časovnik 60 minut
- Digitalni zaslon - 6 prednastavljenih programov

ODLAGANJE ODPADNE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME

Izdelek je izdelan iz snovi, ki niso biološko razgradljive in lahko onesnažujejo okolje, če niso pravilno odstranjene; ostale sestavne dele je mogoče reciklirati. Naša dolžnost je, da prispevamo k varstvu okolja in pri tem upoštevamo pravilne načine odlaganja. Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da izdelek izpolnjuje zahteve novih direktiv za varstvo okolja (2002/96/ES, 2003/108/ES, 2002/95/ES, 2012/19/ES) in ga je treba po koncu življenjske dobe ustrezno odstraniti. Za več podrobnosti se posvetujte z lokalnimi oblastmi ali podjetjem za zbiranje odpadkov.

Za nepravilno odlaganje odpadkov je lahko določena kazen.



GARANCIJSKI LIST - GARANCIJSKA IZJAVA

Jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku, če boste izdelek uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili.

Na vašo zahtevo bomo popravili okvaro in pomanjkljivosti na izdelku, če boste le to sporočili v garancijskem roku.

Potrošnik je ob uveljavljanju garancije dolžan predložiti dokazilo o nakupu izdelka, ki ga reklamira (potrjen garancijski list ali kopija originalnega računa). Reklamacija bo obravnavana po postopku, ki ga določa zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1)

Okvaro bomo brezplačno odpravili v razumnem roku od dneva prijave okvare, ki ni daljši od 30 dni. Zaradi narave in kompleksnosti blaga, narave in resnosti neskladnosti ter napora, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, se lahko rok odprave napake podaljša za največ 15 dni.

Izdelek, ki ga ne bomo popravili v omenjenem roku, bomo zamenjali z novim. Za čas popravila vam bomo podaljšali garancijski rok. Vse pravice potrošnika izhajajo iz določil navedenih v 97. členu Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1).

Garancija prične veljati z dnem dobave blaga, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom ali kopijo računa. Povrnili bomo stroške morebitnega prevoza in prenosa pokvarjenega izdelka, v kolikor bo izdelek poslan na najbližji pooblaščen servis. Stroške bomo povrnili po tarifi, ki velja v javnem prometu za transport izdelka.

GARANCIJSKI ROK : 24 MESECEV

Čas zagotavljanja servisiranja in zagotavljanja rezervnih delov je 3 leta po izteku garancijske dobe.

Garancija preneha veljati zaradi :

- neupoštevanja priloženih navodil in malomarnega ravnanja z izdelkom posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje oseb
- poškodbe zaradi poplave, požara, udarca strel

Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke in da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

Garancija velja samo na področju Republike Slovenije.

Izpolni prodajalec:

Izdelek: **G3Ferrari G10204 Pizza Pro 2 Minuti**

Datum dobave blaga: _____ Podpis: _____

Ime, sedež in žig podjetja, ki je izdelek prodalo: _____

Distributer in dajalec garancije:

LUTMAN CO. d.o.o., Miren 172j, 5291 MIREN, www.lutmanco.com

Servis:

LJUBLJANA: PSC PREŠEREN D.O.O.

Litijska cesta 12A, 1000 LJUBLJANA

Tel.: 01/540 10 00, 031 807 407, www.servispreseren.com, info@servispreseren.com

MARIBOR: RTV SERVIS ŽUPEVC

Ptujska cesta 9, 2000 MARIBOR

Tel: 02/ 331 64 00, 031 620 900, info-mb@servispreseren.com

Slovenski prevod izjave o skladnosti najdete na: www.izjaveoskladnoti.si