

VARNOSTNA OPOZORILA – Landmann Cool Black 4.1 maxX (15273)

Tveganje poškodb

- Žar ni namenjen uporabi otrokom in osebam z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in/ali znanja.
 - Otroci se ne smejo igrati z žarom. Poskrbite, da otroci nimajo nenadzorovanega dostopa do žara, tudi ko je izklopljen. Nepravilna uporaba je lahko nevarna.
 - OPOZORILO: Dosegljivi deli so lahko zelo vroči. Otroci naj bodo stran! Nikoli ne puščajte žara brez nadzora, ko je vklopljen ali še vedno vroč. Zlasti poskrbite, da se mu ne približajo otroci ali osebe, ki ne prepoznajo ali ne morejo ustrezno reagirati na nevarnosti.
 - Nosite zaščitne rokavice za žar, ki so skladne z Uredbo (EU) 2016/425 za osebno varovalno opremo in standardom DIN EN 407 (kategorija II za zaščito pred toploto).
 - Med uporabo ali neposredno po uporabi žara ne dotikajte segretyh delov! Dotikajte se le ročajev in gumbov. Počakajte, da se žar ohladi, preden ga premikate, čistite ali shranite.
 - Med uporabo ne premikajte žara!
 - Uživanje alkohola ali drog lahko negativno vpliva na vašo sposobnost varne uporabe, premikanja ali sestavljanja žara.
-

Tveganje zadušitve, požara in eksplozije

Plin je izjemno vnetljiv in eksploziven. Če pride do nekontroliranega uhajanja plina, se lahko vname in povzroči hude telesne poškodbe ali materialno škodo.

Utekočinjen naftni plin je težji od kisika in se zato nabira pri tleh, kjer lahko izpodrine kisik. Če pride do dovolj visoke koncentracije plina (npr. zaradi poškodovane jeklenke), lahko pride do zadušitve zaradi pomanjkanja kisika.

- Uporabljajte izključno tipe plina, plinske jeklenke, regulatorje tlaka in plinske cevi, kot so navedeni v teh navodilih (glejte poglavje »Zahteve za plinske komponente«).
- Žar uporabljajte le nad nivojem tal (ne v poglobljenih površinah).
- Žar uporabljajte samo na prostem. Ne uporabljajte ga v stavbah, garažah, pokritih prehodih, šotorih, zaprtih prostorih, pod tendo ali vnetljivimi konstrukcijami.
- Ne uporabljajte žara v vozilih – to vključuje avtodome, prikolice in čolne.
- Ne uporabljajte žara v prisotnosti vnetljivih ali eksplozivnih snovi v zraku ali okolici. Ne shranjujte goriva ali drugih vnetljivih hlapov in tekočin v bližini žara in jih ne uporabljajte z žarom. Ne uporabljajte aerosolov v bližini žara.
- Žara nikoli ne uporabljajte brez regulatorja tlaka (glejte poglavje »Zahteve za plinske komponente« – »Regulator tlaka«)!
- Prepričajte se, da je regulator tlaka pravilno priključen, deluje brezhibno in ni poškodovan.
- Vsakič, ko priključite plinsko jeklenko ali če žara niste uporabljali dlje časa, opravite test tesnosti na vseh plinskih delih (glejte poglavje »Test tesnosti«). Če pride do uhajanja plina, žara ne uporabljajte!
- Naprava mora biti med uporabo oddaljena od vnetljivih materialov. Obstaja nevarnost požara. Upoštevajte naslednje minimalne razdalje: 2 m nad žarom in 1 m na straneh. Razdalja od slabo vnetljivih materialov, kot so stene stavb, mora biti vsaj 0,6 m.

Med uporabo žara ne smete shranjevati vremensko odpornega pokrivala ali drugih vnetljivih materialov v spodnji omarici.

- Ko je plinska jeklenka priključena, v bližini žara ne sme biti virov vžiga.
- Nikoli ne zamašite prezračevalnih odprtin žara in prostora za plinsko jeklenko. Poskrbite, da so vedno proste.
- Ne prekrivajte odprtin žara in pred vklopom preverite, da niso blokirane. Tako kot večina naprav za zunanjo uporabo je lahko tudi ta žar zavetišče za pajke in žuželke. Kakršna koli blokada v plinskih delih lahko ovira pretok plina, kar lahko zmanjša učinkovitost ali celo povzroči nevaren povratni plamen. Bloкаде odstranite v skladu z navodili v poglavju »Čiščenje in vzdrževanje«.
- Žara nikoli ne puščajte brez nadzora med delovanjem. Če plamen ugasne, ga takoj ponovno prižgite ali zaprite plinsko jeklenko.
- Če zaznate vonj po plinu, takoj zaprite dovod plina na plinski jeklenki in pogasite vse plamene. Ne vklopljajte električnih naprav. Ugotovite vzrok in odpravite uhajanje plina, preden ponovno uporabite žar.
- Pazite, da se živila z vsebnostjo olja in maščob ne pregrejejo. Na žar ne postavljajte posod, napolnjenih z oljem.
- Požara zaradi maščobe nikoli ne gasite z vodo! Takoj zaprite dovod plina na plinski jeklenki. Takoj izklopite vse gorilnike in pustite pokrov zaprt, dokler se požar ne ugasne.
- Po končani uporabi takoj zaprite dovod plina na plinski jeklenki.
- Žara ne pokrivajte, dokler je še vroč.
- Ne spreminjajte naprave! Kakršnekoli spremembe naprave so lahko nevarne.
- Sestavnih delov, ki jih je zapečatil proizvajalec ali njegov pooblaščenec, se ne sme spreminjati.
- Popravila sme izvajati le proizvajalec ali pooblaščen servisna služba, da se preprečijo morebitne nevarnosti. Če opazite poškodbe ali okvaro, se obrnite na servisno službo (glejte naslov na naslovnici teh navodil za sestavo in uporabo). Žara ne uporabljajte, dokler ni popravljen, saj lahko okvarjen žar poveča nevarnost poškodb.
- Uporabljajte le originalne dodatke proizvajalca, da zagotovite nemoteno delovanje žara ter preprečite morebitne poškodbe ali nevarnosti.
- Nikoli ne odstranjujte kontrolnih gumbov, plinske jeklenke ali katerega koli plinskega sestavnega dela med delovanjem naprave.
- Žara nikoli ne prevažajte s priključeno plinsko jeklenko. Žar in jeklenko je vedno treba prevažati ločeno.
- Žar redno čistite v skladu z navodili v poglavju »Čiščenje in vzdrževanje«.