

VARNOSTNA NAVODILA

Pred uporabo naprave natančno preberite ta navodila. Shranite jih za kasnejšo uporabo ali nove uporabnike.

- Pri uporabi naprave morate natančno upoštevati vsa varnostna navodila.
- **OPOZORILO:** nepravilna ali nepravilna uporaba je lahko nevarna za uporabnika in poškoduje aparat. Napravo uporabljajte samo za namene, opisane v tem priročniku.
- Bodite previdni pri rokovanju z rezili mešalnika, zlasti pri čiščenju in praznjenju mešalne posode.
- Če napravo pustite brez nadzora in pred sestavljanjem, razstavljanjem ali čiščenjem, jo vedno izključite iz električnega omrežja.
- Naprava ni namenjena za uporabo s strani otrok. To napravo in njen napajalni kabel hranite izven njihovega dosega.
- Napravo lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so jim poučene o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti, ki so s tem povezane.
- Otroci se ne smejo igrati z aparatom.
- Ta naprava je zasnovana samo za domačo uporabo in ni namenjena barom, restavracijam, kmetijam, hotelom, motelom in pisarnam.
- Naprava ni namenjena upravljanju z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.
- Ne uporabljajte dodatkov, ki jih ni dobavil Cecotec, saj bi lahko poškodovali izdelek in povzročili telesne poškodbe.
- Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci.
- Mešalnika ne uporabljajte z vročimi ali vrelinimi tekočinami. Pred obdelavo jih pustite, da se ohladijo.
- Zagotovite, da se omrežna napetost ujema z napetostjo, navedeno na nalepki z nazivnimi podatki naprave, in da je vtič ozemljen.
- Kabla, vtiča ali katerega koli drugega neodstranljivega dela naprave ne potaplajte v vodo ali katero koli drugo tekočino in ne izpostavljajte električnih povezav vodi. Prepričajte se, da so vaše roke suhe, preden se lotite vtičaka ali vklopite napravo.
- Naprave izključite iz vtičnice, ko je ne uporabljate, pred sestavljanjem ali razstavljanjem delov in pred čiščenjem.
- Redno preverjajte napajalni kabel glede vidnih poškodb. Če je kabel poškodovan, ga mora popraviti uradna služba za tehnično podporo Cecotec, da se izognete kakršni koli nevarnosti.
- Izdelka ne uporabljajte na prostem, v bližini električnih plošč, plina, ognja ali v pečici.
- Napajalnega kabla ne zvijajte, upogibajte, vlecite ali poškodujte. Zaščitite ga pred ostrimi robovi in viri toplote. Pazite, da se kabel ne dotika vročih površin. Kabel naj ne visi čez rob delovne ali delovne površine.
- Aparata ne priključite na električno omrežje, dokler ni v celoti sestavljen, in se prepričajte, da je izklopljen, preden aparat razstavite ali začnete z njegovim rezilom.
- Ne uporabljajte mešalnika z vročo hrano.
- Med delovanjem v izdelek ne vstavljajte pripomočkov, da zmanjšate nevarnost brizganja ali poškodb. Prosimo, da z njim ravnate previdno.