

VARNOSTNA NAVODILA

Pred uporabo naprave natančno preberite ta navodila. Navodila za uporabo shranite za poznejšo uporabo ali za nove uporabnike.

- Napajalnega kabla ne zvijajte, upogibajte, vlecite ali poškodujte. Zaščitite ga pred ostrimi robovi in viri toplote. Ne dovolite, da se kabel dotika vročih površin. Ne dovolite, da kabel visi čez rob delovne površine ali pulta.

- Redno pregledujte napajalni kabel glede vidnih poškodb, zlasti kabel, vtič in ohišje napajalnika. Če je kabel poškodovan ali če izdelek ne deluje pravilno, ga mora popraviti uradna tehnična služba Cecotec, da se izognete kakršni koli nevarnosti.

- Napravo postavite na ravno in stabilno površino. Ne postavljajte je na preproge ali površine, s katerih bi lahko padla.

- Napravo hranite stran od neposredne sončne svetlobe, virov toplote in klimatskih naprav.

- Na koncentracijo pare lahko vplivajo vrsta vode, vlažnost, temperatura in smer vetra.

- Rezervoar očistite vsake 3 dni.

- Opozorilo: v vodi ali okolju, kjer se naprava uporablja ali shranjuje, so lahko prisotni mikroorganizmi. Ti mikroorganizmi lahko povzročijo resne zdravstvene težave, če se voda v notranjosti ne obnavlja in se rezervoar za vodo ne čisti vsake 3 dni.

- Rezervoar izpraznite in ga ponovno napolnite vsake 3 dni. Preden ga ponovno napolnite, ga očistite s čisto vodo. Odstranite morebitne obloge vodnega kamna, usedline ali plasti ali umazanijo, ki se je nabrala na straneh ali površinah v notranjosti rezervoarja. Po čiščenju vse površine posušite.

- Izdelek se lahko uporablja samo s 100 % naravnim eteričnim oljem. Ne uporabljajte olj, ki vsebujejo kemikalije, začimbe ali nečistoče, saj lahko te poškodujejo izdelek. Uporabljajte samo vodo iz pipe ali ustekleničeno vodo.

- Izdelka med delovanjem ne premikajte ali pokrivajte.

- Izdelek hranite stran od električnih in elektronskih naprav, kot so televizorji ali glasbena oprema.

- Izdelka ne uporabljajte, če oddaja nenavadne vonjave ali zvoke.

- Ne dovolite, da para pride v neposreden stik s pohištvom, oblačili, stenami ali drugimi ovirami.

- Izdelka ne poskušajte razstaviti ali popraviti sami. Obrnite se na uradno tehnično podporo Cecotec.

- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali če so jim bila dana navodila o varni uporabi naprave in razumejo morebitne nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenja in vzdrževanja otroci ne smejo izvajati brez nadzora.

- Nadzorujte otroke, da preprečite igranje z napravo. Ko napravo uporabljajo otroci ali so otroci v njihovi bližini, je potreben strog nadzor.

