

## VARNOSTNA NAVODILA

Pred uporabo naprave natančno preberite naslednja navodila. Ta navodila za uporabo shranite za poznejšo uporabo ali za nove uporabnike.

- Nadzorujte otroke, da preprečite igranje z napravo.
- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali če so prejeli navodila o varni uporabi naprave in razumejo morebitne nevarnosti. Čiščenja in vzdrževanja naprave otroci ne smejo izvajati brez nadzora.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati uradni servisni center Cecotec ali podobno usposobljeno osebje, da se izognete nevarnostim.
- Napajalnega kabla ne zvijajte, upogibajte, vlecite ali poškodujte. Zaščitite ga pred ostrimi robovi in viri toplote. Ne dovolite, da se kabel dotika vročih površin. Ne dovolite, da kabel visi čez rob delovne površine ali delovnega pulta.
- Prepričajte se, da se omrežna napetost ujema z napetostjo, navedeno na nalepki z nazivnimi vrednostmi naprave, in da je stenska vtičnica ozemljena.
- Prepričajte se, da so vaše roke suhe, ko se dotikate naprave, napajalnega kabla ali vtiča.
- Napravo izključite iz vtičnice, ko je ne uporabljate ali med čiščenjem.
- Naprave med delovanjem ne pokrivajte.
- Naprave, kabla ali vtiča nikoli ne potapljajte v vodo ali druge tekočine.
- Naprave ne postavljajte na ali v bližino vročega plina, električnega štedilnika ali delujoče pečice.
- Ta naprava je zasnovana izključno za gospodinjsko uporabo. Ni primerna za komercialno ali industrijsko uporabo. Ne uporabljajte je na prostem ali v vlažnem okolju.
- Napravo uporabljajte samo za predvideni namen, kot je prikazano v uporabniškem priročniku.