

Varnostna opozorila za uporabo računalniške miške

1. Splošna tveganja in priporočila za varnostno uporabo

Tveganje električnega udara:

- Prepričajte se, da je miška pravilno priključena na delujoč priključek.
- Ne uporabljajte je, če je kabel poškodovan ali če imate mokre roke.

Mehanske nevarnosti:

- Ne uporabljajte pretirane sile pri klikanju na gumbe.
- Ne razstavljajte in ne spreminjajte miške – to lahko povzroči poškodbe ali okvare naprave.

Ergonomija:

- Prilagodite položaj miške in roke, da se izognete napetosti mišic in bolečinam v zapestju.
- Redno si vzemite odmore, zlasti pri dolgotrajni uporabi računalnika.

2. Posebne nevarnosti

Vlaga:

- Ne uporabljajte miške v kopalnici ali v bližini vode.
- Če se miška zmoči, jo takoj odklopite iz računalnika in pustite, da se popolnoma posuši.

Toplota:

- Ne puščajte miške na soncu, v vročem avtomobilu ali v bližini virov toplote, kot so radiatorji.

Težave s kablom (za žične miške):

- Prepričajte se, da kabel ni preveč napet, zviti ali zapleten – to lahko povzroči poškodbo ali motnje v delovanju.

3. Čiščenje in vzdrževanje

Čiščenje:

- Pred čiščenjem izklopite miško iz računalnika.

Varnostna opozorila za uporabo računalniške miške

- Prah in umazanijo odstranite s stisnjenim zrakom ali s suho, mehko krpo.
- Ne uporabljajte vode ali tekočin za čiščenje neposredno na miški.