

## POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

### PREBERITE IN SHRANITE TA NAVODILA

- Da zmanjšate tveganje požara, električnega udara ali drugih poškodb, upoštevajte vsa navodila in varnostne smernice.

#### Splošna varnost

- Napajalnik uporabljajte samo v skladu s temi navodili.
- OPOZORILO: Pri uporabi električnih naprav je treba vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi:
  - a. Pred uporabo naprave preberite vsa navodila.
  - b. Da zmanjšate tveganje poškodb, je potreben stalen nadzor, kadar se naprava uporablja v bližini otrok.
  - c. Ne dotikajte se gibljivih delov.
  - d. Naprave ne uporabljajte na prostem.
- Napajalnik uporabljajte samo na suhi in ravni površini.
- Napajalnika ne uporabljajte brez predhodnega dodajanja hrane za hišne ljubljence.
- Naprave ne uporabljajte v zelo vlažnih prostorih.
- Notranjost napajalnika naj bo suha. Da preprečite nabiranje vlage, se izogibajte nameščanju v prostorih z velikimi temperaturnimi spremembami.
- Na napajalnik ne postavljajte težkih predmetov.

#### Zaščita pred električnim udarom

- Za zaščito pred električnim udarom ne potapljajte podnožja napajalnika, tehtnice, kabla ali napajalnika v vodo in jih ne pršite s tekočinami.
- OPOZORILO: Da zmanjšate tveganje požara ali električnega udara, napajalnika ne uporabljajte z nobenimi regulatorji hitrosti s trdnim stanjem (na primer z zatemnilnikom).

#### Splošna varnost (nadaljevanje)

- Otrokom ne dovolite čiščenja ali vzdrževanja napajalnika.
- Otroci morajo biti pod nadzorom, da se ne igrajo z napajalnikom.
- Pri nameščanju ali menjavi baterij se prepričajte, da so baterije vstavljene v pravilni polariteti.
- Za navodila za čiščenje glejte razdelek Nega in vzdrževanje (stran 12).
- Ta napajalnik ni namenjen uporabi osebam (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če so pod nadzorom ali so prejeli navodila glede uporabe naprave s strani osebe, odgovorne za njihovo varnost.
- Ni za komercialno uporabo. Samo za gospodinjsko uporabo.

#### Električni kabel in napajalnik

- Ne uporabljajte nobene naprave s poškodovanim kablom ali vtičem ali če naprava ne deluje pravilno, je padla ali je kakorkoli poškodovana. Napravo vrnite na najbližji pooblaščen servis za pregled, popravilo ali električno/mehansko nastavitev.
- Napajalnik naj bo nameščen v bližini električne vtičnice, v katero je priključen. Uporaba podaljškov ni priporočljiva.
- Ne priklaplajte naprave, če je na kablu ali napajalniku voda.
- Nikoli ne nameščajte kabla v bližino virov toplote.
- Kabla ne prekrivajte s preprogami, tepihi ali drugimi oblogami. Kabla ne nameščajte pod pohišvo ali naprave.
- Da se izognete nevarnosti spotikanja, naj bo kabel izven območij, kjer ljudje pogosto hodijo. Kabel položite tako, da se nanj ne stopa, in ga varno zvijte.
- Ohlapna povezava med vtičnico in vtičem lahko povzroči pregrevanje in deformacijo napajalnika. Obrnite se na usposobljenega električarja za zamenjavo ohlapne ali obrabljene vtičnice.
- Izkllop napajalnika iz električnega omrežja onemogoči daljinsko upravljanje napajalnika in ga začasno odklopi od aplikacije PawSync ter drugih aplikacij tretjih oseb.

#### Napajalni adapter

- To napravo uporabljajte izključno z napajalnikom, ki je priložen napravi.
- Za izkllop odstranite vtič iz električne vtičnice.
- Ne izklaplajte naprave tako, da vlečete za kabel. Vedno primite vtič, ne kabla.
- Napravo izključite iz vtičnice, ko ni v uporabi ter pred servisiranjem ali čiščenjem.