

LT Tagrares CD/DVD-Laufwerk Modeli, Nesiojamo CD/DVD-jungtinio Modelio, Nesiojamo CD/DVD disketo Modeli, Draigrares CD/DVD-drive modelio. Unitate portabilă CD/DVD Model, Prenosnă jednotka CD/DVD model, Hordozható CD/DVD meghajtó, Unită CD/DVD portabilă modelio YYS6

Dėkojame, kad įsigijote Zenwire diską. Linkime malonių išpūdžių! Įrenginys leidžia leisti ir įrašyti turinį į CD/DVD diskus.

Vartotojo vadovas:

1. Prijunkite nesiojamąjį diską prie nesiojamojo ar kompiuterio per USB priedavą. Prijunkite vieną USB kabelį prie įrenginio duomenų perdavimui, o kitą USB kabelį, kad matintumėtė įrenginį.
2. Įdėkite CD/DVD diską į įrenginį.
3. Prietaisas paruoštas naudoti.
4. Įsitikinkite, kad jūsų įrenginys suderinamas su disku.

Išpėjimai ir rekomendacijos:

1. Jokiomis aplinkybėmis neatidarykite pavaros korpuso.
2. Pavaros negalima naudoti didelės drėgmės sąlygomis; saugoti, kad nesušlapytų. Nelaikykite disko itin aukštoje arba žemoje temperatūroje. Saugokite pavara nuo mechaninių pažeidimų.
3. Nenaudokite įrenginio kitems tikslams nei numatyta; Tai gali sugadinti diską. Nenaudokite pažeistų laidų su įrenginiu.
4. Gamintojas neatsako už naudotojo naudojimo rekomendacijų nesilaikymą.
5. Laikykite gaminį ir pakavimo medžiagas vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.
6. Saugokite gaminį nuo pernelyg didelio saulės poveikio.
7. Į diskų įrenginį dėkite tik kompaktinius ir DVD diskus. Nekiskite į jį jokių kitų daiktų. Nekiskite nieko į diskų įrenginį, kai jis veikia

Sistemos reikalavimai:

- Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11
- Mac nuo OS 9 / Linux

Ei, paštas: sklep@zenwire.eu

Gamintojas: Zenwire Sp. Z o.o 60-685 Poznań, Wojciechowskiego 6B/133 Pagaminta PRC.

Ant gaminių arba priedamųjų komponentuose nurodytas simbolis rodo, kad sugedusių elektros ar elektroninių prietaisų negalima naudoti didelių drėgmės sąlygomis; saugoti, kad nesušlapytų. Nelaikykite prietaisų panaudoant ar perdirbiant, į reikiamą atliekų specializuotą surinkimo punktą, kur jis bus priimtas . Kai kuriose šalyse, įsigiję kitą prietaisą, galima gauti grąžinti vietiniam platintojui. Tinkamas prietaiso šalinimas leidžia išsaugoti vertingus išteklius ir išvengti neigiamo poveikio sveikatai ir aplinkai, kurioms gali kilti pavojus netinkamo atliekų tvarkymo, išsami informacija apie artimiausią surinkimo vietą galima gauti iš vietos valdžios institucijų. Už netinkamą atliekų šalinimą taikomos sankcijos, numatytos atitinkamos vietos įstatylose.

Verslo naudotojai Europos Sąjungoje


Jei reikia išlaikyti elektros ar elektroninius prietaisus, dėl papildomos informacijos kreipkitės į artimiausią prekybos vietą arba tiekėją.

Atliekų šalinimas už Europos Sąjungos ribų

Šis simbolis galioja tik Europos Sąjungoje. Jei ši gaminių reikia išmesti kreipkitės į vietos valdžios institucijas arba į pardavėją, kad gautumėte informacijos apie tinkamą šalinimo būdą.



RoHS



IT

Grazie per aver acquistato un'unità Zenwire. Ti auguriamo una piacevole esperienza! L'unità consente di riprodurre e registrare contenuti su dischi CD/DVD.

Manuale d'uso:

1. Collega l'unità portatile al tuo laptop o computer tramite la porta USB. Collega un cavo USB al dispositivo per il trasferimento dei dati e l'altro cavo USB per alimentare l'unità.
2. Inserire un CD/DVD nell'unità.
3. Il dispositivo è pronto per l'uso.
4. Assicurati che il tuo dispositivo sia compatibile con l'unità.

Avvertenze e raccomandazioni:

1. Non aprire in nessun caso l'involucro dell'unità.
2. L'unità non deve essere utilizzata in condizioni di elevata umidità; proteggerla dall'umidità.
3. Non esporre l'unità a temperature estremamente alte o basse. Proteggere l'unità da danni meccanici.
3. Non utilizzare l'unità per scopi diversi da quello previsto; ciò potrebbe causare danni all'unità. Non utilizzare cavi danneggiati con l'unità.
4. Il produttore non è responsabile per la mancata osservanza delle raccomandazioni d'uso da parte dell'utente.
5. Tenere il prodotto e i materiali di imballaggio lontano dalla portata dei bambini e degli animali.
6. Proteggere il prodotto dall'eccessiva esposizione al sole.
7. Inserire solo CD e DVD nell'unità. Non inserire altri oggetti. Non inserire nulla nell'unità mentre è in funzione

Requisiti di sistema:

- Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11
- Mac da OS 9 / Linux

E-mail: sklep@zenwire.eu

Produttore: Zenwire Sp. Zoo 60-685 Poznań, Wojciechowskiego 6B/133 Prodotto nella PRC.

Il simbolo mostrato sui prodotti o sulla documentazione di accompagnamento indica che i dispositivi elettrici o elettronici difettosi non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. La corretta gestione per lo smaltimento, il riutilizzo o il riciclaggio comporta il trasporto del dispositivo presso un punto di raccolta specializzato, dove verrà accettato gratuitamente. In alcuni paesi, il prodotto può essere restituito al distributore locale quando si acquista un altro dispositivo. Lo smaltimento corretto del dispositivo consente la conservazione di risorse preziose e previene impatti negativi sulla salute e sull'ambiente, che potrebbero essere messi a rischio da una gestione impropria dei rifiuti. Informazioni dettagliate sul punto di raccolta più vicino possono essere ottenute da autorità locali. Lo smaltimento improprio dei rifiuti è soggetto a sanzioni previste dalle normative locali pertinenti.

Utenti aziendali nell'Unione Europea

Se devi smaltire dispositivi elettrici o elettronici, contatta il punto vendita o il fornitore più vicino per ulteriori informazioni.

Smaltimento dei rifiuti al di fuori dell'Unione Europea

Questo simbolo è valido solo nell'Unione Europea. Se è necessario smaltire questo prodotto, contattare le autorità locali o il venditore per informazioni sul metodo corretto di smaltimento.



RoHS

LV

Paldies, ka iegādājāties Zenwire disku. Novēlam patīkamu pieredzi! Diskus ļauj atskaņot un ierakstīt saturu CD/DVD diskos.

Lietotāja rokasgrāmatiņa:

1. Savienojiet portatīvo disku ar klēpdatoru vai datoru, izmantojot USB portu. Pievienojiet vienu USB kabeli ierīcei datu pārsūtīšanai un otru USB kabeli, lai darbinātu disku.
2. Ievietojiet diskdziņī CD/DVD disku.
3. Ierīce ir gatava lietošanai.
4. Pārliecinieties, vai ierīce ir saderīga ar disku.

Brīdinājumi un ieteikumi:

1. Nekādā gadījumā neatveriet diskdziņa korpusu.
2. Piedziņu nedrīkst izmantot augsta mitruma apstākļos; pasargā to no samirkšanas. Nepaļaujiet disku ārkārtīgi augstas vai zemas temperatūras iedarībai. Sargājiet piedziņu no mehāniskiem bojājumiem.
3. Neizmantojiet disku citiem mērķiem, kā vien tam paredzētajam lietojumam; tas var izraisīt diskdziņa bojājumus. Neizmantojiet ar diskdziņi bojātus kabeļus.
4. Ražotājs nav atbildīgs par lietojta lietošanas ieteikumu neievērošanu.
5. Glabājiet produktu un iepakojuma materiālus bērniem un dzīvniekiem nepieejamā vietā.
6. Sargājiet produktu no pārmērīgas saules iedarības.
7. Ievietojiet diskdziņī tikai CD un DVD. Neievietojiet tajā nekādus citus priekšmetus. Neievietojiet diskdziņī neko, kamēr tas darbojas

Sistēmas prasības:

- Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11
- Mac no OS 9/Linux

E-pasts: sklep@zenwire.eu

Ražotājs: Zenwire Sp. Zoo 60-685 Poznań, Wojciechowskiego 6B/133 Ražots PRC.

Uz izstrādājuma vai pievienotajā dokumentācijā nedrīkstams simbols norāda, ka bojātas elektriskās vai elektroniskās ierīces nedrīkst izmet kopā ar sadzīves atkritumiem. Pateiza spēlētāns ar utiiziciju, atkārtotū izmantošanu vai pārsūtītu ierīces ierīces nogādāšanu specializētā savākšanas punktā, kur tā tiks pieternāta bez maksas. Dažās valstīs produkts var pērkot citu ierīci, tas ļausdā vietējam izplatītājam. Pateiza ierīces utiizicija ļauj saglabāt vērtīgos resursus un novērt negatīvu ietekmi uz veselību un vidi, ko varētu apdraudēt nepareiza atlieku apsūtīšana. Sīkākū informāciju par tuvāko savākšanas punktu var iegūt no vietējās varas iestādes. Par nepareizu atkritumu izmīcināšanu tiek piemērots sods, ko paredz attiecīgie vietējie noteikumi.

Biznesa lietotāji Eiropas Savienībā


Jā jums ir jāatbrīvojas no elektriskām vai elektroniskām ierīcēm, lūdz, sazināties ar tuvāko dzīrniecības vietu vai piegādātāju, lai iegūtu papildu informāciju.

Akritumu izvešana ārpus Eiropas Savienības

Šis simbols ir derīgs tikai Eiropas Savienībā. Jā jums ir nepieciešams atbrīvoties no šī izstrādājuma, lūdz, sazināties ar vietējam varas iestādēm vai pārdevēju, lai iegūtu informāciju par pareizu atbrīvošanas metodi.



RoHS



NL

Bedankt voor de aankoop van een Zenwire-drive. Wij wensen u een prettige ervaring! Met de drive kunt u content op CD/DVD-schijven afspeelen en opslaan.

Gebruiksaanwijzing:

1. Sluit de draagbare schijf aan op uw laptop of computer via de USB-poort. Sluit één USB-kabel aan op het apparaat voor gegevensoverdracht en de andere USB-kabel om de schijf van stroom te voorzien.
2. Plaats een CD/DVD in het station.
3. Het apparaat is klaar voor gebruik.
4. Controleer of uw apparaat compatibel is met de schijf.

Waarschuwingen en aanbevelingen:

1. Open in geen geval de behuizing van het station.
2. De drive mag niet worden gebruikt in omstandigheden met een hoge luchtvochtigheid; bescherm hem tegen nat worden. Stel de drive niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen. Bescherm de drive tegen mechanische schade.
3. Gebruik de drive niet voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld is; dit kan leiden tot schade aan de drive. Gebruik geen beschadigde kabels met de drive.
4. De fabrikant is niet aansprakelijk indien de gebruiker de gebruiksaanwijzing niet opvolgt.
5. Houd het product en de verpakkingsmaterialen buiten bereik van kinderen en dieren.
6. Bescherm het product tegen overmatige blootstelling aan de zon.
7. Plaats alleen cd's en dvd's in de drive. Plaats geen andere voorwerpen in de drive. Plaats niets in de drive terwijl deze in werking is

Systeemvereisten:

- Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11
- Mac vanaf OS 9 / Linux

E-mailadres: sklep@zenwire.eu

Fabrikant: Zenwire Sp. Dierntuin 60-685 Poznań, Wojciechowskiego 6B/133 Gefabriceerd in de PRC.

Het symbool op producten of bijbehorende documentatie geeft aan dat defecte elektrische of elektronische apparaten niet met het huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Correcte verwerking voor verwijdering, hergebruik of recycling houdt in dat u het apparaat naar een gespecialiseerd inzamelingspunt brengt, waar het gratis wordt gesorteerd. In sommige landen kan het product bij aankoop van een ander apparaat worden gereïntroduceerd aan de lokale distributeur. Correcte verwijdering van het apparaat zorgt voor het behoud van waardevolle hulpbronnen en voorkomt negatieve gevolgen voor de gezondheid en het milieu, die in geval van kunnen komen door onjuiste afvalverwerking. Gedetailleerde informatie over het dichtstbijzijnde inzamelingspunt is verkrijgbaar bij lokale autoriteiten. Onjuiste verwijdering van afval is onderhevig aan sancties die zijn voorzien door de relevante lokale regelgeving.

Zakelijke gebruikers in de Europese Unie


Als u elektrische of elektronische apparaten wilt afvoeren, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde verkooppunt of leverancier voor meer informatie.

Afvalverwerking buiten de Europese Unie

Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie. Als u dit product wilt weggoien, neem dan contact op met de lokale autoriteiten of de verkoper voor informatie over de juiste methode van weggoien.



RoHS



DE

Vielen Dank für den Kauf eines Zenwire-Laufwerks. Wir wünschen Ihnen viel Spaß Mit dem Laufwerk können Sie Inhalte auf CDs/DVDs abspielen und aufnehmen.

Benutzerhandbuch:

1. Verbinden Sie das tragbare Laufwerk über den USB-Anschluss mit Ihrem Laptop oder Computer. Stecken Sie ein USB-Kabel in das Gerät, um die Datenübertragung durchzuführen, und das andere USB-Kabel, um das Laufwerk mit Strom zu versorgen.
2. Legen Sie eine CD/DVD in das Laufwerk ein.
3. Das Gerät ist einsatzbereit.
4. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät mit dem Laufwerk kompatibel ist.

Warnungen und Empfehlungen:

1. Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Laufwerks.
2. Das Laufwerk darf nicht bei hoher Luftfeuchtigkeit verwendet werden. Schützen Sie es vor Nässe. Setzen Sie das Laufwerk keinem extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aus. Schützen Sie das Laufwerk vor mechanischen Beschädigungen.
3. Verwenden Sie das Laufwerk nicht für andere Zwecke als den vorgeseheneen. Dies kann zu Schäden am Laufwerk führen. Verwenden Sie keine beschädigten Kabel mit dem Laufwerk.
4. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für die Nichtbeachtung der Verwendungsempfehlungen durch den Benutzer.
5. Bewahren Sie das Produkt und die Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren auf.
6. Schützen Sie das Produkt vor übermäßiger Sonneneinstrahlung.
7. Legen Sie nur CDs und DVDs in das Laufwerk ein. Stecken Sie keine anderen Gegenstände hinein. Stecken Sie nichts in das Laufwerk, während es in Betrieb ist

Systemanforderungen:

- Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11
- Mac ab OS 9 / Linux

E-Mail: sklep@zenwire.eu

Hersteller: Zenwire Sp. z o.o. Zoo 60-685 Poznań, Wojciechowskiego 6B/133 Hergestellt in der PRC.

Das auf Produkten oder Begleiddokumenten abgebildete Symbol weist darauf hin, dass defekte elektrische oder elektronische Geräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Zur ordnungsgemäßen Entsorgung, Wiederverwendung oder zum Recycling müssen Sie das Gerät zu einer speziellen Sammelstelle bringen, wo es kostenlos angenommen wird. In einigen Ländern kann das Produkt beim Kauf eines neuen Gerätes an den örtlichen Händler zurückgegeben werden. Die ordnungsgemäße Entsorgung des Gerätes ermöglicht die Erhaltung wertvoller Ressourcen und verhindert negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt, die durch unsachgemäße Abfallbehandlung gefährdet werden könnten. Detaillierte Informationen zu den nächstgelegenen Sammelstellen erhalten Sie bei Die unsachgemäße Entsorgung von Abfällen unterliegt den entsprechenden örtlichen Vorschriften und kann zu Strafen führen..

Gewerbliche Nutzer in der Europäischen Union


Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen müssen, wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an Ihre nächstgelegene Verkaufsstelle oder Ihren Lieferanten.

Abfallentsorgung außerhalb der Europäischen Union

Dieses Symbol gilt nur in der Europäischen Union. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden oder den Verkäufer, um Informationen zur korrekten Entsorgungsmethode zu erhalten.



RoHS



RO

Vă mulțumim că ați achiziționat o unitate Zenwire. Vă dorim o experiență plăcută! Unitatea vă permite să redați și să înregistrați conținut pe discuri CD/DVD.

Manual de utilizare:

1. Conectați unitatea portabilă la laptop sau computer prin portul USB. Conectați un cablu USB la dispozitiv pentru transferul de date și celălalt cablu USB pentru alimentarea unității.
2. Introduceți un CD/DVD în unitate.
3. Dispozitivul este gata de utilizare.
4. Asigurați-vă că dispozitivul dvs. este compatibil cu unitatea.

Avertismente și recomandări:

1. Nu deschideți în niciun caz carcasa unității.
2. Unitatea nu trebuie utilizată în condiții de umiditate ridicată; protejați-i de udare. Nu expuneți unitatea la temperaturi extrem de ridicate sau scăzute. Protejați unitatea de deteriorări mecanice.
3. Nu utilizați unitatea în alte scopuri decât cele prevăzute; acest lucru poate duce la deteriorarea unității. Nu utilizați cabluri deteriorate cu unitatea.
4. Producătorul nu este responsabil pentru nerespectarea recomandărilor de utilizare de către utilizator.
5. Păstrați produsul și materialele de ambalare departe de copii și animale.
6. Protejeți produsul în fața expunerii excesive la soare.
7. Introduceți numai CD-uri și DVD-uri în unitate. Nu introduceți alte obiecte în el. Nu introduceți nimic în unitate în timp ce acesta funcționează

Cerințe de sistem:

- Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11
- Mac de la OS 9 / Linux

Email: sklep@zenwire.eu

Prodător: Zenwire Sp. Z.o.o 60-685 Poznań, Wojciechowskiego 6B/133 Fabricat în PRC.

Simbolul aflat pe produse sau pe documentația însoțitoare indică faptul că dispozitivele electrice sau electronice defecte nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere. Manipularea corectă în vederea eliminării, reutilizării sau reciclării implică ducerea dispozitivului la un punct de colectare specializat unde va fi acceptat gratuit. În unele țări, produsul poate fi returnat la distribuitorul local la achiziționarea unui al dispozitiv. Eliminarea corectă a dispozitivului permite conservarea resurselor valoroase și previne impactul negativ asupra sănătății și mediului, care ar putea fi periclitat de manipularea necorespunzătoare a deșeurilor. Informații detaliate privind cel mai apropiat punct de colectare pot fi deținute de la autoritățile locale. Eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor este supusă sancțiunilor prevăzute de legislațiile locale relevante.

Utilizatori de afaceri din Uniunea Europeană

Dacă trebuie să eliminați dispozitive electrice sau electronice, vă rugăm să contactați cel mai apropiat punct de vânzare sau furnizor pentru informații suplimentare.

Eliminarea deșeurilor în afara Uniunii Europene

Acest simbol este valabil numai în Europa. Dacă trebuie eliminați acest produs, vă rugăm să contactați autoritățile locale sau vânzătorul pentru informații privind metoda corectă de eliminare.



RoHS

Symbol zobrazený na produktech alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že chybné elektrické alebo elektronické zariadenia sa nesmú likvidovať s domovým odpadom. Správna manipulácia pri likvidácii, opätovnom použití alebo recyklácii zariadenia do špecializovaného zberného miesta, kde bude prijaté bezplatne. V niektorých krajinách môže produkt pri kúpe iného zariadenia vrátiť miestnemu distribútorovi. Správna likvidácia zariadenia umožňuje zachovať cenné zdroje a predchádza negatívnym vplyvom na zdravie a životné prostredie, ktoré by mohli byť ohrozené nesprávnou manipuláciou s odpadom. Podrobné informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnych úradoch. Nesprávna likvidácia odpadu podlieha sankciám podľa príslušných miestnych predpisov.

Firemní použivatelé v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, obráťte sa na najbližšie predajné miesto alebo dodávateľa, ktorý vám poskytne ďalšie informácie.

Likvidácia odpadu mimo Európskej únie

Tento symbol je platný iba v Európskej únii. Ak potrebujete tento výrobok zlikvidovať, obráťte sa na miestne úrady alebo predajcu so žiadosťou o informácie o správnom spôsobe likvidácie.



RoHS