

ES
CD/DVD Model, Przenośny napęd CD/DVD model, Kamietta CD/DVD, Basmalı, Ünitalı, taşınabilir CD/DVD, Преносное CD/DVD устройство, Мобилни Феносна јединица CD/DVD Model, Lecteur de CD/DVD portable modèle, Φορητή μονάδα CD/DVD Μονάδα Μ885

Gracias por adquirir una unidad Zenwire. ¡Le deseamos una experiencia agradable! La unidad le permite reproducir grabar contenido en discos CD/DVD.
agradable!

Manual de usuario:

- Conecte la unidad portátil a su computadora portátil o de escritorio a través del puerto USB. Conecte un cable USB al dispositivo para transferir datos y el otro cable USB para alimentar la unidad.
- Inserte un CD/DVD en la unidad.
- El dispositivo está listo para usarse.
- Asegúrese de que su dispositivo sea compatible con la unidad.

Advertisents y recomendaciones:

- No abra bajo ninguna circunstancia la carcasa de la unidad.
- No utilice la unidad en condiciones de alta humedad; protéjala de la humedad. No exponga la unidad a temperaturas extremadamente altas o bajas; protéjala la unidad de daños mecánicos.
- No utilice la unidad para fines distintos a los previstos, ya que podría dañarla. No utilice cables dañados con la unidad.
- El fabricante no es responsable por el incumplimiento de las recomendaciones de uso por parte del usuario.
- Mantenga el producto y los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños y los animales.
- Proteja el producto de la exposición excesiva al sol.
- Inserte únicamente CD y DVD en la unidad. No introduzca ningún otro objeto en ella. No introduzca nada en la unidad mientras está en funcionamiento.


Requisitos del sistema:

- Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11
- Mac desde OS 9 / Linux

Correo electrónico: sklep@zenwire.eu

Fabricante: Zenwire Sp. Zoo 60-685 Poznań, Wojciechowskiego 6B/133

Fabricado en la PRC.

 El símbolo que aparece en los productos o en la documentación que los acompaña indica que los dispositivos eléctricos o electrónicos defectuosos no deben desecharse con la basura doméstica. El manejo adecuado para su eliminación, reutilización o reciclaje implica llevar el dispositivo a un punto de recogida especializado donde será recogido sin cargo alguno. En algunos países, el producto puede, en caso de adquirir otro dispositivo, deberá devolverlo al distribuidor local. La eliminación adecuada del dispositivo permite conservar recursos valiosos y evita impactos negativos en la salud y el medio ambiente, que podrían verse amenazados por una manipulación inadecuada de los residuos. Puede obtener información detallada sobre el punto de recogida más cercano en Autoridades locales. La eliminación inadecuada de residuos está sujeta a sanciones previstas por las reglamentaciones locales pertinentes.

Usuarios empresariales en la Unión Europea

Si necesita desachar dispositivos eléctricos o electrónicos, comuníquese con su punto de venta o proveedor más cercano para obtener información adicional.

Eliminación de residuos fuera de la Unión Europea

Este símbolo solo es válido en la Unión Europea. Si necesita desachar este producto, póngase en contacto con las autoridades locales o con el vendedor para obtener información sobre el método correcto de eliminación.



GR
zenwire

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε μια μονάδα δίσκου Zenwire. Σας ευχόμαστε μια ευχάριστη εμπειρία! Η μονάδα σας επιτρέπει να κάνετε αναπαραγωγή και εγγραφή περιχομένου σε δίσκους CD/DVD.

Εγχειρίδιο χρήσης:

- Συνδέστε τη φορητή μονάδα στο φορητό υπολογιστή ή τον υπολογιστή σας μέσω της θύρας USB. Συνδέστε ένα καλώδιο USB στη συσκευή για μεταφορά δεδομένων και το άλλο καλώδιο USB για τροφοδότηση της μονάδας.
- Τοποθετήστε ένα CD/DVD στη μονάδα δίσκου.
- Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι συμβατή με τη μονάδα δίσκου.

Προειδοποιήσεις και συστάσεις:


- Σε καμία περίπτωση μην ανοίγετε το περίβλημα της μονάδας.
- Ο ηλεκτροκίνητρος δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνθήκες υψηλής υγρασίας, προστατέψτε το από το βροχάει. Μην εκθέτετε τη μονάδα σε εξαιρετικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες. Προστατέψτε τη μονάδα δίσκου από μηχανικές βλάβες.
- Μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα για άλλους σκοπούς εκτός από την προβλεπόμενη χρήση της.Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη μονάδα δίσκου. Μην χρησιμοποιείτε καταστραμμένα καλώδια με τη μονάδα δίσκου.
- Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τη μη τήρηση των συστάσεων χρήσης από τον χρήστη.
- Κρατήστε το προϊόν και τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά και ζώα.
- Προστατέψτε το προϊόν από την υπερβολική έκθεση στον ήλιο.
- Τοποθετήστε μόνο CD και DVD στη μονάδα δίσκου. Μην εισάγετε άλλα αντικείμενα σε αυτό. Μην εισάγετε τίποτα στη μονάδα δίσκου ενώ λειτουργεί

Απαιτήσεις συστήματος:

- Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11
- Mac από OS 9 / Linux

E-mail: sklep@zenwire.eu

Κατασκευαστής: Zenwire Sp. Zoo 60-685 Poznań, Wojciechowskiego 6B/133
Κατασκευάζεται στη PRC.

 Το σύμβολο που εμφανίζεται στα προϊόντα ή στη συνοδευτική τεκμηρίωση υποδεικνύει ότι οι ηλεκτριακάς ή ηλεκτρονικάς συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Ο σωστός χειρισμός για απόρριψη, επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση περιλαμβανομένη η μεταφορά της συσκευής σε ειδικευμένο σημείο συλλογής όπου θα γίνει απόδοξη βλάβης. Σε ορισμένους χώρες, το προϊόν μπορεί να επιστραφεί στον τόπο διαμονής κατά την αγορά άλλης συσκευής. Η σωστή απόρριψη της συσκευής επιτρέπει τη διατήρηση πολύτιμων πόρων και αποτρέπει τις αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον, οι οποίες θα μπορούσαν να τείνουν σε κίνδυνο από την κατάλληλη διαχείριση των απορριμμάτων. Μπορείτε να λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες για το πλησιέστερο σημείο συλλογής από τοπικές αρχές. Η κατάλληλη διάθεση των απορριμμάτων υπόκειται σε κυρώσεις που προβλέπονται από τους σχετικούς τοπικούς κανονισμούς.

Επιχειρηματικοί χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Εάν χρειάζεστε να απορρίψετε ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά συσκευές, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο σημείο πώλησης ή την υπηρεσία για πρόσθετες πληροφορίες.

Διάθεση απορριμμάτων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυτό το σύμβολο ισχύει μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν χρειάζεστε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψης.



FI
zenwire

Kiitos, että ostit Zenwire-aseman. Toivotamme sinulle miellyttävää kokemusta! Aseman avulla voit toistaa ja tallentaa sisältöä CD/DVD-levyille.

Käyttöohjas:

- Liitä kannettava asema kannettavaan tietokoneeseen USB-portin kautta. Liitä yksi USB-kaapeli laitteeseen tiedonsiirtä varten ja toinen USB-kaapeli aseman virransuojottä varten.
- Aseta CD/DVD-levy asemaan.
- Laite on käyttövalmis.
- Varmista, että laitteese on yhteensopiva aseman kanssa.

Varoitukset ja suositukset:

- Älä missään tapauksessa avaa aseman koteloa.
- Taajuuksuntuttaja ei saa käyttää olosuhteissa, joissa on korkea kosteus; suojaa sitä kastumiselta. Älä altista asemaa erittäin korkeille tai matalalle lämpötiloille. Suojaa asemaa mekaanisilta vaurioilta.
- Älä käytä asemaa muihin tarkoituksiin kuin sen aiottuun käyttöön; tämä voi johtaa aseman vaurioitumiseen. Älä käytä vaurioituneita kaapeleita aseman kanssa.
- Valmistajaa ei ole vastuussa siitä, että käyttäjä ei noudata käyttösuosituksia.
- Pidä tuote ja pakkausmateriaali poissa lasten ja eläinten ulottuvilta.
- Suojaa tuotetta liialliselta auringonvalolta.
- Aseta aseman vain CD- ja DVD-levyjä. Älä työnnä siihen muita esineitä. Älä työnnä mitään asemaan sen ollessa käynnissä


Järjestelmävaatimukset

- Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11
- Mac OS 9:stä / Linux

Sähköposti: sklep@zenwire.eu

Valmistaja: Zenwire Sp. Zoo 60-685 Poznań, Wojciechowskiego 6B/133

Valmistettu PRC.

 Tuotteissa tai kotona tulevissa asiakirjoissa näkyvä symboli osoittaa, että valittais sähkö- tai elektronikkalaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Asiammeikkain käsitellyt hävittämistä, uudelleenkäyttöä tai kierrätystä varten edellyttää, että laite vedään erillisessä kierrätyskeskuksessa, jossa se otetaan vastaan maksutta. Joissakin maissa tuote voi palautettava paikalliselle jälleemyyjälle ostaneasi toisen laitteen. Laitteen asianmukainen hävittäminen mahdollistaa arvokkaiden resurssien säästämisen ja ehkäisee terveyteen ja ympäristöön kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia, jotka voivat vaarantaa väestön jätteenkierrätys seauksensa. Tarkemat tiedot lähimmästä kierrätyspaikasta saa osoitteesta paikallisviranomaisl. Epäilmanne muissa jätteen hävittämisestä seuraa asiaankuuluvien paikallisten määräysten mukaisia seuraamuksia.

Yrityskäyttäjät Euroopan unionissa

Jos sinun on hävittävä sähkö- tai elektronikkalaitteet, ota yhteyttä lähimpään myyntipisteeseen tai toimittajaan saadaksesi lisätietoja.

Jätteiden hävittäminen Euroopan unionin ulkopuolella

Tämä symboli on voimassa vain Euroopan unionissa. Jos sinun on hävittävä tämä tuote, ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai myyjään saadaksesi tietoja oikeasta hävittämistavasta.



PL
zenwire

Dziękujemy za zakup napędu Zenwire. Życzymy miłego użytkowania! Napęd umożliwiła odzwierciane i nagrywanie zawartości na płyty CD/DVD.

Instrukcja obsługi:

- Podłączycy napęd przenośny do laptopa lub komputera do gniazda USB. Należy podpiąć do urządzenia jeden kabel USB do przesyłania danych i drugi USB do zasilania napędu.
- Włóż płytę CD/DVD do napędu.
- Urządzenie jest gotowe do działania.
- Upewnij się, że Twoje urządzenie jest kompatybilne z adapterem.

Ostrzeżenia i zalecenia

- Pod żadnym pozorem nie wolno otwierać obudowy napędu.
- Napęd nie powinien pracować w warunkach zwiększonej wilgotności powietrza, chronić go przed zamoczeniem. Nie narażaj adaptera na ekstremalnie wysokie i niskie temperatury. Chron adapter przed uszkodzaniem mechanicznymi.
- Nie używaj napędu niezgodnie z jego przeznaczeniem może to skutkować uszkodzeniem adaptera. Nie używaj uszkodzonych kabli do pracy z napędem.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za niestosowanie się do zaleceń użytkowania przez użytkownika.
- Trzymaj produkt oraz materiały opakowaniowe z dala od dzieci i zwierząt.
- Chron produkt przed nadmierną ekspozycją słoneczną.
- Do napędu możesz wkładać jedynie płyty CD i DVD nie wkładaj do niego żadnych innych przedmiotów. Nie wkładaj niczego do napędu podczas jego pracy.


Wymagania systemu:

- Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11
- Mac od OS 9 / Linux

E-mail: sklep@zenwire.eu

Producent: Zenwire Sp. Z.o.o 60-685 Poznań, Wojciechowskiego 6B/133

Wyprodukowano w PRC.

 Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarskimi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku postępowale polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiedzialność za niestosowanie się do zaleceń informacja o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów, w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.



CZ
zenwire

Děkujeme vám za zakoupení disku Zenwire. Přejeme příjemný zážitek! Jedinotka umožňuje přehrávání a nahrávání obsahu na disku CD/DVD.

Uživatelský manuál:

- Připojte přenosný disk k notebooku nebo počítači přes port USB. Zapoje jeden kabel USB do zařízení pro přenos dat a druhý kabel USB pro napájení disku.
- Vložte disk CD/DVD do jednotky.
- Zařízení je připraveno k použití.
- Ujistěte se, že je vaše zařízení kompatibilní s jednotkou.

Upozornění a doporučení:

- Ze žádných okolností neotevřete kryt měnice.
- Pohon by neměl být používán v podmínkách vysoké vlhkosti; chráňte jej před navlhnutím. Nevystavujte disk extrémně vysokým nebo nízkým teplotám. Chraňte pohon před mechanickým poškozením.
- Nepoužívejte jednotku k jiným účelům, než ke kterým je určena; to může vést k poškození disku. S jednotkou nepoužívejte poškozené kabely.
- Výrobce nenese odpovědnost za nedodržení doporučení uživatele k použití.
- Udržujte produkt a obalové materiály mimo dosah dětí a zvířat.
- Chraňte výrobek před nadměrným slunečním zářením.
- Do jednotky vkládejte pouze disky CD a DVD. Nevkládejte do ni žádné jiné předměty. Nevkládejte jiné do jednotky, když je v provozu


Systémové požadavky:

- Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11
- Mac od OS 9 / Linux

E-mail: sklep@zenwire.eu

Výrobce: Zenwire Sp. Zoo 60-685 Poznań, Wojciechowskiego 6B/133

Vyrobeno v PRC.

 Symbol zobrazovaný na produktech nebo v průvodní dokumentaci znamená, že vadná elektrická nebo elektronická zařízení nesmí být likvidována s domovním odpadem. Správná manipulace a uložení likvidace, opětovného použití nebo recyklace zahrnuje odevzdání zařízení na specializované sběrné místo, kde bude přijato zdarma. V některých zemích může produkt být získánu jiného zařízení včetně místního distributorů. Správná likvidace zařízení umožňuje zachování cenných zdrojů a předejde negativním dopadům na zdraví a životní prostředí, které by mohly být ohroženy nesprávnou manipulací a odpady. Podrobné informace o nejbližším sběrném místě získáte na místní úřady. Nesprávná likvidace odpadů podléhá sankcím stanoveným příslušnými místními předpady.

Fremmi útívatéi i Evropské unii

Þöfubúgja líkiváðavéi elektrískri eða elektrónískri tæflunni, þraufte se na neijðlíkú þróedjri msto þennu doðavatele þu dálri ínfórmace.

Likiváðace odpadu mimo Evropské unii

Tento symbol je platný pouze v Evropské unii. Požtebuje-li tento výrobek zlikvidován, obraťte se na místní úřady nebo prodávce se žádostí o informace o správném způsobu likvidace.



UK
zenwire

Thank you for purchasing a Zenwire Drive. We wish you a pleasant experience! The drive allows you to play and record content on CD/DVD discs.

User manual:

- Connect the portable drive to your laptop or computer via the USB port. Plug one USB cable into the device for data transfer and the other USB cable for powering the drive.
- Insert a CD/DVD into the drive.
- The device is ready to use.
- Ensure that your device is compatible with the drive.

War nings and recommendations:

- Do not under any circumstances open the drive's casing.
- The drive should not be used in conditions of high humidity; protect it from getting wet. Do not expose the drive to extremely high or low temperatures. Protect the drive from mechanical damage.
- Do not use the drive for purposes other than its intended use; this may result in damage to the drive. Do not use damaged cables with the drive.
- The manufacturer is not responsible for failure to follow the usage recommendations by the user.
- Keep the product and packaging materials away from children and animals.
- Protect the product from excessive sun exposure.
- Only insert CDs and DVDs into the drive. Do not insert any other objects into it. Do not insert anything into the drive while it is operating.


System requirements:

- Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11
- Mac from OS 9 / Linux

E-mail: sklep@zenwire.eu

Manufacturer: Zenwire Sp. Z.o.o 60-685 Poznań, Wojciechowskiego 6B/133

Manufactured in PRC.

 The symbol shown on products or accompanying documentation indicates that faulty electrical or electronic devices must not be disposed of with household waste. Proper handling for disposal, reuse, or recycling involves taking the device to a specialized collection point where it will be accepted free of charge. In some countries, the product can be returned to the local distributor when purchasing another device. Proper disposal of the device allows for the conservation of valuable resources and prevents negative impacts on health and the environment, which could be endangered by improper waste handling. Detailed information on the nearest collection point can be obtained from local authorities. Improper disposal of waste is subject to penalties provided by relevant local regulations.

Business users in the European Union

If you need to dispose of electrical or electronic devices, please contact your nearest point of sale or supplier for additional information.

Disposal of waste outside the European Union

This symbol is only valid in the European Union. If you need to dispose of this product, please contact local authorities or the seller for information on the correct method of disposal.



BG
zenwire

Благодарим ви, че закупихте устройство Zenwire. Желавем ви приятно изживяване! Устройството ви позволява да възпроизведате и записвате съдържание на CD/DVD дискове.

Ръководство за потребителя:

- Свържете преносното устройство към вашия латоп или компютър чрез USB порта. Включете единия USB кабел в устройството за прехраняне на данни, а другия USB кабел за захранване на устройството.
- Поставете CD/DVD в устройството.
- Устройството е готово за употреба.
- Уверете се, че вашето устройство е съвместимо с устройството.

Предупреждения и препоръки:

- При никакви обстоятелства не отваряйте корпуса на устройството.
- Задвижването не трябва да се използва в условия на висока влажност; предпазвайте го от наморяние. Не излагайте устройството на изключително високи или ниски температури. Защитете устройството от механични повреди.
- Не използвайте устройството за цели, различни от предназначението му; това може да доведе до повреда на устройството. Не използвайте повредени кабели с устройството.
- Производителят не носи отговорност за неспазване на препоръките за употреба от потребителя.
- Пазете продукта и опаковъчните материали далеч от деца и животни.
- Защитете продукта от прекомерно излагане на слънце.
- Поставете само CD и DVD в устройството. Не поставяйте други предмети в него. Не поставяйте нищо в устройството, докато работи


Системни изисквания:

- Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11
- Mac от OS 9 / Linux

Имейл: sklep@zenwire.eu

Производител: Zenwire Sp. Z.o.o 60-685 Poznań, Wojciechowskiego

6B/133
Произведено в PRC.

 Символът, изобразен върху продуктите или придружаващата ги документация, указва, дефектните електрически или електронни устройства не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Правилното третиране с цел изхвърляне, повторна употреба или рециклиране включва отнасяне на устройството в специализиран пункт за събиране, където то ще бъде прието. В някои страни продуктът може да бъде върнат на местния дистрибутор при закупуване на друго устройство. Правилното изхвърляне на устройството позволява да се запази ценни ресурси и предотвратява негативното въздействие върху здравето и околната среда, които могат да бъдат застрашени от неправилното борване с отпадъци. Подробна информация за най-близкия пункт за събиране на отпадъци можете да получите от местните власти. Неправилното изхвърляне на отпадъци подлежи на санкции.

Бизнес потребители в Европейския съюз

Ако трябва да изхвърлите електрически или електронни устройства, моля, свържете се с най-близкия пункт за продажба или доставчик за допълнителна информация.

Изхвърляне на отпадъци извън Европейския съюз

Този символ е валиден само в Европейския съюз. Ако трябва изхвърлите този продукт, моля, свържете се с местните власти или с продавача, за да получите информация за правилния метод на изхвърляне.



LT
CD/DVD Laufwerk Model, Neslajomo įrenginio modelis, Įrenginio CD/DVD Model, Prenasinis įrenginys CD/DVD model, Horodizatio CD/DVD meghafto, Unita CD/DVD portatile modelo SY855

Dėkojame, kad įsigijote Zenwire diską. Linkime malonių išpūdžių! Įrenginys leidžia leisti ir įrašyti turinį į CD/DVD diskus.

Vartotojo vadovas:

- Prijunkite neslajomajį diską prie nešiojamojo ar kompiuterio per USB priedavą. Prijunkite vieną USB kabelį prie įrenginio duomenų perdavimui, o kitą USB kabelį, kad matintumėtė įrenginį.
- Įdėkite CD/DVD diską į įrenginį.
- Prietaisas paruoštas naudoti.
- Išjistikinkite, kad jūs įrenginį suderinamas su disku.

Išpėjimai ir rekomendacijos:

- Jokioms aplinkybėmis neatidarykite pavaros korpuso.
- Pavaros negalima naudoti didelės drėgmės sąlygomis; saugoti, kad nesušlaptu. Nelakykite disko itin aukštoje arba žemoje temperatūroje. Saugokite pavarą nuo mechaninių pažeidimų.
- Nenaudokite įrenginio tikslams tikslams nei numatyta; tai gali sugadinti diską. Nenaudokite pažeistų laidų su įrenginiu.
- Gaminiojas neatsako už naudotojo naudojimo rekomendacijų nesilaikymą.
- Laikykite gaminį ir pakavimo medžiagas vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.
- Saugokite gaminį nuo pernelyg didelio saulės poveikio.
- I diską įrenginį įdėkite tik kompaktinius ir DVD diskus. Nekiskite į jį jokių kitų daiktų. Nekiskite nieko į diskų įrenginį, kai jis veikia

Sistemos reikalavimai:

- Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11
- Mac nuo OS 9 / Linux

Ei paštas: sklep@zenwire.eu

Gaminiojas: Zenwire Sp. Z o.o 60-685 Poznań, Wojciechowskiego 6B/133 Pagaminta PRC.


Ant gaminių arba priedamoms dokumentuose nurodytas simbolis rodo, kad sugedusių elektros ar elektroninių prietaisų negalima išmesti kartu su buitėmis atliekomis. Tinkami tvarkant prietaisus, kad jis būtų išmestas, pakartotinai panaudotas ar perdirbtas, į reikia nuvežti specialiojo surinkimo punkte, kur jis bus pirtimas . Kai kuriose šalyse, įsigyjant kitą prietaisą, gaminį galima grąžinti vietiniam platintojui. Tinkamas prietaiso šalinimas leidžia išsaugoti vertingus išteklius ir išvengti neigiamo poveikio sveikatai ir aplinkai, kurioms gali kilti pavojus netinkamo atliekų tvarkymo, išsamios informacijos apie artimiausią surinkimo vieta galima gauti iš vietos valdžios institucijų. Už netinkamą atliekų šalinimą taikomos sankcijos, numatytos atitinkamose vietos įstatylose.

Versto naudotojai Europos Sąjungoje

Jei reikia išmesti elektros ar elektroninius prietaisus, dėl papildomos informacijos kreipkitės į artimiausią prekybos vietą arba tiekėją.

Atliekų šalinimas už Europos Sąjungos ribų

Šis simbolis galioja tik Europos Sąjungoje. Jei šis gaminį reikia išmestikreipkitės į vietos valdžios institucijas arba į pardavėją, kad gautumėtė informacijos apie tinkamą šalinimo būdą.



Grazie per aver acquistato un'unità Zenwire. Ti auguriamo una piacevole esperienza! L'unità consente di riprodurre e registrare contenuti su dischi CD/DVD.
Manuale d'uso:

- Collega l'unità portatile al tuo laptop o computer tramite la porta USB. Collega un cavo USB al dispositivo per il trasferimento dei dati e l'altro cavo USB per alimentare l'unità.
- Inserire un CD/DVD nell'unità.
- Il dispositivo è pronto per l'uso.
- Assicurati che il tuo dispositivo sia compatibile con l'unità.

Avvertenze e raccomandazioni:

- Non aprire in nessun caso l'involucro dell'unità.
- L'unità non deve essere utilizzata in condizioni di elevata umidità; proteggerla dall'umidità.
- Non esporre l'unità a temperature estremamente alte o basse. Proteggere l'unità da danni meccanici.
- Non utilizzare l'unità per scopi diversi da quello previsto; ciò potrebbe causare danni all'unità. Non utilizzare cavi danneggiati con l'unità.
- Il produttore non è responsabile per la mancata osservanza delle raccomandazioni d'uso da parte dell'utente.
- Tenere il prodotto e i materiali di imballaggio lontano dalla portata dei bambini e degli animali.
- Proteggere il prodotto dall'eccessiva esposizione al sole.
- Inserire solo CD e DVD nell'unità. Non inserire altri oggetti. Non inserire nulla nell'unità mentre è in funzione

Requisiti di sistema:

- Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11
- Mac da OS 9 / Linux

E-mail: sklep@zenwire.eu

Produttore: Zenwire Sp. Zoo 60-685 Poznań, Wojciechowskiego 6B/133 Prodotto nella PRC.



Il simbolo mostrato sui prodotti o sulla documentazione di accompagnamento indica che i dispositivi elettrici o elettronici difettosi non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. La corretta gestione per lo smaltimento, il riciclaggio o il riciclaggio comporta il trasporto del dispositivo presso un punto di raccolta specializzato, dove verrà accettato gratuitamente. In alcuni paesi, il prodotto può essere restituito al distributore locale quando si acquista un altro dispositivo. Lo smaltimento corretto del dispositivo consente la conservazione di risorse preziose e previene impatti negativi sulla salute e sull'ambiente, che potrebbero essere messi a rischio da una gestione impropria dei rifiuti. Informazioni dettagliate sul punto di raccolta più vicino possono essere ottenute da autorità locali. Lo smaltimento improprio dei rifiuti è soggetto a sanzioni previste dalle normative locali pertinenti.

Utenti aziendali nell'Unione Europea

Se devi smaltire dispositivi elettrici o elettronici, contatta il punto vendita o il fornitore più vicino per ulteriori informazioni.

Smaltimento dei rifiuti al di fuori dell'Unione Europea

Questo simbolo è valido solo nell'Unione Europea. Se è necessario smaltire questo prodotto, contattare le autorità locali o il venditore per informazioni sul metodo corretto di smaltimento.



Paldies, ka iegādājāties Zenwire disku. Novēlam patīkamu pieredzi! Diski ļauj atskanot un ierakstīt saturu CD/DVD diskos.

Lietotāja rokasgrāmatā:

- Savienojiet portatīvo disku ar klēpjdatoru vai datoru, izmantojot USB portu. Pievienojiet vienu USB kabeli ierīcei datu pārsūtīšanai un otru USB kabeli, lai darbinātu disku.
- Ievietojiet diskziņņ CD/DVD disku.
- Ierīce ir gatava lietošanai.
- Pārliecinieties, vai ierīce ir saderīga ar disku.

Bridinājumi un ieteikumi:

- Nekādā gadījumā neatveriet diskziņa korpusu.
- Piedziņu nedrīkst izmantot augsta mitruma apstākļos; pasargā to no samirkšanas. Nepakļaujiet disku ārkārtīgi zemas vai zemas temperatūras iedarbībai. Sargājiet piedziņu no mehāniskiem bojājumiem.
- Neizmantojiet disku citiem mērķiem, kā vien tam paredzētajam lietojumam; tas var izraisīt diskziņa bojājumus. Neizmantojiet ar diskziņi bojātus kabelus.
- Ražotājs nav atbildīgs par lietojama lietošanas ieteikumu neievērošanu.
- Glabājiet produktu un iepakojuma materiālus bērniem un dzīvniekiem nepieejamā vietā.
- Sargājiet produkti no pārmērīgas saules iedarbības.
- Ievietojiet diskziņi tikai CD un DVD. Neievietojiet tajā nekāds citus priekšmetus. Neievietojiet diskziņi neko, kamēr tas darbojas


Sistēmas prasības:

- Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11
- Mac no OS 9/Linux

E-pasts: sklep@zenwire.eu

Ražotājs: Zenwire Sp. Zoo 60-685 Poznań, Wojciechowskiego 6B/133 Ražots PRC.

Uz izstrādājumiem vai pievienotajā dokumentācijā redzamais simbols norāda, ka bojātas elektriskās vai elektroniskās ierīces nedrīkst izmet kopā ar sadzīves atliekām. Pateiza aplēšanās ar uzticīgu atkārtotu izmantošanu vai pārstrādi ierīces ierīces nogādāšanu specializētā savākšanas punktā, kur tiks pietērta bez maksas. Dažās valstīs produkts var pērkot citu ierīci, tas jānodro vienlām izplatītājam. Pateiza ierīces uzticīgā ļauj saglabāt vērtīgos resursus un novērst negatīvu ietekmi uz vidi, ko varētu apdraudēt nepareiza atlieku apsūdzēšana. Sīkākā informāciju par tūvāko savākšanas punktu var iegūt no vietējās varas iestādes. Par nepareizu atlieku iznīcināšanu tiek piemērots sods, ko paredz attiecīgie vietējie noteikumi.




Biznesa lietotāji Eiropas Savienībā

Jā jums ir jāatbrīvojas no elektriskām vai elektroniskām ierīcēm, lūdzu, sazinieties ar tuvāko tirdzniecības vietu vai piegādātāju, lai iegūtu papildu informāciju.

Atrikrūmu izvešana ārpus Eiropas Savienības

Šis simbols ir derīgs tikai Eiropas Savienībā. Ja jums ir nepieciešams atbrīvoties no šī izstrādājuma, lūdzu, sazinieties ar vietējam varas iestādēm vai pārdevēju, lai iegūtu informāciju par pareizu atbrīvošanas metodi.



Köszönjük, hogy Zenwire meghajtót vásárolt. Kellemes élményt kívánunk! A meghajtót lehetővé teszi a CD/DVD lemezek tartalmának lejátszását és rögzítését.

Felhasználói kézikönyv:

- Csatlakoztassa a hardozható meghajtót laptopjához vagy számítógépéhez az USB-porton keresztül. Csatlakoztassa az egyik USBkábelt az eszközööz az adatátvitelhez, a másik USB-kábelt pedig a meghajtó táplálásához.
 - Helyezzen be egy CD/DVD-t a meghajtóba.
 - A készülék használatra kész.
 - Győződjön meg arról, hogy az eszköz kompatibilis a meghajtóval.
- Figyelmeztetések és ajánlások:**
- Semmilyen körülmények között ne nyissa fel a meghajtó burkolatát.
 - A meghajtót nem szabad magas páratartalmú körülmények között használni; úgy meg a nedvesedéstől. Ne tegye ki a meghajtót rendkívül magas vagy alacsony hőmérsékletnek. Védje a meghajtót a mechanikai sérülésektől.
 - Ne használja a meghajtót a rendeltetésről eltérő célra; ez a meghajtó károsodásához vezethet. Ne használjon sérült kábeleket a meghajtóval.
 - A gyártó nem vállal felelősséget a használati hulladékkal együtt kibővíri. Az ártalmatlanítás, az újrafelhasználás megkönnyítése érdekében a csomagolóanyagokat helyszíni eldobás helyett újrahasznosításra kell juttatni a helyi forgalmazóhoz. A készülék megfelelő ártalmatlanítása lehetővé teszi az értékes erőforrások megőrzését, és megakadályozza az egészségre és a környezetre gyakorolt negatív hatásokat, amelyekkel a nem megfelelő hulladékkezelés veszélyeztet. A legközelebbi átvételi pontról részletes tájékoztatást kaphat helyi hatóságok. A hulladék szakszerűtlen ártalmatlanítását a vonatkozó helyi előírások szankcionálják.

Rendszerkövetelmények:

- Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11
- Mac OS 9 / Linux rendszérről

Email: sklep@zenwire.eu

Gyártó: Zenwire Sp. Állatkert 60-685 Poznań, Wojciechowskiego 6B/133 PRC gyártva.


A terméknek vagy a kiserő dokumentáción látható szimbólum azt jelzi, hogy a hibás elektromos vagy elektronikus eszközöket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Az ártalmatlanítás, az újrafelhasználás megkönnyítése érdekében a csomagolóanyagokat helyszíni eldobás helyett újrahasznosításra kell juttatni a helyi forgalmazóhoz. A készülék megfelelő ártalmatlanítása lehetővé teszi az értékes erőforrások megőrzését, és megakadályozza az egészségre és a környezetre gyakorolt negatív hatásokat, amelyekkel a nem megfelelő hulladékkezelés veszélyeztet. A legközelebbi átvételi pontról részletes tájékoztatást kaphat helyi hatóságok. A hulladék szakszerűtlen ártalmatlanítását a vonatkozó helyi előírások szankcionálják.

Üzleti felhasználók az Európai Unióban

Ha elektromos vagy elektronikus eszközöket kell ártalmatlanítani, további információért forduljon a legközelebbi értékesítési pontozhoz vagy szállításához.

Hulladék elhelyezése az Európai Unión kívül

Ez a szimbólum csak az Európai Unióban érvényes. Ha meg kell semmisíteni ezt a terméket, kérjük, forduljon a helyi hatóságokhoz vagy az eladóhoz a megfelelő megsemmisítési móddal kapcsolatban.



Bedankt voor de aankoop van een Zenwire-drive. Wij wensen u een prettige ervaring! Met de drive kunt u content op CD/DVD-schijven afspeelen en opneemen.

Gebruiksaanwijzing:

- Sluit de draagbare schijf aan op uw laptop of computer via de USB-poort. Sluit één USB-kabel aan op het apparaat voor gegevensoverdracht en de andere USB-kabel om de schijf van stroom te voorzien.
- Plaats een CD/DVD in het station.
- Het apparaat is klaar voor gebruik.
- Controleer of uw apparaat compatibel is met de schijf.

Waarschuwingen en aanbevelingen:

- Open in geen geval de behuizing van het station.
- De drive mag niet worden gebruikt in omstandigheden met een hoge luchtvochtigheid; bescherm hem tegen nat gebruik. Stel de drive niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen. Bescherm de drive tegen mechanische schade.
- Gebruik de drive niet voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld is; dit kan leiden tot schade aan de drive. Gebruik geen beschadigde kabels met de drive.
- De fabrikant is niet aansprakelijk indien de gebruiker de gebruiksadviezen niet opvolgt.
- Houd het product en de verpakkingsmaterialen buiten bereik van kinderen en dieren.
- Bescherm het product tegen overmatige blootstelling aan de zon.
- Plaats alleen o's en dvd's in de drive. Plaats geen andere voorwerpen in de drive. Plaats niets in de drive terwijl deze in werking is

Systeemvereisten:

- Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11
- Mac vanaf OS 9 / Linux

E-mailadres: sklep@zenwire.eu

Fabrikant: Zenwire Sp. Dierentuin 60-685 Poznań, Wojciechowskiego 6B/133 Gefabriceerd in de PRC.

Het symbool op producten of bijbehorende documentatie geeft aan dat defecte elektrische of elektronische apparaten niet met het huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Correcte verwerking voor verwijdering, hergebruik of recycling wordt niet door het apparaat naar een gespecialiseerd inzamelpunt brengt, waar het gratis wordt geaccepteerd. In sommige landen kan het product bij aankoop van een ander apparaat worden gereïntoerd aan de lokale distributeur. Correcte verwijdering van het apparaat zorgt voor het behoud van waardevolle hulpbronnen en voorkomt negatieve gevolgen voor de gezondheid en het milieu, die in geval van kuren komen door onjuiste afvalverwerking. Gedetailleerde informatie over het dichtstbijzijnde inzamelpunt is verkrijgbaar bij lokale autoriteiten. Onjuiste verwijdering van afval is onderhevig aan sancties die zijn voorzien door de relevante lokale regelgeving.




Zakelijke gebruikers in de Europese Unie

Als u elektrische of elektronische apparaten wilt afvoeren, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde verkooppunt of leverancier voor meer informatie.

Afvalverwerking buiten de Europese Unie

Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie. Als u dit product wilt weggoien, neem dan contact op met de lokale autoriteiten of de verkoper voor informatie over de juiste methode van weggoien.



Ďakujeme, že ste si zakúpili disk Zenwire. Prajeme vám príjemný zážitok! Mechanika umožňuje prehrávať a nahrávať obsah na disky CD/DVD.
Používateľská príručka:

- Pripojte prenosný disk k notebooku alebo počítaču cez port USB. Zapojte jeden kábel USB do zariadenia na prenos údajov a druhý kábel USB na napájanie disku.
- Vložte disk CD/DVD do jednotky.
- Zariadenie je pripravené na použitie.
- Skontrolujte, či je vaše zariadenie kompatibilné s jednotkou.

Varovania a odporúčania:

- Za žiadnych okolností neotvórajte kryt jednotky.
- Jednotka by sa nemala používať v podmienkach vysokej vlhkosti; chráňte ho pred navlhnutím. Nevystavujte disk extrémne vysokým alebo nízkym teplotám. Chráňte pohon pred mechanickým poškodením.
- Nepoužívajte jednotku na iné účely, než na aké je určená; môže to viesť k poškodeniu disku.
- S jednotkou nepoužívajte poškodené káble.
- Výrobca nezodpovedá za nedodržanie odporúčaní používateľa.
- Výrobok a obalové materiály uchovávajte mimo dosahu detí a zvierat.
- Chráňte výrobok pred nadmerným vystavením žiareniu.
- Do jednotky vkladajte iba disky CD a DVD. Nevkladajte do nej žiadne iné predmety.

Podľa potreby môže jednotku niť nevkladať.

Systémové požiadavky:

- Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11
- Mac od OS 9 / Linux

E-mail: sklep@zenwire.eu

PRC: Zenwire Sp. Zoo 60-685 Poznań, Wojciechowskiego6B/133 Vyrobené v PRC.


Symbol zobrazený na produktoch alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že chybné elektrické alebo elektronické zariadenia sa nesmú likvidovať a domovým odpadom. Správna manipulácia pri likvidácii, opätovnom použití alebo spracovaní znižuje riziko znečistenia zariadenia do špecializovaného zberného miesta, kde bude prijaté bezplatne. V niektorých krajinách môže produkt pri kúpe iného zariadenia vrátť miestnemu distribútorovi. Správna likvidácia zariadenia umožňuje zachovať cenné zdroje a predchádza negatívnym vplyvom na zdravie a životné prostredie, ktoré by mohli byť ohrozené nesprávnou manipuláciou s odpadom. Podrobnejšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnych úradoch. Nesprávna likvidácia odpadu podľa potreby môže jednotku niť nevkladať.

Firemní použivatelé v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, obráťte sa na najbližšie predajné miesto alebo dodávateľa, ktorý vám poskytne ďalšie informácie.

Likvidácia odpadu mimo Európskej únie

Tento symbol je platný iba v Európskej únii. Ak potrebujete tento výrobok zlikvidovať, obráťte sa na miestne úrady alebo predajcu so žiadosťou o informácie o správnom spôsobe likvidácie.



Vielen Dank für den Kauf eines Zenwire-Laufwerks. Wir wünschen Ihnen viel Spaß Mit dem Laufwerk können Sie Inhalte auf CDs/DVDs abspielen und aufnehmen.

Benutzerhandbuch:

- Verbinden Sie das tragbare Laufwerk über den USB-Anschluss mit Ihrem Laptop oder Computer. Stecken Sie ein USB-Kabel in das Gerät, um die Datenübertragung durchzuführen, und das andere USB-Kabel, um das Laufwerk mit Strom zu versorgen.
- Legen Sie eine CD/DVD in das Laufwerk ein.
- Das Gerät ist einsatzbereit.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät mit dem Laufwerk kompatibel ist.

Warnungen und Empfehlungen:

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Laufwerks.
- Das Laufwerk darf nicht bei hoher Luftfeuchtigkeit verwendet werden. Schützen Sie es vor Nässe. Setzen Sie das Laufwerk keinem extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aus. Schützen Sie das Laufwerk vor mechanischen Beschädigungen.
- Verwenden Sie das Laufwerk nicht für andere Zwecke als den vorgesehene. Dies kann zu Schäden am Laufwerk führen. Verwenden Sie keine beschädigten Kabel mit dem Laufwerk.
- Der Hersteller ist nicht verantwortlich für die Nichtbeachtung der Verwendungsempfehlungen durch den Benutzer.
- Bewahren Sie das Produkt und die Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren auf.
- Schützen Sie das Produkt vor übermäßiger Sonneneinstrahlung.
- Legen Sie nur CDs und DVDs in das Laufwerk ein. Stecken Sie keine anderen Gegenstände hinein. Stecken Sie nichts in das Laufwerk, während es in Betrieb ist

Systemanforderungen:

- Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11
- Mac ab OS 9 / Linux

E-Mail: sklep@zenwire.eu

Hersteller: Zenwire Sp. z o.o. Zoo 60-685 Poznań, Wojciechowskiego 6B/133 Hergestellt in der PRC.


Das auf Produkten oder Begleiddokumenten abgebildete Symbol weist darauf hin, dass defekte elektrische oder elektronische Geräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Zur ordnungsgemäßen Entsorgung, Wiederverwendung oder zum Recycling müssen Sie das Gerät zu einer speziellen Sammelstelle bringen, wo es kostenlos angenommen wird. In einigen Ländern kann das Produkt beim Kauf eines neuen Gerätes an den örtlichen Händler zurückgegeben werden. Die ordnungsgemäße Entsorgung des Gerätes ermöglicht die Erhaltung wertvoller Ressourcen und verhindert negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt, die durch unsachgemäße Abfallbehandlung gefährdet werden könnten. Detaillierte Informationen zu den nächstgelegenen Sammelstellen erhalten Sie bei Die unsachgemäße Entsorgung von Abfällen unterliegt den entsprechenden örtlichen Vorschriften und kann zu Strafen führen..

Gewerbliche Nutzer in der Europäischen Union

Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen müssen, wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an Ihre nächstgelegene Verkaufsstelle oder Ihren Lieferanten.

Abfallentsorgung außerhalb der Europäischen Union

Dieses Symbol gilt nur in der Europäischen Union. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden oder den Verkäufer, um Informationen zur korrekten Entsorgungsmethode zu erhalten.



Vá mulţumim ca aţi achiziţionat o unitate Zenwire. Vă dorim o experienţă plăcută! Unitatea vă permite să redaţi şi să înregistraţi conţinut pe discuri CD/DVD.
Manual de utilizare:

- Conectaţi unitatea portabilă la laptop sau computer prin portul USB. Conectaţi un cablu USB la dispozitiv pentru transferul de date şi celălalt cablu USB pentru alimentarea unităţii.
- Introduceţi un CD/DVD în unitate.
- Dispozitivul este gata de utilizare.
- Asiguraţi-vă că dispozitivul dvs. este compatibil cu unitatea.

Avertismente şi recomandări:

- Nu deschideţi în niciun caz carcasa unităţii.
- Unitatea nu trebuie utilizată în condiţii de umiditate ridicată; protejaţi-l de udare. Nu expuneţi unitatea la temperaturi extrem de ridicate sau scăzute. Protejaţi unitatea de deteriorări mecanice.
- Nu utilizaţi unitatea în alte scopuri decât cele prevăzute; acest lucru poate duce la deteriorarea unităţii. Nu utilizaţi cabluri deteriorate cu unitatea.
- Producătorul nu este responsabil pentru nerespectarea recomandărilor de utilizare de către utilizator.
- Păstrînt produsul şi materialele de ambalare departe de copii şi animale.
- Protejaţi produsul în faţa expunerii excesivă la soare.
- Introduceţi numai CD-uri şi DVD-uri în unitate. Nu introduceţi alte obiecte în el. Nu introduceţi nimic în unitate în timp ce acesta funcţionează

Ceriţe de sistem:

- Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11
- Mac de la OS 9 / Linux

Email: sklep@zenwire.eu

Producător: Zenwire Sp. Z.o.o 60-685 Poznań, Wojciechowskiego 6B/133 Fabricat în PRC.

Simbolul afişat pe produse sau pe documentaţia însoţitoare indică faptul că dispozitivele electrice sau electronice defuncte nu trebuie eliminate împreună cu deşeurile menajere. Manipularea corectă în vederea eliminării, reutilizării sau reciclării implică duzarea dispozitivului la un punct de colectare specializat unde va fi acceptat gratuit. În unele ţări, produsul poate fi returnat la distribuitorul local la achiziţionarea unui alt dispozitiv. Eliminarea corectă a dispozitivului permite conservarea resurselor valabile şi previne impact negativ asupra sănătăţii şi mediului, care ar putea fi periclitate de manipularrea necorespunzătoare a deşeurilor. Informaţii detaliate privind cel mai apropiat punct de colectare pot fi obţinute de la autorităţile locale. Eliminarea necorespunzătoare a deşeurilor este supusă sancţiunilor prevăzute de legislaţia locală relevantă.

Utilizatori de afaceri din Uniunea Europeană

Dacă trebuie să eliminaţi dispozitive electrice sau electronice, vă rugăm să contactaţi cel mai apropiat punct de vânzare sau furnizor pentru informaţii suplimentare.

Eliminarea deşeurilor în afara Uniunii Europene

Acest simbol este valabil numai în Uniunea Europeană. Dacă trebuie eliminat acest produs, vă rugăm să contactaţi autorităţile locale sau vânzătorul pentru informaţii privind metoda corectă de eliminare.

