

WEBCAMERA MODEL: WEBCAMERAMODEL, TIMEKLA KAMERAS INTERNET, KAMEROS MODELS, CAMERA WEB MODEL, MODEL WEBEVOU KAMERY, KAMERA MODELL, MODELLO WEBCAM W6



Děkujeme, kad jsioglitote Zenwire gaminį. Linkime malonių įspūdžių!

Intervato kameros vartotoja vadovas:

- Prijunkite fotoaparataį prie nešiojamojo ar kompiuterio USB priedavo.
- Prieštaisas paruoštas naudoti.

Įspėjimai ir rekomendacijos:

- Jokiomis aplinkybėmis nesidarykite fotoaparato korpuso.
- Fotoaparatas neturėtų būti naudojamas didelės drėgmės sąlygomis; saugoti, kad nesušlaptų. Nelaikykite fotoaparato iln aukštoje arba žemoje temperatūroje. Saugokite adapterį nuo mechaninių pažeidimų.
- Nenaudokite fotoaparato kitiems tikslams nei numatyta; tai gali sugadinti fotoaparata. Su fotoaparatu nenaudokite pašalusių laidų.
- Gamintojas neatsako už naudojoto naudojimo rekomendacijų nesilaikymą.
- Saugokite fotoaparataį nuo pernelyg didelio saulės spindulių poveikio.
- Saugokite fotoaparatai nuo vaikų ir gyvūnų. Prieštaisas nėra žaistais.
- Nepalikite pakavimo medžiagų be priežiūros. Vykaiti gali už jais žaisti, o tai pavojinga.
- Netaisykite fotoaparato neleistinose techninės priežiūros centrose. Ražotąjis var atbildigs par atnaujinatū remontu.

Sistemos reikalavimai:

Windows 7/8/10/11 arba naujesnė versija; Veikia USB vaizdo įrenginio klasės (UVC) režimu; Mac OS 10.10 arba naujesnė versija, Chrome OS, Android v.5.0

paštas: sklep@zenwire.eu
Gaminiojas: Zenwire Sp. Zoo 60-685 Poznań, Wojciechowskiego 6B/133
Pagaminta PRC.

Ant gaminių arba priedamuose dokumentuose nurodytas simbolis rodo, kad sugedusių elektros ar elektroninių prietaisų negalima išmesti kartu su buitėmis atliekomis. Tinkamai išvartinkite prietaisą, kad jis būtų išmestas, atsižvelgiant į aplinkos ir perdirbtas. Į reikia nuvežti į specializuotą surinkimo punktą, kur jis bus priimtas . Kai kuriose šalyse, įsigyjant kitą prietaisą, gaminių galima grąžinti vietiniai planuotių. Tinkamas prietaiso šalinimas leidžia išsaugoti vertingus išteklius ir išvengti negiamo poveikio aplinkai, kurioms gali kilti pavojus netinkamo šalinimo metu. Išsamia informacija apie šalinimo vietą galima gauti iš vietos valdžios institucijų. Už netinkamą atliekų šalinimą taikomos sankcijos, numatytos atitinkamos vietos taisyklėse.

Verslo naudotojai Europos Sąjungoje

Jei reikia išmesti elektros ar elektroninius prietaisus, dėl papildomos informacijos kreipkitės į artimiausią prekybos vietą arba tiekėjų.

Atliekų šalinimas už Europos Sąjungos ribų

Šis simbolis galioja tik Europos Sąjungoje. Jei šį gaminį reikia išmesti/kreiptis į vietos valdžios institucijas arba į pardavėją, kad gautumėte informacijos apie tinkamą šalinimo būdą.



IT

Grazie per aver acquistiamo un prodotto Zenwire. Ti auguriamo una piacevole esperienza!

Manuale d'uso della webcam:

- Collegare la fotocamera alla porta USB del computer o del portatile.
- Il dispositivo è pronto per l'uso.

Avvertenze e raccomandazioni:

- Non aprire in nessun caso l'involucro della fotocamera.
- La fotocamera non deve essere utilizzata in condizioni di elevata umidità; proteggerla dall'umidità. Non esporre la fotocamera a temperature estremamente alte o basse. Proteggere l'adattatore da danni meccanici.
- Non utilizzare la fotocamera per scopi diversi da quello previsto; ciò potrebbe causare danni alla fotocamera. Non utilizzare cavi danneggiati con la fotocamera.
- Il produttore non è responsabile per la mancata osservanza delle raccomandazioni d'uso da parte dell'utente.
- Non esporre la fotocamera a luce solare eccessiva.
- Tenere la fotocamera lontano da bambini e animali. Il dispositivo non è un giocattolo.
- Non lasciare i materiali di imballaggio incustoditi. I bambini potrebbero giocare, il che è pericoloso.
- Non riparare la fotocamera presso centri di assistenza non autorizzati. Il produttore non è responsabile per riparazioni non autorizzate

Requisiti di sistema:

Windows 7/8/10/11 o successivo; Funziona in modalità USB Video Device Class (UVC); Mac OS 10.10 o successivo, Chrome OS, Android v.5.0

E-mail: sklep@zenwire.eu
Produttore: Zenwire Sp. Zoo 60-685 Poznań, Wojciechowskiego 6B/133
Prodotto nella RPC.

Il simbolo mostrato sul prodotto o sulla documentazione di accompagnamento indica che il dispositivo elettrico o elettronico difettosi non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. La corretta gestione per lo smaltimento, il riutilizzo o il riciclaggio comporta il trasporto del dispositivo presso un punto di raccolta specializzato dove verrà smontato gratuitamente. In alcuni paesi il prodotto può essere restituito al distributore locale quando si acquista un altro dispositivo. Lo smaltimento corretto del dispositivo consente la conservazione di risorse preziose e previene impatti negativi sulla salute e sull'ambiente, che potrebbero essere messi a rischio da una gestione impropria dei rifiuti. Informazioni aggiuntive sul punto di raccolta o vicino possono essere ottenute da autorità locali. Lo smaltimento improprio dei rifiuti è soggetto a sanzioni previste dalle normative locali pertinenti.

Utenti aziendali nell'Unione Europea

Se devi smaltire dispositivi elettrici o elettronici, contatta il punto vendita o il fornitore più vicino per ulteriori informazioni.

Smaltimento dei rifiuti al di fuori dell'Unione Europea

Questo simbolo è valido solo nell'Unione Europea. Se è necessario smaltire questo prodotto, contattare le autorità locali o il venditore per informazioni sul metodo corretto di smaltimento.



Paldies, ka iegādājāties Zenwire produktu. Novēlam patikamu pieredzi!

Timekļa kameras lietotāja rokasgrāmata:

- Pievienojiet kameru klēpjdatora vai datora USB portam.
- Ierīce ir gatava lietošanai.

Brīdinājumi un ieteikumi:

- Nekādā gadījumā neatveriet kameru korpusu.
- Nedrīkst lietot kameru augsta mitruma apstākļos; pasargā to no samirkšanas. Nepakļaujiet kameru ļoti augstas vai zemas temperatūras iedarbībai. Sargājiet adapteri no mehāniskiem bojājumiem.
- Neizmantojiet kameru citiem mērķiem, kā vien tai paredzētiem lietojumiem; tas var izraisīt kameras bojājumus. Neizmantojiet ar kameru bojātus kabeļus.
- Ražotājs nav atbildīgs par lietotāja lietošanas ieteikumu neievērošanu.
- Nepakļaujiet kameru pārmeērtīgai saules gaismai.
- Glabājiet kameru bērniem un dzīvniekiem nepieejamā vietā. Ierīce nav rotalietā.
- Neatsīstāiet iepakojuma materiālus bez uzraudzības. Bērni var ar tiem spēlēties, kas ir bīstami.
- Nelabojiet kameru neatzītojis servisa centros. Ražotājs nav atbildīgs par atnaujinātū remontu.

Sistēmas prasības:

Windows 7/8/10/11 vai jaunāka versija; Darbojas USB video ierīces klases (UVC) režīmā; Mac OS 10.10 vai jaunāka versija, Chrome OS, Android v.5.0

E-pasts: sklep@zenwire.eu
Ražotājs: Zenwire Sp. Zoo 60-685 Poznań, Wojciechowskiego 6B/133
Ražots PRC.

Uz izstrādājumiem vai pievienotajai dokumentācijai redzamais simbols norāda, ka bojātas elektriskās vai elektroniskās ierīces nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Pārveiza apelsānās ar uzlīdžu, atkārtotu izstrādājumu specializētās uzņēmuma savākšanas punktā, kur tiks pieņemta bez maksas. Dažās valstīs produkts var pērkot uti neris, tas jāatdod vietējam izplatītājam. Pārveiza ierīces uterizācija ļauj saglabāt vērtīgos resursus un novērst negatīvu ietekmi uz veselību un vidi, ko varētu apdraudēt nepareiza atkritumu apstrāde. Sīkāku informāciju par tuvāko savākšanas punktu var iegūt no vietējas varas iestādes. Par nepareizu atkritumu iznīcināšanu tiek piemērotas, ko paredz attiecīgie vietējie noteikumi.

Biznesa lietotāji Eiropas Savienībā

Ja jums ir jāatbrīvojas no elektriskām vai elektroniskām ierīcēm, lūdz, sazināties ar tuvāko tirdzniecības vietu vai piegādātāju, lai iegūtu papildu informāciju.

Akritumu izvešana ārpus Eiropas Savienības

Šis simbols ir derīgs tikai Eiropas Savienībā. Ja jums ir nepieciešams atbrīvoies no šī izstrādājuma, lūdz, sazināties ar vietējam varas iestādēm vai pārdevēju, lai iegūtu informāciju par pareizu atbrīvotānos metodi.



HU

Köszönjük, hogy Zenwire termékét vásárolt. Kellemes élményt kívánunk!

A webkamera használati útmutatója:

- Csatlakoztassa a kamerát laptopja vagy számítógépe USB-portjához.
- A készülék használatra kész.

Figyelmeztetések és ajánlások:

- Semmilyen körülmények között ne nyissa fel a fényképezőgép burkolatát.
- A kamerát nem szabad magas páratartalmú környezetben használni; óvja meg a nedvességtől. Ne tegye ki a fényképezőgépet rendkívül magas vagy alacsony hőmérsékletnek. Óvja az adaptert a mechanikai sérülésektől.
- Ne használja a kamerát a rendeltetésétől eltérő célra; ez a fényképezőgép károsodását okozhatja. Ne használjon sérült kábeleket a fényképezőgéppel.
- A gyártó nem vállal felelősséget a használati ajánlások felhasználó által be nem tartásáért.
- Ne tegye ki a fényképezőgépet túlzott napfénynek.
- Tartsa távol a fényképezőgépet gyermekektől és állatoktól. A készülék nem játék.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a csomagolóanyagokat. A gyerekek játszhatnak velük, ami veszélyes.
- Ne javítsa a fényképezőgépet nem engedélyezett szervizben. A gyártó nem vállal felelősséget a jogszerűtlen javításokért

Rendszerkövetelmények:

Windows 7/8/10/11 vagy újabb; USB Video Device Class (UVC) módban működik; Mac OS 10.10 vagy újabb, Chrome OS, Android v.5.0

Email: sklep@zenwire.eu
Gyártó: Zenwire Sp. Alilkert 60-685 Poznań, Wojciechowskiego 6B/133
PRC gyártva.


A termékem vagy a kísérő dokumentáció látható szimbólum azt jelzi, hogy a hibás elektromos vagy elektronikus eszközöket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Az ártalmatlanítás, az újrafelhasználás vagy az újrahazszoítás megfelelő kezelése magában foglalja az eszköz egy speciális gyűjtőhelyre történő eljuttatásával, ahol ingyenesen átvezik. Egyes országokban a termék képes másik készülő vásárlásakor vissza kell juttatni a helyi forgalmazóhoz. A készülék megfelelő ártalmatlanítása lehetővé teszi az értékes erőforrások megőrzését, és megakadályozza az agszéregés és a környezeti gyakorlati negatív hatásokat, amelyeket a nem megfelelő hulladékkezelés veszélyeztet. A legközelebbi átvevői pontról részletes tájékoztatást kaphat helyi hatóságok. A hulladék szakszerűtlen ártalmatlanítását a vonatkozó helyi előírások szankcionálják.

Üzleti felhasználók az Európai Unióban

Ha elektromos vagy elektronikus eszközöket kell ártalmatlanítani, további információért forduljon a legközelebbi értékesítési ponthoz vagy szállítóhoz.

Hulladék elhelyezése az Európai Unión kívül

Ez a szimbólum csak az Európai Unióban érvényes. Ha meg kell semmisítenie ezt a terméket, kérjük, forduljon a helyi hulladékkezelő vagy az illetékes hatóságokhoz, hogy megkapja a megfelelő megsemmisítési móddal kapcsolatos.



Bedankt voor de aankoop van een Zenwire-product. Wij wensen u een prettige ervaring!

Gebruiksaanwijzing voor de webcam:

- Sluit de camera aan op de USB-poort van uw laptop of computer.
- Het apparaat is klaar voor gebruik.

Waarschuwingen en aanbevelingen:

- Open in geen geval de behuizing van de camera.
- De camera mag niet worden gebruikt in omstandigheden met een hoge luchtvochtigheid; bescherm hem tegen nat worden. Stel de camera niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen. Bescherm de adapter tegen mechanische schade.
- Gebruik de camera niet voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld is; dit kan leiden tot schade aan de camera. Gebruik geen beschadigde kabels met de camera.
- De fabrikant is niet aansprakelijk indien de gebruiker de gebruiksaadviezen niet opvolgt.
- Stel de camera niet bloot aan overmatig zonlicht.
- Houd de camera uit de buurt van kinderen en dieren. Het apparaat is geen speelgoed.
- Laat verpakkingsmaterialen niet onbeheerd achter. Kinderen kunnen ermee spelen, wat gevaarlijk is.
- Repareer de camera niet bij niet-geautoriseerde servicecentra. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor nietgeautoriseerde reparaties

Systeemvereisten:

Windows 7/8/10/11 of nieuwer; Werkt in USB Video Device Class (UVC)-modus; Mac OS 10.10 of nieuwer, Chrome OS, Android v.5.0

E-mailadres: sklep@zenwire.eu
Fabrikant: Zenwire Sp. Dierentuin 60-685 Poznań, Wojciechowskiego 6B/133
Gefabriceerd in de PRC.


Het symbool op recycling of bipherodeerde documentatie geeft aan dat defecte elektrische of elektronische apparaten niet met het huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Correcte verwerking voor verwijdering, hergebruik of recycling houdt in dat u het apparaat naar een gespecialiseerd inzamelpunt brengt, waar het gratis wordt geaccepteerd. In sommige landen kan het product bij aankoop van een ander apparaat worden getruimeerd aan de lokale autoriteiten. Correcte verwijdering van het apparaat zorgt voor het behoud van waardevolle hulpbronnen en voorkomt negatieve gevolgen voor de gezondheid en het milieu, die in gevaar kunnen komen door onjuiste afvalverwerking. Gedetailleerde informatie over het dichtstbijzijnde inzamelpunt is verkrijgbaar bij lokale autoriteiten. Onjuiste verwijdering van afval is onderhevig aan sancties die zijn voorzien door de relevante lokale regelgeving.

Zakelijke gebruikers in de Europese Unie

Als u elektrische of elektronische apparaten wilt afvoeren, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde verkooppunt of leverancier voor meer informatie.

Afvalverwerking buiten de Europese Unie

Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie. Als u dit product wilt weggoien, neem dan contact op met de lokale autoriteiten of de verkoper voor informatie over de juiste methode van weggoien.



SK

Ďakujeme, že ste si zakúpili produkt Zenwire. Prajeme vám príjemný zážitok!

Návod na použitie webovej kamery:

- Pripojte fotoaparát k USB portu vášho notebooku alebo počítača.
- Zariadenie je pripravené na použitie.

Varovania a odporúčania:

- Za žiadnych okolností neotvárajte kryt fotoaparátu.
- Fotoaparát by sa nemal používať v podmienkach vysokej vlhkosti; chráňte ho pred nahliutím. Nevystavujte fotoaparát extrémne vysokým alebo nízkym teplotám. Chráňte adapter pred mechanickými poškodením.
- Nepoužívajte fotoaparát na iné účely, než na ktoré je určený; môže to viesť k poškodeniu fotoaparátu. S fotoaparátom nepoužívajte poškodené káble.
- Výrobca neodporúča za neodržanie odporúčaní používateľa.
- Nevystavujte fotoaparát nadmernému slnečnému žiareniu.
- Fotoaparát uchovávajte mimo dosahu detí a zvierat. Zariadenie nie je hračka.
- Nenechávajte obalové materiály bez dozoru. Deti by sa s nimi mohli hrať, čo je nebezpečné.
- Neopravujte fotoaparát v neautorizovaných servisných strediskách. Výrobca neodporúča za neoprávnené opravy

Systémové požiadavky:

Windows 7/8/10/11 alebo novší; Funguje v režime USB Video Device Class (UVC); Mac OS 10.10 alebo novší, Chrome OS, Android v.5.0

E-mail: sklep@zenwire.eu
Výrobca: Zenwire Sp. Zoo 60-685 Poznań, Wojciechowskiego 6B/133
Vyrobené v PRC.

Symbol zobrazený na produktoch alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že chybné elektrické alebo elektronické zariadenia sa nesmú likvidovať s domovým odpadom. Správna manipulácia pri likvidácii elektrických a elektronických zariadení alebo recyklovacích zariadení do špecializovaného zberného miesta, kde bude prijaté bezplatne. V niektorých krajinách môže produkt pri kúpe iného zariadenia vrátiť miestnemu distribútorovi. Správna likvidácia zariadenia umožňuje zachovať zdroje a predchádza negatívnym vplyvom na zdravie a životné prostredie, ktoré by mohli byť chrované nesprávnou manipuláciou s odpadom. Podrobnejšie informácie o najbližšom zbernom ziskate na miestnych úradoch. Nesprávna likvidácia odpadu podlieha sankciám podľa príslušných miestnych predpisov.

Firemní používatelė v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, obráťte sa na najbližšie predajné miesto alebo dodávateľa, ktorý vám poskytne ďalšie informácie.

Likvidácia odpadu mimo Európskej únii

Tento symbol je platný iba v Európskej únii. Ak potrebujete tento výrobok zlikvidovať, obráťte sa na miestne úrady alebo predajcu so žiadosťou o informácie o správnom spôsobe likvidácie.



Vielen Dank für den Kauf eines Zenwire-Produkts. Wir wünschen Ihnen viel Freude!

Bedienungsanleitung zur Webcam:

- Schließen Sie die Kamera an den USB-Anschluss Ihres Laptops oder Computers an.
- Das Gerät ist einsatzbereit.

Warnungen und Empfehlungen:

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Kameragehäuse.
- Die Kamera darf nicht bei hoher Luftfeuchtigkeit verwendet werden. Schützen Sie sie vor Nässe. Setzen Sie die Kamera keinen extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aus. Schützen Sie den Adapter vor mechanischen Beschädigungen.
- Verwenden Sie die Kamera nicht für andere Zwecke als den vorgesehenen. Dies kann zu Schäden an der Kamera führen. Verwenden Sie keine beschädigten Kabel mit der Kamera.
- Der Hersteller ist nicht verantwortlich für die Nichtbeachtung der Verwendungsempfehlungen durch den Benutzer.
- Setzen Sie die Kamera nicht übermäßigem Sonnenlicht aus.
- Bewahren Sie die Kamera außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren auf. Das Gerät ist kein Spielzeug.
- Lassen Sie Verpackungsmaterialien nicht unbeaufsichtigt. Kinder könnten damit spielen, was gefährlich ist.
- Lassen Sie die Kamera nicht in nicht autorisierten Servicezentren reparieren. Der Hersteller ist nicht für nicht autorisierte Reparaturen verantwortlich

Systemanforderungen:

Windows 7/8/10/11 oder neuer; Funktioniert im USB Video Device Class (UVC)-Modus; Mac OS 10.10 oder neuer, Chrome OS, Android v.5.0

E-Mail: sklep@zenwire.eu
Hersteller: Zenwire Sp. z o.o. Zoo 60-685 Poznań, Wojciechowskiego 6B/133
Hersteller in der PRC

Das auf Produkten oder Begleiddokumenten abgebildete Symbol weist darauf hin, dass defekte elektrische oder elektronische Geräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Zur ordnungsgemäßen Entsorgung, Wiederverwendung oder zum Recycling müssen Sie das Gerät zu einer speziellen Sammelstelle bringen, wo es den örtlichen Händler zurückgegeben werden. Die ordnungsgemäße Entsorgung des Gerätes ermöglicht die Erhaltung wertvoller Ressourcen und verhindert negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt, die durch unsachgemäße Abfallbehandlung gefährdet werden könnten. Detaillierte Informationen zu den nächstgelegenen Sammelstellen erhalten Sie bei Die unsachgemäße Entsorgung von Abfällen unterliegt den entsprechenden örtlichen Vorschriften und kann zu Strafen führen.

Gewerbliche Nutzer in der Europäischen Union

Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen müssen, wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an Ihre nächstgelegene Verkaufsstelle oder Ihren Lieferanten.

Abfallentsorgung außerhalb der Europäischen Union

Dieses Symbol gilt nur in der Europäischen Union. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden oder den Verkäufer, um Informationen zur korrekten Entsorgungsmethode zu erhalten.



RO

Vă mulțumim că ați achiziționat un produs Zenwire. Vă dorim o experiență plăcută!

Manual de utilizare pentru camera web:

- Conectați camera la portul USB al laptopului sau computerului.
- Dispozitivul este gata de utilizare.

Avertismente și recomandări:

- Nu deschideți în niciun caz carcasa camerei.
- Camera nu trebuie folosită în condiții de umiditate ridicată; protejați-l de udare. Nu expuneți camera la temperaturi extrem de ridicate sau scăzute. Protejați adaptorul de deteriorări mecanice.
- Nu utilizați camera în alte scopuri decât cele prevăzute; acest lucru poate duce la deteriorarea camerei. Nu utilizați cabluri deteriorate cu camera.
- Producătorul nu este responsabil pentru nerecaterarea recomandărilor de utilizare de către utilizator.
- Nu expuneți camera la lumina excesivă a soarelui.
- Țineți camera departe de copii și animale. Aparatul nu este o jucărie.
- Nu lăsați materialele de ambalare nesupravegheate. Copiii s-ar putea juca cu ei, ceea ce este periculos.
- Nu reparați camera la centre de service neautorizate. Producătorul nu este responsabil pentru reparațiile neautorizate.

Cerițe de sistem:

Windows 7/8/10/11 sau mai nou; Funcționează în modul USB Video Device Class (UVC); Mac OS 10.10 sau mai nou, Chrome OS, Android v.5.0

E-mail: sklep@zenwire.eu
Prodător: Zenwire Sp. Zoo 60-685 Poznań, Wojciechowskiego 6B/133
Fabricat în RPC.

Simbolul afișat pe produse sau pe documentația însoțitoare indică faptul că dispozitivele electrice sau electronice defecte nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere. Manipularea corectă în vederea eliminării, reutilizării sau reciclării implică ducerea dispozitivului la un punct de colectare specializat unde va fi acceptat gratuit. În unele țări, produsul poate fi returnat la distribuitorul local la achiziționarea unui alt dispozitiv. Eliminarea corectă a dispozitivului permite conservarea resurselor valabile și previne impactul negativ asupra sănătății și mediului, care ar putea fi periclitate de manipularrea necorespunzătoare a deșeurilor. Informații detaliate privind cel mai apropiat punct de colectare pot fi obținute de la autoritățile locale. Eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor este supusă sancțiunilor prevăzute de reglementările locale relevante.

Utilizatori de afaceri din Uniunea Europeană

Dacă trebuie să eliminați dispozitive electrice sau electronice, vă rugăm să contactați cel mai apropiat punct de vânzare sau furnizor pentru informații suplimentare.

Eliminarea deșeurilor în afara Uniunii Europene

Acest simbol este valabil numai în Europa. Dacă trebuie eliminați acest produs, vă rugăm să contactați autoritățile locale sau vânzătorul pentru informații privind metoda corectă de eliminare.

