
Napajalni sklop

Predpogoj

Preden začnete, preberite *Splošna obvestila o varnosti in skladnosti z zakonodajo* ter natisnite ta navodila.

Opozorilo: Ne odpirajte računalnika ali ga poskušajte popravljati, dokler ne preberete dokumenta *Vodič s pomembnimi informacijami o izdelku*.

Čeprav po izklopu napajalnega kabla v računalniku ni več premikajočih se delov, zaradi lastne varnosti in v skladu z ustreznim potrdilom, ki jih navaja UL (Underwriters Laboratories) upoštevajte naslednja opozorila.

PREVIDNO:



Nearni premikajoči se deli. Ne dotikajte se s prsti in drugimi deli telesa.

PREVIDNO:

V nobenem primeru ne odstranite pokrova napajalnika ali drugega dela, na katerem je naslednja oznaka.



V notranjosti komponente, ki nosi to oznako, so prisotne nevarna napetost, tok in energijske ravni. V teh komponentah ni delov, ki bi jih bilo mogoče popraviti. Če sumite, da gre za težavo z enim od teh delov, se obrnite na serviserja.

Za dostop uporabite ta postopek:

1. Izklopite računalnik in vse priključene naprave in kable.
2. Odstranite napajalni kabel. Glejte »Napajalni kabel« na strani 14.
3. Odstranite levi pokrov računalnika. Oglejte si razdelek »Levi pokrov računalnika« na strani 15.
4. Napajalne kable odklopite s sistemske plošče.