

ANKER MAGGO POLNILNA BATERIJA 10K BELA

VARNOSTNA NAVODILA

Pri uporabi polnilne baterije upoštevajte naslednje:

- Izogibajte se izpostavljanju naprave visokim temperaturam, saj lahko to zmanjša hitrost polnjenja in izhodno moč.
- Območje delovanja: 0 °C do 35 °C.
- Ne razstavljajte izdelka. Ob potrebi servisa ali popravila se obrnite na usposobljeno osebo. Nepravilna ponovna sestava lahko povzroči nevarnost požara ali telesne poškodbe.

Navodila za polnjenje:

- Povežite prenosno baterijo s kompatibilnim virom napajanja.
- Prepričajte se, da vir napajanja ustreza priporočenim izhodnim specifikacijam.

Za zagotovitev optimalnega delovanja in dolge življenjske dobe prenosne baterije upoštevajte naslednje nasvete za vzdrževanje:

- Redno čistite polnilne priključke in površine s suho krpo.
- Izogibajte se padcem ali izpostavljanju baterije vodi ali ekstremnim pogojem.
- Ko baterije ne uporabljate, jo shranjujte na hladnem in suhem mestu.
- Visoke temperature zmanjšujejo hitrost polnjenja in omejujejo izhodno moč, kar velja za vse brezžične prenosne baterije. Priporočljivo je polnjenje v okoljih s temperaturo pod 25 °C.

POZOR

- Da bi zmanjšali tveganje poškodb, je potrebna nadzorovana uporaba izdelka v bližini otrok.
- Ne izpostavljajte prenosne baterije dežju ali snegu.
- Ne uporabljajte poškodovane ali spremenjene baterije. Te lahko delujejo nepredvidljivo in povzročijo požar, eksplozijo ali poškodbe.
- Ne izpostavljajte baterije ognju ali previsokim temperaturam. Izpostavljenost temperaturam nad 100 °C lahko povzroči eksplozijo.
- Izklopite ali odklopite prenosno baterijo, kadar ni v uporabi.

POZOR: Nevarnost požara in opeklin. Ne odpirajte, ne drobite in ne sežigajte. Upoštevajte navodila proizvajalca.

IZJAVA FCC

Ta naprava je skladna s 15. delom predpisov FCC. Delovanje je podvrženo naslednjima pogoju: (1) Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) ta naprava mora sprejeti vse prežete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Opozorilo: Spremembe ali predelave, ki jih ni izrecno odobrila odgovorna stranka za skladnost, lahko uporabniku odvzamejo pravico do uporabe opreme.

Opomba: Ta oprema je bila testirana in je skladna z omejitvami za digitalne naprave razreda B v skladu s 15. delom predpisov FCC. Te omejitve so zasnovane za zagotovitev razumske zaščite pred škodljivimi motnjami pri namestitvi v stanovanjih.

Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radijsko frekvenčno energijo, in če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje radijskim komunikacijam. Vendar ni zagotovila, da do motenj ne bo prišlo v določeni namestitvi. Če ta oprema povzroča škodljive motnje radijskemu ali televizijskemu sprejemu (kar je mogoče določiti z vklopom in izklopom naprave), naj uporabnik poskuša odpraviti motnje z enim ali več od naslednjih ukrepov:

1. Ponovno usmerite ali premestite sprejemno anteno.
2. Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
3. Povežite napravo v vtičnico na drugem električnem krogu kot sprejemnik.
4. Za pomoč se obrnite na prodajalca ali izkušenega radijskega/TV tehnika.

Uvoznik, odgovoren za zadeve FCC:

Fantasia Trading LLC

Naslov: 5350 Ontario Mills Pkwy, Suite 100, Ontario, CA 91764

Telefon: +1-800-988-7973



■ Naprave ne smete zavreči med običajne gospodinjske odpadke. Treba jo je reciklirati. Ta simbol prikazuje, da tega izdelka ne smete obravnavati kot gospodinjski odpadek. Namesto tega ga odnesite na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme.