

POMEMBNA NAVODILA ZA VARNOST

Pri uporabi električne naprave je treba vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi:

PREBERITE VSA NAVODILA PRED UPORABO TE NAPRAVE

OPOZORILO

Za zmanjšanje tveganja požara, električnega udara ali poškodb:

- Naprave ne puščajte priključene na električno vtičnico. Pred servisiranjem in ko naprave ne uporabljate, jo izključite iz vtičnice.
- Ne uporabljajte kot igrače. Bodite pozorni, če napravo uporabljajo ali so v bližini otroci.
- Napravo uporabljajte samo tako, kot je opisano v tem priročniku. Uporabljajte samo pripomočke, ki jih priporoča proizvajalec.
- Naprave ne uporabljajte z poškodovanim kablom ali vtičem. Če naprava ne deluje pravilno, je bila padena, poškodovana, uporabljena na prostem ali padla v vodo, jo odnesite v servis.
- Ne vlecite ali prenašajte naprave po kablu, ne uporabljajte kabla kot ročaja, ne zapirajte vrat na kabel, ne vlecite kabla preko ostrih robov ali vogalov. Naprave ne premikajte preko kabla. Kabel držite stran od vročih površin.
- Naprave ne izključujte z vlečenjem kabla. Za izklop primite vtič, ne kabla.
- Ne prijemajte vtiča ali naprave z mokrimi rokami.
- Ne vstavljajte predmetov v odprtine. Naprave ne uporabljajte, če so odprtine blokirane; odprtine naj bodo vedno prostih od prahu, dlak, las in drugih ovir, ki bi zmanjšale pretok zraka.
- Lasje, ohlapna oblačila, prsti in drugi deli telesa naj bodo stran od odprtin in gibljivih delov.
- Pred izključitvijo iz vtičnice izklopite vse kontrole.
- Bodite posebej previdni pri čiščenju po stopnicah. Če je v območju čiščenja višinska razlika zaradi stopnice ali stopnic, napravo vključite in preverite, ali zazna rob, da ne bo padla čez rob. Morda bo treba na rob postaviti

fizično oviro, ki preprečuje padanje naprave.

Prepričajte se, da ovira ne predstavlja nevarnosti spotika.

- Naprave ne uporabljajte za sesanje vnetljivih ali eksplozivnih tekočin, kot je bencin, ali na območjih, kjer so te tekočine prisotne.
- Ne sesajte ničesar, kar gori ali kadi, npr. cigaret, vžigalic ali iskric
- Naprave ne uporabljajte brez vrečke za prah, rezervoarja za vodo ali filtrov.
- Naprava je namenjena za gospodinjsko in notranjo uporabo. Ne uporabljajte na prostem ali na mokrih površinah.
- Preberite vsa varnostna opozorila in navodila. Neupoštevanje opozoril in navodil lahko povzroči električni udar, požar in/ali resne poškodbe.
- Preprečite nenamerni zagon naprave. Prepričajte se, da je stikalo izklopljeno, preden napravo primete ali prenesete. Nošenje naprave s prstom na stikalu ali vklop naprave s stikalom vklopljenim lahko povzroči nesreče.
- Naprave uporabljajte samo z posebej določenimi baterijskimi paketi. Uporaba drugih baterij lahko povzroči poškodbe ali požar.
- Ko baterijski paket ni v uporabi, ga hranite stran od kovinskih predmetov, kot so sponke, kovanci, ključi, žebliji, vijaki ali drugi majhni kovinski predmeti, ki bi lahko povzročili stik med terminali. Kratek stik med terminali baterije lahko povzroči opekline ali požar.
- V primeru nepravilne uporabe se lahko iz baterije izteče tekočina; izogibajte se stiku. Če pride do stika, sperite z vodo. Če tekočina pride v oči, takoj poiščite zdravniško pomoč. Tekočina iz baterije lahko povzroči draženje ali opekline.
- Ne uporabljajte poškodovanega ali spremenjenega baterijskega paketa ali naprave. Poškodovane ali spremenjene baterije

se lahko nepredvidljivo obnašajo, kar lahko povzroči požar, eksplozijo ali poškodbe.

- Ne izpostavljajte baterijskega paketa ali naprave ognju ali previsoki temperaturi. Izpostavljenost ognju ali temperaturi nad 130 °C/266 °F lahko povzroči eksplozijo.
- Upoštevajte vsa navodila za polnjenje in naprave ne polnite izven temperaturnega območja, določenega v navodilih. Napačno polnjenje ali polnjenje izven dovoljenega temperaturnega območja lahko poškoduje baterijo in poveča tveganje požara.
- Servisiranje naj izvaja usposobljen serviser z uporabo identičnih nadomestnih delov. To zagotavlja, da varnost izdelka ostane ohranjena.
- Naprave ali baterijskega paketa ne spreminjajte in jih ne poskušajte popravljati, razen kot je navedeno v navodilih za uporabo in vzdrževanje.
- Polnjenje, uporaba in shranjevanje naprave naj potekajo pri sobni temperaturi 5–40 °C/41–104 °F.
- Kabelske priključke drugih naprav umaknite iz območja čiščenja. Naprave ne uporabljajte v prostoru, kjer dojenček ali otrok spi.
- Naprave ne uporabljajte v prostorih, kjer so prižgane sveče ali na tleh ležijo krhki predmeti. Naprave ne uporabljajte v prostoru, kjer so prižgane sveče na pohištvi, s katerim bi se sesalnik lahko dotaknil ali trčil. Otrokom ne dovolite, da sedijo na sesalniku. Naprave ne uporabljajte na mokrih površinah.
- Pri dvojno izolirani napravi sta zagotovljena dva sistema izolacije namesto ozemljitve. Dvojno izolirana naprava nima možnosti ozemljitve, niti ji ne sme biti dodana. Servisiranje dvojno izolirane naprave zahteva posebno znanje in naj ga opravljajo le usposobljeni serviserji. Nadomestni deli morajo biti identični originalnim.

- Napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali mentalnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj, če so pod nadzorom ali so prejeli navodila za varno uporabo naprave in razumejo morebitna tveganja. Otroci naj se z napravo ne igrajo. Čiščenje in vzdrževanje naj otrok izvajajo le pod nadzorom.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali enakovredno usposobljena oseba, da se prepreči nevarnost.
- Naprava vsebuje baterije, ki jih lahko zamenjajo le strokovno usposobljene osebe.
- Vtič iz vtičnice je treba odstraniti pred čiščenjem ali vzdrževanjem postaje.
- Nevarnost lahko nastane, če naprava prevozi napajalni kabel.

OPOZORILO:

Za polnjenje baterije uporabljajte samo postajo, ki je priložena tej napravi.

- Postaja je namenjena izključno uporabi z robotskimi sesalniki Omni E28. Ne uporabljajte postaje z drugimi napravami ali za polnjenje nepolnilnih baterij. Postaja, primerna za eno vrsto baterij, lahko pri uporabi z drugo baterijo povzroči požar.
- Naprave ne uporabljajte, če je padla, če so vidne poškodbe ali če pušča.
- Ne uporabljajte nepolnilnih baterij. Nadomestite le z modelom baterije T290L. Pred odstranitvijo baterije izklopite napravo. Za odstranitev baterije najprej odvijte vijake na spodnji strani, nato odstranite zadnji pokrov. Odklopite baterijski konektor, da odstranite baterijo. Konektor se prilega samo na en način; če se med povezovanjem ne prilega, ga obrnite. Uporabljeno baterijo shranite v zaprti plastični vrečki in odložite v skladu z lokalnimi okoljskimi predpisi.

- Za vstop v CEC in ERP način (nizka poraba energije), ko je robot v postaji, pritisnite in držite gumb za polnjenje 14 sekund. Lučka bo utripala enkrat na sekundo, kar pomeni, da je robot v CEC in ERP načinu. Za izhod iz teh načinov pritisnite in držite gumb za vklop 2 sekundi.
- Naprava ni namenjena uporabi oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali mentalnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj, razen če so pod nadzorom ali so prejeli navodila za varno uporabo od osebe, odgovorne za njihovo varnost. Otroci naj bodo nadzorovani, da se z napravo ne igrajo.

Okoljsko obvestilo

- Vgrajene litij-ionske baterije tega robotskega sesalnika vsebujejo kemikalije, ki lahko onesnažijo okolje.
- Pred odlaganjem tega izdelka naj baterije odstrani strokovnjak in jih nato odloži v primernem reciklažnem centru.
- Baterija mora biti odstranjena iz naprave, preden jo odvržete.
- Naprava mora biti izključena iz električnega omrežja, ko se odstranjuje baterija.
- Baterijo je treba varno odložiti.

SHRANITE TA NAVODILA



Ta simbol na napravi ali njeni embalaži pomeni: Ne odlagajte električnih naprav kot mešanih komunalnih odpadkov; uporabite ločene zbirne centre. Za informacije o razpoložljivih zbirnih sistemih se obrnite na lokalne oblasti. Če se električne naprave odložijo na odlagališčih ali smetiščih, lahko nevarne snovi uhajajo v podtalnico in pridejo v prehransko verigo, kar škoduje vašemu zdravju in dobremu počutju. Pri zamenjavi stare naprave z novo je trgovec zakonsko dolžan brezplačno prevzeti vašo staro napravo za odlaganje.

Informacije o laserski varnosti

Laserski senzor v tem izdelku izpolnjuje standard IEC 60825-1:2014 in EN 60825-1:2014/A11:2021 za laserske izdelke razreda 1. Med uporabo se izogibajte neposrednemu stiku z očmi.

Razred 1 laserski izdelek Potrošniški laserski izdelek EN 50689:2021

Izjava o skladnosti EU

Ta izdelek izpolnjuje zahteve Evropske skupnosti glede radijskih motenj. S tem Anker Innovations Limited izjavi, da je radijska oprema v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave o skladnosti EU je na voljo na spletni strani:

<https://support.eufylife.com/s/articleRecommend?type=Download>

- Največja izhodna moč je manj kot 20 dBm (za EU)
- Frekvenčni pas: 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Uvoznik, odgovoren za EU in UK:

- ANKER TECHNOLOGY (UK) LTD, 39 Clarendon Road, Watford, Hertfordshire, Anglija, WD17 1JA
- Anker Innovations Deutschland GmbH, Prinzenallee 15, 40549 Düsseldorf, Nemčija

Proizvajalec:

- Anker Innovations Limited, Unit 56, 8th Floor, Tower 2, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Hong Kong