

EUFY ROBOTSKI SESALNIK C10 (T2292G11)



Pomembna varnostna navodila

Da zmanjšate tveganje poškodb ali poškodb na napravi, natančno preberite ta varnostna navodila in jih imejte pri roki med postavljanjem, uporabo in vzdrževanjem te naprave.



UPORABLJENI SIMBOLI OPOZORIL

To je simbol varnostnega opozorila. Ta simbol vas opozarja na morebitne nevarnosti, ki bi lahko povzročile škodo na premoženju in/ali resne telesne poškodbe ali smrt.

- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so jim bile dane ustrezne navodila o varni uporabi naprave in razumejo povezane nevarnosti.
- Otroci naj bodo nadzorovani, da se z napravo ne igrajo.
- Čiščenje in vzdrževanje ne smejo izvajati otroci brez nadzora odraslih.
- Ta naprava se sme uporabljati samo z napajalnikom, ki je priložen.
- Za polnjenje baterije uporabljajte samo priloženi odstranljivi napajalnik.
- Pred odstranitvijo naprave je treba baterijo odstraniti. Za odstranitev baterije najprej odvijte vijake na spodnji strani, nato odstranite glavno tiskano vezje in s pomočjo izvijača odvijte pokrov baterije. Baterijo odstranite tako, da odklopite hitri priključek.
- Uporabljeno baterijo shranite v zaprti plastični vrečki in jo varno odložite v skladu z lokalnimi okoljskimi predpisi.
- Zunanji prožni kabel ali kabel napajalnika ni mogoče zamenjati; če je kabel poškodovan, napajalnik zavržite.
- Naprava je namenjena samo za uporabo v notranjih prostorih.
- Naprava ni igrača. Na napravi ne sedite in nanjo ne stojite. Majhne otroke in domače živali nadzorujte, ko je naprava v uporabi.
- Napravo shranjujte in uporabljajte samo pri sobni temperaturi.
- Čistite jo z vlažno krpo, namočeno samo v vodo.
- Naprave ne uporabljajte za pobiranje predmetov, ki gorijo ali dimijo.

- Naprave ne uporabljajte za pobiranje razlitij belila, barve, kemikalij ali česar koli mokrega.
 - Pred uporabo pobrišite predmete, kot so oblačila in ohlapni papirji. Dvignite kable za rolete ali zavese ter premaknite napajalne kable in krhke predmete na varno stran. Če naprava povleče napajalni kabel, lahko predmet pade s mize ali police.
 - Če ima prostor za čiščenje balkon, uporabite fizično oviro, da preprečite dostop na balkon in zagotovite varno uporabo.
 - Na napravo ne postavljajte ničesar.
 - Zavedajte se, da se naprava premika sama. Bodite previdni pri hoji v območju, kjer naprava deluje, da ne stopite nanjo.
 - Naprave ne uporabljajte na mestih z izpostavljenimi električnimi vtičnicami na tleh.
 - Ne izpostavljajte elektronike naprave, baterije ali integrirane polnilne postaje. Notranjih delov uporabnik ne sme servisirati.
 - Naprave ne uporabljajte na neobdelanih, nezaprtih, voščenih ali grobih tleh, saj lahko poškoduje tla in napravo. Uporabljajte jo samo na trdih tleh ali na nizkem tepihu.
 - Naprava je zasnovana tako, da ne praska tal. Kljub temu priporočamo, da jo pred čiščenjem celotne sobe preizkusite na majhnem delu tal, da se prepričate, da ne pušča prask.
-

Obvestilo



■ Ta simbol na napravi ali embalaži pomeni: Električnih aparatov ne odlagajte med mešane komunalne odpadke; uporabljajte posebne zbiralne centre. Za informacije o sistemih zbiranja se obrnite na lokalne oblasti. Če se električni aparati odlagajo na odlagališča ali v smetišča, lahko nevarne snovi uhajajo v podtalnico in pridejo v prehransko verigo, kar škoduje vašemu zdravju in dobremu počutju.