

SOUNDCORE BT UŠESNE SLUŠALKE AEROFIT 2 MODRE (A3874G31)

VARNOSTNA NAVODILA

Pri uporabi ušesnih slušalk upoštevajte naslednje:

- Napravo hranite izven dosega otrok. Izdelek vsebuje majhne dele, ki lahko predstavljajo nevarnost zadušitve.
- Ne poslušajte glasbe pri visoki glasnosti dlje časa in glasnosti ne nastavljajte tako visoko, da ne bi slišali okolice. Slušalk ne uporabljajte med vožnjo.
- Izdelek (slušalke in/ali polnilno etui) vsebuje močne trajne magnete, ki lahko motijo delovanje srčnih spodbujevalnikov, defibrilatorjev in drugih vsadkov. Osebe s takimi vsadki naj med napravo in vsadkom ohranjajo razdaljo vsaj 10 cm.
- Izogibajte se izpostavljanju naprave visokim ali nizkim temperaturam ter vlagi.
- Ne razstavljajte izdelka. Ob potrebi servisa ali popravila se obrnite na usposobljeno osebo. Nepravilna ponovna sestava lahko povzroči nevarnost požara ali telesne poškodbe.

Navodila za polnjenje:

- Povežite ušesne slušalke oz. polnilno etui s kompatibilnim virom napajanja prek USB-C vrat.
- Prepričajte se, da vir napajanja ustreza priporočenim izhodnim specifikacijam.
- Pred polnjenjem se prepričajte, da so slušalke, etui in polnilna vrata popolnoma suhi.

Za zagotovitev optimalnega delovanja in dolge življenjske dobe upoštevajte naslednje nasvete za vzdrževanje:

- Redno čistite polnilne priključke in površine s suho krpo.
- Izogibajte se padcem ali izpostavljanju slušalk in etuija vodi ali ekstremnim pogojem.
- Ko slušalk ne uporabljate dlje časa, jih shranjujte na hladnem in suhem mestu.

POZOR

- Naprava vsebuje vgrajeno (nezamenljivo) litij-ionsko baterijo. Ne poskušajte je sami zamenjati, prisilno izprazniti, ponovno napolniti po poškodbi, razstaviti, segrevati nad specifikacijami proizvajalca ali sežigati – lahko pride do uhajanja, pregrevanja, požara ali eksplozije.
- Da bi zmanjšali tveganje poškodb, je pri uporabi v bližini otrok potrebna nadzorovana uporaba.
- Ne uporabljajte poškodovanih ali spremenjenih slušalk oz. baterije. Te lahko delujejo nepredvidljivo in povzročijo požar, eksplozijo ali poškodbe.
- Če menite, da je baterija, njen del ali kateri koli majhen del slušalk pogoltnjen ali vstavljen v kateri koli del telesa, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

POZOR: Nevarnost požara in opeklin. Ne odpirajte, ne drobite in ne sežigajte. Upoštevajte navodila proizvajalca.

OBVESTILO

Ta izdelek izpolnjuje zahteve za radijske motnje Evropske skupnosti.

Izjava o skladnosti S tem Anker Innovations Limited izjavlja, da je ta naprava skladna z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili Direktive 2014/53/EU. Za izjavo o skladnosti obiščite spletno stran: <https://support.soundcore.com/s/articleRecommend?type=Download&secondType=doc>

Uvoznik odgovoren za zadeve v EU: Anker Innovations Deutschland GmbH | Georg-Muche-Strasse 3, 80807, München, Nemčija



Naprave ne smete zavreči med običajne gospodinjske odpadke. Treba jo je reciklirati. Ta simbol prikazuje, da tega izdelka ne smete obravnavati kot gospodinjski odpadek. Namesto tega ga odnesite na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme.



Izdelek je zasnovan in proizveden z visoko kakovostnimi materiali in komponentami, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti.