

Hisense

life reimagined

PRIROČNIK ZA UPORABO

Pred uporabo te naprave pozorno preberite ta priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo.

DH7S107BWCB
DH7S107BWCB*
DH7S107BBCB
DH7S107BBCB*

DH7S107BTCB
DH7S107BTCB*
DH7S107BB

DH7S107BB*
DH7S107BW
DH7S107BW*

SL

Slovenščina

Hvala, ker ste izbrali naš izdelek.

- Ta izdelek namestite in uporabljajte pravilno.
- Slike v priročniku so shematske predstavitve; njihov videz in potisk se lahko razlikuje od dejanskih izdelkov.
- Možne so tehnične spremembe izdelka z namenom izboljšanja lastnosti brez vnaprejšnjega obvestila.
- Ta sušilni stroj je namenjen izključno za uporabo v gospodinjstvu. Ne uporabljajte stroja za sušenje perila, ki ni namenjeno strojnemu pranju.

Pomen oznak, uporabljenih v priročniku:

 Informacija, nasvet, opomba ali priporočilo

 Opozorilo - splošna nevarnost

 Opozorilo - nevarnost električnega udara

 Opozorilo - nevarnost vroče površine

 Opozorilo - nevarnost ognja



Pomembno je, da navodila preberete pazljivo.

VSEBINA

4 VARNOSTNE INFORMACIJE	UVOD
14 OPIS NAPRAVE 15 Tehnične informacije	
16 NAMESTITEV IN PRIKLJUČITEV 16 Lokacija 19 Nastavljive noge 20 Sprememba smeri odpiranja vrat 22 Izpusk kondenza 23 Priključitev na električno omrežje 24 Premikanje in transport po postavitvi	PRIPRAVA PRED PRVO UPORABO
25 PRED PRVO UPORABO	
26 POSTOPEK SUŠENJA, KORAK ZA KORAKOM (1-5) 26 Korak 1: Upoštevajte oznake na perilu 27 Korak 2: Priprava na postopek sušenja perila 32 Korak 3: Izbira sušilnega programa 34 Korak 4: Izbiranje dodatnih nastavitev in funkcij 40 Korak 5: Prikaz programa in končanje	POSTOPEK SUŠENJA, KORAK ZA KORAKOM
41 VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE 42 Čiščenje mrežnega filtra v vratih 43 Čiščenje filtra toplotne črpalke 44 Čiščenje izmenjevalnika toplote 45 Praznjenje posode za kondenz 47 Čiščenje bobna	ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
48 ODPRAVLJANJE NAPAK 48 Kaj storiti ...? 52 Servisiranje	ODPRAVLJANJE NAPAK
53 TIPIČNA TABELA PORABE 54 PRIPOROČILA IN GOSPODARNA UPORABA 55 ODSTRANJEVANJE 56 Povezovanje naprave z aplikacijo ConnectLife	RAZNO

VARNOSTNE INFORMACIJE

- ◇ Pred uporabo naprave skrbno preberite navodila za uporabo.
- ◇ Ne uporabljajte naprave, če prej niste prebrali in razumeli teh navodil za uporabo.
- ◇ Ta navodila za uporabo so priložena različnim modelom sušilnih strojev. Zaradi tega razloga nekatere funkcije ali nastavitve morda niso na voljo na vašem stroju.
- ◇ Neupoštevanje navodil za uporabo ali napačna uporaba naprave lahko povzroči poškodbe perila, naprave ali uporabnika. Navodila za uporabo shranite na priročnem mestu blizu naprave.
- ◇ Ta naprava je namenjena izključno za uporabo v gospodinjstvu. V primeru uporabe naprave za poklicni, pridobitni ali profesionalni namen oziroma za namen, ki presega običajno rabo v gospodinjstvu, ali če napravo uporablja oseba, ki ni potrošnik, je garancijski rok enak najkrajši garancijski dobi, določeni z veljavno zakonodajo.
- ◇ Naprava je izdelana v skladu z vsemi predpisanimi varnostnimi standardi.



OPOZORILO:

Da zmanjšate nevarnost eksplozije, ognja, smrti, električnega udara, poškodb ali oparin pri uporabi tega izdelka, upoštevajte osnovne varnostne ukrepe, vključno s temi, ki so podani spodaj.

NAMESTITEV

- Pri namestitvi in povezovanju naprave upoštevajte navodila za uporabo.
- Pri napravah z odprtinami za zračenje na dnu preverite, da odprtine niso ovirane.
- Naprave ni dovoljeno namestiti na mesto, kjer njenih vrat ni mogoče neovirano odpreti.
- Popravila in vzdrževalna opravila lahko opravi le šolan tehnik. Nestrokovno popravilo lahko povzroči nezgodo ali večje nepravilnosti.
- Poškodovan priključni kabel lahko zamenja le proizvajalec, servisni tehnik ali pooblaščen oseba, da se s tem izognete nevarnosti.
- Po transportu mora naprava mirovati najmanj dve uri, preden jo priključite na električno omrežje.
- Postavitev sušilnega stroja na vrh pralnega stroja morata opraviti dve osebi.
- Sušilni stroj namestite na mesto z zadostnim zračenjem in temperaturo med 10°C in 25°C.
- Vedno uporabljajte le vode in cevi, ki so priloženi sušilnemu stroju.
- Postavite napravo na ravna in stabilna tla (beton).
- Sušilni stroj namestite na mesto, kjer lahko vrata vedno popolnoma odprete.

- Nikoli ne zastirajte zračnih kanalov (izhodnih odprtin).
- Sušilnega stroja ne nameščajte na preprogo z dolgimi vlakni, ki bi lahko preprečile pretok zraka.
- Sušilnega stroja ne nameščajte v prašno okolje.
- Naprava ne sme biti v stiku s steno ali pohištvo.
- Te naprave ne shranjujte ali uporabljajte zunaj.
- Zagotovljeno mora biti zadostno zračenje, da preprečite povratni pretok zraka iz naprave v sobo, kar lahko povzroči požar.

ELEKTRIČNA VARNOST

- Poškodovan priključni kabel lahko zamenja le proizvajalec, servisni tehnik ali pooblaščen oseba, da se s tem izognete nevarnosti.
- Naprava ne sme biti priključena na električno omrežje preko električnega podaljška.
- Ne priključujte naprave v električno vtičnico, namenjeno majhnim porabnikom.
- Sušilni stroj je zaščiten s samodejnim sistemom za izklop v primeru pregretja.
- Če pride do zamažitve filtra z mrežico, se lahko aktivira samodejni sistem izklopa. Očistite filter, počakajte, da se voda ohladi, in nato ponovno zaženite obratovanje. Če sušilni stroj še vedno ne deluje, pokličite servisno službo.

- Za to napravo ne uporabljajte električnega razdelilnika, podaljškov ali dvojnih vmesnikov.
- To napravo morate ozemljiti preko napajalnega kabla. V primeru nepravilnega delovanja ali izpadov, bo ozemljitev zmanjšala nevarnost električnega udara.
- Nepravilna priključitev ozemljitvenega vodnika lahko povzroči nevarnost električnega udara. Če ste v dvomih o pravilni ozemljitvi naprave, to preverite z usposobljenim električarjem ali servisno službo.
- Ta naprava je opremljena s priključnim kablom, ki ima priključek za ozemljitev voda in ohišja. Napajalna vtičnica mora biti nameščena in ozemljena skladno z lokalnimi predpisi.
- Nikoli ne odklapljajte naprave tako, da vlečete za napajalni kabel. Namesto tega trdno primite vtikač in ga izvlecite naravnost.
- Pri čiščenju ne pršite z vodo po zunanosti ali notranosti naprave.



OPOZORILO:

- Ne priključujte naprave na električno omrežje preko zunanjih stikalnih naprav, kot je programska ura; ne priključujte je na električni vir, ki se redno vklaplja in izklaplja.
- Obstaja nevarnost električnega udara, saj je sušilni stroj gnan z elektriko.
- Preverite morebitne vidne poškodbe sušilnega stroja.
- Sušilnega stroja ne smete uporabljati, če je poškodovan.

- Pred povezovanjem sušilnega stroja na napajanje preverite, da je napetost napajanja skladna s podatki na napisni tablici.
- Uporabljajte le gospodinjske varovalke z naslednjim simbolom.
- Zagotovite, da napajalni kabel ni zavožan ali ujet in da ni v stiku z viri toplote ali ostrimi robovi.

VARNOST OTROK

- Naprava ni namenjena uporabi s strani oseb (tudi otrok), ki so telesno ali duševno prizadete ali jim manjka izkušenj in znanja, razen če so pod nadzorom ali vodstvom osebe, ki skrbi za njihovo varnost.
- Nadzorujte otroke, ki so v bližini naprave, da preprečite igranje z napravo.
- To napravo smejo uporabljati otroci starejši od 8 let, kot tudi osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ter umskimi zmogljivostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, vendar samo, če napravo uporabljajo pod ustreznim nadzorom, če so prejeli ustrezna navodila o varni uporabi naprave in če so poučeni o nevarnostih neustrezne uporabe.
- Otroci do starosti 3 leta ne smejo biti v bližini naprave, razen če jih ves čas nadzirate.
- Preprečite, da bi otroci ali živali vstopili v boben sušilnega stroja.
- Preden zaprete napravo in zaženete program preverite, da v bobnu ni ničesar, razen perila. Pazite, da otroci ne splezajo v boben in ne zaprejo vrat z notranje strani.
- Ne puščajte vrat naprave odprtih. Otroci bi se lahko obešali za vrata ali splazili v notranjost naprave, kar bi imelo za posledico poškodbe oseb ali naprave.

UPORABA

- Ne uporabljajte sušilnega stroja, če so bile pri pranju uporabljene industrijske kemikalije.
- Lovilec vlaken redno čistite.
- V sušilnem stroju ne sušite neopranih kosov.
- Kose, ki so zamazani s snovmi, kot je kuhinjsko olje, aceton, alkohol, bencin, kerozin, odstranjevalec madežev, terpentini, voski ali odstranjevalec voska, operite v vroči vodi z dodatno količino pralnega sredstva; šele nato jih lahko osušite v sušilnem stroju.
- Kosov, kot je penasta guma (lateks pena), čepice za prhanje, vodoodporne tkanine, gumirani kosi in oblačila ali blazine, polnjene s penasto gumo, ni dovoljeno sušiti v sušilnem stroju.
- Mehčalce tkanin in sorodne izdelke uporabljajte po navodilih, priloženih mehčalcem tkanin.
- Iz žepov oblačil odstranite vse predmete, kot so vžigalniki ali vžigalice.
- Naoljeni kosi se lahko vžgejo s samovžigom, še posebej, če so izpostavljeni vročini v sušilnem stroju. Kosi postanejo vroči, kar povzroči oksidacijsko reakcijo olja. Oksidacija povzroči dodatno toploto. Če toplota ne more uiti, se kosi tako segrejejo, da se vnamejo. Kopičenje, zlaganje ali shranjevanje naoljenih kosov lahko prepreči izhajanje toplote in tako povzroči nevarnost požara.
- Če se ni mogoče izogniti temu, da v sušilnem stroju obdelujete tkanine, ki vsebujejo olja ali so bile onesnažene z izdelki za nego las, jih najprej operite z vročo vodo in obilico pralnega sredstva - to bo nevarnost zmanjšalo, vendar je ne bo odpravilo.
- Pri popravilih uporabljajte le rezervne dele, ki jih priporoča proizvajalec.

- Če je cev za kondenz zaprta ali zamašena, se delovanje sušilnega stroja ustavi.
- Pred premikanjem ali shranjevanem sušilnega stroja pozimi, je treba najprej izprazniti kondenz.
- Po vsakem ciklu sušenja očistite filtra sušilnega stroja. Ko ste filtra odstranili, jih ponovno namestite pred naslednjim ciklom sušenja.
- Ne uporabljajte topil ali čistilnih sredstev, ki bi lahko poškodovale napravo (glejte priporočila in opozorila proizvajalcev čistilnih sredstev).
- V posodo za kondenz nikoli ne dodajajte kemikalij ali dišav.
- Po postopku sušenja sušilni stroj odklopite od napajanja.
- Sušilni stroj uporablja toplotno črpalko za ogrevanje zraka.
- Sistem je sestavljen iz kompresorja in izmenjevalnika toplote. Ob zagonu sušilnega stroja sta lahko delovanje kompresorja ali pretok hladilnega sredstva glasna v času delovanja kompresorja. To ni znak nepravilnosti in ne vpliva na dobo uporabnosti sušilnega stroja. Hrup se bo v nadaljevanju programa zmanjšal.
- Ne pijte kondenzira/destilirane vode. To lahko povzroči zdravstvene težave pri ljudeh in živalih.
- Ko je sušenje končano ali ko se med postopkom sušenja izklopi dovod napajanja, nemudoma odstranite oblačila. Osušena oblačila, ki so nenadzorovano puščena v napravi, lahko povzročijo požar. Oblačila obesite ali položite na podlago, da se ohladijo.

- Nikoli ne uporabljajte naprave, ki je poškodovana, deluje nepravilno, je delno razstavljena, nima vseh sestavnih delov ali pa je kateri od njih okvarjen - to vključuje tudi poškodovan napajalni kabel ali vtikač.
- Ne poskušajte razstavljati naprave. Krmilne plošče se ne dotikajte z ostrimi predmeti.
- Nikoli ne segajte v napravo, ko obratuje. Počakajte, da se boben popolnoma ustavi.
- V primeru poplavljanja odklopite napajalni vtikač in pokličite poprodajni servis.
- Ko so vrata naprave odprta, jih ne potiskajte navzdol.
- Ne dotikajte se vtikača ali krmilnih elementov naprave z mokrimi rokami.
- Napajalnega kabla ne prepogibajte in nanj ne polagajte težkih predmetov.
- Ne dovolite, da se okrog sušilnega stroja naberejo vlakna.
- Območje pod in okrog naprave ne sme vsebovati vnetljivih materialov, kot so vlakna, papir, krpe, kemikalije itd.
- Sušilni stroj je težak - ne dvigajte ga sami, sicer se lahko poškodujete. Sušilnega stroja ne dvigajte sami.
- Na ostrih robovih sušilnega stroja si lahko porežete dlani. Ne držite sušilnega stroja za ostre robove.
- Štrleči deli sušilnega stroja se lahko odlomijo, ko stroj dvignete ali premaknete.
- Ne premikajte sušilnega stroja tako, da ga držite za štrleče dele.

- Po transportu preverite morebitne poškodbe sušilnega stroja. Nikoli ne uporabljajte sušilnega stroja, če je poškodovan.
- Preostanek vode v sušilnem stroju lahko zmrzne in poškoduje sušilni stroj.
- Ne nameščajte sušilnega stroja na mesto, kjer lahko cevi zmrznejo. Naprava vsebuje gorljivo hladilno sredstvo R290, ki pa je okolju prijazno. Nepravilno odlaganje sredstva lahko povzroči požar ali zastrupitev. Napravo odlagajte na primeren način in ne poškodujte cevi hladilnega tokokroga.
- Pri čiščenju filtrov je treba koseme vreči v koš za smeti in ne sprati v odtok. V nasprotnem primeru se v vodovodu prične nabirati mikroplastika.



OPOZORILO:

Sušilnega stroja ne ustavljajte pred koncem cikla, razen če vse kose hitro odstranite in jih razprostrete tako, da se toplota razprši.



OPOZORILO:

Poskrbite, da bo pretok zraka okrog naprave neoviran.



OPOZORILO:

Ne poškodujte hladilnega tokokroga.

Največja zmogljivost

Največja zmogljivost suhega tekstilnega materiala, ki se uporablja v napravi, je: 10 kg

NEVARNOST VROČE POVRŠINE

- Steklo vrat se med obratovanjem segreje. Pazite, da se ne opečete. Poskrbite, da se otroci ne bodo igrali v bližini naprave.
- Hrbtni del sušilnega stroja se lahko med obratovanjem zelo segreje. Preden se dotikate zadnje strani, počakajte, da se sušilni stroj povsem ohladi.
- Če med postopkom sušenja odprete vrata sušilnega stroja, so lahko oblačila zelo vroča in lahko povzročijo opekline.

SERVISIRANJE

- V primeru nepravilne priključitve, nepravilne uporabe ali servisiranja s strani nepooblaščenih oseb, bo stroške popravila kakršne koli škode, ki ni krita z garancijo, kril uporabnik.
- Garancija ne krije potrošnega materiala, manjših odstopanj barve, povečane hrupnosti zaradi staranja, ki ne vpliva na funkcionalnost sušilnega stroja, ter estetskih napak, ki ne vplivajo na funkcionalnost ali varnost sušilnega stroja.

Servisna opomba za Queensland: Za Queensland velja zahteva, da mora imeti pooblaščen servisier dovoljenje za delo s hladilnimi plini na osnovi ogljikovodikov, v kolikor je zahtevano odstranjevanje okrovov.