

Pomembno obvestilo

Odstavki, ki se začnejo s simbolom , označujejo pomembna navodila, nasvete ali pogoje za sledeče nastavitve.

 Za vašo varnost in optimalno delovanje vaše naprave morate pred izvajanjem kakršne koli namestitve prebrati varnostna navodila.

Družljivost z izdelki, programsko opremo in storitvami tretjih oseb ni zajamčena. Ne moremo odgovarjati za kakršno koli škodo ali izgube zaradi upravljanja, uporabe ali povezovanja naprave z nezdružljivimi napravami ali aplikacijami.

Za snemanje ali predvajanje vsebine na tej ali katerikoli drugi napravi je morda zahtevano dovoljenje lastnika avtorskih pravic ali drugih podobnih pravic. Vaša odgovornost je zagotoviti, da je vaša uporaba te ali katerekoli druge naprave skladna z veljavno zakonodajo o avtorskih pravicah v vaši državi. Oglejte si takšno zakonodajo za več informacij o ustreznih zakonih in predpisih ali se obrnite na lastnika pravic za vsebino, ki jo želite posneti ali predvajati.

Preberite ta navodila

Upoštevajte vsa navodila

Upoštevajte vsa opozorila

Ta navodila shranite

Vse pravice pridržane.



Varnostna navodila

Za zagotovitev varne in pravilne uporabe izdelka vedno upoštevajte naslednje varnostne ukrepe, da se izognete nevarnim situacijam in poškodbam enote.

	POZOR NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA NE ODPIRAJTE	
POZOR: ZA ZMANJŠANJE NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA NE ODSTRANJUJTE POKROVA (ALI ZADNJEGA DELA). IZDELEK NE VSEBUJE NOBENIH DELOV, KI BI JIH LAHKO SERVISIRAL UPORABNIK. SERVISIRANJE PREPUSTITE USPOSOBLJENEMU SERVISNEMU OSEBJU.		



Simbol strele s puščico v enakostraničnem trikotniku uporabnika opozarja na prisotnost neizolirane nevarne napetosti v ohišju izdelka, ki ima lahko zadostno jakost, da predstavlja nevarnost električnega udara.



Klicaj v enakostraničnem trikotniku uporabnika opozarja na prisotnost pomembnih navodil za delovanje in vzdrževanje (serviranje) v literaturi, ki je priložena napravi.



Napetost izmeničnega toka AC: ta simbol označuje, da je nazivna napetost, označena s simbolom, napetost izmeničnega toka AC.



Izdelek razreda I: Ta simbol označuje, da morate napravo priključiti v ozemljen vir napajanja.

Predvidena uporaba in pogoji okolja za napravo

Naprava je namenjena za upodabljanje video in zvočnih signalov na namizni plošči v domačem ali pisarniškem okolju. Ne sme se uporabljati v prostorih z visoko vlažnostjo ali koncentracijo prahu. Garancija je veljavna samo, če se izdelek uporablja, kot je predvidel proizvajalec.



OPOZORILO

Visoka vlažnost in koncentracija prahu lahko povzročita uhajanje toka v napravi. Za zmanjšanje nevarnosti požara ali električnega udara:

- Enote ne izpostavljajte dežju, vlagi, kapljanju ali pljuskanju vode in nanjo ne postavljajte predmetov, napolnjenih s tekočino, kot so vaze, skodelice itd.
- Naprave se ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Naprave ne izpostavljajte neposredno klimatski napravi in v njeni bližini nikoli ne postavljajte sveč ali drugega odprtega ognja.

Če napravo prestavite iz hladnega v toplo okolje, jo pustite izklopljeno vsaj eno uro, da preprečite kondenzacijo. Če napravo uporabljate na prostem, poskrbite, da je zaščitena pred vlago.

Če opazite karkoli neobičajnega, nemudoma odstranite napajalni vtič.

V primeru požara po možnosti uporabite gasilni aparat na CO₂ ali gasilni aparat na prah. Če takšni gasilni aparati niso na voljo, poskusite izolirati električno napajanje, preden uporabite gasilni aparat na vodo.

Laserski TV-sprejemnik lahko pade, pri čemer lahko pride do hujših telesnih poškodb ali celo smrti. Številne poškodbe, zlasti

otrok, lahko preprečite z upoštevanjem preprostih varnostnih ukrepov, kot so:

- VEDNO uporabljajte omarice ali stojala oz. načine vgradnje, ki jih priporoča proizvajalec laserskega TV-sprejemnika.
- VEDNO uporabite pohištvo, primerno za težo laserskega TV-sprejemnika.
- VEDNO zagotovite, da laserski Tv-sprejemnik ne visi čez rob pohištva.
- VEDNO otroke poučite o nevarnosti plezanja po pohištvu za doseganje laserskega TV-sprejemnika ali njegovih krmilnikov.
- VEDNO speljite kable, povezane z laserskim Tv-sprejemnikom, na način, da se ne boste spotaknili vanje, jih povlekli ali zagrabili.
- NIKOLI ne postavite laserskega TV-sprejemnika na nestabilno površino.
- NIKOLI ne postavite laserskega TV-sprejemnika na visoko pohištvo (npr. na kredenco ali knjižno polico) brez ustrezne pritrditve pohištva in laserskega TV-sprejemnika na ustrezno podporno površino.
- NIKOLI ne postavite laserskega TV-sprejemnika na blago ali druge materiale med laserskim TV-sprejemnikom in podpornim pohištvom.
- NIKOLI na laserski TV-sprejemnik ali pohištvo, na katerem stoji laserski TV-sprejemnik, ne postavljajte predmetov, ki bi otroke lahko spodbudili k plezanju, npr. igrače ali oddaljene kontrolnike.

Upoštevajte navedene varnostne ukrepe, če želite obdržati obstoječi laserski TV-sprejemnik ali ga prestaviti.

■ Napajanje

Napačne napetosti lahko poškodujejo napravo. Enoto priključite samo na električno napajanje ustrezne napetosti in frekvence,

kot je navedeno na tipski ploščici, s priloženim napajalnim kablom.

Napajalni kabel mora biti ves čas enostavno dostopen, tako da je napravo mogoče kadar koli odklopiti. Enota je pod napetostjo, tudi ko je v stanju pripravljenosti, če je priključena v električno vtičnico.

Priporočljivo je, da je enota priključena v namenskem tokokrogu.

- Ne preobremenite električnih vtičnic tako, da bi priključili preveč naprav v isto vtičnico. Preobremenjene stenske vtičnice, kabelski podaljški itd. so nevarne in lahko povzročijo električni udar in požar.

Ko napravo izklopite, je ne vklopite ponovno v roku 5 sekund.

Pogosto preklapljanje napajanja v kratkem časovnem obdobju lahko povzroči nenormalno delovanje naprave.

Napravo morate priključiti v NAPAJALNO vtičnico z zaščitno ozemljitvijo.

■ Napajalni vtič in napajalni kabel

- Napajalnega vtiča se ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Na napajalni kabel ne postavljajte težkih predmetov. Kabel napeljite tako, da ni zviti in ni položen preko ostrih robov, da ne hodite po njem in ni izpostavljen kemikalijam. Napajalni kabel s poškodovano izolacijo lahko povzroči električni udar in požar.
- Ko kabel odklapljate, ga povlecite za vtič, NE za kabel. Kabel se lahko poškoduje in povzroči kratek stik, če vlečete zanj.
- Napajalnega kabla ne postavljajte v bližino vročih predmetov.
- Naprave ne premikajte, ko je napajalni kabel priključen v vtičnico.

- Ne uporabljajte poškodovanega ali ohlapnega napajalnega kabla ali poškodovane električne vtičnice.
- Ne uporabljajte drugih napajalnih kablov, razen tistega, ki je priložen enoti.
- NAPAJALNI vtič na napajalnem kablju se uporablja kot odklopna naprava; odklopna naprava in električna vtičnica morata biti enostavno dostopni.

■ Prezračevanje in visoke temperature

Napravo namestite samo na mestu z ustreznim prezračevanjem in se prepričajte, da je vsaj 20 cm prostega prostora ob straneh in 5 cm prostega prostora na zadnji strani enote za kroženje zraka. Prekomerna toplota in oviranje prezračevanja lahko povzročita požar ali predčasno okvaro nekaterih električnih komponent.

- Ne blokirajte nobenih odprtín za prezračevanje s časopisi, namiznimi prti, zavesami ipd.
- Na vrhu enote ne sušite oblačil ipd.
- Pazite, da se ne dotikate odprtín za prezračevanje, saj lahko postanejo vroče.
- V napravo ne vstavljajte tujkov skozi odprtine za zračenje.

■ Opozorilo o oddajanju plina

Z novega pohištva, preproge, barve, gradbenih materialov in elektronike se lahko v zrak sproščajo kemikalije z izhlapevanjem. Ko boste napravo namestili in jo prvič vklopili, boste nekaj ur morda zaznali rahel vonj. Razlog za to je, da se nekatere komponente naprave prvič segrevajo. Uporabljeni materiali v celoti izpolnjujejo okoljske zahteve in predpise. Naprava deluje pravilno in hlapi iz oddajanja plina se bodo sčasoma zmanjšali.

■ Nadzor

- Otrokom ne dovolite, da bi se igrali v bližini naprave brez nadzora. Naprava se lahko prevrne ali jo nekdo potisne ali povleče s površine stojala in lahko koga poškoduje.
- Vključene naprave ne pustite delovati brez nadzora.

■ Glasnost

Glasna glasba ali hrup lahko nepopravljivo poškoduje sluh. Izogibajte se previsoki glasnosti, zlasti v daljšem časovnem obdobju in ob uporabi slušalk.

Če v ušesih slišite bobnenje, zmanjšajte glasnost ali začasno prenehajte uporabljati slušalke.

■ Nevihte

Med nevihto odklopite napajalni vtič in vse priključene antenske kable iz naprave. Prenapetost, ki jo povzročijo udari strele, lahko poškodujejo napravo preko antenskega sistema in električne vtičnice.

■ Daljša obdobja odsotnosti

Ko je napajalni vtič priključen v električno vtičnico pod napetostjo, bo naprava porabljala elektriko, tudi v stanju pripravljenosti. Med daljšimi obdobji odsotnosti odklopite napajalni vtič in vse priključene antenske kable.

■ Čiščenje in nega

POZOR:

Pred čiščenjem naprave odklopite napajalni kabel.

Napravo, zaslon in daljinski upravljalnik čistite samo z mehko, vlažno in čisto krpo naravnih barv. Ne uporabljajte kemikalij.

- Površin ne izpostavite sredstvom za odganjanje mrčesa, topilom, razredčilom ali drugim hlapnim snovem. To lahko poslabša kakovost površine.
- Ne pršite vode ali drugih tekočin neposredno na napravo. Tekočina v notranjosti naprave lahko povzroči okvaro izdelka.
- Površina plošče zaslona je posebej obdelana in se lahko enostavno poškoduje. Pazite, da je ne opraskate z nohtom ali drugimi trdimi predmeti.
- Tudi napajalni vtič v rednih intervalih obrišite s suho krpo.

■ Servisiranje/popravila

Nikoli ne odstranite pokrova/zadnjega dela naprave; izdelek ne vsebuje nobenih delov, ki bi jih lahko servisiral uporabnik. Servisiranje prepustite usposobljenemu servisnemu osebju.

■ Embalaža

Materiale za preprečevanje vlage in plastične vrečke hranite zunaj dosega otrok.

Plastične vrečke lahko povzročijo zadušitev, materiali za preprečevanje vlage pa so škodljivi v primeru zaužitja. Če se po nesreči pogoltnejo, osebo prisilite k bruhanju in obiščite najbližjo bolnišnico.

■ Spreminjanje

Izdelka ne spreminjajte na noben način. Nepooblaščenno spreminjanje lahko izniči garancijo enote ter povzroči električni udar in požare.

■ Baterije daljinskega upravljalnika

- Napačna namestitvev lahko povzroči iztekanje baterije, korozijo in eksplozijo.
- Zamenjajte samo z baterijo iste vrste ali enakovredno.
- Ne mešajte novih in rabljenih baterij.
- Ne mešajte baterij različnih vrst.
- Ne uporabljajte baterij za polnjenje.
- Baterij se sežigajte ali lomite.
- Baterije ustrezno zavrzite.
- Baterij ne izpostavljajte prekomerni vročini, kot so sonce, ogenj ali podobno.

■ Ozemljitev zunanje antene

Če je uporabljena zunanja antena, poskrbite, da je antenski sistem zaščiten pred napetostnimi sunki in nabranim statičnim nabojem.

■ Odstranjevanje

Glejte razdelek o recikliranju v tem priročniku.

■ Laser

Ko je naprava vklopljena, ne glejte neposredno v lečo, saj lahko laserska svetloba poškoduje oči!

- Izdelek je dobavljen z laserskim modulom. Naprave ne razstavljajte ali spreminjajte na noben način, saj lahko v nasprotnem primeru pride do telesne poškodbe.

RG2

IEC 62471-5: 2015

LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1

IEC 60825-1: 2014

$\lambda = 458-472\text{nm}/519-531\text{nm}/635-651\text{nm}$

Valovna dolžina 458-472nm/519-531nm/635-651nm

POZOR:

Uporaba kontrolnikov ali prilagoditve ali izvajanje drugih postopkov, razen tistih, ki so opisani v tem dokumentu, lahko povzroči nevarno izpostavljenost sevanju.

- Če naprava potrebuje popravilo, nosite zaščito oči pred laserjem z optično gostoto (OD) 4 ali več in z valovno dolžino 458-651 nm.
- Na napravo ne postavljajte posod z vodo, kot je kozmetika ali tekoča zdravila.
- Če v napravo pride kakšen predmet ali voda, napravo odklopite in se obrnite na servisno osebje družbe Hisense.
- Na napravo ne postavljajte virov z odprtim ognjem (npr. goreče sveče). Naprave ne izpostavljajte visoki temperaturi in vročini.
- Ne izpostavljajte baterije neposredni sončni svetlobi ali svečam.

- Odprtini za zračenje na obeh straneh ne prekrivajte s predmeti, da preprečite pregrevanje notranjosti naprave.
- Da bi preprečili kratek stik, poškodbo izdelka ali električni udar, se ne dotikajte vhodov ali drugih odprtih laserskega televizorja z ostrimi predmeti ali kovino.
- Če je bila naprava v toplem okolju, počakajte, da morebitna kondenzacija, ki se je nabrala na njej, najprej izhlapi, PREDEN napravo vklopite.
- Ne dovolite, da bi otrok stal na napravi ali plezal nanjo.
- Ne postavljajte nobenih predmetov nad lečo ali pred njo, saj lahko laserska svetloba povzroči, da predmet postane vnetljiv.
- Lečo redno čistite s čisto krpo; preden začnete, se prepričajte, da je laserski televizor izklopljen.

Recikliranje/licence

OEE0 (odpadna elektronska in električna oprema)
Evropska direktiva 2012/19/EU



Ta simbol na izdelku ali njegovi embalaži pomeni, da izdelek ne smete zavreči med navadne gospodinjske odpadke. Vaša odgovornost je, da odpadno opremo odstranite tako, da jo oddate na označeni zbirni točki za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme. Ločeno zbiranje in recikliranje odpadne opreme pomaga ohranjati naravne vire in zagotavlja, da je reciklirana na način, ki varuje zdravje ljudi in okolje. Za več informacij o točkah za recikliranje odpadne opreme se obrnite na lokalni mestni urad, službo za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali prodajalno, v kateri ste kupili izdelek.

Baterije



V skladu z direktivo za baterije izrabljenih baterij ne smete zavreči med gospodinjske odpadke. Baterije zavrzite v zbirne posode, namenjene za ta namen v prodajalnah.

ROHS (omejevanje uporabe nekaterih nevarnih snovi)
Evropska direktiva 2011/65/EU



Ta evropska direktiva omejuje uporabo nevarnih snovi, ki jih je težko reciklirati.

To omogoča enostavno recikliranje električne in elektronske opreme ter prispeva k varovanju okolja.

Snovi v tem izdelku ustrezajo zahtevam direktive RoHS.

Izjava EU o skladnosti



Ta izdelek in morebitni priloženi pripomočki so označeni z znakom "CE" in so tako skladni z veljavnimi usklajenimi evropskimi standardi, navedenimi v Direktivi EMZ 2014/30/EU, Direktivi LVD 2014/35/EU in Direktivi RoHS 2011/65/EU.