

Hisense

life reimagined

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Pred uporabo te enote natančno preberite ta priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo.

WF3S7021BWU

WF3S7021BWJ1

SL

Slovenščina

Najlepša hvala, ker ste izbrali naš izdelek.

- Izdelek morate pravilno namestiti in upravljati. Ne uporabljajte ga za perilo, ki je označeno kot neprimerno za strojno pranje.
- Slike, prikazane v priročniku, so samo za ponazoritev. Videz, tiskanje in druge podrobnosti so odvisni od dejanskega izdelka.
- Prednost dajemo tehnološkim inovacijam. Da bi izboljšali njegovo splošno delovanje, je aparat predmet tehničnih sprememb brez predhodnega obvestila.
- Ta izdelek je namenjen izključno za uporabo v gospodinjstvu.

V nadaljevanju so opredeljeni simboli, uporabljeni v tem priročniku:



Informacije, nasveti, namigi ali priporočila



OPOZORILO – Splošna nevarnost



OPOZORILO – Nevarnost električnega udara



OPOZORILO – Nevarnost vroče površine



OPOZORILO – Nevarnost požara



Temeljito preberite ta priročnik.

KAZALO VSEBINE

4 VARNOSTNI UKREPI	UVOD
10 OPIS IZDELKA 11 Specifikacije	
12 NAMESTITEV IN PRIKLOP 12 Pakiranje/embalaža 14 Odstranitev transportnih vijakov/palic 15 Mesto namestitve 15 Nastavljive noge 15 Odmik pri namestitvi 16 Priklop na vodovodno oskrbo 19 Priklop in pritrditev odtočne cevi za vodo 20 Priklop na električno omrežje 21 Transport po namestitvi	PRIPRAVA PRED PRVO UPORABO
22 PRED PRVO UPORABO APARATA	
26 PROGRAMI IN FUNKCIJE 27 Tabela programov 29 Dodatne nastavitve in funkcije 33 Začetek programa 33 Konec programa	KORAKI PRANJA
34 PREKINITVE IN SPREMEMBE PROGRAMOV	
36 VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE 36 Očistite predal za detergent 37 Očistite dovodno cev za vodo, zunanji predal za detergent in gumijasto tesnilo vrat 38 Očistite filter črpalke 39 Očistite dovodni filter 39 Očistite ohišje naprave	ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
40 ODPRAVLJANJE TEŽAV 43 KODE NAPAK IN ODPRAVLJANJE TEŽAV 44 SERVISIRANJE	ODPRAVLJANJE TEŽAV
44 PRIPOROČILA ZA UPORABO 45 NASVETI ZA ODSTRANJEVANJE MADEŽEV 47 ODSTRANJEVANJE 48 TIPIČNA TABELA PORABE	RAZNO

VARNOSTNI UKREPI



Pred uporabo aparata natančno preberite ta priročnik.

Aparata ne uporabljajte brez razumevanja ali branja tega priročnika.

Ta priročnik velja za več modelov. Zato lahko vključuje funkcije, ki ne veljajo za vaš model.

Neupoštevanje navodil ali nepravilno delovanje lahko poškoduje perilo ali opremo ali povzroči telesne poškodbe. Za lažji dostop hranite priročnik v bližini aparata.

Ta aparat je namenjen uporabi v gospodinjstvu in podobnih aplikacijah kot so:

- kuhinjski prostori za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih;
- kmečke hiše;
- s strani gostov v hotelih, motelih in drugih stanovanjskih okoljih;
- okolja tipa nočitev z zajtrkom;
- prostori za skupno rabo v stanovanjskih blokih ali v pralnicah.

Če se naprava uporablja za profesionalne, dobičkonosne namene ali za namene, ki presegajo običajno uporabo v gospodinjstvu in podobnih okoljih, ali če napravo uporablja oseba, ki ni potrošnik, je garancijska doba enaka najkrajši garancijski dobi, določeni z veljavno zakonodajo.

Ta aparat ni namenjen za uporabo s strani oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če so pod nadzorom ali pa so prejeli navodila glede uporabe aparata s strani osebe, odgovorne za njihovo varnost.

Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z aparatom.

Otroci, mlajši od 3 let, ne smejo blizu aparata, razen če so pod stalnim nadzorom.

Ta aparat lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali

s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali pa so prejeli navodila glede varne uporabe aparata in razumejo nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja brez nadzora.

Največja kapaciteta, ki naj se uporablja v nekaterih ciklih za suha oblačila je: Pranje (7,0 kg).

Priporočena največja zmogljivost za vsak program se lahko razlikuje. Za optimalne rezultate si oglejte »TABELA PROGRAMOV«.

Za priključitev aparata na dovod vode se prepričajte, da uporabljate priloženo dovodno cev za vodo in tesnila. Tlak vode mora biti med 0,1–1 MPa (1–10 barov; 1–10 kp/cm²; 10–100 N/cm²). Aparat vedno priključite na dovod vode z novo dovodno cevjo za vodo in ne uporabljajte ponovno stare dovodne cevi za vodo.

Pri aparatih s prezračevalnimi odprtinami v podnožju prezračevalnih odprtin ne sme ovirati preproga.

Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljene osebe, da se izognete nevarnosti.

ELEKTRIČNA VARNOST

Ta aparat je skladen z ustreznimi varnostnimi standardi.

Preden aparat priključite na električno omrežje, počakajte vsaj 2 uri, da doseže sobno temperaturo.

Ta aparat mora popraviti pooblaščen servisni center z uporabo samo nadomestnih delov, ki so jih odobrili pooblaščen proizvajalci. Vsa popravila ali vzdrževanje, povezano z varnostjo ali zmogljivostjo, morajo izvajati usposobljeni strokovnjaki.

Aparata ne poskušajte popraviti sami. Popravila, ki jih opravi nekvalificirano osebje, lahko povzročijo telesne poškodbe ali resnejše napake. Posvetujte se z lokalnim servisnim centrom in vedno vztrajajte pri originalnih nadomestnih delih.

Aparata ne poskušajte upravljati, če je poškodovan, okvarjen, delno razstavljen ali če manjkajo ali so poškodovani deli, vključno s poškodovanimi žicami ali vtiči.

Napajalnega kabla ne upogibajte pretirano in nanj ne polagajte težkih predmetov.

Notranjosti ali zunanosti aparata ne čistite s pršenjem vode.

V primeru poplave izklopite vtič in se obrnite na poprodajni servisni center.

Modeli s funkcijo sušenja omogočajo samodejni izklop grelca, da se prepreči pregrevanje. Grelec se samodejno izklopi, ko temperatura preseže varnostni prag, in se ponovno zažene, ko temperatura pade pod omenjeni prag.

Na aparat ne priključujte večkratnih vtičnic, podaljškov ali dvojnih adapterjev. Aparata ne priključujte na električno omrežje s podaljševalnim kablom.

Aparata ne priključujte v električno vtičnico, namenjeno električnemu brivniku ali sušilniku za lase.

Aparata ne priključujte na električno vtičnico, namenjeno majhnim obremenitvam.

Pred priključitvijo aparata na električno omrežje se prepričajte, da se električna napetost, navedena na tipski ploščici, ujema z napetostjo vaše vtičnice.

Vtičnica mora biti varno ozemljena in dovod vode mora biti neoviran.

Aparata ne priključujte na električno omrežje z zunanjo stikalno napravo, kot je programska ura, ali ga priključite na električno omrežje, ki ga ponudnik napajanja redno vklaplja in izklaplja.

Izpušni zrak se ne sme odvajati v dimovod, namenjen odvajanju zgorevalnih plinov ali drugih izpušnih plinov goriva.

NAMESTITEV

Pred uporabo aparata odstranite embalažo (gobo, polistirensko peno itd.), pritrjeno na dno aparata.

Aparat pravilno namestite v skladu z navodili in ga priključite na dovod vode in električne energije (glejte »NAMESTITEV IN PRIKLOP«).

Cevi za vodo in električne napeljave mora položiti popolnoma usposobljen tehnik ali strokovnjak.

Aparata ne nameščajte na mesto, kjer je odpiranje njegovih vratc omejeno.

Aparata ne nameščajte tam, kjer lahko temperatura pade pod 5 °C, saj se lahko v primeru zmrzovanja vode poškodujejo deli.

Aparat postavite na trdna in ravna tla. Če je aparat nameščen na visoki ploščadi, ga je treba zavarovati, da se ne prevrne.

Konec odtočne cevi za vodo mora segati v odtočno cev.

Aparat ne smete skladiščiti ali uporabljati na prostem.

Izogibajte se kopičenju vlaken v bližini aparata.

Aparata ne nameščajte v bližini grelcev ali vnetljivih materialov.

Aparata ne nameščajte na območju, kjer lahko pride do puščanja plina.

Poskrbite za dobro prezračevanje, da preprečite, da bi plini, ki jih proizvaja aparat, stekli nazaj v prostor in povzročili požar.

UPORABA

Pred prvo uporabo odstranite transportne vijake/palice, sicer lahko pri zagonu aparata pride do resnih poškodb (glejte poglavje »NAMESTITEV IN PRIKLJUČITEV/Odstranitev transportnih vijakov/palic«). Takšna škoda ni zajeta v garanciji.

Preverite, ali je bil aparat med prevozom poškodovan. Aparata nikoli ne uporabljajte, če je poškodovan.

Uporabljajte pralna sredstva, primerna za nego aparata in perila. Ne odgovarjamo za poškodbe ali razbarvanje tesnil in plastičnih delov, ki so posledica nepravilne uporabe belil ali barvil.

Ne poskušajte odstraniti plošč ali razstaviti aparata.

Ne pritiskajte gumbov z ostrimi predmeti, kot so zatiči, noži ali žebli.

Aparata se ne dotikajte in ga ne upravljajte z mokrimi rokami.

Ta aparat je primeren samo za redno pranje ali sušenje (za modele sušilnega stroja). Ne sme se uporabljati za kemično čiščenje.

Če poskušate dvigniti težek aparat, se lahko poškodujete. Aparata ne poskušajte dvigniti sami, saj lahko vaše roke porežejo ostri robovi.

Za premikanje aparata ne uporabljajte štrlečih delov. Med dvigovanjem ali potiskanjem aparata se lahko zlomijo štrleči deli na aparatu.

Ne perite perila z velikimi gumbi ali drugimi težkimi kovinskimi predmeti in poskrbite, da so vsi žepi perila prazni. Da preprečite neprijetne vonjave in plesen, odprite vrata na koncu cikla pranja, da se boben posuši.

Ne puščajte kovinskih predmetov v bobnu dalj časa.

Steklo vrat lahko poči zaradi močnih udarcev. Ravnajte previdno.

Perilo v celoti položite v boben, da preprečite, da bi se zataknilo za vrata.

Prekinite dovod vode in odklopite napajalni kabel, ko aparat ni v uporabi.

V aparat ne dajajte živali, npr. hišne ljubljence.

TRANSPORT/TRANSPORT PO NAMESTITVI

Če morate premakniti nameščeni aparat, sestavite transportne vijake/palice (glejte poglavje »NAMESTITEV IN PRIKLJUČITEV/ Premikanje in transport po namestitvi«). Pred sestavljanjem transportnih vijakov/palic odklopite napajalni kabel!

Ob koncu cikla pranja zaprite pipo in odklopite aparat. Aparata nikoli ne odklopite tako, da povlečete za napajalni kabel. Vedno trdno primite vtič in ga izvalcite naravnost iz vtičnice.

 Ne uporabljajte pralnih sredstev, ki vsebujejo topila, saj lahko to povzroči sproščanje strupenih plinov, poškodbe aparata ter nevarnost požara in eksplozije.

Med delovanjem ne odpirajte vrat aparata na silo (visokotemperaturno pranje/sušenje).

Aparata ne uporabljajte po čiščenju z industrijskimi kemikalijami.

 Voda, ki odteka med visokotemperaturnim ciklom pranja, je vroča. Ne dotikajte se vode, da preprečite opekline.

Perilo, kontaminirano z jedilnimi olji, acetonom, alkoholom, bencinom, kerozinom, detergenti, terpentinom, voskom in odstranjevalci voska, je treba pred dajanjem v boben predhodno oprati z vročo vodo in veliko pralnega sredstva.

Mehčalec ali podobne izdelke uporabljajte v skladu z navodili proizvajalca.

Iz žepov odstranite vse predmete, kot so vžigalniki ali vžigalice.

NEVARNOST VROČE POVRŠINE

Pri višjih temperaturah pranja ali sušenja se bo steklo vrat segrelo. Pazite, da se ne opečete. Prepričajte se, da se otroci ne igrajo v bližini stekla vrat. Med delovanjem se ne dotikajte stekla vrat.

ZAŠČITA PRED PRELIVANJEM VODE (PRI VKLOPLJENEM APARATU)

Če se nivo vode v aparatu dvigne nad normalno raven, se aktivira zaščita pred prekomerno vodo. Izklopila bo dovod vode in začela črpati vodo. Program je prekinjen in izdana je napaka.

Ne perite ali sušite perila iz penaste gume (lateks pena), kape za prhanje, nepremočljivih tkanin, gumijastih izdelkov ali oblačil ali blazin, ki vsebujejo blazinice iz penaste gume.

OPOZORILO

Če ima vaša aparat funkcijo sušenja, programa ne prekinjajte, dokler cikel sušenja ni končan. Če ga morate iz kakršnega koli razloga prekiniti, previdno odstranite perilo, da se izognete opeklinam. Hitro odstranite perilo in ga razgrnite tako, da se toplota razprši.

VARNOST OTROK

Pred zapiranjem vrat naprave in zagonom programa se prepričajte, da je v bobnu samo perilo. Preverite, da noben otrok ni splezal v boben naprave in od znotraj zaprl vrat.

Ne puščajte odprtih vrat. Otroci se lahko obesijo na vrata ali splezajo v aparat, kar lahko povzroči škodo ali telesne poškodbe.

Vse embalažne materiale hranite izven dosega otrok, saj lahko predstavljajo nevarnost.

Pralno sredstvo in mehčalec hranite izven dosega otrok.

SERVISIRANJE

Stroški popravil, ki nastanejo zaradi poškodb zaradi nepravilnih priključkov, nepravilne namestitve in uporabe ali popravil, ki jih opravi nepooblaščen osebje, so odgovornost uporabnika in niso zajeti v garanciji.

Garancija ne zajema potrošnega materiala, manjših barvnih odstopanj, povečanega hrupa zaradi starosti aparata, ki ne vpliva na funkcionalnost aparata, in estetskih napak na komponentah, ki ne vplivajo na funkcionalnost in varnost aparata.