

Navodila za uporabo

TFA - Profesionalni merilnik temperature 30.1018



1 - Pomembna navodila pred pričetkom uporabe

- Pred uporabo je potrebno prebrati navodila za uporabo v izogib vsem težavam pri nastavitvah.
- Upoštevanje navodil za uporabo prepreči izničenje garancije ter hkrati tudi morebitne poškodbe tako na izdelku, kot tudi pri uporabniku.
- Proizvajalec in distributer ne prevzemata odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi napačne uporabe.
- Še posebej upoštevajte navodila v delih, ki se nanašajo na varnost.
- Shranite navodila za uporabo tudi za kasnejšo rabo.

2 - Prednosti izdelka:

- Prikazuje trenutno temperaturo.
- Prikazuje minimalno in maksimalno odčitano temperaturo.
- 125mm dolga merilna sonda.
- Primeren za meritev hrane (skladno z HACCP).

3 - Varnostni napotki:

- Napravo uporabljajte le v skladu z navodili za uporabo.
- Hranite izdelek in vse pripadajoče dele stran od dosega otrok ali ljudem z motnjami v duševnem razvoju
- Baterija lahko steče. Za odstranitev uporabite zaščitno opremo. Če kljub temu pride do poškodb, je potrebno poiskati zdravniško pomoč.
- Iztrošene baterijske vložke je potrebno zavreči v zbirne posode, ki so za to namenjene. Ne zavržite baterijskih vložkov v koše za gospodinjne odpadke. Baterijskih vložkov ne mečite v ogenj, ker lahko pride do eksplozije.
- Prazne baterije je potrebno čimprej odstraniti iz naprave. S tem preprečite možnost, da bi baterije stekle.
- Če naprave ne boste potrebovali dlje časa, priporočamo, da se baterija odstrani iz vložišča.
- Napravo hranite stran od izvora tekoče vode, visokih temperatur ali tresljajev.
- Merilna sonda je edini del naprave, ki je odporna na visoke temperature (do 200°C).
- Merilne sonde na držite direktno na odprtem ognju, saj tam temperatura presega spekter delovanja sonde.
- Naprava ni primerna za uporabo v klasični pečici ali mikrovalovni pečici.
- Nepooblaščen poseg lahko trajno izniči garancijo in uniči napravo.
- Čiščenje naprave izvršite s suho ali delno vlažno krpo brez čistil.
- Del naprave s prikazovalnikom ni vodotesen! Voda lahko vpliva na meritev ali celo uniči napravo.
- Merilna sonda je koničasta, zato je potrebno biti previden pri uporabi. Po uporabi pospravite sondo nazaj v zaščitno ohišje, ki je del naprave.
- Proizvajalec in distributer ne prevzemata odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi nepravilnega delovanja naprave.
- Naprava ni igrača
- Napravo naj uporabljajo le zdrave odrasle osebe. Mlajše osebe lahko napravo uporabljajo le pod nadzorom zdravih polnoletnih oseb.
- V primeru poškodb na napravi se posvetujte s pooblaščenim serviserjem. Poseganje v napravo ni priporočljivo.



4 - Osnovne nastavitve in delovanje naprave:

- Pred pričetkom delovanja je potrebno odstraniti varnostno folijo iz vložišča za baterije.
- Naprava je tako pripravljena za uporabo.
- Odstranite zaščitno ohišje iz merilne sonde.
- Pritisnite ON/OFF gumb za vklop merilnika
- Na zaslonu lahko odčitate trenutno temperaturo okolice. Senzor je nameščen v konici sonde.
- Konico sonde je potrebno poriniti v objekt meritve najmanj 2,5cm globoko.
- Meritev lahko izvedete v dveh različnih enotah (Celzij °C ali Fahrenheit °F). Enoto lahko spreminjate s tipko °C/°F.

Tipka MODE:

S tipko MODE lahko nastavljamo sledeče:

- Pritisnite tipko MODE 1x (Na prikazovalniku se izpiše HOLD).
- Program HOLD** pomeni, da bo na prikazovalniku prikazana temperatura, ki je bila odčitana v trenutku, ko ste pritisnili tipko MODE.
- Pritisnite tipko MODE 2x, če ste v osnovni nastavitvi ali 1x, če je naprava že v programu HOLD (Na prikazovalniku se izpiše MAX).
- Program MAX** pomeni, da bo na prikazovalniku prikazana najvišja odčitana temperatura od zadnje ponastavitve te funkcije.
- Pritisnite tipko MODE 3x če ste v osnovni nastavitvi, 2x, če je naprava že v programu HOLD ali 1x, če je naprava v programu MAX (Na prikazovalniku se izpiše MIN).
- Program MIN** pomeni, da se bo na zaslonu prikazana najnižja odčitana temperatura od zadnje ponastavitve te funkcije.

- Vrednosti, ki so shranjene v programih MAX in MIN lahko ponastavite tako, da v posameznem programu zadržite tipko MODE za 3 sekunde. Vrednosti se bodo izbrisale, a takoj se bodo odčitale nove najvišje in najnižje vrednosti.

V kolikor zadržite tipko MODE v osnovnih nastavitvah (na zaslonu ne piše MIN, MAX ali HOLD), se bo na zaslonu izrisal znak ⊗ . Kadar se na zaslonu izpiše ta znak, pomeni, da se merilnik ne bo samodejno izklopil. Izklopil se bo šele takrat, ko boste pritisnili tipko ON/OFF ali ko bo baterija povsem prazna.

Če znaka ⊗ na zaslonu ni, se bo naprava samodejno izklopila po 5ih minutah, v kolikor ne boste pritisnili nobenega gumba.

POMEMBNO:

Če naprava po vašem mnenju ne deluje pravilno, bo najprej potrebno zamenjati baterijo. Uporabite Lr44 baterijski vložek. Pri montaži baterijskega vložka, pazite na polariteto.

5 - Odpravljanje težav:

Problem	Morebitna rešitev
Na zaslonu se nič ne prikaže	- Preverite, če je baterija pravilno vstavljena (polariteta) - Zamenjajte baterijo - Vklopite napravo s tipko ON/OFF
Nepravilno delovanje	- Preverite, če je sonda vsaj 2,5cm globoko v merilnem objektu - Zamenjajte baterijo



Ta simbol na izdelku, njegovi embalaži ali v pripadajočih dokumentih pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati kot z gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. Recikliranje tega izdelka bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov in bo pomagalo preprečiti negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Odstranitev izdelka mora biti v skladu z veljavnimi predpisi za oddajanje odpadkov. Podrobnejše informacije o ravnanju s tem izdelkom ter o njegovi vrnitvi in recikliranju lahko dobite pri lokalni mestni upravi, komunalnem podjetju ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi nove električne oziroma elektronske opreme.

6 - Tehnične lastnosti:

- Temperaturni razpon sonde: od -40°C do +200°C.
- Temperaturno območje delovanja naprave (okolica): od -20 do +50°C
- Toleranca pri temperaturi od 0°C - 100°C.....+/-0,8°C.
- Toleranca pri temperaturi od -20°C - 0°C.....+/-1,0°C.
- Toleranca pri temperaturah izven spektra od -20°C do 100°C....+/-1,5°C.
- Natančnost odčitavanja: 0,1°C
- Napajanje: LR44 baterijski vložek
- Avtomatski izklop naprave: po 5ih minutah mirovanja
- Dimenzije: 20 x 16 x 205mm
- Teža: 29g (naprava brez baterije)



GARANCIJSKI LIST

Garancijska doba: 12 mesecev od dneva dobave blaga potrošniku. Prosimo vas, da pred uporabo pazljivo v celoti preberete priložena navodila za uporabo in vzdrževanje izdelka.
Garancija je neveljavna v primeru neupoštevanja navodil za uporabo in vzdrževanje izdelka.

Kupec lahko uveljavlja zahtevek iz naslova garancije v garancijski dobi s predložitvijo računa, iz katerega je razviden datum in mesto nakupa izdelka. Predloženi račun skupaj z garancijskim listom je pogoj za uveljavljanje zahtevka iz naslova garancije.

1. Firma in naslov sedeža garanta: Redline d.o.o., Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana
2. Datum dobave blaga: _____
3. Podatki, ki identificirajo blago: **Kuhinjski termometer TFA 30.1018**
4. Garant jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku.

5. Pravice potrošnika, če blago nima lastnosti navedenih v garancijskem listu:

Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščen servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom.

Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšane roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje proizvajalec obvesti potrošnika pred potekom roka 30 dni.

Če proizvajalec v roku 30 oz. 45 dni v primeru podaljšanja roka ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine.

Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.

Ne glede na zgoraj navedeno lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list.

Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga.

Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.

Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec.

6. Postopek, ki ga mora potrošnik uporabiti za uveljavljanje garancije: Potrošnik obvesti garanta pisno po pošti, po e-pošti ali osebno pri pooblaščenem servisu s predložitvijo dokazil o veljavnosti garancije in nemudoma omogoči pregled reklamiranega blaga.

7. Rok za rešitev reklamacije: 30 dni z možnostjo podaljšanja za največ 15 dni.

8. Trajanje garancijskega roka: 12 mesecev.

9. Ozemeljsko območje veljavnosti garancije: Slovenija.

10. Opozorilo, potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke in da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

11. Garant zagotavlja potrošniku vzdrževanje, nadomestne dele in priklonpe aparate še tri leta po poteku garancije

Popravila v garancijski dobi:

Odprava napak v garancijski dobi ali vzdrževanje se opravlja na sedežu pooblaščenega servisa.

Garancijski pogoji

- Garancija ne velja za potrošni material (kabel, ohišje).
- Garancija ne velja v primeru samovoljne spremembe na izdelku, v primeru uporabe neoriginalnih delov in v primeru poškodb zaradi tujkov, nečiste vode in uporabe agresivnih čistilnih sredstev.
- Garant ne nosi nobene odgovornosti za napake in škodo, ki bi nastala zaradi napeljave, ki ni v skladu z veljavnimi predpisi in navodili za uporabo.
- Garancija ne zajema nesreč zaradi malomarnosti, nepravilne uporabe in vzdrževanja, vključno s požarom, poplavo, itd.
- Sledi vsakodnevne rabe izdelka (praske, odrgnine) niso predmet garancije.
- Garancija izključuje mehanske poškodbe izdelka, kot tudi poškodbe med transportom.
- Izdelek ni namenjen profesionalni uporabi, razen če ni v navodilih za uporabo izdelka zapisano drugače.

Uvoznik, pooblaščen servis in garant:

Redline d.o.o., Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel: 01/423-72-50, e-mail: info@redline.si