

Navodila za uporabo

30.5059



Hvala, ker ste izbrali ta izdelek podjetja TFA.

1. Pred uporabo tega izdelka prosimo, da natančno preberete navodila

za uporabo. Upoštevanje navodil bo preprečilo poškodbe naprave in izgubo pravic iz naslova garancije zaradi nepravilne uporabe. Ne odgovarjamo za škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja teh navodil. Prav tako ne prevzemamo odgovornosti za nepravilne meritve ali posledice, ki iz tega izhajajo. Posebno pozornost posvetite varnostnim opozorilom! Shranite ta priročnik za prihodnjo uporabo.

2. Za vašo varnost

Ta izdelek uporabljajte samo v skladu s priloženimi navodili. Nepooblaščen popravila, spremembe ali prilagoditve izdelka niso dovoljene.



Opozorilo! Nevarnost poškodb!

- Napravo in baterije hranite izven dosega otrok. Majhni deli so lahko nevarni za otroke, mlajše od treh let.
- Baterije vsebujejo škodljive kisline in so nevarne, če jih pogoltnemo. Če sumite, da je otrok pogoltnil baterijo, takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Baterij ne smete vreči v ogenj, jih kratko skleniti, razstaviti ali ponovno napolniti. Nevarnost eksplozije!
- Ne uporabljajte skupaj starih in novih baterij ali baterij različnih tipov.
- Izpraznjene baterije takoj zamenjajte, da preprečite izlitje kisline.
- Če baterija pušča in pride v stik s kožo ali očmi, prizadeto mesto takoj sperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč.



Pomembne informacije o varnosti izdelka!

Ne izpostavljajte naprave ekstremnim temperaturam, vibracijam ali udarcem.

Zaščitite jo pred vlago!

Napravo čistite z mehko vlažno krpo.

Ne uporabljajte topil ali agresivnih čistil.

Če naprave dlje časa ne boste uporabljali, odstranite baterije.

3. Začetek uporabe

- Pritisnite gumb ON/OFF za vklop naprave.
- Na kratko se bodo prikazali vsi segmenti zaslona.
- Naprava je pripravljena za uporabo.
- Zgornji prikazovalnik prikazuje notranjo temperaturo.
- Spodnji prikazovalnik prikazuje trenutno vlažnost zraka.
- Pritisnite gumb ON/OFF, da izklopite napravo.



4. Najvišje in najnižje vrednosti

Pritisnite gumb +.

- Na zaslonu se prikaže MAX.

Prikazane so najvišje izmerjene vrednosti temperature in vlažnosti zraka od zadnje ponastavitve.

- Pritisnite gumb -.

- Na zaslonu se prikaže MIN.

Prikazane so najnižje izmerjene vrednosti temperature in vlažnosti zraka od zadnje ponastavitve.

- Za vrnitev na trenutne vrednosti pritisnite gumb + ali - še enkrat.

Naprava bo samodejno zapustila način MAX/MIN, če pet sekund ne pritisnete nobenega gumba.

Če želite izbrisati zabeležene vrednosti, pritisnite in dve sekundi držite gumba + ali -, ko so prikazane najvišje ali najnižje vrednosti. Nato se prikažejo trenutne vrednosti.

5. Namestitev

Napravo lahko pritrdite s pomočjo dveh magnetov na zadnji strani ali uporabite zložljivo stojalo.

Naprave ne izpostavljajte radiatorjem ali neposredni sončni svetlobi.

6. Zamenjava baterije

Odprite pokrovček baterijskega prostora tako, da ga s kovancem zasukate v levo (smer OPEN).

Vstavite novo baterijo CR 2032, pri čemer upoštevajte pravilno polariteto (+ zgoraj).

Ponovno zaprite pokrovček (smer CLOSED).

7. Reševanje težav

Težava

Ni prikaza na zaslonu

Rešitev

→ Preverite pravilno polariteto baterije (+ zgoraj).

→ Zamenjajte baterijo.

Napačne vrednosti

→ Odstranite baterijo in jo po treh minutah ponovno vstavite.

→ Zamenjajte baterijo.

Prikaz LL / HH

→ Vrednosti so izven merilnega območja.

Če naprava kljub temu ne deluje pravilno, se obrnite na prodajalca, kjer ste izdelek kupili.

8. Odstranjevanje odpadkov

Ta izdelek in njegova embalaža sta izdelana iz visoko kakovostnih materialov, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti. S tem zmanjšujemo količino odpadkov in varujemo okolje. Odvrzite embalažo na okolju prijazen način v skladu z lokalnimi predpisi.

Odstranjevanje električne naprave

Odstranite baterije in jih zavrzite ločeno. Ta izdelek je označen v skladu z EU direktivo o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE). Naprave ne smete odvreči med gospodinjske odpadke. Po zakonu jo morate oddati na ustrezno zbirno mesto za reciklažo električne in elektronske opreme. Storitve vračanja je brezplačna. Upoštevajte veljavne predpise.

Odstranjevanje baterij

Praznih ali polnilnih baterij ne odvrzite med gospodinjske odpadke, saj lahko vsebujejo nevarne snovi (težke kovine), ki so škodljive za okolje in zdravje ljudi. Baterije oddajte v posebne zbirne posode na prodajnih mestih ali drugih določenih lokacijah. Storitve vračanja je brezplačna. Težke kovine v baterijah: Cd (kadmij), Hg (živo srebro), Pb (svinec).



OPOZORILO!

Nepravilno odlaganje baterij lahko škoduje okolju in zdravju ljudi!



OPOZORILO! Litijeve baterije lahko eksplodirajo!

Litijeve baterije in akumulatorji predstavljajo povečano nevarnost požara in eksplozije, če so izpostavljeni vročini ali mehanskim poškodbam. Pri odlaganju teh baterij bodite še posebej pozorni!

9. Tehnične specifikacije

Temperatura:

Merilno območje -10 °C ... +50 °C

Natančnost ±1 °C (10 °C ... 35 °C), drugače ±2 °C

Vlažnost zraka:

Merilno območje 20 ... 95 %RH Natančnost ±5 % (30 ... 80 %), drugače ±8 %

Napajanje Baterija CR2032 3V (priložena)

Dimenzije 71 x 13 (49) x 71 (63) mm

Teža 48 g (samo naprava)

GARANCIJSKI LIST

Garancijska doba: 12 mesecev od dneva dobave blaga potrošniku. Prosimo vas, da pred uporabo pazljivo v celoti preberete priložena navodila za uporabo in vzdrževanje izdelka.

Garancija je neveljavna v primeru neupoštevanja navodil za uporabo in vzdrževanje izdelka.

Kupec lahko uveljavlja zahtevek iz naslova garancije v garancijski dobi s predložitvijo računa, iz katerega je razviden datum in mesto nakupa izdelka. Predloženi račun skupaj z garancijskim listom je pogoj za uveljavljanje zahtevka iz naslova garancije.

1. Firma in naslov sedeža garanta: Redline d.o.o., Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana

2. Datum dobave blaga: _____

3. Podatki, ki identificirajo blago: _____

4. Garant jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku.

5. Pravice potrošnika, če blago nima lastnosti navedenih v garancijskem listu:

Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščen servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom.

Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšane roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje proizvajalec obvesti potrošnika pred potekom roka 30 dni.

Če proizvajalec v roku 30 oz. 45 dni v primeru podaljšanja roka ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine.

Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.

Ne glede na zgoraj navedeno lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list.

Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga.

Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.

Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec.

6. Postopek, ki ga mora potrošnik uporabiti za uveljavljanje garancije: Potrošnik obvesti garanta pisno po pošti, po e-pošti ali osebno pri pooblaščenem servisu s predložitvijo dokazil o veljavnosti garancije in nemudoma omogoči pregled reklamiranega blaga.

7. Rok za rešitev reklamacije: 30 dni z možnostjo podaljšanja za največ 15 dni.

8. Trajanje garancijskega roka: 12 mesecev.

9. Ozemeljsko območje veljavnosti garancije: Slovenija.

10. Opozorilo, potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke in da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

11. Garant zagotavlja potrošniku vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate še tri leta po poteku garancije

Popravila v garancijski dobi:

Odprava napak v garancijski dobi ali vzdrževanje se opravlja na sedežu pooblaščenega servisa.

Garancijski pogoji

- Garancija ne velja za potrošni material (kabel, ohišje).

- Garancija ne velja v primeru samovoljne spremembe na izdelku, v primeru uporabe neoriginalnih delov in v primeru poškodb zaradi tujkov, nečiste vode in uporabe agresivnih čistilnih sredstev.

- Garant ne nosi nobene odgovornosti za napake in škodo, ki bi nastala zaradi napeljave, ki ni v skladu z veljavnimi predpisi in navodili za uporabo.

- Garancija ne zajema nesreč zaradi malomarnosti, nepravilne uporabe in vzdrževanja, vključno s požarom, poplavo, itd.

- Sledi vsakodnevne rabe izdelka (praske, odrgnine) niso predmet garancije.

- Garancija izključuje mehanske poškodbe izdelka, kot tudi poškodbe med transportom.

- Izdelek ni namenjen profesionalni uporabi, razen če ni v navodilih za uporabo izdelka zapisano drugače.

Uvoznik, pooblaščen serviser in garant:

Redline d.o.o., Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel: 01/423-72-50, e-mail: info@redline.si