

MUSE GRAMOFON

(MT-115 W)



Izdelka ne smejo uporabljati otroci ali osebe, ki ne razumejo morebitnih tveganj.



POZOR: Za zmanjšanje tveganja električnega udara ne odpirajte naprave, saj v notranjosti ni delov, ki bi jih lahko servisiral uporabnik. Vsa popravila prepustite usposobljenemu osebju.



Simbol strele s puščico v trikotniku je opozorilni znak, ki uporabnika opozarja na »nevarno napetost« znotraj naprave.



Klicaj v trikotniku je opozorilni znak, ki uporabnika opozarja na pomembna navodila, priložena izdelku.



Če boste v prihodnosti morali zavreči ta izdelek, upoštevajte, da odpadne električne naprave ne sodijo med gospodinjske odpadke. Na voljo so zbirna mesta za recikliranje. Posvetujte se s svojo občino ali prodajalcem za dodatne informacije. (Direktiva o odpadni električni in elektronski opremi)

