

Pred prvim vklopom aparata preberite in shranite ta priročnik.



OPOZORILO!

Pomen simbolov na pralno-sušilnem stroju



Opozorilo: Nevarnost požara/vnetljivi materiali



Preberite navodila

Pred prvo uporabo

- ▶ Če je bil stroj med transportom poškodovan, ga ne uporabljajte. Obrnite se na prodajalca ali serviserja družbe Haier.
- ▶ Pred zagonom aparata se prepričajte, da so bili odstranjeni vsi transportni vijaki. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodb aparata.
- ▶ Odstranite vso embalažo in jo shranite nedosegljivo otrokom.
- ▶ Aparat je težak, zato priporočamo, da go premikata in nameščata dve osebi.
- ▶ Ta izdelek je bil zasnovan za osebno, družinsko ali gospodinjsko uporabo. Ta izdelek ni namenjen komercialni uporabi. Kakršnakoli komercialna uporaba tega izdelka izniči garancijo proizvajalca.

Vsakodnevna uporaba

- ▶ Ta aparat ni namenjen za uporabo s strani oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali oseb s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če jih nadzoruje ali jim navodila za uporabo da oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
- ▶ Nadzorujte otroke, da zagotovite, da se ne igrajo z napravo ali plezajo v notranjost bobna.
- ▶ Ne zibajte se na vratih in jih ne obremenjujte.
- ▶ Aparat lahko uporabljate le za oblačila, ki so primerna za strojno pranje/sušenje. Vedno upoštevajte nasvete na etiketi za nego.

1-Varnostne informacije



OPOZORILO!

Vsakodnevna uporaba

- ▶ Stroja se ne dotikajte ali upravljajte z mokrimi rokami ali bosi.
- ▶ Ne odlagajte mokrih oblačil v aparat ali nanj, saj lahko povzročijo električno nevarnost.
- ▶ Aparata ne uporabljajte, če so bile na oblačilih uporabljene industrijske kemikalije (npr. topila).
- ▶ Iz žepov odstranite vse predmete, kot so vžigalniki in vžigalice.
- ▶ Zapnite zadrge, pritrdite razrahljane vrvice in zaščitite okraske, da se oblačila ne bi poškodovala in zapletla.
- ▶ Oblačil, ki vsebujejo kovinske ojačitve, se ne sme dajati v aparat. Po potrebi uporabite ustrezno vrečko ali mrežo za pranje perila.
- ▶ Aparat se lahko med delovanjem segreje, zato bodite previdni, če ste v neposredni bližini.
- ▶ Pred vzdrževanjem izklopite aparat iz električnega omrežja. Med iztikanjem napajalnega kabla aparata držite vtič in ne kabla.
- ▶ Pred začetkom cikla se prepričajte, da v bobnu ni neželenih predmetov.
- ▶ Pred uporabo aparata se prepričajte, da je temperatura okolice med 5 °C in 35 °C.

Zmogljivost

Aparata ne preobremenjujte preko njegove nazivne zmogljivosti:

- ▶ **NAJVEČJA ZMOGLJIVOST PRANJA/SUŠENJA:** 10/8 kg.
- ▶ Zmogljivost pomeni največjo težo suhih predmetov, ki jih aparat lahko opere/posuši naenkrat.



OPOZORILO!

Informacije o pralnem stroju

- ▶ Med ciklom ne odpirajte predala za detergent.
- ▶ Vrat ne odpirajte na silo. Vrata so opremljena s samozaklepnim mehanizmom, ki se po končanem ciklu odklene. V primeru izpada napajanja lahko vrata ostanejo zaklenjena. Za navodila za odpiranje vrat glejte oddelek 8 uporabniškega priročnika.
- ▶ Če izberete visoko temperaturo pranja, bo steklo vrat postalo vroče. Ne dotikajte se površine in poskrbite, da se otroci ne približujejo aparatu.
- ▶ V pralno vodo ne dodajajte bencina, topil za kemično čiščenje, parfumov ali drugih vnetljivih ali eksplozivnih snovi. Te snovi oddajajo hlapce, ki se lahko vnamejo ali eksplodirajo.
- ▶ Ne perite izdelkov, ki so bili predhodno očiščeni, oprani, namočeni ali popackani z bencinom, topili za kemično čiščenje ali drugimi vnetljivimi ali eksplozivnimi snovmi, saj se iz njih sproščajo hlapci, ki se lahko vnamejo ali eksplodirajo.
- ▶ Električne odeje ne perite v pralnem stroju, razen če je na oznaki za nego izrecno navedeno, da je to varno.
- ▶ Mehčalce tkanin ali podobne izdelke je treba uporabljati po navodilih proizvajalca.

Informacije o sušilnem stroju

- ▶ Pred vsakim polnjenjem poskrbite, da so vsi filtri za vlakna očiščeni.
- ▶ Izdelka ne uporabljajte brez nameščenega filtra za vlakna in preprečite nabiranje vlaken v aparatu in njegovi okolici.
- ▶ Če je filter za vlakna poškodovan, se obrnite na serviserja družbe Haier, da vam priskrbi nov filter. Aparata ne uporabljajte s poškodovanim filtrom za vlakna ali brez nameščenega filtra, saj to lahko povzroči poškodbe aparata.

1-Varnostne informacije



OPOZORILO!

Informacije o sušilnem stroju

- ▶ Če odvod sušilnega stroja napeljete na prosto, med delovanjem aparata zagotovite ustrezno prezračevanje, da preprečite povratni tok plinov iz naprav, ki uporabljajo gorivo.



OPOZORILO: Zadnja faza cikla sušenja je faza ohlajanja. Nikoli ne ustavljajte sušilnega stroja pred koncem cikla, razen če vse predmete pred tem odstranite in jih razgrnete, da se toplota razprši.

- ▶ Ne sušite neopranih predmetov.
- ▶ Ne sušite predmetov, ki so bili očiščeni z industrijskimi kemikalijami.
- ▶ Predmetov, ki so bili predhodno očiščeni, oprani, namočeni ali popackani z vnetljivimi tekočinami ali trdnimi snovmi, npr. bencinu, kerozinu, topilih za kemično čiščenje, rastlinskem ali jedilnem olju, acetonu, denaturiranem alkoholu, odstranjevalcih madežev nekaterih blagovnih znamk, terpentinu, voskih in odstranjevalcih voska ali drugih vnetljivih ali eksplozivnih snoveh, se ne sme dajati v sušilni stroj.
- ▶ V sušilnem stroju se ne sme sušiti izdelkov z gumijasto podlogo, penaste gume (lateks pene), oblačil ali blazin z blazinicami iz penaste gume, steklenih vlaken, čevljev, ki vsebujejo gumo, plastike, pokrival za prhanje, otroških nepremočljivih prevlek za prtičke in nepremočljivega tekstila. Ti materiali lahko pri segrevanju povzročijo požar zaradi samovžiga.
- ▶ V sušilnem stroju ne sušite električne odeje ali drugih električnih predmetov, razen če je na oznaki za nego izrecno navedeno, da je to varno. Teh izdelkov nikoli ne sušite pri visokih temperaturah.
- ▶ Mehčalcev tkanin ali podobnih izdelkov se ne sme uporabljati v sušilnem stroju, da se prepreči učinke statične elektrike, razen če to izrecno priporoča proizvajalec mehčalca tkanin.



OPOZORILO!

Informacije o sušilnem stroju

- ▶ Predmeti, ki so popackani z oljem, se lahko spontano vžgejo, zlasti če so izpostavljeni virom toplote, na primer v sušilnem stroju. Predmeti se segrejejo, kar povzroči oksidacijsko reakcijo v olju. Ta oksidacija ustvarja toploto. Če toplota ne more uhajati, se predmeti lahko segrejejo do te mere, da se vžgejo. Kopičenje, zlaganje ali skladiščenje predmetov, ki so popackani z oljem, lahko prepreči uhajanje toplote in povzroči nevarnost požara.
- ▶ Če se ni mogoče izogniti temu, da bi tkanine, ki vsebujejo rastlinsko ali jedilno olje ali so bile onesnažene s sredstvi za nego las, vstavili v sušilni stroj, jih je treba najprej oprati v vroči vodi z dodatno količino detergenta – s tem se nevarnost zmanjša, vendar se ne odpravi. Za znižanje temperature teh predmetov je treba uporabiti cikel ohlajanja aparata. Ne sme se jih vzeti iz sušilnega stroja in jih zložiti ali dati na kup, dokler so vroči.

Vzdrževanje, čiščenje in odstranjevanje

- ▶ Tesnilo, dozirnik in vrata naj bodo vedno čistem stanju, da preprečite nastanek neprijetnih vonjav.
- ▶ Aparata ne čistite z vodnim razpršilom ali paro.
- ▶ Poškodovani električni kabel lahko zamenja samo serviser družbe Haier ali podobno usposobljena oseba. Aparata ne uporabljajte, dokler ni popravljen, da preprečite nevarnost električnega udara.
- ▶ Edini deli aparata, ki jih lahko odstrani uporabnik, so filter za vlakna, sekundarni filter, dozirnik detergenta, stojalo za čevlje in šoba uparjalnika.
- ▶ Pri odstranjevanju aparata je priporočljivo odstraniti vrata, da se ne bi ujeli otroci vanj, in odrezati električni kabel v bližini stroja.
- ▶ Kakršne koli spremembe izničijo garancijo, razen če jih izvede odobreni tehnik.

1-Varnostne informacije

Namestitev



OPOZORILO! Nevarnost električnega udara. Neupoštevanje tega nasveta lahko povzroči električni udar ali smrt.

- ▶ Prepričajte se, da je kabel naprave nameščen tako, da ne pride v stik z vodo ali vlago.
- ▶ Naprave ne smete napajati prek zunanje stikalne naprave, kot je časovnik, ali je priključiti na tokokrog, ki ga redno vklaplja in izklaplja komunalna služba.
- ▶ Aparat namestite v dobro prezračevano okolje brez prahu.
- ▶ Tega aparata se ne sme namestiti ali uporabljati na podstavku (razen na originalnem Haierjevem delu, nameščenem v skladu z navodili).
- ▶ Ne priporočamo uporabe podaljškov ali prenosnih električnih vtičnic.
- ▶ Zagotovite, da je pri namestitvi omogočen dostop do vtiča, ali pa v fiksno napeljavo vgradite stikalo v skladu s pravili o napeljavi, ki omogoča odklop aparata iz napajanja po namestitvi.
- ▶ Pred priključitvijo aparata na električno omrežje preglejte električne podatke na tipski ploščici in se prepričajte, da je mogoče dovajati pravo napetost in tok.
- ▶ Aparat namestite na trdno in ravno površino, tako da bo na vsaki strani 20 mm prostora. Aparata ne smete namestiti na negladke talne obloge (npr. tapisone, preproge).
- ▶ Za priključitev aparata na vodovodno omrežje uporabite nove komplete cevi, ki so priloženi aparatu. Starih kompletov cevi se ne sme ponovno uporabiti.
- ▶ Priporočamo, da dovodne cevi (če obstajajo) zamenjate vsakih 5 let.
- ▶ OPOZORILO: Če tega ne storite, lahko pride do poplave in materialne škode.
- ▶ Aparata ne izpostavljajte zmrzali, zunanjim virom toplote ali neposredni sončni svetlobi.



OPOZORILO!

Namestitev

- ▶ Aparata ne namestite na mesta, kjer temperatura okolice pade pod 5 °C.
- ▶ Aparata ne namestite na prosto ali na vlažno mesto.

Aparati, ki so priključeni na vodo.

Zahteve za oskrbo z vodo:

- ▶ Vstopni tlak vode: Maks. 1 MPa (145 psi), min. 50 kPa (7,25 psi)
- ▶ Stopnja pretoka vstopne vode: Min. 6 litrov/minuto
- ▶ Če je tlak višji od 1 MPa, je treba namestiti ventil za zmanjšanje tlaka.
- ▶ Za optimalno učinkovitost pranja preverite, ali je dovodni tlak v priporočenem razponu.

Predvidena uporaba

- ▶ Ta aparat je namenjen pranju/sušenju oblačil, ki se lahko sušijo v sušilnem stroju.
- ▶ Upoštevajte navodila proizvajalca, ki so navedena na etiketi oblačila.
- ▶ Na aparatu ne izvajajte nobenih sprememb ali prilagoditev, saj lahko povzročijo telesne poškodbe in materialno škodo.

Informacije o sušilnem stroju

- ▶ Aparata ne namestite za vrata, ki se lahko zaklenejo, drsna vrata ali za vrata, katerih tečaji so na nasprotni strani kot tečaji sušilnega stroja na način, da je onemogočeno popolno odpiranje vrat. Poskrbite, da se vrata sušilnega stroja lahko vedno popolnoma odprejo.
- ▶ Če je aparat nameščen za vrati omare, morajo biti tečaji vrat omare na isti strani kot tečaji vrat sušilnega stroja, pri čemer mora biti najmanj 30 mm razdalje od ročaja sušilnega stroja do notranje površine vrat omare. Vrata omare morajo med delovanjem stroja ostati odprta.
- ▶ Zrak ne sme biti speljan v dimno cev, ki se uporablja za izpuh plinskih naprav ali naprav na druga goriva.