



OPOZORILO!

Pred prvo uporabo

- ▶ Preverite, ali je prišlo do poškodb zaradi transporta.
- ▶ Odstranite vso embalažo, pri čemer mora embalaža biti zunaj dosega otrok.
- ▶ Aparat je težek, zato sta za premikanje potrebni najmanj dve osebi.

Vsakodnevna uporaba

- ▶ To napravo lahko uporabljajo osebe, starejše od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja, če so pod nadzorom ali so dobili navodila o varni uporabi naprave ter razumejo možne nevarnosti.
- ▶ Otroci, mlajši od 3 let, se ne smejo približevati aparatu, razen če so pod stalnim nadzorom.
- ▶ Otroci se ne smejo igrati z aparatom.
- ▶ Poskrbite, da bo soba suha in dobro prezračena. Temperatura okolice mora biti med 5 °C in 35 °C.
- ▶ Ne prekrivajte prezračevalnih odprtin na dnu s preprogo oz. podobnimi predmeti.
- ▶ Območje okoli sušilnega stroja naj bo brez prahu in vlaken.
- ▶ Pred uporabo se prepričajte, da je v notranjosti aparata samo perilo, da ni hišnih ljubljencev ali otrok.
- ▶ Napajalnega vtiča se dotikajte samo s suhimi rokami. Ne dotikajte se aparata in ga ne uporabljajte, če ste bosí ali imate mokre ali vlažne roke ali noge.
- ▶ V sušilnem stroju ne sušite neopranega perila.
- ▶ Pazite, da stroja ne obremenite več kot je dopustna obremenitev.
- ▶ Iz žepov odstranite vse predmete, kot so vžigalniki in vžigalice.
- ▶ Mehčalce ali podobne izdelke uporabljajte tako, kot je določeno na embalaži proizvajalca.
- ▶ V neposredni bližini aparata ne uporabljajte ali shranjujte vnetljivih razpršil ali vnetljivih plinov.
- ▶ Ne postavljajte težkih predmetov ali virov toplote ali vlage na aparat.
- ▶ Pri odklapanju aparata držite vtič in ne kabla.
- ▶ Med delovanjem se ne dotikajte zadnje stene in bobna, ker sta vroča.

**OPOZORILO!****Vsakodnevna uporaba**

- ▶ V aparatu ne sušite naslednjih predmetov:
 - ▶ Predmeti, ki niso oprani.
 - ▶ Predmeti, ki so bili kontaminirani z vnetljivimi snovmi, kot so jedilno olje, aceton, alkohol, bencin, nafta, kerozin, odstranjevalci madežev, terpentini, voski, odstranjevalci voska ali druge kemikalije. Hlapi lahko povzročijo požar ali eksplozijo. Te predmete je treba vedno najprej oprati ročno v vroči vodi z dodatno količino pralnega sredstva, nato pa jih pred sušenjem v aparatu posušiti na prostem.
 - ▶ Predmeti, ki vsebujejo oblazinjenje ali polnila (npr. blazine, jankne), saj lahko polnilo izstopi in povzroči nevarnost vžiga.
 - ▶ Predmeti, kot so penasta guma (pena iz lateksa), kopalne kape, vodoodporni tekstil, materiali in oblačila z gumijastimi oporami ali blazine. Blazin z vložki iz penaste gume ni dovoljeno sušiti v sušilnem stroju.
- ▶ Ne pijte kondenzirane vode.
- ▶ Aparata ne uporabljajte brez filtra za vlakna ali filtra kondenzatorja ali s poškodovanim filtrom.
- ▶ Upoštevajte, da zadnji del cikla sušenja poteka brez segrevanja (cikel ohlajanja), da se zagotovi, da oblačila ostanejo pri temperaturi, ki jih ne poškoduje.
- ▶ Med delovanjem aparata nekaj časa ne puščajte brez nadzora. Če je predvidena daljša odsotnost, je treba cikel sušenja prekiniti tako, da izklopite enoto in izklopite električno omrežje.
- ▶ Ne izklaplajte aparata, dokler se cikel sušenja ne konča, razen če vse predmete hitro odstranite in razprostrite, da se lahko toplota sprosti.
- ▶ Po vsakem programu sušenja izklopite aparat, da prihranite elektriko in zagotovite varnost.

Vzdrževanje/čiščenje

- ▶ Če otroci izvajajo čiščenje in vzdrževanje, morajo biti pod nadzorom.
- ▶ Pred kakršnim koli rednim vzdrževanjem odklopite aparat iz napajalne vtičnice.

OPOZORILO!

Vzdrževanje/čiščenje

- ▶ Po vsakem programu očistite filter za vlakna in filter kondenzatorja (glejte VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE).
- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte vodnega razpršilnika ali pare.
- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte industrijskih kemikalij.
- ▶ Poškodovani napajalni kabel lahko zamenja samo proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.
- ▶ Aparata ne poskušajte popravljati sami. Za popravilo se obrnite na našo službo za stranke.

Namestitev

- ▶ Poskrbite za mesto, ki omogoča popolno odpiranje vrat. Sušilnega stroja ne namestite za vrata, ki jih je mogoče zakleniti, drsna vrata ali vrata s tečajji na nasprotni strani vrat sušilnega stroja, ker to omejuje popolno odpiranje vrat sušilnega stroja.
- ▶ Aparat namestite na suho in dobro prezračevano mesto.
- ▶ Aparata nikoli ne nameščajte na prostem v vlažnem prostoru ali na območjih, kjer lahko pušča voda, na primer pod ali blizu umivalnika. V primeru puščanja vode izklopite napajanje in pustite, da se stroj naravno posuši.
- ▶ Namestite ali uporabljajte aparat samo kadar je temperatura nad 5°C.
- ▶ Aparata ne postavite neposredno na preprogo ali blizu stene ali pohištva.
- ▶ Aparata ne izpostavljajte zmrzali, vročini ali neposredni sončni svetlobi ali nameščajte v bližini virov toplote (npr. peči, grelniki).
- ▶ Električni podatki na ploščici s podatki se morajo ujemanjati z napajanjem. Če se podatki ne ujemajo, se obrnite na električarja.
- ▶ Ne uporabljajte razdelilnikov in podaljškov.
- ▶ Pazite, da ne poškodujete električnega kabla in vtiča. Če je poškodovan, naj ga zamenja električar.
- ▶ Za napajanje uporabite ločeno ozemljeno vtičnico, ki je po namestitvi lahko dostopna. Aparat mora biti ozemljen.
- ▶ Samo za Združeno kraljestvo: Napajalni kabel aparata je opremljen s 3-polnim (ozemljitvenim) vtičem, ki se prilega v standardno 3-polno (ozemljeno) vtičnico. Ne odrežite ali odstranite tretjega pola (ozemljitev). Ko je aparat nameščen, mora biti vtič dostopen.