

Hisense

life reimagined

NAVODILA ZA UPORABO ZA UPORABNIKA

Pred uporabo te enote natančno preberite ta navodila in
ga shranite za nadaljnjo uporabo

SL

Slovenščina

Vsebina

Varnostne in opozorilne informacije.....	01
Opis naprave.....	12
Električni nadzor.....	13
Prva uporaba in namestitve.....	18
Obrnite vrata.....	28
Dnevna uporaba.....	31
Koristni namigi in nasveti.....	32
Čiščenje in nega.....	33
Odpravljanje težav.....	35
Odlaganje naprave med odpadke.....	38

Varnostne in opozorilne informacije

Za vašo varnost in pravilno uporabo pred namestitvijo in prvo uporabo naprave natančno preberite ta navodila za uporabo, vključno z namigi in opozorili. Da preprečite nepotrebne napake in nesreče, je pomembno zagotoviti, da so vse osebe, ki uporabljajo napravo, temeljito seznanjene z njenim delovanjem in varnostnimi funkcijami. Shranite ta navodila in se prepričajte, da ostanejo pri napravi, če jo premaknete ali prodate, tako da bo vsak, ki jo uporablja skozi celotno življenjsko dobo, ustrezno obveščen o njeni uporabi in varnostnih opozorilih.

Zaradi varnosti življenja in lastnine upoštevajte varnostne ukrepe iz teh navodil za uporabo, saj proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja.



Varnost za otroke in druge, ki so ranljive osebe

V skladu s standardom EN

Napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so bili deležni nadzora ali navodil v zvezi z varno uporabo naprave in če razumejo vključene nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Otroci čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo izvajati brez nadzora.



Varnost za otroke in druge, ki so ranljive osebe

V skladu s standardom IEC

Naprave naj ne uporabljajo osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševne sposobnosti, brez izkušenj in znanja, razen če delajo pod nadzorom oz. so bile o uporabi podučene s strani osebe, odgovorne za njihovo varnost.

- Vso embalažo hranite stran od otrok, saj obstaja nevarnost zadušitve.
- Če napravo zavržete, izvlecite vtič iz vtičnice, izrežite priključni kabel (čim bližje napravi) in odstranite vrata, da se prepreči, da bi otroci, ki se igrajo, utrpeli električni udar ali pa se vanj zaprejo.
- Če ta naprava z magnetnimi tesnili vrat nadomesti starejšo napravo z vzmetno ključavnico (ključavnico) na vratih ali pokrovih, se prepričajte, da vzmetna ključavnica ne bo uporabna, preden zavržete staro napravo. S tem boste preprečili, da bi postala smrtna past za otroka.



Splošna varnost

• OPOZORILO

Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in za podobne namene, kot so

1. kuhinjski prostori za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih;
2. kmetije in stranke v hotelih, moteli in druga stanovanjska okolja;
3. okolja tipa nočitev z zajtrkom;
4. gostinstvo in podobne nemaloprodajne uporabe.

• OPOZORILO

V tej napravi ne shranjujte eksplozivnih snovi, kot so aerosolne pločevinke z vnetljivim pogonskim gorivom.

• OPOZORILO

Če je električni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servis ali podobno usposobljene osebe, da se preprečijo nevarnosti.

• OPOZORILO

Prezračevalne odprtine v ohišju naprave ali v vgrajeni konstrukciji morajo biti brez ovir.

Splošna varnost

- **OPOZORILO**

Za pospeševanje postopka odtaljevanja ne uporabljajte mehanskih naprav ali drugih sredstev, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.

- **OPOZORILO**

Ne poškodujte krogotoka hladilnega sredstva.

- **OPOZORILO**

Ne uporabljajte električnih naprav v predelkih za shranjevanje hrane v napravi, razen če so vrste, ki jo priporoča proizvajalec.

- **OPOZORILO**

Hladilno sredstvo in izolacijski plin za pihanje sta vnetljiva. Če napravo zavržete med odpadke, to storite samo na pooblaščenem centru za odstranjevanje odpadkov. Ne izpostavljajte ognju.

- **OPOZORILO**

Ko nameščate napravo, poskrbite, da napajalni kabel ni ukleščen ali poškodovan.

- **OPOZORILO**

Na zadnji strani naprave ne nameščajte prenosnih vtičnic ali prenosnih napajalnikov.



Zamenjava svetilk

- **OPOZORILO**

Uporabnik ne sme zamenjati svetilk! Če so svetilke poškodovane, za pomoč kontaktirajte telefonsko številko za pomoč strankam. To opozorilo velja samo za hladilnike, ki vsebujejo svetilke.



Hladilno sredstvo

Hladilno sredstvo izobuten (R600a) je v hladilnem krogu naprave, zemeljski plin z visoko stopnjo okoljske združljivosti, ki je kljub temu vnetljiv. Med transportom in namestitvijo naprave poskrbite, da se noben sestavni del hladilnega krogotoka ne poškoduje. Hladilno sredstvo (R600a) je vnetljivo.

- **OPOZORILO**

Hladilniki v izolaciji vsebujejo hladilno sredstvo in pline. Hladilno sredstvo in pline je treba odstraniti strokovno, saj lahko povzročijo poškodbe oči ali vžig. Pred ustreznim odlaganjem med odpadke se prepričajte, da cevi krogotoka hladilnega sredstva niso poškodovane.



OPOZORILO

Nevarnost požara/vnetljivih materialov

Če bi se hladilni krogotok poškodoval:

- Izogibajte se odprtemu ognju in virom vžiga.
- Temeljito prezračite prostor, v katerem je nameščena naprava.

Nevarno je spreminjati specifikacije ali kakor koli spreminjati ta izdelek.

Kakršna koli poškodba kabla lahko povzroči kratek stik, požar in/ali električni udar.



Električna varnost

1. Napajalnega kabla se ne sme podaljšati.
2. Prepričajte se, da električni vtič ni zdrobljen ali poškodovan. Zdrobljen ali poškodovan električni vtič se lahko pregreje in povzroči požar.
3. Prepričajte se, da imate dostop do glavnega vtiča naprave.
4. Ne vlecite glavnega kabla.
5. Če je električna vtičnica zrahljana, ne vstavljajte električnega vtiča. Obstaja nevarnost električnega udara ali požara.
6. Naprave ne smete uporabljati brez pokrova notranje luči.



Električna varnost

7. Hladilnik se uporablja samo z napajanjem na enofazni izmenični tok 220~240V/50Hz. Če je nihanje napetosti v območju uporabnika tako veliko, da napetost presega zgornji obseg, zaradi varnosti obvezno uporabite izmenični tok. Samodejni regulator napetosti več kot 350W za hladilnik. Hladilnik mora imeti posebno vtičnico namesto skupne z drugimi električnimi napravami. Njegov vtič se mora ujemati z vtičnico z ozemljitveno žico.

Dnevna uporaba

- V napravi ne shranjujte vnetljivih plinov ali tekočin. Obstaja nevarnost eksplozije.
- V napravi ne uporabljajte električnih naprav (npr. električnih aparatov za sladoled, mešalnikov itd.).
- Pri izklapljanju vedno izvlecite električni vtič iz električne vtičnice, ne vlecite za kabel.
- Ne postavljajte vročih predmetov v bližino plastičnih delov te naprave.
- Ne postavljajte živil neposredno ob izhod zraka na zadnji steni.
- Predpakirano zamrznjeno hrano shranjujte v skladu z navodili proizvajalca zamrznjene hrane.

Varnostne in opozorilne informacije

- Strogo je treba upoštevati priporočila za shranjevanje naprav proizvajalca. Oglejte si ustrezna navodila za shranjevanje.
- V zamrzovalni predel ne dajajte gaziranih ali gaziranih pijač, saj ustvarjajo pritisk na posodo, kar lahko povzroči eksplozijo in poškoduje napravo.
- Zamrznjena hrana lahko povzroči opekline zaradi zmrzali, če jo zaužijete neposredno iz zamrzovalnega predela.
- Naprave ne postavljajte na neposredno sončno svetlobo.
- Prižgane sveče, svetilke in druge predmete z odprtim ognjem hranite stran od naprave, da se ne naprava ne vname.
- Naprava je namenjena shranjevanju hrane in/ali pijače v običajnem gospodinjstvu, kot je razloženo v tej knjižici z navodili. Pri premikanju morate biti previdni, saj je naprava težka.
- Ne odstranjujte in se ne dotikajte predmetov iz zamrzovalnega predela, če so vaše roke vlažne/mokre, saj lahko to povzroči odrgnine kože ali omrzline.
- Nikoli ne uporabljajte podlage, predalov, vrat itd., da stojite na njih, ali kot opore.
- Ne uživajte ledenih sladolednih kock ali ledenih kock neposredno iz zamrzovalnika, saj lahko to povzroči opekline v ustih in ustnicah.

Varnostne in opozorilne informacije

- Zamrznjene hrane se ne sme ponovno zamrzniti, ko je odmrznjena.
- Da bi preprečili, da bi predmeti padli in povzročili poškodbe ali škodo na napravi, ne preobremenjujte predalov na vratih in v predale za hrustljave jedi ne postavljajte preveč hrane.
- Nikoli ne prekrivajte ali ovirajte prezračevalnih rež na napravi.
- Če želite zaznati temperaturo v bližini naprave in omogočiti boljše delovanje naprave, dodajte temperaturni senzor izven ohišja naprave.
- WiFi modul je nameščen v krmilni omarici zgoraj na napravi. Da bi se izognili motnjam in povzročanju šibkega signala, je priporočljivo, da se izognete kovinskim izdelkom z veliko površino ali pijači, ki vsebujejo vodo, zgoraj na ohišju.



POZOR

Nega in čiščenje

- Pred vzdrževanjem izklopite napravo in izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.
- Naprave ne čistite s kovinskimi predmeti, parnim čistilnikom, eteričnimi olji, organskimi topili ali abrazivnimi čistili.
- Namesto ostrih predmetov uporabite plastično strgalo, da z naprave odstranite zmrzal.

Varnostne in opozorilne informacije

Namestitev

- Za električno priključitev natančno sledite navodilom v teh navodilih. Odstranite embalažo in preverite, ali obstajajo poškodbe.
- Naprave ne priključite, če je poškodovana. Morebitne poškodbe nemudoma prijavite na kraju, kjer ste ga kupili. V tem primeru ohranite embalažo.
- Priporočljivo je, da počakate najmanj štiri ure pred priključitvijo naprave, da omogočite, da olje steče nazaj v kompresor.
- Okoli naprave mora biti zadostno kroženje zraka, pomanjkanje tega povzroči pregretje. Za zagotavljanje zadostnega prezračevanja upoštevajte navodila, ki so pomembna za namestitev.
- Če je le mogoče, zadnja stran izdelka ne sme biti preblizu stene, da se izognete dotiku ali ujetju toplih delov (kompresor, kondenzator). Da preprečite nevarnost požara, upoštevajte navodila, ki so pomembna za namestitev.
- Naprava ne sme biti nameščena v bližini radiatorjev ali štedilnikov.
- Po namestitvi naprave se prepričajte, da je električni vtič dostopen.
- Oddajni frekvenčni pasovi in največja dovoljena oddajna moč v delovnih frekvenčnih pasovih: 2400–2483,5MHz, manjše ali enako 20dbm.

Varnostne in opozorilne informacije

- To opremo je treba namestiti in uporabljati z najmanjšo razdaljo 20cm med radiatorjem in vašim telesom.

Servis

- Vsa električna dela, potrebna za servisiranje naprave, mora opraviti usposobljen električar ali pristojna oseba.
- Ta izdelek mora servisirati pooblaščen servisni center in uporabljati samo originalne nadomestne dele.
 1. Če je naprava brez zmrzali.
 2. Če naprava vsebuje zamrzovalni predel.

V primeru okvare

Če pride do okvare na napravi, prosimo, da najprej preberete razdelek »Odpravljanje težav« v teh navodilih. Če informacije, ki so tam navedene, ne pomagajo, vas prosimo, da nadaljnjih popravil ne izvajate sami. V nobenem primeru ne poskušajte sami popravljati naprave. Popravila, ki jih izvajajo neizkušene osebe, lahko povzročijo telesne poškodbe ali resno okvaro.

Odstranjevanje transportne embalaže

Naprava in notranja oprema sta zaščiteni za transport. Odstranite lepilni trak na levi in desni strani vrat. Morebitne ostanke lepila lahko odstranite z belim špiritom. Odstranite ves lepilni trak in dele embalaže iz notranjosti naprave.