

Vaš pomivalni stroj je skrbno zasnovan za varno delovanje med običajnimi postopki pomivanja posode. Pri uporabi pomivalnega stroja upoštevajte naslednja navodila.

⚠ OPOZORILO Nevarnost električnega udara

Pred namestitvijo pomivalnega stroja odstranite hišno varovalko ali odprite tokovni prekinjevalnik. Ta naprava mora biti ozemljena. V primeru nepravilnega delovanja ali okvare bo ozemljitev zmanjšala tveganje električnega udara z zagotavljanjem poti najmanjšega upora električnega toka. Ta naprava je opremljena s kablom, ki ima ozemljitveni prevodnik in ozemljitveni vtič. Vtič mora biti priključen v ustrezno vtičnico, ki je nameščena in ozemljena v skladu z vsemi lokalnimi kodeksi in predpisi.

OPOZORILO – nepravilna priključitev ozemljitvenega prevodnika lahko povzroči nevarnost električnega udara. Če menite, da naprava morda ni pravilno ozemljena, se posvetujte z usposobljenim električarjem ali servisnim zastopnikom.

Ne spreminjajte električnega vtiča, ki je priložen napravi – če ne ustreza vtičnici, mora usposobljen električar namestiti ustrezno vtičnico. Ne uporabljajte podaljševalnega kabla, adapterskih vtičev ali razdelilnih vtičnic.

Neupoštevanje teh napotkov lahko povzroči električni udar ali smrt.

⚠ OPOZORILO Nevarnost ureznin

Bodite previdni – robovi plošče so ostri.

Neupoštevanje lahko pripelje do telesnih poškodb ali ureznin.

⚠ OPOZORILO Pri uporabi pomivalnega stroja upoštevajte osnovne previdnostne ukrepe, vključno z naslednjimi:

- Pred uporabo pomivalnega stroja preberite vsa navodila.
- Informacije v tem priročniku je treba upoštevati, da zmanjšate tveganje požara ali eksplozije oz. preprečite materialno škodo, telesne poškodbe ali smrt.
- Pomivalni stroj uporabljajte samo v skladu z njegovimi predvidenimi funkcijami, kot je opisano v tem uporabniškem priročniku.
- Naprava je namenjena za uporabo v gospodinjstvu in podobnih okoljih, kot so:
 - v kuhinjah za osebe v trgovinah, pisarnah in ostalih delovnih okoljih,
 - kmečke hiše;
 - s strani strank v hotelih, motelih in drugih stanovanjskih okoljih;
 - penzioni in podobne namestitve.

Varnost in opozorila

- Uporabljajte samo detergente ali sredstva za izpiranje, priporočena za uporabo v gospodinjstvem pomivalnem stroju, in jih hranite izven dosega otrok.
- Po zaključku vsakega programa pranja preverite, ali je dozirnik za detergent prazen.
- Pri nalaganju kosov posode, ki jih je treba oprati, bodite pozorni na ostre predmete, da ne bi poškodovali pomivalni stroj, ostre nože pa položite z ročajem navzgor, da zmanjšate možnost poškodb zaradi ureznin.
- Ne dotikajte se filtrirne plošče (kovinskega diska na dnu pomivalnega stroja) med uporabo ali takoj po njej, saj je lahko vroča zaradi grelna plošče pod njo.
- Ne spreminjajte upravljalnih elementov.
- Ne smete uničevati, se uvesti ali stati na vratih ali stojalih za posodo pomivalnega stroja.
- Ne naslanjajte se na nastavljiva stojala in ne uporabljajte jih za podporo telesne mase.
- Da bi zmanjšali tveganje poškodb, ne dovolite otrokom, da se igrajo v pomivalnem stroju ali na njem.
- Pod določenimi pogoji lahko pride do proizvodnje vodika v grelnem sistemu za vodo, ki se ni uporabljal dva tedna ali več. Vodikov plin je eksploziven. Če se sistem za vročo vodo ni uporabljal za čas takšnega obdobja, pred uporabo pomivalnega stroja odprite vse pipe za vročo vodo in pustite, da voda teče iz vsake pipe za nekaj minut. To bo sprostilo ves nakopičen vodikov plin. Ker je plin vnetljiv, v tem času ne smete kaditi ali uporabljati odprtega ognja.
- Odstranite vrata pralnega prostora, ko star pomivalni stroj prenehate uporabljati oz. ga zavržete.
- Nekateri detergentski za pomivanje posode so močno alkalni. Če jih zaužijete, so lahko zelo nevarni. Izogibajte se stiku s kožo in očmi ter držite otroke stran od pomivalnega stroja, ko so vrata odprta. Po zaključku cikla pranja preverite, ali je posoda za detergent prazna.
- Certificirani gospodinjstvi pomivalni stroji niso namenjeni za uporabo v potrjenih živilih obratih.

Varnostna navodila za vzdrževanje

- Pred čiščenjem ali vzdrževanjem napravo izklopite iz napajanja.
- Ob odklopu naprave morate potegniti vtič in ne napajalnega kabla ali priključka, da se izognete poškodbam.
- Delov naprave ne smete popravljati ali jih zamenjati ter ne poskušajte servisirati naprave, če ni tako izrecno priporočeno v tem uporabniškem priročniku.
- Tla okoli naprave naj bodo čista in suha, da zmanjšate možnost zdrsa.

- V območju okoli/pod napravo ne puščajte gorljivih materialov, kot so vlaknine, papir, krpe in kemikalije.

Navodila za varnost med delovanjem

- Če pomivalni stroj deluje, morate vrata odpreti zelo previdno. Obstaja nevarnost, da se poškropite z vročo vodo. Ne odpirajte vrat do konca, dokler se brizgalni ročici ne nehata vrteti.
- Vrata ne smejo ostati v odprtem položaju, ker bi to lahko predstavljalo nevarnost spotikanja.
- Voda iz pomivalnega stroja ni primerna za pitje.
- Pomivalni stroj morate uporabljati z nameščeno filtrirno ploščo, odtočnim filtrom in brizgalnimi ročicami. Za opredelitev teh delov glejte slike poglavja »Vzdrževanje in čiščenje« tega uporabniškega priročnika.
- Ne uporabljajte tega pomivalnega stroja, če je poškodovan, okvarjen, delno razstavljen ali ima manjkajoče oz. poškodovane dele, vključno s poškodovanim napajalnim kablom ali vtičem.
- Otroci se ne smejo igrati z gospodinjskimi aparati. Otroke, mlajše od 8 let, je treba držati stran od naprave, razen če so stalno nadzorovani. To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutilnimi ali mentalnimi zmožnostmi ali osebe brez izkušenj ali znanja, če so pravilno nadzorovani(e) ali če so prejeli navodila o varni uporabi naprave in razumejo tveganje, ki ga s tem prevzemajo.
- Otroci ne smejo izvajati dejavnosti čiščenja ali vzdrževanja brez nadzora.
- Otrokom ne smete dovoliti, da se igrajo znotraj naprave, na vrhu ali s to napravo ali a katero koli zavrženo napravo.
- Če uporabljate čistilo za pomivalni stroj, močno priporočamo, da takoj zatem zaženete program pranja z detergentom, da preprečite morebitne poškodbe pomivalnega stroja.
- Pomivalni stroj je zasnovan za pomivanje običajnega gospodinjskega pribora. Predmeti, ki so kontaminirani z bencinom, barvo, jeklom ali železnimi odpadki, jedkimi, kislimi ali alkalnimi kemikalijami, se ne smejo prati v pomivalnem stroju.
- Če pomivalnega stroja ne uporabljate dlje časa, izklopite napajanje pomivalnega stroja z električno energijo in oskrbo z vodo.