

Pomembna varnostna navodila

Pri uporabi električnih naprav morate vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe skupaj s sledečim:

PRED UPORABO TE NAPRAVE POZORNO PREBERITE NAVODILA. SHRANITE TA NAVODILA.

1. Uporaba te naprave je namenjena osebam z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi in mentalnimi zmoglostmi ali z nezadostnimi izkušnjami in znanjem o pravilni uporabi, razen če te osebe niso bile ustrezno podučene s strani odgovornega in zato razumejo možno tveganje. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Naprave ne uporabljajte, če je padla na tla, če so vidni znaki poškodovanosti ali če pušča. Aktivirana naprava mora biti zunaj dosega otrok.
2. Naprave ne uporabljajte in polnite v izredno vročih ali hladnih okoljih (pod 0 °C, nad 40 °C, nad 85 % vlažnosti), sicer to lahko vpliva na življenjsko dobo baterije.
3. Napravo lahko uporabljate za čiščenje zunanjih oken, če je pravilno povezana z vponko, ni močnega vetra in ne dežuje ali pada sneg.
4. Pred uporabo uporabite karabin, s katerim varnostno vponko pritrdite na močno notranjo ograjo, da se prepričate, da je WINBOT varno pritrjen.
5. Ko uporabljate napravo, je ne smete pustiti nenadzorovane. Da bi preprečili telesne poškodbe ali materialno škodo zaradi nenamernega padca naprave, se prepričajte, da pod delovnim območjem robota WINBOT ni ljudi, živali ali dragocenih in krhkih predmetov.
6. Te naprave ne uporabljajte v hudih nevihtah in vetrovih, ali na območjih nad 2000 metri nadmorske višine.
7. Prepričajte se, da je naprava med čiščenjem priključena na napajanje. Naprava ima varnostno baterijo, ki se polni med uporabo. Varnostna baterija napaja napravo, če se ta odklopi ali zmanjka elektrike.
8. Ko je naprava priključena na napajanje, je ne smete pustiti nenadzorovane.
9. Samo za uporabo v gospodinjstvu (vključno z zunanji okni). Naprave ne uporabljajte v komercialnih ali industrijskih okoljih.
10. Naprave ne uporabljajte na razbitem ali neravnem steklu, kot je steklo s statičnimi nalepkami, reklamnimi plakati ali odstopajočimi materiali, da preprečite razbitje stekla ali

padec naprave. Ne uporabljajte na površinah z vrzelmi, na primer na kosu stekla z režami ali luknjami ali na dveh sosednjih kosih stekla brez okvirja, med katerima je vrzel, da preprečite padec aparata zaradi slabe pritrditve.

11. Uporabljajte samo pripomočke, ki jih priporoča ali dobavlja proizvajalec. Uporabljajte samo napajalnik, ki ga dobavlja proizvajalec.
12. Prepričajte se, da električna napetost v vašem objektu ustreza napetosti, označeni na napajalniku.
13. Naprave ne uporabljajte na oknih z okvirjem, manjšim od 5 mm.
14. Ne uporabljajte na steklih debeline manj kot 3 mm ali ogledalih debeline manj kot 4 mm.
15. Ne uporabljajte na steklih ali ogledalih z višino ročaja 70~105 mm.
16. Naprave ne uporabljajte na mastnih oknih.
17. Pri uporabi v okolju z visoko vlažnostjo bo to vplivalo na učinkovitost čiščenja.
18. Naprave ne shranjujte v bližini vročih in vnetljivih materialov.
19. V deževnem vremenu aparata ne uporabljajte na zunanjem oknu, da se izognete nevarnosti poškodbe ali padca aparata.
20. Naprave ne uporabljajte, če ni trdno pritrjena na steklo ali je vidno poškodovana.

21. Da zmanjšate tveganje električnega udara, naprave ne postavljajte v vodo ali drugo tekočino. Naprave ne postavljajte ali shranjujte na mestih, kjer lahko pade ali jo kdo potisne v kad ali pomivalno korito.
22. Ne dotikajte se vtiča z mokrimi rokami.
23. Ko polnite napravo, je ne postavljajte na druge električne naprave in v bližino ognja in tekočin.
24. Pazite, da ne poškodujete napajalnega kabla. Ne vlecite ali nosite napravo za napajalni kabel, ne uporabljajte napajalnega kabla kot ročaj, ne zapirajte oken prek napajalnega kabla in ne postavljajte večje teže na napajalni kabel. Napajalni kabel ne sme priti v bližino vročih površin.
25. Ne uporabljajte s poškodovanim napajalnim kablom ali vtičnico. Naprave ne uporabljajte, če ne deluje pravilno, če je padla na tla, če je poškodovana ali pa je prišla v stik z vodo. Popraviti jo mora proizvajalec ali njegov usposobljen serviser, saj je le tako zagotovljena ustrezna varnost.
26. Če se napajalni kabel poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegov usposobljen serviser, saj je le tako zagotovljena ustrezna varnost.

27. Vtič morate odstraniti iz vtičnice pred čiščenjem ali vzdrževanjem naprave. Napajalnika ne smete odklopiti tako, da povlečete za napajalni kabel.
28. Varnostno baterijo mora zamenjati proizvajalec ali njegov usposobljen serviser, saj je le tako zagotovljena ustrezna varnost.
29. Varnostna baterijo morate odstraniti in odložiti v skladu z lokalnimi zakoni in predpisi preden odstranite napravo.
30. Napravo morate odklopiti iz vtičnice, preden odstranite baterijo za odlaganje naprave.
31. Izrabljene baterije odlagajte skladno z lokalnimi zakoni in uredbami.
32. Ne sežigajte naprave, četudi je ta močno poškodovana. Baterija lahko v ognju eksplodira.
33. Napravo morate uporabljati v skladu z navodili v tem priročniku za uporabo. Družba ne more biti odgovorna za kakršno koli škodo ali poškodbe, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe.
- 34. OPOZORILO:** Za ponovno polnjenje baterije uporabljajte samo odstranljivo napajalno enoto GM95-240375-D, ki je dobavljena s to napravo.
35. Robot vsebuje baterije, ki jih lahko zamenja samo usposobljeno osebje.
36. Vtič in napajalnik morate uporabljati v notranjih prostorih.
37. Če WINBOT deluje na izoliranem steklu, ki pušča, nemudoma odstranite robota WINBOT po končanem čiščenju.
38. Pred čiščenjem opazujte območje, kamor želite pritrditi robota WINBOT, da na njem ni drobnih delcev. Če jih imate, jih odstranite ali preklomite na prostor brez delcev, da ne bi opraskali stekla.
39. Pravočasno očistite blazinico za brisanje in poskrbite, da bodo vsi majhni delci na njej popolnoma odstranjeni, da ne opraskate stekla.
40. Napravo uporabljajte samo s priloženo enoto.
41. Aktivirana naprava ali naprava, ki se hladi, mora biti zunaj dosega otrok.
42. Napravo morate odklopiti po uporabi in pred vzdrževanjem naprave.

Za skladnost z zahtevami glede izpostavljenosti radio frekvenčni energiji mora biti med to napravo in osebami med delovanjem vzpostavljena razdalja vsaj 20 cm.

Zaradi zagotavljanja združljivosti ni priporočeno delovanje pri bližji razdalji. Antena, uporabljena za ta oddajnik, ne sme biti nameščena blizu nobene druge antene ali oddajnika.

	Razred II
	Izolacijski zaščitni transformator pred kratkim stikom
	Napajalnik s preklopom načinov
	Samo za notranjo uporabo
	Enosmerni tok
	Dvosmerni tok

Za države EU

Za podatke o izjavi o skladnosti EU obiščite <https://www.ecovacs.com/global/compliance>



Pravilno odstranjevanje tega izdelka

Ta oznaka označuje, da tega izdelka ne smete odložiti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki v EU. Da preprečite potencialno škodo za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov, izdelek reciklirajte odgovorno, da podpirate trajnostno ponovno uporabo materialnih virov. Za recikliranje vaše rabljene naprave uporabite zbirne in vračilne sisteme ali stopite v stik s prodajalcem, kjer ste kupili ta izdelek. Na ta način zagotovite varno recikliranje tega izdelka.