SONY

* 5075045693 * (1)

Wireless Noise Cancelling Stereo Headset

Przewodnik
Felhasználói útmutató
Referenční příručka
Referenčná príručka

Информация за продукта
Ghid de referință
Referenčný vodič
Οδηγός αναφοράς

WH-CH730N / WH-CH735N

Model: YY3006

https://rd1.sony.net/help/mdr/3006/h_zz/

https://rd1.sony.net/help/mdr/3006/h_zz/

A

©2026 Sony Corporation
Printed in China

5-075-045-63(1)

Polski

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów

Model: YY3006

Termin „produkt" w tym dokumencie odnosi się do urządzenia lub jego akcesoriów.

Tabliczka znamionowa i ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa są umieszczone w następujących miejscach:
Zobacz rysunek **A**

UWAGA!

Ryzyko wybuchu w przypadku wymiany baterii na baterię niewłaściwego typu.

Zużyte baterie należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

Produktu nie wolno umieszczać w zamkniętych przestrzeni, takiej jak biblioteczka lub zabudowana szafka.

Małe akumulatory, które można połknąć, należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Połknięcie może potencjalnie prowadzić do oparzeń, perforacji tkanek miękkich i śmierci. W ciągu 2 godzin od spożycia mogą wystąpić poważne oparzenia.

W przypadku połknięcia akumulatora należy niezwłocznie wezwać pomoc medyczną.

Nie wolno demontować, otwierać ani niszczyć akumulatorów.

Nie należy wystawiać baterii (zestawu baterii ani zainstalowanych baterii) na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak bezpośrednie światło słoneczne, ogień lub podobne.

Nie wolno eksponować do zwarcia baterii. Nie należy przechowywać baterii w pudełkach ani szufladach, gdzie może dojść do ich zwarcia lub przypadkowego rozładowania.

Nie należy wymieniać baterii z oryginalnego opakowania, dopóki nie będą miały być użyte.

Nie należy narażać baterii na wstrząsy mechaniczne.

W przypadku połknięcia dokumentacja produktu do wykorzystania w przyszłości.

Należy chronić stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

Usuwać w odpowiednim sposób.

Nie wystawiać baterii na działanie skrajnie niskich temperatur, które mogą doprowadzić do ich przegrzania i niekontrolowanego wzrostu temperatury.

Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia baterii, które może prowadzić do przegrzania, pożaru lub wybuchu, akumulator litowo-jonowy w tym produkcie jest chroniony specjalną obudową. Je wzgledu na charakterystykę technologii bezprzewodowej BLUETOOTH® dźwięk odtwarzany przez określone urządzenie może być lekko opóźniony w stosunku do dźwięku odtwarzanego przez urządzenie nadające. W związku z tym dźwięk może nie być zsynchronizowany z obrazem podczas oglądania filmów lub grania w gry.

Uwagi dotyczące noszenia urządzenia

- Po zakończeniu używania należy ponownie założyć słuchawki.
- Ponieważ słuchawki zapewniają dokładne uszczelnienie nad uszami, może przydarzyć się ich dyskomfort lub ucisk słuchów zależnie może spowodować uszkodzenie błony bębenkowej. Podczas noszenia słuchawek, zmniejsz głośność lub wyjmij słuchawki, jeśli poczujesz dyskomfort.

Inne uwagi

- Gdy urządzenie jest używane jako słuchawki przewodowe, należy korzystać wyłącznie z kabla słuchawkowego dostarczonego do zestawu. Należy upewnić się, że kabel słuchawkowy jest prawidłowo podłączony. Urządzenia nie należy podłączać do gniazd, które nie są przeznaczone do przez długi czas, takie podczas przechowywania, ponieważ może to spowodować długi odładowanie.
- Jeśli podczas korzystania z urządzenia odczuwany jest dyskomfort, należy natychmiast przestać go używać.
- W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z opisywanym urządzeniem, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, należy zwrócić się do najbliższego sprzedawcy firmy Sony.

Dane techniczne

Źródło zasilania:
Prąd stały 5 V (przy użyciu dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB)
Przy użyciu wbudowanych akumulatorów litowo-jonowych (zasilanie produktu: prąd stały 3,85 V)

Temperatura eksploatacji:
Od 0 °C do 40 °C

Masa:
Ok. 207 g

Zawartość zestawu:
Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów (1)
Przewód USB Type-C™ (USB-C® na USB-C®) (1) (tylko WH-CH735N)
Kabel słuchawkowy (1)
Dokumenty (1 zestaw)

System łączności:
BLUETOOTH

Częstotliwość ogniwa:
BLUETOOTH: 2 400 MHz – 2 483,5 MHz

Maksymalna moc wyjściowa:
BLUETOOTH: – 8,8 dBm

Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Niektóre modele mogą być niedostępne w zależności od kraju lub regionu, w którym zakupiono zestaw słuchawkowy.

Wymagania systemowe dotyczące ładowania akumulatora przez USB

Zasilacz sieciowy USB:
Dostępny w sprzedaży zasilacz sieciowy USB umożliwiający dostarczanie prądu o natężeniu 0,5 A (500 mA) lub większym.

Przewód USB:
Dostępny w handlu przewód USB Type-C™ (zgodny ze standardami USB)
Aby znaleźć specyfikacje produktu, w tym informacje o oszczędzaniu energii, jeśli ma to zastosowanie, należy skorzystać z porównywarki na stronie Key-Kat i region, otworzyć stronę danego produktu, a następnie przejść do sekcji Specyfikacje: sony.com/country

Znaki towarowe

- Słowo i logotypy BLUETOOTH® to zastrzeżone znaki towarowe, których właścicielem jest firma Bluetooth SIG, Inc. Wszelkie wykorzystanie oraz jej spółki podlega korzystają ze wspomnianych znaków w ramach posiadanej licencji.
- USB Type-C® i USB-C® to zastrzeżone znaki towarowe USB Implementers Forum.
- Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. W niniejszej instrukcji znaki ™ i ® nie są wymieniane.

Licencje

- Ten produkt zawiera oprogramowanie używane przez firmę Sony w ramach umowy licencyjnej z właścicielem praw autorskich. Właściciel praw autorskich do oprogramowania zobowiązał nas do przedstawienia tej umowy klientom. Odwiedź następujący adres URL i przejdź: https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/26/
- Usługi oferowane przez podmioty trzecie mogą zostać zmienione, zawieszone lub przerwane bez wcześniejszego powiadomienia. Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku powstania takich sytuacji.

Ważność oznaczenia znakiem CE jest ograniczona do krajów/regionów, w których jest to wymagane przez prawo, głównie do krajów/regionów EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i Szwajcarii.
Wzmocnił oznaczenia znakiem UKCA jest ograniczona do krajów/regionów, w których jest to wymagane przez prawo, głównie do Wielkiej Brytanii.
Urządzenie to zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami określonymi w przepisach dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej, w przypadku użycia kabla połączeniowego krótszego niż 3 m.
Z tymi słuchawkami mogą być używane wyłącznie dołączone kable słuchawkowe.

2,5 W Moc dostarczana przez ładowarkę może mieć wpływ na maksymalną moc wyjściową przez urządzeniem elektronicznym a maksymalnie 2,5 W, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.

Wysoki poziom głośności może niekorzystnie wpływać na słuch.
Nie używać urządzenia podczas chodzenia, kierowania pojazdem lub jazdy rowerem. Grozi to wypadkami drogowymi.
Nie używać w niebezpiecznych miejscach, chyba że dźwięki otoczenia są słyszalne.
Urządzenie nie jest wodoodporne. Przedostanie się wody lub cial obcych do wnętrza urządzenia może powodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub uszkodzenie produktu. Jeśli do urządzenia przedostanie się woda lub cało obce, należy natychmiast przestać go używać i skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży produktów Sony. W szczególności należy przestrzegać poniższych środków ostrożności:
- Korzystanie z urządzenia w pobliżu źródeł lub pojemników na cieczy. Należy zachować ostrożność, aby urządzenie nie wpadło do zlewu lub pojemnika z wodą.
- Korzystanie z urządzenia w deszczu, śniegu lub wilgotnych miejscach
- Korzystanie z urządzenia w przypadku występowania potu
- Dotknięcie urządzenia mokrymi rękami, zanurzenie go w kieszeni w wilgotnym ubraniu może spowodować dostanie się wilgoci do urządzenia.

Szczególnie intensywne pole magnetyczne może zakłócać działanie urządzenia. Nie należy przechowywać baterii z oryginalnego opakowania, dopóki nie będą potrzebne.
Nie należy narażać baterii na wstrząsy mechaniczne.
W przypadku połknięcia dokumentacja produktu do wykorzystania w przyszłości.
Należy chronić stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
Usuwać w odpowiednim sposób.
Nie wystawiać baterii na działanie skrajnie niskich temperatur, które mogą doprowadzić do ich przegrzania i niekontrolowanego wzrostu temperatury.
Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia baterii, które może prowadzić do przegrzania, pożaru lub wybuchu, akumulator litowo-jonowy w tym produkcie jest chroniony specjalną obudową. Je wzgledu na charakterystykę technologii bezprzewodowej BLUETOOTH® dźwięk odtwarzany przez określone urządzenie może być lekko opóźniony w stosunku do dźwięku odtwarzanego przez urządzenie nadające. W związku z tym dźwięk może nie być zsynchronizowany z obrazem podczas oglądania filmów lub grania w gry.

Uwagi dotyczące noszenia urządzenia

- Po zakończeniu używania należy ponownie założyć słuchawki.
- Ponieważ słuchawki zapewniają dokładne uszczelnienie nad uszami, może przydarzyć się ich dyskomfort lub ucisk słuchów zależnie może spowodować uszkodzenie błony bębenkowej. Podczas noszenia słuchawek, zmniejsz głośność lub wyjmij słuchawki, jeśli poczujesz dyskomfort.

Inne uwagi

- Gdy urządzenie jest używane jako słuchawki przewodowe, należy korzystać wyłącznie z kabla słuchawkowego dostarczonego do zestawu. Należy upewnić się, że kabel słuchawkowy jest prawidłowo podłączony. Urządzenia nie należy podłączać do gniazd, które nie są przeznaczone do przez długi czas, takie podczas przechowywania, ponieważ może to spowodować długi odładowanie.
- Jeśli podczas korzystania z urządzenia odczuwany jest dyskomfort, należy natychmiast przestać go używać.
- W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z opisywanym urządzeniem, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, należy zwrócić się do najbliższego sprzedawcy firmy Sony.

Dane techniczne

Źródło zasilania:
Prąd stały 5 V (przy użyciu dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB)
Przy użyciu wbudowanych akumulatorów litowo-jonowych (zasilanie produktu: prąd stały 3,85 V)

Temperatura eksploatacji:
Od 0 °C do 40 °C

System łączności:
BLUETOOTH

Częstotliwość ogniwa:
BLUETOOTH: 2 400 MHz – 2 483,5 MHz

Maksymalna moc wyjściowa:
BLUETOOTH: – 8,8 dBm

Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Niektóre modele mogą być niedostępne w zależności od kraju lub regionu, w którym zakupiono zestaw słuchawkowy.

Wymagania systemowe dotyczące ładowania akumulatora przez USB

Zasilacz sieciowy USB:
Dostępny w sprzedaży zasilacz sieciowy USB umożliwiający dostarczanie prądu o natężeniu 0,5 A (500 mA) lub większym.

Przewód USB:
Dostępny w handlu przewód USB Type-C™ (zgodny ze standardami USB)
Aby znaleźć specyfikacje produktu, w tym informacje o oszczędzaniu energii, jeśli ma to zastosowanie, należy skorzystać z porównywarki na stronie Key-Kat i region, otworzyć stronę danego produktu, a następnie przejść do sekcji Specyfikacje: sony.com/country

Znaki towarowe

- Słowo i logotypy BLUETOOTH® to zastrzeżone znaki towarowe, których właścicielem jest firma Bluetooth SIG, Inc. Wszelkie wykorzystanie oraz jej spółki podlega korzystają ze wspomnianych znaków w ramach posiadanej licencji.
- USB Type-C® i USB-C® to zastrzeżone znaki towarowe USB Implementers Forum.
- Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. W niniejszej instrukcji znaki ™ i ® nie są wymieniane.

Licencje

- Ten produkt zawiera oprogramowanie używane przez firmę Sony w ramach umowy licencyjnej z właścicielem praw autorskich. Właściciel praw autorskich do oprogramowania zobowiązał nas do przedstawienia tej umowy klientom. Odwiedź następujący adres URL i przejdź: https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/26/
- Usługi oferowane przez podmioty trzecie mogą zostać zmienione, zawieszone lub przerwane bez wcześniejszego powiadomienia. Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku powstania takich sytuacji.

Magyar

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset

Modell: YY3006

A „termék" kifejezés a dokumentumban a készülékre vagy annak tartozékaira vonatkozik.

Az adattábla és fontos biztonsági információk a következő helyeken találhatók:
Lásd: **A** ábra

FIGYELEM

Az akkumulátor nem megfelelő típusúra cserélése tüzet vagy robbanást okozhat.

Az elhasznált elemeket/akkumulátorokat a helyi szabályok és előírások szerint ártalmatlanítsa.

A terméket ne használja szűk zárt térben, például könyvszekrényben vagy beépített szekrényben.

A lenyelhetőnek tekintett kis méretű akkukat tartsa gyermekektől elzárva.

A lenyelés égési sérülésekhez, belső szövetek perforációjához és halált okozhat. Súlyos égési sérülések lépnek fel a lenyelés után 2 órán belül.

Ha lenyelte őket/azt az akkumulátort, forduljon orvoshoz.

Ne szedje szét, nyissa fel és ne aprítsa szét az akkukat.

Ne tegye ki az elemeket/akkukat (akkumulátorcsomagot vagy akkumulátort) nem zárható tartósan kimozni tűzhöz, például napsütéshez, tűzhöz, hasonlókhoz.

Ne zárjon rövidre egy elemet/akkut. Ne tárolja az elemeket/akkukat olyan dobozban vagy fiókban, ahol rövidre zárhatják vagy akaratlanul is lemerülhetnek.

Ne vegyen ki az elemeket/akkukat az eredeti csomagolásból, amíg nincs rá szüksége.

Ne tegye ki az elemeket/akkukat mechanikai ütésnek.

Akku szivárgása esetén ne engedje, hogy a folyadék bőrét vagy szemét érintkezzen. Ha érintkezett, mossa ki az érintett felületet bő vízzel és forduljon orvoshoz.

Ha a folyadék lenyelése történt, ne várjon a tünetek megjelenésére, azonnal forduljon orvoshoz.

Ha a készülék olyan elemet/akkut, amelyet nem a termékkel való használatra terveztek.

Ha termékében beépített akkumulátor található, kapacitású, mivel(ek) vagy típusú elemet/akkut használ.

Az újratölthető lítium-ion akkumulátort ajánlott új, eredeti gyári akku cseréjéig.

Tartsa az elemeket/akkukat tisztán és szárazon. Ne használja az elemeket/akkukat, ha azok piszkosak vagy nedvesek.

Az akkukat használja csak a rendeltetésüknek.

Az egységben a hangkijelzésük a BLUETOOTH® vezeték nélküli technológia alkalmazása miatt a hang késleltetve hallható a hangot továbbító készülékhez képest. Ezért előfordulhat, hogy filmnézés vagy játék közben a hang nincs szinkronban a képpel.

Az egység viselésével kapcsolatos megjegyzések

- A használat közvetlen lassan fejezze be a fejhallgatót.
- A fejhallgató szorosan zár a fülek körül, ezért ha túlzott erővel nyomja a fülére, vagy akkor is, ha nem hangos a zene, a dobhártya sérülését okozhatja. Előforduljon, hogy a fejhallgató viselésekor a hangszínt mérsékelje vagy szüneteltesse azt ki. Ez nem utal megfelelőtlenül.

Egyéb megjegyzések

- Ha az egységet vezetékes fejhallgatóként használja, csak a mellékelt fejhallgatókábelt használja. Győződjön meg róla, hogy a fejhallgatókábelt megfelelően csatlakozik.
- Ne tegye ki az egységet súlynak vagy nyomásnak hosszú időn át tároláskor sem, mivel az ez károsíthatja a készülékházat vezethet.
- Ha bármilyen kérdése vagy problémája van a készülékkel kapcsolatban be a használatát.

Műszaki adatok

Tápellátás:
5 V DC (kereskedelemben kapható hálózati USB-adapter használatával)
Beépített lítium-ion akkumulátorok használatával (a készülék üzemi feszültsége: 3,85 V DC)

Üzemi hőmérséklet:
0 °C – 40 °C

Tömeg:
Kb. 207 g

Mellékelt tartozékok:
Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset (1)
USB Type-C® kábel (USB-C®-ről USB-C®-re) (1) (csak WH-CH735N)
Fejhallgatókábel (1)
Dokumentumok (1 készlet)

Használt kommunikációs rendszer:
BLUETOOTH

Üzemi frekvencia:
BLUETOOTH: 2 400 MHz – 2 483,5 MHz

Maximális kimeneti teljesítmény:
BLUETOOTH: < 8,8 dBm

A kialakítás és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Egyes modellek nem állnak rendelkezésre attól függően, hogy melyik országban vagy régióban vásárolta a készletet.

Rendszerkövetelmények az akkumulátor USB-csatlakozáson keresztüli töltéséhez

Hálózati USB-adapter:
Kereskedelemben kapható, legalább 0,5 A (500 mA) vagy nagyobb kimeneti áramerősséggel rendelkező hálózati USB-adapter.

USB kábel:
Kereskedelemben kapható USB Type-C® kábel (USB szabványoknak megfelelő)

A termék specifikációit, beleértve adott esetben az energiatakarékossági információkat is, a következő webhelyen találja meg: válassza ki az országot/régiót, nyissa meg a termék oldalát, majd lépjen a Specifikációk: sony.com/country részhez.

Kereskedelmi védjegyek

- A BLUETOOTH® jelölés és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában lévő bejegyzett védjegyek, a Sony Group Corporation és leányvállalatai használata ezekre a védjegyekre engedéllyel történik.
- Az USB Type-C® és az USB-C® az USB Implementers Forum bejegyzett védjegyei.
- Az összes egyéb védjegy és bejegyzett védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye. Jelen bejegyzett védjegyek. Ebben a kézikönyvben a ™ és a ® jelek nincsenek feltüntetve.

Engedélyek

- Ez a termék olyan szoftvert tartalmaz, melyet a Sony a szoftver szerzői jogainak tulajdonosával kötött licenszszerződés keretében használ. A szoftver szerzői jogai tulajdonosa kérésének értelmében közzétesszük vagyunk ezúton a szerződés tartalmát az ügyfelek felé. Kérjük, a következő URL-címen olvassa el:
https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/26/
- A harmadik felek által biztosított szolgáltatásokat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatják, felfüggeszthetik vagy megszüntethetik. A Sony ilyen esetekben nem vállal felelősséget.

A CE-jelölés érvényessége azokra az ország/régió/a kirendeltségek által ezt jogszabály írja elő, elsődlegesen az EGT (Európai Gazdasági Térség) országaiban/régióiban és Svájcban.
Az UKCA-jelölés érvényessége azokra az ország/régió/a kirendeltségek által ezt jogszabály írja elő, elsődlegesen az Egyesült Királyságban.

Ez az egység az elvégzett tesztek szerint megfelel az elektromágneses összeférhetőségi rendeletekben, ha 3 m-nél rövidebb kábelek csatlakoztak.

Csak a mellékelt fejhallgatókábel(ek) használhatók(ák) ehhez a fejhallgatóhoz.

2,5 W A 1090 által szolgáltatott teljesítményen a rádióberendezés működtetéséhez szükséges minimum 2 watt és a maximális töltési sebesség eléréséhez szükséges maximum 2,5 watt között kell lennie.

A nagy hangerő károsíthatja hallását.
Ne használja az egységet gyaloglás, autóvezetés vagy kerékpározás közben. Ha mégis így tesz, a használata közlekedési balesetet okozhat.
Csak úgy használja veszélyes helyeken, hogy közben a környezeti hangokat is hallja.
A készülék nem vízálló. Az egységbe került víz vagy idegen tárgy tüzet okozhat, áramütést okozhat vagy meghibásodást okozhat az egységben, azonnal hagyja abba használatát és forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz. Konkrétan, legyen óvatos a következő esetekben.
- Az egység mosogató vagy folyadék közelében való használatakor
- Ne ázzon be az egység, például esőben, hóban vagy nedves helyen való használatakor
- Az egység izzadt testtel való használatakor
Ha nedves kézzel fogja meg az egységet, vagy beteszi egy nyirkos ruha zsebébe, az egység áramütéshez vezet.

Az egységhez csatlakozó mobiltelefon vagy más vezeték nélküli eszköz emberi testre történő használatakor várható hatással részletek a vezeték nélküli eszköz felhasználói kézikönyvében találhatók.
Soha ne duga be az USB-csatlakozót, ha az egység vagy a töltőkábel nedves. Ha az USB dugaszt az egység vagy a töltőkábel nedves állapotban dugaszolja be, az egységen vagy töltővezetéken levő folyadék csapzsír, temperatúra, UV-sugárzás vagy páratartalom okozhat és ezt követően az elektromos áramütést vagy tűzesetet is okozhatja.
A készülék magában foglal vezeték nélküli kártyákat, amelyek zavart okozhatnak a szívritmus-szabályozók, a programozható hypothyreosis szintszabályozók és egyéb orvosi elektromos berendezések. A készüléket ne helyezze ilyen orvosi eszközöket használó személy közelébe. Ha ilyen orvosi eszközöket használ, a beépített szerkezet működésével kapcsolatban forduljon orvosához.

Megjegyzés a sztatikus elektromosságról

Ha szokatlan viselkedést észlel, a beépített fejhallgatóként sztatikus elektromosság keletkezhetett és ennek következtében a készülék működése megszakadhat. Ez nem az egység hibája. Ebben az esetben ne használja az egységet, és várjon körülbelül egy percet.

Megjegyzések a töltésről

- Ha a készülék hosszú ideig nem használja, a biztonsági okokból a készülék automatikusan leáll. Ebben az esetben kapcsolja be újra a készüléket.
- Ha a készülék nem működik megfelelően, vagy ha a készülék nem kapcsolható be, a beépített akkumulátor lemerülhetett. Töltse fel az akkumulátort.
- Ha a készülék nem működik megfelelően, vagy ha a készülék nem kapcsolható be, a beépített akkumulátor lemerülhetett. Töltse fel az akkumulátort.

Megjegyzés a készülék számára: a következő feltételek az EU irányvonalait alkalmazó országokban/régiókban értékesített termékekre vonatkozik.

Ezt a terméket a Sony Corporation vagy megbízottja gyártotta.
EU importőr: Sony Europe B.V.
Az EU importőrnél vagy az Európai termékbiztonsággal kapcsolatos kérdéseket Sony Group Corporation, Yokohama, Japán címen kell feltenni.
bjkantoor van Sony Europe BV, Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium.
sony.com/country

Az akkumulátor-gyártók:
Springpower
Springpower Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
101, No.2, Chaoshun Industrial Zone, 101 Building 6 and 101 Building 7, No.223 Renmin Road, Fumin Community, Fucheng Sub-district, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, China
Highpower/TH
Guangdong Highpower New Energy Technology Co., Ltd.
No.38, Songbaling Avenue, Start-up Area, China-Korea(Huizhou) Industrial Park, Zhongkai Hi-tech Industrial Development Zone, 516000 Huizhou City, Guangdong, China
VDL
Chongqing VDL Electronics Co., Ltd.
Building 1-4, Pull Industrial New Area, Zhaojia Street, Kaizhou District, Chongqing, China
Grepow
Sony Corporation ninisjiszi vegyszerek, zaz to urzqdzenie jest zgodne z dyrektywą RED.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
https://compliance.sony.eu

Usuwanie zużytych baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (obowiązuje w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach mających własne systemy zbiórki)

Ten symbol umieszczony na produkcie, baterii lub na opakowaniu oznacza że produkt, bateria nie powinny być traktowane jako zwykłe odpadi komunalny. W przypadku niektórych rodzajów baterii symbol ten może być używany w kombinacji z symbolem chemicznym. Symboli chemiczny ołowiu (Pb) stosuje się jako dodatkowe oznaczenie, jeśli bateria zawiera więcej niż 0,004% ołowiu. Oznaczenie zużytego zużytego sprzętu i zużytych baterii zapobiega potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi, do których mogłoby dojść w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling materiałów pomaga chronić zasoby naturalne. W przypadku produktów, w których ze względu na bezpieczeństwo lub integralność danych wymagane jest stałe podłączenie do wbudowanej baterii, wymianę zużytej baterii należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi stacji serwisowej. Aby mieć pewność, że bateria oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zostaną właściwie usunięte, należy dostarczyć takie zużyte produkty do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu. W przypadku innych do wszystkich pozostałych zużytych baterii prosimy o zapoznanie się z rozdziałem dotyczącym bezpiecznego sposobu usuwania baterii z produktu. Zużytą baterię należy dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu lub baterii, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zajmującymi się usuwaniem odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiono produkt lub baterię.

2,5 W Moc dostarczana przez ładowarkę może mieć wpływ na maksymalną moc wyjściową przez urządzeniem elektronicznym a maksymalnie 2,5 W, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.

Wysoki poziom głośności może niekorzystnie wpływać na słuch.
Nie używać urządzenia podczas chodzenia, kierowania pojazdem lub jazdy rowerem. Grozi to wypadkami drogowymi.
Nie używać w niebezpiecznych miejscach, chyba że dźwięki otoczenia są słyszalne.
Urządzenie nie jest wodoodporne. Przedostanie się wody lub cial obcych do wnętrza urządzenia może powodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub uszkodzenie produktu. Jeśli do urządzenia przedostanie się woda lub cało obce, należy natychmiast przestać go używać i skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży produktów Sony. W szczególności należy przestrzegać poniższych środków ostrożności:
- Korzystanie z urządzenia w pobliżu źródeł lub pojemników na cieczy. Należy zachować ostrożność, aby urządzenie nie wpadło do zlewu lub pojemnika z wodą.
- Korzystanie z urządzenia w deszczu, śniegu lub wilgotnych miejscach
- Korzystanie z urządzenia w przypadku występowania potu
- Dotknięcie urządzenia mokrymi rękami, zanurzenie go w kieszeni w wilgotnym ubraniu może spowodować dostanie się wilgoci do urządzenia.

Szczególnie intensywne pole magnetyczne może zakłócać działanie urządzenia. Nie należy przechowywać baterii z oryginalnego opakowania, dopóki nie będą potrzebne.
Nie należy narażać baterii na wstrząsy mechaniczne.
W przypadku połknięcia dokumentacja produktu do wykorzystania w przyszłości.
Należy chronić stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
Usuwać w odpowiednim sposób.
Nie wystawiać baterii na działanie skrajnie niskich temperatur, które mogą doprowadzić do ich przegrzania i niekontrolowanego wzrostu temperatury.
Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia baterii, które może prowadzić do przegrzania, pożaru lub wybuchu, akumulator litowo-jonowy w tym produkcie jest chroniony specjalną obudową. Je wzgledu na charakterystykę technologii bezprzewodowej BLUETOOTH® dźwięk odtwarzany przez określone urządzenie może być lekko opóźniony w stosunku do dźwięku odtwarzanego przez urządzenie nadające. W związku z tym dźwięk może nie być zsynchronizowany z obrazem podczas oglądania filmów lub grania w gry.

Uwagi dotyczące noszenia urządzenia

- Po zakończeniu używania należy ponownie założyć słuchawki.
- Ponieważ słuchawki zapewniają dokładne uszczelnienie nad uszami, może przydarzyć się ich dyskomfort lub ucisk słuchów zależnie może spowodować uszkodzenie błony bębenkowej. Podczas noszenia słuchawek, zmniejsz głośność lub wyjmij słuchawki, jeśli poczujesz dyskomfort.

Inne uwagi

- Gdy urządzenie jest używane jako słuchawki przewodowe, należy korzystać wyłącznie z kabla słuchawkowego dostarczonego do zestawu. Należy upewnić się, że kabel słuchawkowy jest prawidłowo podłączony. Urządzenia nie należy podłączać do gniazd, które nie są przeznaczone do przez długi czas, takie podczas przechowywania, ponieważ może to spowodować długi odładowanie.
- Jeśli podczas korzystania z urządzenia odczuwany jest dyskomfort, należy natychmiast przestać go używać.
- W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z opisywanym urządzeniem, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, należy zwrócić się do najbliższego sprzedawcy firmy Sony.

Dane techniczne

Źródło zasilania:
Prąd stały 5 V (przy użyciu dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB)
Przy użyciu wbudowanych akumulatorów litowo-jonowych (zasilanie produktu: prąd stały 3,85 V)

Temperatura eksploatacji:
Od 0 °C do 40 °C

Masa:
Ok. 207 g

Zawartość zestawu:
Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z funkcją tłumienia szumów (1)
Przewód USB Type-C™ (USB-C® na USB-C®) (1) (tylko WH-CH735N)
Kabel słuchawkowy (1)
Dokumenty (1 zestaw)

System łączności:
BLUETOOTH

Częstotliwość ogniwa:
BLUETOOTH: 2 400 MHz – 2 483,5 MHz

Maksymalna moc wyjściowa:
BLUETOOTH: – 8,8 dBm

Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Niektóre modele mogą być niedostępne w zależności od kraju lub regionu, w którym zakupiono zestaw słuchawkowy.

Wymagania systemowe dotyczące ładowania akumulatora przez USB

Zasilacz sieciowy USB:
Dostępny w sprzedaży zasilacz sieciowy USB umożliwiający dostarczanie prądu o natężeniu 0,5 A (500 mA) lub większym.

Przewód USB:
Dostępny w handlu przewód USB Type-C™ (zgodny ze standardami USB)
Aby znaleźć specyfikacje produktu, w tym informacje o oszczędzaniu energii, jeśli ma to zastosowanie, należy skorzystać z porównywarki na stronie Key-Kat i region, otworzyć stronę danego produktu, a następnie przejść do sekcji Specyfikacje: sony.com/country

Znaki towarowe

- Słowo i logotypy BLUETOOTH® to zastrzeżone znaki towarowe, których właścicielem jest firma Bluetooth SIG, Inc. Wszelkie wykorzystanie oraz jej spółki podlega korzystają ze wspomnianych znaków w ramach posiadanej licencji.
- USB Type-C® i USB-C® to zastrzeżone znaki towarowe USB Implementers Forum.
- Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. W niniejszej instrukcji znaki ™ i ® nie są wymieniane.

Licencje

- Ten produkt zawiera oprogramowanie używane przez firmę Sony w ramach umowy licencyjnej z właścicielem praw autorskich. Właściciel praw autorskich do oprogramowania zobowiązał nas do przedstawienia tej umowy klientom. Odwiedź następujący adres URL i przejdź: https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/26/
- Usługi oferowane przez podmioty trzecie mogą zostać zmienione, zawieszone lub przerwane bez wcześniejszego powiadomienia. Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku powstania takich sytuacji.

Česky

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku

Model: YY3006

Termín „produkt" v tomto dokumentu se týká jednotky nebo jejího příslušenství.

Typový štítek a důležité informace týkající se bezpečnosti jsou umístěny v následujících místech:
Viz obr. **A**

UPOZORNĚNÍ

Při výměně baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.

Použité baterie zlikvidujte v souladu s místními pravidlami a nařízeními.

Výrobek neinstalujte do stísněných prostorů, jako je knihovna nebo sestavná skříňová stěna.

Malé dobíjecí baterie, které je spolknout, uchovávejte mimo dosah dětí.

Může může vést k popáleninám, perforaci měkkých tkání a smrti. K těžkým popáleninám může dojít do 2 hodin po požití.

V případě požití dobíjecí baterie nebo jakékoli vyhledejte lékařskou pomoc.

Dobíjecí baterie nedemontujte, nevtěrejte ani nedrťte.

Nevystavujte baterie (sadám baterií nebo nainstalovaným baterií) dlouhodobě nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, ohni nebo podobně.

Baterii nevystavujte zkratu. Baterie nikdy neukládejte do krabice nebo zásuvky, kde mohou být zkratovány jinými kovovými předměty.

Baterie nevyjímejte z originálního obalu, dokud z nepotřebujete použít.

Nevystavujte baterie mechanickému nárazu.

V případě polknutí produkt uchovávejte zabraňte jeho konzultujte s fyzikálních nebo chemických vlastností nebo jeho použití.

Uchovejte původní dokumentaci k výrobku pro budoucí použití.

Chraňte před nesprávným použitím.

Likvidujte správným způsobem.

Nevystavujte baterie extrémně nízkým teplotám, které mohou vést k přehřátí a náhlému zvýšení teploty.

Nabíjecí baterie jsou vybaveny ochranou výrobku je chráněná špeciálním krytem, aby se zmírnilo riziko poškození baterie, které by mohlo vést k přehřátí, požáru nebo výbuchu. Je dodržení bezdrátové technologie BLUETOOTH®. Následkem zvuku přehrávaného zvuk při sledování filmů nebo hraní her synchronizován s obrazem.

Poznámky k noční jednotky

- Po použití nejprve nasaďte sluchátka pomalu.
- Protože sluchátka sedí pevně u uších, jejich nařízení sluchu od ušního nervu nebo jiné poškození sluchu, pokud je hlasitost nastavena příliš. Používání sluchátek může mít nepříznivý vliv na vnímání okolních zvuků. Nejedná se o závadu.

Další poznámky

- Když tuto jednotku používáte jako bezdrátová sluchátka, používejte výhradně dodaný kabel sluchátek. Ujistěte se, že je kabel sluchátek správně připojen. Nepřipojujte do zásuvek, které nejsou k tomuto účelu určeny, například během dlouhého skladování, protože by to mohlo vést k vybití baterie.
- Pokud se při používání sluchátek dostaví nepříjemné pocity, přestaňte je okamžitě používat.
- Pokud budete mít dotazy nebo problémy týkající se této jednotky, které nejsou v tomto návodu popsány, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

Umístění štítku se sériovým číslem

Viz obr. **A**

Technické údaje

Zdroj napájení:
DC 5 V (p

Română

Set de căști stereo wireless cu funcție de anulare a zgomotului

Model: YY3006
Termenul „produs" din acest document se referă la unitate sau la accesoriile sale.

Păstrați cu dar timbre și informațiile importante privind siguranța sunt amplasate în umbrelonate locații:
Consultați Fig. A

ATENȚIE
Risc de explozie dacă înlocuiți bateria cu o baterie de tip incorect.
Eliminați bateriile uzate în conformitate cu normele și reglementările locale.

Nu instalați produsul în spații închise, cum ar fi o bibliotecă sau un dulap închistat.

Nu lăsați bateriile reîncărcabile mici, care au putere fi înghițite, la îndemâna copiilor.

Înghițirea poate duce la arsuri, perforații ale țesutului moale și decese. Păstrați produsul și bateriile în termen de 2 ore de la ingestie.
În cazul de ingerare a unei baterii celulare, cereți imediat sfatul medicului.

Nu demontați, nu deschideți și nu zdrobiți bateria. Pericol de arsuri chimice.
Nu expuneți bateriile (set de baterii sau baterii montate) timp îndelungat la lumină excesivă, cum ar fi cea generată de lumina soarelui, de foc sau de ceva similar.

Nu scurtcircuitați o baterie. Nu depozitați bateriile la întâmplare într-o cutie sau într-un sertar unde pot fi scurtcircuitate de alte obiecte metalice.
Nu scoateți bateria dintr-un produs decât dacă vreți să o casați în siguranță.
Nu supuneți bateriile la șocuri mecanice.

În cazul producerii unei scurgeri de la baterie/bateriile reîncărcabile, nu lăsați lichidul să intre în contact cu pielea sau cu ochii. În cazul contactului, spălați zona afectată cu apă din abundență și cereți sfatul medicului.
Nu folosiți nicio baterie care nu este destinată utilizării cu produsul.
În cazul în care nu, amestecați baterii cu fabricate, capacitate, dimensiune sau tip diferite.
Se recomandă să înlocuiți bateria litiu-ion reîncărcabilă cu o nouă baterie originală de la producător.
Bateriile trebuie păstrate curate și uscate. Nu utilizați bateriile murdare sau umede.
Bateriile reîncărcabile trebuie să fie încărcate înainte de folosire. Consultați întotdeauna instrucțiunile pentru încărcarea corectă a bateriilor reîncărcabile. Încărcarea corectă.
După perioade îndelungate de depozitare, poate fi necesară încărcarea și descărcarea de câteva ori a bateriilor reîncărcabile, pentru a obține performanțe optime.
Păstrați documentația originală a produsului pentru consultări viitoare.
Utilizați bateria doar pentru întrebuințarea pentru care a fost concepută.
Eliminați în mod corespunzător.
Nu expuneți bateriile la temperaturi extrem de scăzute care pot duce la supraîncălzire și la o avalanșă termică.

Pentru a reduce riscul de deteriorare a bateriilor, care poate duce la supraîncălzire, incendiu sau explozie, bateria litiu-ion reîncărcabilă din acest produs este prevăzută cu o carcasă dedicată. Din motive de siguranță, se recomandă să înlocuiți bateria împreună cu aceasta carcasă de protecție.

Siguranța bateriei
1. Instalați unitatea. 2. Îndepărtați pentru de pantea R. 3. Deșurubați produsul cu șurubul. Apoi conectați-l la priză. 4. Încărcați. Pentru a deconecta bateria de la încărcător, mai întâi deconectați-o de la priză și apoi deconectați-o de la produs. Nu lăsați bateriile să rămână în încărcător timp mai mult decât este necesar. Consultați https://campaign.odw.sony-europe.com/battery-support-units/ întâi.

Încărcarea acestei unități (pentru modelul WH-CH735N)
Utilizați cablul USB Type-C® furnizat și un adaptor USB de curent alternativ disponibil în comerț.
Conectați adaptorul USB de curent alternativ la această unitate cu ajutorul cablului USB Type-C, apoi conectați adaptorul USB de curent alternativ la o priză de alimentare în curent alternativ.

Încărcarea acestei unități (pentru modelul WH-CH700N)
Utilizați un cablu USB Type-C® disponibil în comerț și un adaptor USB de curent alternativ.
Conectați adaptorul USB de curent alternativ la această unitate cu ajutorul cablului USB Type-C, apoi conectați adaptorul USB de curent alternativ la o priză de alimentare în curent alternativ.

Aviz pentru clienți: următoarele informații se aplică numai produselor vândute în țările/regiunile care respectă directivele UE.
Acest produs a fost fabricat de sau în numele Sony Europe Corporation Importator UE: Sony Europe B.V.
Întrebări către importatorul UE sau referitoare la conformitatea produsului în Europa se trimit către reprezentantul autorizat al producătorului, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.
sony.com/ro/support

Producătorul bateriei:
Springpower
Springpower Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
101, No.2, Chaoshun Industrial Zone, Nr. 101 Building 6 and 101 Building 7, No.221 Renmin Road, Fumin Community, Fucheng Sub-district, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, 518000 Huizhou City, Guangdong, P. R. China

Highpower/TH
Guangdong Highpower New Energy Technology Co., Ltd.
No.38, Songbaialing Avenue, Start-up Area, China-Korea(Huizhou) Industrial Park, Zhongjia Hi-tech Industrial Development Zone, 516000 Huizhou City, Guangdong, P. R. China

VDL
Chongqing VDL Electronics Co., Ltd.
Building 1-4, Puli Industrial New Area, Zhaojia Street, Kaizhou District, Chongqing, P. R. China

Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest echipament este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.
Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet:
https://compliance.sony.eu

Dezactivarea bateriilor sau a echipamentelor electrice și electronice vechi (se aplică pentru țările membre ale Uniunii Europene și pentru alte țări cu sisteme de colectare separată)
Acest simbol aplicat pe produs, pe baterie sau pe ambalaj indică faptul că produsul și bateria nu trebuie considerate deșeuri menajere. Pe anumite tipuri de baterii, acest simbol se poate asocia simbolurilor anumitor substanțe chimice. Simbolul pentru plumb (Pb) este adăugat dacă bateria conține mai mult de 0,004% plumb. Asigurându-vă de faptul că aceste produse și baterii sunt casate în mod corespunzător, veți ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și sănătatea umană, care ar putea fi cauzate de manipularea incorectă a deșeurilor acestui produs și a bateriilor. Reciclarea materialelor contribuie la conservarea resurselor naturale. În cazul produselor care, din motive legate de siguranță sau integritate a datelor, necesită o conexiune permanentă cu bateria încorporată, aceasta trebuie înlocuită numai de către personalul specializat din centrele de service. Pentru a vă asigura că de faptul că bateriile și echipamentele electrice și electronice vor fi dezafectate în mod corespunzător, predați acest produs la sfârșitul duratei de funcționare la centrele adecvate de colectare pentru deșeuri electrice și electronice. Pentru celelalte tipuri de baterii, a se consulta secțiunea referitoare la cum este explicat modul de îndepărtare a bateriei din produs în condiții de siguranță. Predați bateria uzată la un punct adecvat de colectare și reciclare a bateriilor. Pentru mai multe informații detaliate referitoare la reciclarea acestui produs sau a bateriei, vă rugăm să contactați primăria dvs. sau magazinul de unde ați achiziționat produsul sau bateria.

Validitatea marcajului CE este restricționată doar la acele țări/regiuni unde este aplicată în mod legal, în special în țările/regiunile SEE (Spațiul Economic European) și Elveția.
Validitatea marcajului UKCA este restricționată doar la acele țări/regiuni unde este aplicat în mod legal, în special în Marea Britanie.
Această unitate a fost testată și s-a constatat că este conformă cu limitele impuse de reglementările EMC atunci când este utilizat un cablu de conectare mai scurt de 3 m.
Numai cablurile de cărți incluse pot fi utilizate cu aceste căști.

Puterea furnizată de încărcător trebuie să se situeze între minimum 2 watți, de care are nevoie echipamentul radio, și maximum 2,5 watți pentru a atinge viteza maximă de încărcare.

Ascultarea la căști la volum ridicat vă poate afecta negativ auzul.
Nu utilizați unitatea în timp ce mergeți pe jos, conduceți sau vă deplasați cu bicicleta. Utilizarea în aceste condiții poate duce la accidente în trafic.
Nu utilizați în zone periculoase decât dacă puteți auzi sunetele din mediul înconjurător.
Unitatea nu este impermeabilă. Dacă în unitate pătrunzi apă sau obiecte străine, aceasta poate cauza un incendiu sau un soc electric. Dacă în unitate pătrundi apă sau obiecte străine, întrerupeți imediat utilizarea acesteia și consultați cel mai apropiat dealer Sony. În special fiți atenți în situațiile de mai jos.

- Când utilizați unitatea lângă o chiuvetă sau lângă un recipient umplut cu apă
- Aveți grijă să nu scăpați unitatea într-o chiuvetă sau într-un recipient umplut cu apă
- Când utilizați unitatea în ploaie. În nisoare sau în locuri umede
- Când utilizați unitatea atunci când sunteți transpirat
  Dacă atingeți unitatea cu mâinile ude sau o introduceți într-un articol de îmbrăcăminte umed, este posibil ca unitatea să se umezească.

Pentru detalii despre efectele contactului dintre corpul uman și telefonul mobil sau alți dispozitive fără fir conectate la unitate, consultați manualul de instrucțiuni al dispozitivului fără fir.

Nu introduceți niciodată mult prea USB dacă unitatea sau cablul de încărcare sunt umede. În cazul cuplării mult USB atunci când cablul unitatea sau cablul de încărcare sunt umede, se poate produce un scurtcircuit din cauza lichidului lăsat de la umede, apă, transpirație sau alte substanțe. Un astfel de scurtcircuit poate duce la unitatea sau cablul de încărcare, putând provoca supraîncălzirea sau defectarea.
Acest produs conține unitul sau mai multi magneți care pot interfera cu dispozitivele cardiace, precum stimulatoarele cardiace, defibrilatoarele sau pentru tratarea hipotensiunii sale alte dispozitive medicale. Nu amplasați acest produs în apropierea dispozitivelor medicale sau a persoanelor care folosesc dispozitive medicale. Solicitați sfatul medicului înainte de a utiliza acest produs dacă folosiți astfel de dispozitive medicale.

Informații despre electricitatea statică
Când utilizați unitatea atunci când aerul este uscat, puteți avea o senzație de disconfort din cauza electricității statice acumulate în corpul dumneavoastră. Această nu reprezintă o defecțiune a unității. Puteți reduce acest efect purtând îmbrăcăminte din materiale naturale care nu generează cu ușurință electricitate statică.

Activarea sau dezactivarea funcției BLUETOOTH®
Vă puteți conecta la unitate cu un dispozitiv Bluetooth asociat atunci când unitatea este pornită.
Puteți dezactiva funcția Bluetooth prin introducerea cablului pentru căști furnizat în mufa unității și în mufa dispozitivului.
Scoateți cablul pentru căști și apăsați butonul ⏻ (alimentare) timp de cel puțin 2 secunde pentru a porni unitatea. Procedați.

Căști stereo wireless cu funcție de anulare a zgomotului

Model: YY3006
Acest document se referă la termenul „produs" numai în scopul unei mai bune înțelegeri.
Tipsuri și sfaturi în prezentele informații sunt amplasate în umbrelonate locații:
Găsiți sfaturi ⓐ

AVERTISMENT
Pericol de explozie dacă bateria este înlocuită incorect.
Înlocuiți bateria numai cu un tip identic sau echivalent recomandat de producător.
Aruncați bateriile folosite în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
Nu expuneți bateriile (set de baterii sau baterii montate) timp îndelungat la lumină excesivă, cum ar fi cea generată de lumina soarelui, de foc sau de ceva similar.
Nu scurtcircuitați o baterie. Nu depozitați bateriile la întâmplare într-o cutie sau într-un sertar unde pot fi scurtcircuitate de alte obiecte metalice.
Nu scoateți bateria dintr-un produs decât dacă vreți să o casați în siguranță.
Nu supuneți bateriile la șocuri mecanice.
În cazul producerii unei scurgeri de la baterie/bateriile reîncărcabile, nu lăsați lichidul să intre în contact cu pielea sau cu ochii. În cazul contactului, spălați zona afectată cu apă din abundență și cereți sfatul medicului.
Nu folosiți nicio baterie care nu este destinată utilizării cu produsul.
În cazul în care nu, amestecați baterii cu fabricate, capacitate, dimensiune sau tip diferite.
Se recomandă să înlocuiți bateria litiu-ion reîncărcabilă cu o nouă baterie originală de la producător.
Bateriile trebuie păstrate curate și uscate. Nu utilizați bateriile murdare sau umede.
Bateriile reîncărcabile trebuie să fie încărcate înainte de folosire. Consultați întotdeauna instrucțiunile pentru încărcarea corectă a bateriilor reîncărcabile. Încărcarea corectă.
După perioade îndelungate de depozitare, poate fi necesară încărcarea și descărcarea de câteva ori a bateriilor reîncărcabile, pentru a obține performanțe optime.
Păstrați documentația originală a produsului pentru consultări viitoare.
Utilizați bateria doar pentru întrebuințarea pentru care a fost concepută.
Eliminați în mod corespunzător.
Nu expuneți bateriile la temperaturi extrem de scăzute care pot duce la supraîncălzire și la o avalanșă termică.

Pentru a reduce riscul de deteriorare a bateriilor, care poate duce la supraîncălzire, incendiu sau explozie, bateria litiu-ion reîncărcabilă din acest produs este prevăzută cu o carcasă dedicată. Din motive de siguranță, se recomandă să înlocuiți bateria împreună cu aceasta carcasă de protecție.

Siguranța bateriei
1. Instalați unitatea. 2. Îndepărtați pentru de pantea R. 3. Deșurubați produsul cu șurubul. Apoi conectați-l la priză. 4. Încărcați. Pentru a deconecta bateria de la încărcător, mai întâi deconectați-o de la priză și apoi deconectați-o de la produs. Nu lăsați bateriile să rămână în încărcător timp mai mult decât este necesar. Consultați https://campaign.odw.sony-europe.com/battery-support-units/ întâi.

Încărcarea acestei unități (pentru modelul WH-CH735N)
Utilizați cablul USB Type-C® furnizat și un adaptor USB de curent alternativ disponibil în comerț.
Conectați adaptorul USB de curent alternativ la această unitate cu ajutorul cablului USB Type-C, apoi conectați adaptorul USB de curent alternativ la o priză de alimentare în curent alternativ.

Încărcarea acestei unități (pentru modelul WH-CH700N)
Utilizați un cablu USB Type-C® disponibil în comerț și un adaptor USB de curent alternativ.
Conectați adaptorul USB de curent alternativ la această unitate cu ajutorul cablului USB Type-C, apoi conectați adaptorul USB de curent alternativ la o priză de alimentare în curent alternativ.

Avertisment pentru clienți cu numărul de serie
Consultați Fig. A

Specificații

Surse de alimentare:
DC 5 V (Utilizând un adaptor de c.a. pe USB, disponibil în vânzare)
Utilizând bateriî cu ioni de litiu încorporate (Putere de funcționare produs: 3,85 V)

Temperatură de funcționare:
0 °C - 40 °C

Masă:
Aprox. 207 g

Articole incluse:
Set de căști stereo wireless cu funcție de anulare a zgomotului (1)
Cablu USB Type-C® (USB-C® - USB-C®) (1) (numai pentru WH-CH735N)
Cablu căști (1)
Documente (1 set)

Sistem de comunicații:
BLUETOOTH – 8.8 dBm

Putere de ieșire maximă:
BLUETOOTH – 8.8 dBm

Designul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
Unele modele nu sunt disponibile în funcție de țara sau regiunea de unde este achiziționat setul de căști.

Cerințe de sistem pentru încărcarea bateriei prin USB

Adaptor de c.a. pe USB:
Un adaptor de c.a. pe USB disponibil în vânzare capabil să genereze un curent de ieșire de 0,5 A (500 mA) sau mai mult

Cablu USB:
Cablu USB Type-C® disponibil în vânzare (conform cu standardele USB)
Puteți găsi specificațiile produsului, inclusiv informații despre economia de energie, dacă este cazul, după ce ați introdus modelul în aplicația Support. Este necesară regiunea dumneavoastră, deschideți pagina produsului și accesați secțiunea cu specificații: sony.com/ro/country

Mărci comerciale

- Marca verbală și sigilele BLUETOOTH® sunt mărci comerciale înregistrate și aparțin Bluetooth SIG, Inc., de utilizarea acestor mărci de către Sony Group Corporation și subsidiarele sale se face sub licență.
- USB Type-C® și USB-C® sunt mărci comerciale înregistrate ale USB Implementers Forum.
- Toate celelalte mărci comerciale și mărci comerciale înregistrate sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deținătorilor respective. În acest manual, simbolurile ™ și ® nu sunt specificate.

Licențe

- Acest produs conține software pe care Sony îl utilizează conform unui acord de licențiere încheiat cu proprietarul drepturilor de autor corespunzător. Sunteți obligați să urmați cu strictețe acestui acord condițiile clarifiori conform cerințelor din partea proprietarului drepturilor de autor pentru software. Vă rugăm să accesați următoarea adresă URL și citiți textul.
  https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/26/
- Servicile oferite de terți pot fi modificate, suspendate sau reziliate fără o notificare prealabilă. Sony nu poartă nicio responsabilitate în astfel de situații.

Slovenščina

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma

Model: YY3006
Izraz »izdelek« v tem dokumentu se nanaša na enoto ali na njene dodatke.
Tipska pričetica in pomembne informacije o varnosti so priložene na naslednjih mestih:
Glej sliko ⒶA

OPOZORILO
Če baterijo zamenjate z baterijo neustreznega tipa, obstaja nevarnost eksplozije.
Izrabljene baterije zavrzite v skladu s lokalnimi predpisi in pravilnik.
Izdelka ne nameščajte v zaprt prostor, kot je knjižna ali vgrajena omara.
Majhne litijeve baterije, kot je gumb celice, ne hranite na dosegu otrok.
Zaužitje lahko povzroči opekline, perforacije mehkih tkiv in smrt. Hude opekline se lahko pojavijo v 2 urah po zaužitju.
V primeru, ko pogoltnete celično baterijo, poiščite zdravniško pomoč.
Sekundarnih baterij ne razstavljajte, odprite ali stiskajte.
Baterij (baterijskega sklopa ali baterij, nameščenih v izdelek) ne izpostavljajte dje časa prevroikim temperaturam, na primer sončni svetlobi, ognju ali podobnemu.
Baterijo ne kratkostično sklenite. Baterij ne shranjujte naključno v škatli ali predalu, kjer lahko pride do kratkega stika z drugimi kovinskimi predmeti.
Ne odstranite baterije iz originalne embalaže, dokler je ne nameravate uporabiti.
Baterij ne izpostavljajte mehanskim udarcem.
Če sekundarna baterija pušča, preprečite stik tekočine s kožo ali očmi. Če pride do stika, prizadeto območje temeljito sperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč.
Ne uporabljajte baterije, ki ni zasnovana za uporabo z izdelkom.
V izdelku ne mešajte baterij različnih proizvajalcev, zmogljivosti, velikosti ali tipov.
Priporočljivo je, da polnilno litij-ionsko baterijo zamenjate z novo, originalno baterijo proizvajalca.
Baterije naj bodo čiste in suhe. Baterij ne uporabljajte, če so umazane ali mokre.
Sekundarne baterije je treba pred uporabo napolniti. Vedno upoštevajte navodila proizvajalca za pravilno polnjenje baterij za ustrezno polnjenje.
Po daljših obdobjih shranjevanja je treba sekundarne baterije za pravilno delovanje večkrat napolniti in izprazniti.
Shranite originalno dokumentacijo izdelka za prihodnjo uporabo.
Baterijo uporabljajte samo za namen, za katerega je namenjena.
Ustrezno zavrzite.
Baterij ne izpostavljajte ekstremno nizkim temperaturam, ki bi lahko povzročile pregrevanje, požar ali eksplozijo, puščanje litij-ionska baterija v tem izdelku zaščitena z ohišjem, ki zmanjša nevarnost pregrevanja. Za zamenjavo baterije svetujemo skupaj z zaščitnim ohišjem.

Varnost baterije
1. Vključite enoto. 2. Odstranite ušesno blazinico na stran R. 3. Odprite izdelek z vijačnim križnega izvijača. 4. Odklopite kabel in odvijte 2 vijaka, nato odstranite pokrov. 5. Izdelek znova sestavite tako, da konec izvedete v obratnem vrstnem redu.
Za ločitev baterije od polnilnika najprej odklopite polnilnik iz vtičnice, nato pa napajalni kabel in izmenični tok USB priključke v vtičnico na izmenični tok.

Obvestilo za kupce: naslednje informacije veljajo le za izdelke, ki se prodajajo v državah/regijah, v katerih se uporabljajo direktive EU.
Te izdelek je bil izdelan s strani ali v imenu Sony Europe Corporation. Uvoznik za Evropo: Sony Europe B.V.
Poizvedbe proizvajalcu v EU ali v vezi s skladnostjo izdelkov v Evropi, se naslov na pooblaščenega zastopnika, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgija.
sony.com/ro/country

Proizvajalec baterije:
Springpower
Springpower Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
101, No.2, Chaoshun Industrial Zone, 101 Building 6 and 101 Building 7, No.221 Renmin Road, Fumin Community, Fucheng Sub-district, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, Ljudska republika Kitajska

Highpower/TH
Guangdong Highpower New Energy Technology Co., Ltd.
No.38, Songbaialing Avenue, Start-up Area, China-Korea(Huizhou) Industrial Park, Zhongjia Hi-tech Industrial Development Zone, 516000 Huizhou City, Guangdong, Ljudska republika Kitajska

VDL
Chongqing VDL Electronics Co., Ltd.
Building 1-4, Puli Industrial New Area, Zhaojia Street, Kaizhou District, Chongqing, Ljudska republika Kitajska

Sony Corporation potrjuje, da je ta oprema skladna z Direktivo 2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
https://compliance.sony.eu

Odstranitev odpadnih baterij in električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in drugih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)
Ta simbol na izdelku, baterij ali embalaži pomeni, da z izdelkom in baterijo ne smete ravnati kot z gospodinjskimi odpadki. Pri nekaterih baterijah se ta simbol uporablja v kombinaciji z simbolo za kemikalijo. Oznaka za simbol za svinec (Pb) je dodana za baterija vsebuje več kot 0,004% svinca. S pravilnim odlaganjem izdelkov in baterij pripomorete k preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in naše zdravje, ki jih povzroči neprav ilno odlaganje baterije. Recikliranje materialov pomaga ohranjati naravne vire. Pri izdelkih, ki zaradi varnosti ali shranjevanja podatkov potrebujejo stalno povezavo z vgrajeno baterijo, naj bo baterijo zamenja pooblaščeni serviser. Za zagotovitev pravilnega ravnanja z baterijo in električno in elektronsko opremo ob koncu življenjske dobe izdelke oddajte na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme. Za vse ostale baterije si oglejte razdelek o tem, kako varno odstranite baterijo iz izdelka. Baterijo oddajte na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje baterij. Podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka ali baterije dobite na upravni enoti, službi za odpadno ali gospodinjsko opremo ali v trgovini, kjer ste izdelek ali baterijo kupili.

Veljavnost oznake CE je omejena samo na države/regije, v katerih jo zahteva zakonodaja, zlasti v državah/regijah Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in v Švici.
Veljavnost oznake UKCA je omejena samo na države/regije, v katerih jo zahteva zakonodaja, zlasti v ZK.
Ta enota je bila preskušena in ugotovljeno je bilo, da je skladna z omejitvami v uredbi EMC z uporabo priključnega kabla, krajšega od 3 m.
S temi slušalkami lahko uporabljate le priložene kable.

Moč, ki jo dovaja polnilnik, mora biti med najmanj 2 vatov, ki jih potrebuje radijska oprema, in največ 2,5 vatov, da se dosežе najvišja hitrost polnjenja.

Poslušanje pri visoki glasnosti lahko škoduje vašemu sluhu.
Enote ne uporabljajte med hojo, vožnjo ali kolesarjenjem. To lahko privede do prometnih nesreč.
Enote ne uporabljajte v nevarnih območjih, če ne slišite zvoka okolice.
Enota ni vodoodporna. Če v enoto pride voda ali tujki, lahko pride do požara ali električnega udara. Če v enoto pride voda ali tujki, je takoj prenehajte uporabljati in se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony. Previdni bodite predvsem v naslednjih primerih.

- Ob uporabi enote v bližini umivalnika ali posode s tekočino
  Pazite, da enota ne pade v umivalnik ali drugo posodo z vodo.
- Ob uporabi enote v dežju, snegu ali na vlažnih mestih
- Ob uporabi enote med potenjem
  Če se enote dotaknete z mokrimi rokami ali jo položite v žep vlažnih oblačil, se lahko zmoči.

Podrobnosti o vplivih stika mobilnega telefona ali drugih brezžičnih naprav, ki so povezane z enoto, in človeškega telesa preberite v navodilih za uporabo brezžične naprave.
Če sta enota ali polnilni kabel mokra, ne vstavljajte vtiča USB. Če vtič USB vstavite, ko sta enota ali polnilni kabel mokra, lahko zaradi tekočine (pote, morske vode, sokov itd.) ali tujkov na enoti ali polnilnem kablu pride do kratkega stika, kar lahko povzroči nenormalno sproščanje toplote ali okvaro.

Tā izdelek iekšpusē magnet(i), ki var ietekmēt jūsu sirds stimulatora vai cita medicīniska ierīces darbību. Nenovietojiet šo produktu tuvu šādām medicīniskām ierīcēm un personām, kas tās lieto. Pirms lietojat šo produktu, konsultējieties ar savu ārstu, ja lietojat šādas ierīces.

Opombe o statični elektriki
Če enota uporabljate, ko je zunaj suho, se lahko pojavi neugoden občutek zaradi statične električne, ki se nabere na vašem telesu. To ni okvara enote. Učinek lahko zmanjšate z naravnimi oblačili, izdelanih iz naravnih materialov, ki ustvarjajo statično električno vzbujanje.

Vklop ali izklop funkcije BLUETOOTH®
Z enoto se lahko povežete s sezanjenjo napravo Bluetooth, ko vklopite enoto.
Funkcijo Bluetooth lahko izklopite tako, da vstavite priključeni kabel slušalk v vrata priključek kabla slušalk.
Odstranite kabel slušalk in pritisnite gumb ⏻ (vklop/izklop) vsaj 2 sekundi, da vklopite funkcijo Bluetooth.

Previdnostni ukrepi

Z naslovom URL na platnici lahko pridobite dostop do vodnika za pomoč, v katerem so podrobnejše opisani uporabni nasveti ali postopki.
Uporaba slušalk BLUETOOTH®
- Mikrovalovi, ki jih oddaja naprava BLUETOOTH®, lahko vplivajo na delovanje elektronskih medicinskih naprav. Izklopite napravo BLUETOOTH izklopite na naslednjih mestih, saj lahko povzročijo nesrečo:
  - v bolnišnicah, v bližini sedežev za oseke z omejeno mobilnostjo na letalih, na mestih, kjer so prisotni vnetljivi plini, v bližini samodejnih vrat ali v bližini požarnih alarmov.
- Zaradi značilnosti brezžične tehnologije BLUETOOTH® je predvajanje zvoka v tej napravi lahko zakasnjeno glede na predvajanje zvoka v oddajni napravi. To pomeni, da med gledanjem filmov ali igranjem iger zvok morda ne bo sinhroniziran s sliko.

Opombe o nalepkah NFC
- Slušalke so opravljo počasi snemite.
- Ne slušalke tesno pokrivajo ušesa, ki lahko poškodujete bobnič, če jih močno potisnete ob ušesa ali če jih hitro snamete z ušes. Med nošjenjem slušalk lahko membrana zvočnika začne oddajati klikajoč zvok. To ni okvara.

Druge opombe
- Ko enoto uporabljate kot žične slušalke, uporabljajte samo priključen kabel slušalk. Poskrbite, da bo kabel slušalk dobro vstavljen.
- Enote ne izpostavljajte prekomerni vlagi, peska, umazaniji, udarcem ali podobnim dejavnikom. Slušalke lahko poškodujejo, če uporaba postane nepriletna.
- Slušalke lahko poškodujejo, če uporaba postane nepriletna.
- Če imate kakršna koli vprašanja ali težave s to enoto, ki v tem priročniku niso rešene, se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov podjetja Sony.

Ki je najbl nalepko s serijsko številko
Glej sliko Ⓐ

Specifikacije

Napajanje:
DC 5 V (Z uporabo napajalnika USB za izmenični tok, ki je na voljo v prosti prodaji)
Z uporabo vgrajenih litij-ionskih baterij (Delovno napajanje izdelka: DC 3,85 V)

Temperatura delovanja:
0 °C do 40 °C

Masa:
Prib. 207 g

Paket vsebuje:
Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma (1)
Kabel USB Type-C® (USB-C® na USB-C®) (1) (samo WH-CH735N)
Dokumenti (1 komplet)

Komunikacijski sistem:
BLUETOOTH
BLUETOOTH – 8,8 dBm

Delovna frekvenca:
BLUETOOTH: 2.400 MHz - 2.483,5 MHz

Največja izhodna moč:
BLUETOOTH – 8,8 dBm

Oblika in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega opozorila.
Določeni modeli niso na voljo, glede na državo ali regijo, v kateri ste kupili slušalke.

Sistemske zahteve za polnjenje baterije prek povezave USB

Napajalnik USB za izmenični tok:
Napajalnik USB za izmenični tok, ki je na voljo v prosti prodaji in je zmožen dovajati izhodni tok 0,5 A (500 mA) ali več.

Kabel USB:
Kabel USB Type-C®, ki je na voljo v prosti prodaji (skladen s standardi USB)
Specifikacije izdelka, vključno z informacijami o varčevanju z energijo, si je ob vnosu modela v aplikacijo Support lahko ogledate podatke povezano, odabereti svoju zemlju/regiju, otvorite stranicu svoju proizvoda, a zatim odete na odjelak specifikacije. sony.com/country

Zaščitni znaki

- Zaščitna znak i logotipi BLUETOOTH® registrirani su zaštitni znaci tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka je uporaba takvih znakova od strane Sony Group Corporation te njezinih podružnica licencirana.
- USB Type-C® i USB-C® zaštitni su znaci tvrtke USB Implementers Forum.
- Svi ostali zaštitni znaci i registrirani zaštitni znaci su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci njihovih vlasnika. Nadalje, ™ i ® se simboovi se u ovom priručniku.

Licenci

- Ovaj uređaj sadrži software koji Sony koristi prema licenčnom sporazumu s vlasnikom autorskih prava. Sony mora ispuniti određene zahtjeve vlasnika autorskih prava vezi softvera. Pristupite sljedećoj internet adresi URL i pročitajte sadržaj.
  https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/26/
- Usluge koje nude treće strane mogu se mijenjati, obustaviti ili ukinuti bez prethodne najave. Sony ne snosi nikakvu odgovornost za takve situacije.

Nipošto ne umečite USB utikač ako su električni ili kabel za punjenje vlažni. Ako se USB utikač umetne kada su električni ili kabel za punjenje vlažni, zbog tekućine (pote vode, morske vode, bezalkoholnih pića itd.) ili stranе tvari na jedinici ili kabelu može doći do kratkog spoja. Ovo može uzrokovati neuobičajeno zagrijavanje ili kvar.
Ova proizvod sadrži magnet(e) koji može ometati srčanog uređaja ili druge medicinski uređaji. Ne držite ovaj proizvod blizu osoba koje se služe takvim medicinskim uređajima. Posavjetujte se s liječnikom prije upotrebe ovog proizvoda ako se služite takvim medicinskim uređajima.

Napomena o statičkom elektricitetu
Ako se uređaj koristite kada je zrak suh, možete osjetiti neugodnog zbog statičkog elektriciteta koji se nakupio na vašem tijelu. To nije kvar uređaja. Možete smanjiti učinak pomoću odjeće izrađene od prirodnih materijala koji ublažavaju statički elektricitet.

Uključivanje ili isključivanje BLUETOOTH® funkcije
Uređaj može povezati s uređajem Bluetooth uparenim pri uključivanju uređaja.
Bluetooth funkciju možete isključiti tako da skopčate spojnički kabel za slušalice u utičnici priključak za kabel za slušalice.
Isključite spojnički kabel za slušalice i pritisnite ⏻ (napajanje) i držite ga barem dvije sekunde kako biste uključili Bluetooth funkciju.

Mjere opreza

URL na naslovnici pomoć će vam pristupiti vodiču za pomoć koji sadrži korisne savjete ili postupke.
O BLUETOOTH® komunikaciji
- Mikrovalovi koje emitira BLUETOOTH® uređaj mogu ometati rad elektroničkih medicinskih uređaja. Isključite uređaj u ostale BLUETOOTH® funkcije na sljedećim mjestima jer može uzrokovati nesreće:
  - u bolnicama, blizu postavnih sjedala u vlaku, lokacija na kojima se nalaze zapaljivi plinovi, blizu automatskih vrata ili blizu protupožarnih alarma.
- Reprodukcija zvuka ovim uređajem može kasniti za razliku od reprodukcije uređaja koji emitira signal BLUETOOTH® bežične tehnologije. Zbog toga možda ne bude usklađen sa slikom pri gledanju filmova ili igranju igara.

O pomoću mjestima
- Slušalke ne uporabi pažasi snemite.
- Ne slušalke tesno pokrivaju uši, u lahko poškodujete bubnić, če jih močno potisnete ob ušesa ali če jih hitro snamete z ušes. Med nošjenjem slušalk lahko membrana zvočnika začne oddajati klikajoč zvok. To ni okvara.

Druge opombe
- Ko enoto uporabljate kot žične slušalke, uporabljajte samo priključen kabel slušalk. Poskrbite, da bo kabel slušalk dobro vstavljen.
- Enote ne izpostavljajte prekomerni vlagi, peska, umazaniji, udarcem ali podobnim dejavnikom. Slušalke lahko poškodujejo, če uporaba postane nepriletna.
- Slušalke lahko poškodujejo, če uporaba postane nepriletna.
- Če imate kakršna koli vprašanja ali težave s to enoto, ki v tem priročniku niso rešene, se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov podjetja Sony.

Kje najti nalepko s serijsko številko
Glej sliko Ⓐ

Specifikacije

Napajanje:
DC 5 V (Z uporabo napajalnika USB za izmenični tok, ki je na voljo v prosti prodaji)
Z uporabo ugrađenih litij-ionskih baterija (Radno napajanje proizvoda: DC 3,85 V)

Masa:
Prib. 207 g

Priložene stavke:
Brezžične stereo slušalke s poništavanjem buke (1)
USB Type-C® kabel (USB-C® na USB-C®) (1) (samo WH-CH735N)
Kabel za slušalice (1)
Dokumenti (1 komplet)

Komunikacijski sustav:
BLUETOOTH
BLUETOOTH – 8,8 dBm

Radna frekvencija:
BLUETOOTH: 2.400 MHz - 2.483,5 MHz

Maksimalna izlazna snaga:
BLUETOOTH – 8,8 dBm

Dizajn i specifikacije podložni promjenama bez najave.
Neki modeli nisu dostupni u zavisnosti od zemlje ili regiona u kojem ste kupili slušalice sa mikrofonom.

Sistemski zahtevi za punjenje baterije pomoću USB veze

USB adapter za naizmenično struju:
USB adapter za naizmenično struju dostupan na tržištu, koji može da omogući napajanje struju od 0,5 A (500 mA) ili jačim.

USB kabl:
Dostupno u prodaji sa USB Type-C® kablom (usaglašenim sa standardima za USB)
Specifikacije proizvoda, koje pri prvom modelu da uključuju informacije o potrošnji energije, možete proveriti tako što ćete posetiti sledeću veb-lokaciju, izabrati svoju zemlju/region, otvoriti stranicu za vaš proizvod, a zatim otići na odeljak sa specifikacijama: sony.com/support

Zaštićeni znakovi

- Slovni znak i logotipi BLUETOOTH® su registrovani zaštićeni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i kompanija Sony Group Corporation i njene podružnice ih koriste isključivo na osnovu licence.
- USB Type-C® i USB-C® zaštićeni su žigovi z