

1. VARNOSTNE INFORMACIJE

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA. POZORNO PREBERITE IN SHRANITE ZA POZNEJŠO UPORABO.

⚠ OPOZORILO: Da bi zmanjšali nevarnost požara, električnega udara, poškodb oseb ali škode pri uporabi naprave, upoštevajte pomembna varnostna navodila, navedena v nadaljevanju. Pred uporabo preberite vsa navodila. Aparat uporabljajte samo za predvideni namen, kot je opisan v teh navodilih.

Splošno

- Ta izdelek je bil zasnovan za uporabo v domačem (stanovanjskem) okolju. Ta izdelek ni namenjen komercialni uporabi. Vsaka komercialna uporaba s strani stranke bo negativno vplivala na garancijo proizvajalca tega izdelka.
- Aparat je namenjen uporabi v gospodinjstvu in za podobne namene, kot so:
 - v čajnih kuhinjah v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih;
 - na kmetijah;
 - v hotelskih, motelskih sobah in drugih nastanitvah za goste.
- Otroci se ne smejo igrati z gospodinjskimi aparati.
- Otrok ne puščajte brez nadzora. Otroci ne smejo biti sami ali brez nadzora v prostoru, kjer se uporablja aparat. Nikoli ne smejo sedeti ali stati na katerem koli delu aparata.
- VROČA VSEBINA LAHKO POVZROČI HUDE OPEKLINE. OTROKOM NE DOVOLITE UPORABE MIKROVALOVNE PEČICE. Pri odstranjevanju vročih predmetov bodite previdni.
- Ko naprava deluje v kombiniranem načinu, naj zaradi nastalih temperatur otroci pečico uporabljajo zgolj pod nadzorom odrasle osebe.
- Dostopni deli se lahko med uporabo segrejejo. Majhni otroci naj se zadržujejo stran od aparata.

- Otroci, mlajši od 8 let, se ne smejo približevati aparatu, če niso pod stalnim nadzorom. Ta aparat lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi zmožnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, pod ustreznim nadzorom, ali če imajo navodila za varno uporabo aparata ter razumejo s tem povezana tveganja. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati aparata, če niso pod nadzorom.
- Na vrata pečice ne postavljajte težkih predmetov.
- Preprečite stik aluminijeve folije ali sond za hrano z grelnimi elementi.
- Uporabljajte samo temperaturno sondo, ki je priporočena za to pečico.
- Aparata ne uporabljajte z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom daljinskega upravljanja.
- Postavitev polic v pečici: police vedno postavite na želeno mesto, ko je pečica hladna (pred segrevanjem). Če je treba polico odstraniti, ko je pečica vroča, preprečite stik rokavic ali držal za lonce z vročimi grelnimi elementi v pečici ali na dnu pečice.
- Aparat in njegovi dostopni deli se med delovanjem močno segrejejo. Poskrbite, da preprečite stik z grelnimi elementi.
- Ne uporabljajte grobih oz. abrazivnih materialov ali ostrih kovinskih strgalnikov za čiščenje stekel na vratih pečice, ker jih lahko opraskate in razbijete steklo.
- Ne segrevajte zaprtih posod s hrano. V njih lahko nastane pritisk, zaradi katerega lahko posoda poči in povzroči telesne poškodbe.
- Preden se lotite kakršnih koli del na aparatu ali vzdrževanja, aparat najprej odklopite z električnega napajanja.

Vgradnja

- Prepričajte se, da je aparat pravilno vgradil in ozemljil usposobljen tehnik v skladu s priloženimi navodili za vgradnjo.
- Ta aparat je namenjen vgradnji.
- Aparat namestite ali postavite izključno na mesto, ki je v skladu z navodili za vgradnjo.

- Aparata ne nameščajte in ne uporabljajte, če je poškodovan ali ne deluje pravilno. Če prejmete poškodovan izdelek, se takoj obrnite na prodajalca ali monterja.
- Aparata ne smete vgraditi za dekorativna vrata, da se izognete pregrevanju.
- Aparata se ne sme namestiti nad umivalnik.
- Ta pečica ni odobrena ali preizkušena za uporabo na morju.
- Aparata ne shranjujte na prostem. Ne uporabljajte ga v bližini bazena, umivalnika ali na podobnih mestih.
- Kabla ali vtiča ne potaplajte v vodo. Ne dopustite, da bi kabel visel čez rob mize ali pulta. Kabla ne približujte ogrevanim površinam.
- Električna napeljava pečice mora biti opremljena s stikalom za izklop v sili, ki v sili izklopi celotno napravo iz električnega omrežja. Razdalja med kontakti stikala v sili mora biti vsaj 3 mm.
- Ne prekrivajte ali zamašite odprtín na aparatu.
- Bodite previdni, saj so nekateri robovi ostri.

Opozorila glede elektrike

- **ČE PROIZVAJALEC DOBAVI MIKROVALOVNO PEČICO BREZ VTIČA: APARAT NE SME BITI PRIKLJUČEN NA VIR NAPAJANJA Z VTIČEM ALI VTIČNICAMI, TEMVEČ GA JE TREBA PRIKLJUČITI NEPOSREDNO NA ELEKTRIČNO OMREŽJE.** Priključitev na vir energije mora izvesti ustrezno usposobljen strokovnjak. Za namestitev, ki je v skladu z veljavno varnostno zakonodajo, mora biti pečica priključena le tako, da se med aparatom in virom energije namesti omnipolarni odklopnik s kontaktno ločitvijo, ki je v skladu z zahtevami za prenapetostno kategorijo III. Omnipolarni odklopnik mora prenesti največjo priključeno obremenitev in mora biti v skladu z veljavno zakonodajo. Odklopnik ne sme prekiniti rumeno-zelenega ozemljitvenega kabla. Omnipolarni odklopnik, ki se uporablja za priključitev, mora biti po vgradnji aparata lahko dostopen. Priključitev na vir napajanja mora izvesti ustrezno usposobljen strokovnjak glede na polarnost mikrovalovne pečice in vir napajanja. Odklop mora biti dosežen z vgradnjo stikala v fiksno ožičenje v skladu s pravili o ožičenju.

- ČE PROIZVAJALEC DOBAVI MIKROVALOVNO PEČICO Z VTIČEM:
- Vtičnica mora biti primerna za obremenitev, navedeno na oznaki, in mora biti povezana z ozemljitvenim kontaktom in delovati. Ozemljitveni prevodnik je rumeno-zelene barve. Ta postopek mora izvesti ustrezno usposobljen strokovnjak. Če vtičnica in vtič aparata nista združljiva, prosite usposobljenega električarja, da vtičnico zamenja z drugim ustreznim tipom. Vtič in vtičnica morata biti skladna s trenutnimi normami v državi vgradnje. Priključitev na vir napajanja se lahko izvede tudi z namestitvijo omnipolarnega odklopnika z ločitvijo stika, ki je v skladu z zahtevami za prenapetostno kategorijo III, med aparat in vir napajanja, ki lahko prenese največjo priključeno obremenitev in je v skladu z veljavno zakonodajo. Odklopnik ne sme prekiniti rumeno-zelenega ozemljitvenega kabla. Vtičnica ali omnipolarni odklopnik, ki se uporablja za priključitev, mora biti po vgradnji aparata zlahka dostopen. Odklop se lahko doseže z dostopom do vtiča ali z vgradnjo stikala v fiksno ožičenje v skladu s pravili o ožičenju.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga je treba zamenjati s kablom ali posebnim svežnjem, ki je na voljo pri proizvajalcu. Lahko pa se obrnete tudi na službo za pomoč strankam.
- Neupoštevanje zgoraj navedenega lahko ogrozi varnost aparata in razveljavi garancijo.
- Pred odstranitvijo odstranljivih delov je treba mikrovalovno pečico izklopiti. Po čiščenju dele ponovno sestavite v skladu z navodili.
- Pri uporabi električnih aparatov je treba upoštevati nekaj temeljnih pravil:
 - za izklop aparata iz vira napajanja ne vlecite za napajalni kabel;
 - aparata se ne dotikajte z mokrimi ali vlažnimi rokami ali nogami;
 - na splošno uporaba pretvornikov, razdelilnikov in podaljškov ni priporočljiva;
 - v primeru okvare in/ali slabega delovanja izklopite aparat in ne posegajte vanj.

- **ELEKTRIČNE PRIKLJUČKE NAJ IZVEDE ELEKTRIČAR ALI USPOSOBLJENI TEHNIK.** Napajanje, na katerega je priključena pečica, mora biti v skladu z veljavnimi zakoni v državi vgradnje. Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki jo povzroči neupoštevanje teh navodil. Pečica mora biti priključena na električno napajanje z ozemljeno stensko vtičnico ali odklopnikom z več poli, odvisno od veljavnih zakonov v državi namestitve. Električno napajanje mora biti zaščiteno z ustreznimi varovalkami, uporabljeni kabli pa morajo imeti prečni prerez, ki lahko zagotovi pravilno oskrbo pečice.
- **PRIKLJUČITEV.** Pečica je opremljena s kablom za priključitev na električno omrežje z napetostjo 220-240 V AC med fazami ali med fazo in nulo. Pred priključitvijo pečice na električno napajanje je pomembno preveriti napetost, ki je navedena na merilniku in odklopniku. Ozemljitvena žica, priključena na ozemljitveni terminal na pečici, mora biti priključena na ozemljitveni terminal v omrežju.
- **⚠ OPOZORILO:** Preden priključite pečico na napajanje, prosite usposobljenega električarja, da preveri brezhibnost kontinuitete ozemljitve. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za škodo ali poškodbe zaradi uporabe neozemljene pečice ali v primeru ozemljitve z nepravilno kontinuiteto.
- Pred izvajanjem kakršnih koli del na električnem delu aparata ga je treba odklopiti iz električnega napajanja.
- Povezava z dobrim ozemljitvenim sistemom je nujno potrebna in obvezna.
- Spremembe na domači električni napeljavi sme izvajati le usposobljen električar.

OPOMBA: če bi bilo pečico morda treba popraviti, je priporočljivo, da imate na voljo drugo stensko vtičnico, v katero lahko priključite pečico, potem ko jo odstranite iz niše, v katero je vgrajena. Napajalni kabel lahko zamenja samo tehnično osebje ali tehniki z enakovrednimi kvalifikacijami.

Servisiranje

- Servisiranje s strani uporabnika: ne popravljajte ali zamenjajte nobenega dela aparata, razen če je to izrecno priporočeno v teh navodilih. Vse druge servisne posege naj opravi usposobljen servisni tehnik družbe Haier.
- **OPOZORILO:** Če so vrata ali tesnila vrat poškodovana, pečice ne smete uporabljati, dokler je ne popravi usposobljena oseba.
- Če lučka mikrovalovne pečice ne deluje, se obrnite na usposobljenega servisnega tehnika družbe Haier ali službo za pomoč strankam.

Nevarnost požara

- Za priključitev tega aparata na električno omrežje ne uporabljajte adapterjev, reduktorjev ali razdelilnikov.
- Mikrovalovna pečica je namenjena segrevanju hrane in pijače. Sušenje hrane ali oblačil in segrevanje grelnih blazinic, copat, gobic, vlažnih krp ter podobnega lahko povzroči nevarnost telesnih poškodb, vžiga ali požara.
- Hrane ne kuhajte predolgo časa. Če v mikrovalovno pečico zaradi lažjega kuhanja položite papir, plastiko ali druge vnetljive materiale, skrbno nadzorujte aparat.
- Preden papirnato ali plastično vrečko postavite v mikrovalovno pečico, z nje odstranite vezice.
- Če se materiali v mikrovalovni pečici vnamejo, pustite vrata mikrovalovne pečice zaprta, izklopite mikrovalovno pečico in odklopite napajalni kabel ali izklopite napajanje na varovalki ali odklopni plošči.
- Notranjega prostora ne uporabljajte za shranjevanje. Ne puščajte papirnatih izdelkov, kuhinjskih pripomočkov ali hrane v notranjem prostoru, ko pečice ne uporabljate.
- Preverite, ali je pribor primeren za uporabo v mikrovalovnih pečicah.
- Pri segrevanju hrane v plastičnih ali papirnatih posodah pečico pogosto preverite, saj lahko pride do vžiga.
- Če opazite dim, izklopite ali odklopite aparat, vrata pa naj ostanejo zaprta, da se ogenj zaduši.

- Med uporabo in po njej se ne dotikajte notranjih delov pečice in preprečite stik oblačil ali drugih vnetljivih materialov z njimi; najprej dovolj dolgo počakajte, da se deli ohladijo.
- V primeru požara zadušite plamen ali uporabite gasilni aparat na suhe kemikalije ali peno.
- Uporabljajte le suhe rokavice za peko ali držala za lonce. Vlažna ali mokra držala za lonce na vročih površinah lahko povzročijo opekline zaradi pare. Preprečite stik držal za lonce z vročimi območji ali grelnimi elementi. Kot držalo za lonce ne uporabljajte brisače ali debele krpe. Lahko se zažge.

Varnost hrane

- Varo ravnanje s hrano: hrana naj bo pred in po kuhanju v pečici čim krajši čas. To preprečuje kontaminacijo z organizmi, ki bi lahko povzročili zastrupitev s hrano. Posebno previdni bodite ob toplem vremenu.

Čiščenje

- Pečico je treba redno čistiti in odstraniti vse ostanke hrane.
- Če ne boste vzdrževali čistoče pečice, se lahko poslabša stanje površin, zaradi česar se lahko skrajša življenjska doba aparata in povzročijo nevarni pogoji.
- Ne uporabljajte čistil za pečice, ostrih/abrazivnih čistil, voskov ali polirnih sredstev. Na nobenem delu pečice ali okoli njega se ne sme uporabljati komercialnega čistila za pečice, oblog za pečice ali kakršnega koli zaščitnega premaza. Za čiščenje stekla na vratih pečice ne uporabljajte grobih/abrazivnih čistil, kovinskih gobic ali ostrih kovinskih strgal, saj lahko opraskajo površino, zaradi česar se lahko steklo razbije.
- Izogibajte se uporabi izdelkov, ki vsebujejo klor, kislina ali abrazivna sredstva, predvsem za čiščenje barvanih delov. Poleg tega se izogibajte uporabi kislih ali alkalnih snovi.
- Nobenega dela pečice ne čistite s pršenjem vode ali parnim čistilcem. Uporabljajte le rahlo vlažne krpe.

Priprava hrane v mikrovalovni pečici

- Mikrovalovne pečice ne poskušajte uporabljati z odprtimi vrati. To lahko povzroči škodljivo izpostavljenost mikrovalovni energiji. Pomembno je, da varnostni zapor ne poškodujete ali spreminjate.
- Med mikrovalovno pečico in vrata ne postavljajte predmetov ter ne dopustite, da bi se na tesnilnih površinah kopičili ostanki umazanije ali čistil.
- Če je mikrovalovna pečica poškodovana, je ne uporabljajte. Še posebej pomembno je, da se vrata mikrovalovne pečice pravilno zaprejo in da ni poškodb na: (1) vratih (upognjenost), (2) tečajih in zapahih (zlomljenost ali zrahljanost), (3) tesnilih vrat in tesnilnih površinah.
- Ne popravljajte ali zamenjajte nobenega dela aparata, razen če je to izrecno priporočeno v teh navodilih. Vse druge servisne posege naj opravi usposobljen servisni tehnik družbe Haier.
- Če so tesnila vrat poškodovana, pečice ne smete uporabljati, dokler je ne popravi usposobljena oseba.
- Izvajanje kakršnih koli servisnih del ali popravil, ki vključujejo odstranjevanje pokrova, ki zagotavlja zaščito pred izpostavljenostjo mikrovalovni energiji, je nevarno za vse osebe, ki niso usposobljene za to delo.
- Ne uporabljajte funkcij mikrovalovne pečice, ko je pečica prazna.
- Jajc v lupini in celih trdo kuhanih jajc se v mikrovalovnih pečicah ne sme segrevati, saj lahko eksplodirajo tudi po koncu mikrovalovnega segrevanja.
- Vsebinske steklenice za hranjenje in kozarce hrane za dojenčke je treba premešati ali pretresti ter pred uživanjem preveriti temperaturo, da preprečite opekline.
- Mikrovalovno segrevanje pijač lahko povzroči zapoznelo eruptivno vrenje, zato morate biti pri ravnanju s posodo previdni.
- Tekočine, kot so voda, kava ali čaj, se lahko pregrejejo nad vrelišče, ne da bi bilo videti, da vrejo. Vidni mehurčki ali vrenje, ko posodo vzamete iz mikrovalovne pečice, niso vedno prisotni. **TO LAHKO POVZROČI, DA ZELO VROČE TEKOČINE NENADOMA ZAVREJO, KO V TEKOČINO VSTAVITE ŽLICO ALI DRUG PRIPOMOČEK.**

- Tekočine ne pregrevajte. Vedno postavite žlico v posodo, da preprečite zakasnjeno vretje. Pijače z žlicami postavite na sredino pečice. Kovinski deli morajo biti od sten pečice in notranje strani vrat oddaljeni vsaj 2 cm. Iskre lahko poškodujejo notranjo stran steklenih vrat. Tekočino premešajte pred segrevanjem in na polovici segrevanja.
- Ne uporabljajte posod z ravnimi stranicami in ozkim vratom. Uporabite posodo s širokim ustjem.
- Po segrevanju pustite posodo stati v mikrovalovni pečici vsaj 20 sekund, preden jo odstranite.
- Pri vstavljanju žlice ali drugega pripomočka v posodo bodite zelo previdni.
- OPOZORILO: Tekočin ali drugih živil ne smete segrevati v zaprtih posodah, ker lahko eksplodirajo.
- Uporabljajte samo pribor, ki je primeren za uporabo v mikrovalovnih pečicah.

Neprimerna posoda

- Pri uporabi načina za mikrovalovno peko je treba pekač odstraniti. Uporablja se lahko s funkcijami konvekcije in kombiniranimi funkcijami.
- Nikoli ne vklopite mikrovalovne pečice, preden vanjo vstavite hrano. Edina dovoljena izjema je preskušanje posode.
- Uporabljajte le krožnike in posodo, ki so varni za uporabo v mikrovalovni pečici.
- Nikoli ne segrevajte živil, pokritih z aluminijsko folijo.
- Uporabljajte samo posodo za peko, ki je odobrena za uporabo v pečici. Upoštevajte navodila proizvajalca.
- Kovinskih posod za hrano in pijačo ni dovoljeno uporabljati za mikrovalovno kuhanje.

Srčni spodbujevalniki

- Večina srčnih spodbujevalnikov je zaščitena pred motnjami elektronskih izdelkov, vključno z mikrovalovi. Vendar se lahko bolniki s srčnimi spodbujevalniki v primeru pomislekov posvetujejo s svojimi zdravniki.



Obločenje

- Do obločenja lahko pride tako pri hitrem kuhanju kot pri mikrovalovnem kuhanju. Če opazite obločenje, pritisnite CANCEL/OFF in odpravite težavo. Obločenje je izraz za nastajanje isker v mikrovalovni pečici. Obločenje nastane zaradi naslednjega:
- Kovina ali folija, ki se dotika stranice pečice.
- Kovinska posoda ali žično stojalo za pečico, ki se uporablja pri hitrem kuhanju ali mikrovalovnem kuhanju.
- Kovine, kot so vezice, zatiči za perutnino ali posode z zlatim robom v pečici.
- V pečici se uporabljajo reciklirane papirnate brisače, ki vsebujejo majhne delce kovin.