

1. NAVODILA ZA VARNO UPORABO

Ta naprava je namenjena samo za domačo uporabo in za uporabo v notranjih prostorih, kot je opisano v teh navodilih za uporabo. Prosim, da se pred uporabo naprave temeljito seznanite s temi navodili.

OPOZORILO V izogib nevarnosti zadušitve pri majhnih otrocih takoj po odstranitvi izdelka zavrzite vso embalažo.

V napravi je lahko prisotna papirnata embalaža za dodatne priključke, odvisno od vašega modela. Pred uporabo naprave odstranite vso embalažo, da preprečite nevarnost požara.

To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi in mentalnimi sposobnostmi ali osebe s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so pod nadzorom in so bile ustrezno podučene o varni uporabi naprave ter se zavedajo nevarnosti, ki so povezane z njegovo uporabo. Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Čiščenja in vzdrževanja otroci ne smejo izvajati, razen, če so starejši od 8 let in so pod nadzorom.

Napravo in njen kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.

Če je napajalni električni kabel poškodovan, nemudoma

prenehajte z uporabo aparata. Da bi se izognili nevarnosti električnega udara, mora napajalni električni kabel zamenjati pooblaščen Candyjev serviser.

Uporabljajte le dodatke, potrošni material ali nadomestne dele, ki jih priporoča ali dobavi Candy. Uporaba dodatkov ali nastavkov, ki jih Candy ne priporoča, lahko povzroči poškodbe.

Napravo uporabljajte samo v skladu s specifikacijo moči na ploščici s tehničnimi podatki.

OPOZORILO Nevarnost opeklin! Med uporabo in po uporabi se nikoli ne dotikajte notranjosti naprave. Grelni element je po uporabi izpostavljen preostali toploti. Za nošenje košare vedno uporabljajte ročaj.

Ne blokirajte prezračevalnih odprtín. Skozi odprtine za zrak se sprošča vroča para. Izogibajte se stiku rok in obraza z vročo paro in odprtínami. Pri odstranjevanju košare iz naprave pazite tudi na vročo paro in zrak.

Naprave ne upravljajte z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.

Za preprečevanje električnega udara ne dovolite, da v napravo pridejo voda ali druge tekočine.

Naprave ne vlecite ali prenašajte s prijemanjem za napajalni kabel. Napravo vedno izklopite iz vtičnice tako, da namesto za kabel povlečete za vtič. Napajalnega kabla ne postavljajte na ostre robove ali v bližino vročih površin. Ne uporabljajte podaljška.

Naprave ne priključujte v električno omrežje in je ne upravljajte z mokrimi rokami.

Naprave, kabla, vtiča ali glavne enote nikoli ne dajajte v vodo ali druge tekočine.

Nevarnost požara! Hrana se lahko zažge, zato naprave ne uporabljajte v bližini ali pod vnetljivimi materiali, kot so zavese.

Naprave ne postavljajte ob steno ali druge naprave. Na zadnji strani in ob straneh naprave pustite vsaj 10 cm prostega prostora. Med uporabo naprave nanjo ne postavljajte ničesar.

OPOZORILO Nevarnost poškodb! Napačna uporaba naprave lahko povzroči poškodbe.

Bodite pozorni, da so površine, ki pridejo v stik z živili, čiste! Upoštevajte informacije o čiščenju v navodilih.

Naprave ne uporabljajte za noben drug namen, razen za tistega, ki je opisan v tem uporabniškem priročniku.

Pladenj in košara v notranjosti naprave se med uporabo segrejeta. Pri rokovanju z njima bodite previdni.

Ne napolnite čez največjo oznako, ki je označena na košarici. Preprečite stik hrane z grelnimi elementi. Prekomerne ali prevelike hrane, papirja, kartona, plastike ali kovinske folije ne smete segrevati, saj lahko to povzroči nevarnost požara.

Upoštevajte priporočeni čas kuhanja, saj lahko predolgo kuhanje povzroči, da se hrana zažge.

Napravo priključite samo na ozemljeno stensko vtičnico. Vedno se prepričajte, da je vtič pravilno vstavljen v stensko vtičnico.

Uporabljajte samo na delovni površini. Naprave ne postavljajte blizu roba delovne površine.

Naprave ne uporabljajte na nagnjeni površini in je med delovanjem ne premikajte.

Naprave ne uporabljajte brez nameščene košare.

Naprave med uporabo ne puščajte brez nadzora. Bodite izjemno previdni pri uporabi naprave, ki vsebuje vroče olje ali drugo vročo tekočino.

Pred čiščenjem ali kakršnim koli

vzdrževanjem pustite, da se naprava ohladi.

Redno čistite košaro, sicer se lahko ostanki, ki se nanjo prilepijo, prismodijo ali zažgejo.

Po uporabi in pred čiščenjem naprave ali kakršnimkoli vzdrževalnim delom iztaknite vtič iz vtičnice.

Ne smete nadaljevati z uporabo aparata, če opazite nepravilnosti v delovanju.

Candy servis: Da bi zagotovili neprekinjeno varno in učinkovito delovanje naprave priporočamo, da servis ali popravila izvrši le pooblaščen Candyjev serviser.



Površine se med uporabo lahko segrejejo. Ne dotikajte se je.

Okolje



Simbol na izdelku pomeni, da izdelka ne smete odstraniti kot gospodinjski odpadki. Oddati ga morate na zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme.

Odstranitev morate izvesti v skladu z okoljskimi predpisi glede odstranjevanja odpadkov. Za podrobnejše informacije o ravnanju z izdelkom, obnovi in recikliranju izdelka se obrnite na krajevni urad, komunalno podjetje za odvoz gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.



Ta naprava je v skladu z evropskimi direktivami 2014/35/EU, 2014/30/EU in 2011/65/EU.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l.

Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB) Italy