

VARNOSTNA OPOZORILA

Poskrbite za dobro prezračevanje polnilnega kabla USB-C in ure med polnjenjem. Uporaba poškodovanih kablov ali polnjenje v vlažnem okolju lahko povzroči požar, električni udar, poškodbe ali okvaro naprave. Ne polnite mokre naprave. Izogibajte se polnjenju na soncu.

Pri polnjenju uporabljajte samo združljive napajalnike USB-C PD ali dodatke s certifikatom Google. Adapter mora ustrezati varnostnim standardom (IEC 60950-1, IEC 62368-1) in imeti izhod 5 V DC, 1 A. Nezdružljivi polnilci lahko povzročijo požar, električni udar ali poškodbe.

Brezžično polnjenje

Uporabljajte le Google-ov odobren brezžični polnilec. Ne postavljajte kovinskih ali magnetnih predmetov (kovanci, kartice, nakit) med uro in polnilec, saj to lahko povzroči pregrevanje ali neustrezno polnjenje. Če uporabljate kovinski ali magnetni pašček, ga pred polnjenjem odstranite.

Dolgotrajna izpostavljenost toploti

Naprava in polnilec se med delovanjem segrevata. Izogibajte se dolgotrajnemu stiku s kožo med polnjenjem, da preprečite opekline ali nelagodje. Ne spite na napravi ali polnilcu.

Varnost otrok

Naprava ni igrača. Vsebuje majhne dele, ki lahko povzročijo poškodbe ali nevarnost zadušitve. Otroci se lahko zadušijo s kabli. Hranite kabel izven dosega otrok (več kot 0,9 m) in jim ne dovolite igrati z uro ali dodatki.

Odstranjevanje, prevoz in recikliranje

Napravo, baterijo in dodatke odstranjujte in prevažajte v skladu z lokalnimi predpisi. Ne mečite jih v gospodinjske odpadke. Ne odpirajte, ne zdrobite, ne sežigajte. Za več informacij obiščite: g.co/HWRcyclingProgram

Eksplozivna okolja

Ne polnite in ne uporabljajte ure v bližini goriv, eksplozivov, kemičnih obratov ali območij z vnetljivimi hlapi, prahom ali plini.
