

Odpravljanje težav

V tem poglavju je povzetek najpogostejših težav, ki se lahko pojavijo pri uporabi aparata. Če težave ne morete odpraviti s spodnjimi nasveti, na strani **www.philips.com/support** poiščite seznam pogostih vprašanj ali se obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi.

Suho čiščenje

Težava	Možni vzrok	Rešitev
Pršenje je zmanjšano ali ga ni.	Šoba za pršenje je zamašena.	Luknjice šobe za pršenje očistite z raztegnjeno sponko za papir.
	Posoda za čisto vodo je prazna.	Preverite posodo in jo napolnite.
Čistilnik madežev ne pobere čistilne raztopine.	Slab položaj čistilnega nastavka.	Nastavek ustrezno postavite na površino in upoštevajte priporočene postopke čiščenja.
	Posoda za umazano vodo je polna.	Izpraznite posodo za umazano vodo.
	Ščetka nastavka je obrabljena.	Zamenjajte ščetko v čistilnem nastavku.
	V cevi je ostala umazanija.	Očistite cev (glejte poglavje 1 »Vzdrževanje po posameznem ciklu čiščenja«), da odstranite vzrok zamašitve.
	Napačno čistilno sredstvo	Uporabljajte samo čistilnik madežev serije 3000 Philips.
	Vtič ni pravilno priključen v električno vtičnico.	Vtič vstavite v električno vtičnico.
Čistilnika madežev ni mogoče vklopiti.	Posoda za umazano vodo je polna.	Izpraznite posodo za umazano vodo.
	Posoda za umazano vodo ni pravilno nameščena nazaj.	Posodo za umazano vodo pravilno vstavite nazaj v čistilnik.
	Sesalna moč je šibka./Očiščena površina je preveč mokra.	Glavo ščetke snemite z ročaja in jo očistite.
	Na površino za čiščenje steče preveč vode s čistilnim sredstvom.	Ko s ščetko čistite površino, iztočite manj vode s čistilnim sredstvom.
	Cev je zamašena.	Očistite cev (glejte poglavje 1 »Vzdrževanje po posameznem ciklu čiščenja«), da odstranite vzrok zamašitve.

Iz ščetke ne priteče voda s čistilnim sredstvom.	Gumb za točenje ni bil pritisnjen dovolj dolgo.	Pridržite gumb za točenje na ročaju.
	Posoda za čisto vodo je prazna.	Napolnite posodo za čisto vodo.
Madež ni odstranjen.	Niste uporabili dovolj čistilnega sredstva.	Celoten madež prekrijte s čistilnim sredstvom. Čistilno sredstvo pred nanosom razredčite. Pustite, da čistilno sredstvo deluje dve minuti, nato madež ga znova zdrgnite.
	Premalo potegov po madežu.	Nekajkrat še potegnite po madežu, da izteče večji del tekočine skozi nastavek.