

PAMETNA TIPKOVNICA COMMON GREY (EJ-B7800UBEGWW)



Izdelka ne smejo uporabljati otroci ali osebe, ki ne razumejo morebitnih tveganj.

1. Uporaba izključno originalnih / odobrenih dodatkov

- Ne uporabljajte neodobrenih ali ponarejenih dodatkov, ker lahko povzročijo slab stik, poškodbe, pregrevanje ali odpoved proizvodov.

2. Pravilna montaža in priklop

- Tipkovnica naj bo čisto pritrjena in pravilno poravnana, zlasti magneti ali kontakti (če so).
- Preverite, da ni prahu ali umazanije na kontaktih, ker lahko pride do slabšega stika ali celo kratkega stika.

3. Električna varnost

- Če tipkovnica vsebuje baterijo ali električne dele, naj ne bo izpostavljena vodi ali vlagi.
- Ne uporabljajte poškodovanih kablov ali priključkov.
- Preprečite pregrevanje – ne pokrivajte tipkovnice med delovanjem, ne uporabljajte pri zelo visokih ali nizkih temperaturah.

4. Fizična zaščita

- Ne upogibajte, ne mečite, ne pritiskajte premočno tipkovnice ali ovitka, da ne pride do poškodb magnetov, stikal ali okvirjev.
- Ne uporabljajte, če je tipkovnica razpokana ali poškodovana.

5. Čiščenje in vzdrževanje

- Čistite s suho ali rahlo vlažno krpo, brez agresivnih čistil, ki lahko poškodujejo površine ali kontakte.
- Pred shranjevanjem ali dolgotrajno neuporabo izpraznite baterijo (če jo tipkovnica ima).

6. Uporaba glede okolja

- Shranjujte in uporabljajte tipkovnico v prostorih z ustrezno temperaturo (ne ekstremni vročini ali mrazu).
- Ne izpostavljajte direktnemu soncu ali vlagi.

7. Varnost pri otrocih

- Tipkovnica in deli naj bodo izven dosega majhnih otrok, da preprečite nevarnost žvečenja majhnih komponent ali zadušitve.

8. Spremljanje stanja

- Če tipkovnica oddaja nenavaden vonj ali se pregreva – prenehajte z uporabo in poiščite servis.
- Če se tipke ne odzivajo, kontakti slabše delujejo – preverite, če so čisti in brez poškodb.