

MAPA S TIPKOVNICO SLIM GALAXY TAB S11 BLACK (EF-DX730UBEGWW)



Izdelka ne smejo uporabljati otroci ali osebe, ki ne razumejo morebitnih tveganj.

1. Uporabljajte samo odobrene dodatke

- Uporaba neodobrenih ovitkov/tipkovnic lahko povzroči slabo delovanje, pregrevanje, poškodbe pogo kontaktov ali izgubo garancije.

2. Pravilna namestitvev

- Pri pripenjanju tipkovnice/ovitka naj bodo magneti pravilno poravnani in pogo kontakti čisti, da se vzpostavi varen spoj.
- Ovitek naj bo vedno trdno pritrjen na hrbtni strani tablice, da zaščiti tablico.

3. Izogibajte se vlagi in tekočinam

- Kontaktnih površin tipkovnice/ovitega ne izpostavljajte vlagi, da se izognete koroziji ali kratkemu stiku.
- Ne uporabljajte z mokrimi ali vlažnimi rokami.

4. Ravnanje in fizikalna zaščita

- Ovitek in tipkovnice ne mečite, ne upogibajte, ne pritiskajte preveč, da ne pride do poškodb magnetov, stikal ali kontaktov.
- Ne uporabljajte dodatkov, ki so razpokani, poškodovani ali razrahljani.

5. Čiščenje

- Uporabljajte suho ali rahlo vlažno krpo za čiščenje površin; izogibajte se agresivnim kemikalijam ali čistilom, ki lahko poškodujejo površine, magnetne, kontakte.
- Pogo kontakte vedno pustite suhe in brez prahu.

6. Varnost elektronskih elementov

- Če tipkovnica-ovitek uporablja POGO kontakte ali druge električne povezave, naj bodo kontakti čisti in nepoškodovani.
- Če zaznate nepravilnosti (iskrenje, pregrevanje, vonj po žgočem), takoj prenehajte z uporabo in poiščite servis.

7. Uporaba magnetov in vplivi na medicinske naprave

- Ovitek-tipkovnice lahko vsebuje magnetne. Če uporabljate medicinske pripomočke kot so srčni spodbujevalniki/podaljški, preverite, ali magneti vplivajo.