

NINJA

LUXE CAFÉ

— ESSENTIAL SERIES —



Serijska ES500

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

PRED UPORABO NATANČNO PREBERITE - SAMO ZA UPORABO V GOSPODINJSTVU



Pred uporabo espresso Ninja Luxe preberite vsa navodila.



Označuje prisotnost nevarnosti, ki lahko povzroči telesne poškodbe, smrt ali veliko materialno škodo, če se opozorilo, priloženo temu simbolu, ne upošteva.



Izogibajte se stiku z vročo površino. Vedno uporabljajte zaščitno rok, da se izognete opeklinam.



Samo za uporabo v zaprtih prostorih in gospodinjstvu.

⚠ OPOZORILO

Da bi zmanjšali nevarnost poškodb, požara, električnega udara ali materialne škode, je treba vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi oštevilčenimi opozorili in nadaljnjimi navodili. Naprave ne uporabljajte za druge namene, kot je predvideno.

Splošni previdnostni ukrepi

- 1 Da bi preprečili nevarnost zadušitve za majhne otroke, takoj po razpakiranju zavrzite vse embalažne materiale.
- 2 To napravo lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so bile nadzorovane ali poučene o uporabi naprave na varen način in če razumejo nevarnosti, ki so s tem povezane.
- 3 Napravo in kabel hranite zunaj dosega otrok. **NE** dovolite, da se z napravo igrajo ali jo uporabljajo otroci. Če aparat uporabljate v bližini otrok, je potreben strog nadzor.
- 4 Za zaščito pred požarom, električnim udarom in poškodbami oseb **NE** potapljajte kabla, vtičev ali ohišja naprave v vodo ali drugo tekočino.
- 5 Naprave nikoli ne prenašajte za napajalni kabel in je ne vlečite, da bi jo odklopili iz električne vtičnice; namesto tega primite vtič in ga potegnite, da ga odklopite.
- 6 **NE** uporabljajte naprave s poškodovanim kablom ali vtičem ali po okvari, padcu ali kakršni koli poškodbi naprave. Za servis se obrnite na družbo SharkNinja Operating LLC.
- 7 Samo za uporabo v gospodinjstvu in na delovnem pultu. Napajalni kabel **NE** sme viseti čez rob ali se dotikati vročih površin, na primer štedilnika.
- 8 **NIKOLI ne uporabljajte** vtičnice pod pultom.
- 9 Da bi se izognili nevarnosti požara, električnega udara ali poškodb pivovarne, pivovarne **NE uporabljajte** v garaži za aparate ali pod stensko omarico.
- 10 Ko naprave ne uporabljate, in pred čiščenjem iztaknite vtič iz vtičnice.
- 11 Naprave med uporabo nikoli ne puščajte brez nadzora.
- 12 Naprave niso namenjene upravljanju z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom daljinskega upravljanja.
- 13 **NE** postavljajte ga na druge naprave.
- 14 Naprave med uporabo ne smete postaviti v omaro.
- 15 **NE** uporabljajte dodatne opreme, ki je proizvajalec ne priporoča, saj lahko pride do poškodb ali poškodb aparata.

POMEMBNO VARNOST NAVODILA

PRED UPORABO NATANČNO PREBERITE - SAMO ZA UPORABO V GOSPODINJSTVU

⚠ OPOZORILO

Da bi zmanjšali nevarnost poškodb, požara, električnega udara ali materialne škode, je treba vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi oštevilčenimi opozorili in nadaljnjimi navodili. Naprave ne uporabljajte za druge namene, kot je predvideno.

Obvestilo o uporabi

- Napravo izklopite in jo izključite iz stenske vtičnice.
- Uporaba dodatne opreme, ki je proizvajalec ne priporoča, lahko povzroči prelivanje in nevarnost opeklin ali požar, električni udar ali telesne poškodbe.
- Stroj **vedno** uporabljajte na čisti, suhi in ravni površini.
- **NE** postavljajte ga na vroč plinski ali električni gorilnik ali v njegovo bližino ali v ogreto pečico.
- Tega stroja **NE uporabljajte** za druge namene, kot je predvideno.
- **NE uporabljajte** na prostem.
- **NE** dotikajte se vročih površin. Uporabljajte ročaje ali gumb. Ne dotikajte se gibljivih delov.
- Med kuhanjem pod portafiltra **VEDNO** postavite skodelico ali posodo, primerno izbranemu volumnu.
- Naprave **NE** zaženite brez vode.
- Rezervoarja za vodo **NE** napolnite preveč. Vodo napolnite le do največje polnilne črte.
- Med kuhanjem hranite pokrov na rezervoarju za vodo.
- Med mletjem imejte pokrov zalogovnika za zrnje zaprt, da preprečite dostop do gibljivih delov.
- Med kuhanjem **NE** odstranjujte portafiltra, saj je aparat pod pritiskom. Odstranjevanje med kuhanjem lahko povzroči opekline ali poškodbe.
- Med delovanjem **NE** segajte v parno palico ali vrč za penjenje in se ju **ne** dotikajte. Vroča para in vroče tekočine lahko povzročijo opekline in opekline.

Nega in vzdrževanje

- Da bi preprečili rast mikrobov v stroju, upoštevajte vsa navodila za čiščenje iz poglavja Čiščenje in vzdrževanje v tem priročniku za lastnika.
- Za najboljše rezultate se prepričajte, da uporabljate čist stroj.
- Če izdelek ne deluje pravilno, obiščite spletno stran ninjakitchen.eu ali se obrnite na družbo SharkNinja Operating LLC za pregled, popravilo ali prilagoditev.
- Otroci ne smejo sodelovati pri čiščenju in vzdrževanju.
- Ko uporabljate portafiltra, poskrbite, da je v glavi skupine dobro zategnjen, da se vroča tekočina ne razlije.
- **NE** dvigujte stroja za držalo za brušenje. Ta naprava ni namenjena držanju teže izdelka.

Izjava o vrvi

- Kratek napajalni kabel je na voljo zaradi zmanjšanja tveganja, ki bi nastalo zaradi zapletanja v daljši kabel ali spotikanja ob njega.
- S tem izdelkom **NE** uporabljajte podaljškov.

PREBERITE IN SHRANITE TA NAVODILA.