

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

PRED UPORABO PREBERITE VSA NAVODILA - SAMO ZA UPORABO V GOSPODINJSTVU

	Preberite in preglejte navodila za uporabo in delovanje.
	Označuje prisotnost nevarnosti, ki lahko povzroči telesne poškodbe, smrt ali veliko materialno škodo, če se opozorilo, priloženo temu simbolu, ne upošteva.
	Vnetljiv material. Pri segrevanju lahko poči. (Označeno s simbolom plamena z belo podlago, obdanim z rdečim romboidom.)
	Vnetljiv material. (Označen s simbolom plamena z rumeno podlago, obdanim s črnim trikotnikom.)
	Samo za uporabo v zaprtih prostorih in gospodinjstvu.
Pri uporabi električnih naprav je treba vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi:	

⚠ NEVARNOST: nevarnost požara ali eksplozije. Uporablja se vnetljivo hladilno sredstvo. NE prebadajte cevi hladilnega sredstva. Izdelek ustrezno odstranite v skladu z veljavnimi zveznimi ali lokalnimi predpisi, ki se nanašajo na vnetljiva hladilna sredstva.

- 1 Pred uporabo naprave in njene dodatne opreme preberite vsa navodila.
- 2 Pozorno upoštevajte in upoštevajte vsa opozorila in navodila. Ta enota vsebuje električne priključke in gibljive dele, ki lahko predstavljajo tveganje za uporabnika.
- 3 Čiščenje in uporabniško vzdrževanje naj ne opravljajo otroci brez nadzora.
- 4 Popišite vso vsebino in se prepričajte, da imate vse dele, ki so potrebni za pravilno in varno delovanje naprave.
- 5 Če naprave ne uporabljate, jo izklopite in izključite iz vtičnice, preden sestavljate ali razstavljate dele in pred čiščenjem. Če želite izključiti vtič, ga primete za telo in izvlecite iz vtičnice. **NIKOLI ne** odklopite vtičnice tako, da primete in potegnete gibljiv kabel.
- 6 Pred uporabo operite vse dele, ki lahko pridejo v stik s hrano. Upoštevajte navodila za pranje, ki so navedena v tem priročniku.
- 7 **NE** uporabljajte naprave s poškodovanim kablom ali vtičem ali po okvari, padcu ali kakršni koli poškodbi naprave. Ta naprava nima delov, ki jih lahko servisira uporabnik. Če je poškodovan, se obrnite na družbo SharkNinja za servisiranje.
- 8 Ta naprava ima na vtiču pomembne oznake. Celoten napajalni kabel ni primeren za zamenjavo. Če je poškodovan, se obrnite na servisno službo SharkNinja.
- 9 S to napravo **NE smete** uporabljati podaljševalnih kablov.
- 10 Da bi se zaščitili pred nevarnostjo električnega udara, naprave **NE** potopite in **ne** dovolite, **da bi** napajalni kabel prišel v stik s kakršno koli tekočino.
- 11 **NE dovolite**, **da** bi kabel segal čez robove miz ali pultov. Vrvica se lahko zatakne in potegne aparat z delovne površine.
- 12 **NE dovolite**, **da** bi se enota ali kabel dotaknila vročih površin, vključno s štedilniki in drugimi grelnimi napravami.
- 13 Napravo **vedno** uporabljajte na suhi in ravni površini.
- 14 **NE dovolite** otrokom, da upravljajo ta aparat ali ga uporabljajo kot igračo. Kadar se kateri koli aparat uporablja v bližini otrok, je potreben strog nadzor.
- 15 To napravo lahko uporabljajo otroci, stari od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali dobili navodila o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti, ki so s tem povezane.
- 16 Uporabljajte **samo** nastavke in dodatke, ki so priloženi izdelku ali jih priporoča podjetje SharkNinja. Uporaba dodatkov, ki jih ne priporoča ali prodaja SharkNinja, lahko povzroči požar, električni udar ali poškodbe.
- 17 Med natovarjanjem in upravljanjem ne smete v posodo spuščati rok, las in oblačil.
- 18 Med delovanjem in rokovanjem z napravo se izogibajte stiku z gibljivimi deli.

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

PRED UPORABO PREBERITE VSA NAVODILA - SAMO ZA UPORABO V GOSPODINJSTVU

- 19 Posode ali dodatkov, ki so priloženi aparatu, **NE** segrevajte v mikrovalovni pečici.
- 20 **Vedno** poskrbite, da prezračevalne odprtine v ohišju naprave ali vgrajeni konstrukciji niso ovirane.
- 21 **NE uporabljajte** mehanskih naprav ali drugih sredstev za pospeševanje odmrzovanja, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- 22 **NE** poškodujte kroga hladilnega sredstva. To opozorilo velja samo za naprave s hladilnimi tokokrogi, ki so dostopni uporabniku.
- 23 **NE** uporabljajte električnih aparatov v prostorih za shranjevanje živil v aparatu, razen če gre za tip, ki ga priporoča proizvajalec.
- 24 V napravo **NE** dodajte zamrznjenega sadja, zamrznjene zelenjave ali ledu.
- 25 V napravo **NE** dodajate vročih sestavin.
- 26 Podstavka motorja ali nadzorne plošče **NE** potopite v vodo ali druge tekočine.
- 27 Posode **ne** napolnite preko črte MAX FILL.
- 28 Naprave med uporabo **NIKOLI** ne puščajte brez nadzora.
- 29 Pred uporabo poskrbite, da iz posod odstranite vse pripomočke. Če pribora ne odstranite, se lahko posode razbijejo, kar lahko povzroči telesne poškodbe in materialno škodo.
- 30 Naprave **NE** prenašajte za ročaj. Enoto držite tako, da primete obe strani enote pod podstavkom motorja.
- 31 **NE** obdelujte trdih, sipkih sestavin ali ledu. Ta naprava ni namenjena obdelavi ohlapnega zamrznjenega sadja, trdega ledu ali ledenih kock.
- 32 Napravo **vedno** držite v pokončnem položaju.
- 33 Po prvem razpakiranju enote poskrbite, da bo enota pred uporabo vsaj štiri ure v pokončnem položaju, da se hladilna olja usedejo v klimatski sistem in zagotovijo najboljše delovanje.
- 34 Ta naprava ni namenjena za uporabo osebam (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebam s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če jih oseba, odgovorna za njihovo varnost, nadzoruje ali jih pouči o uporabi naprave. Otroci morajo biti pod nadzorom, da se ne igrajo z napravo.
- 35 Napajalnega kabla ni mogoče zamenjati. Če je kabel poškodovan, je treba napravo zavreči.
- 36 Zadnji in stranski del enote naj bodo odprti, da bo kompresor pravilno deloval in se ne bo pregreval.
- 37 Naprava mora biti od stene oddaljena 10 cm ob straneh in zadaj.
- 38 Zadnji in stranski del enote naj bodo odprti, da bo kompresor pravilno deloval in se ne bo pregreval.
- 39 Prezračevalne odprtine v ohišju aparata ali vgrajeni konstrukciji naj ne bodo ovirane.
- 40 Pri nameščanju naprave pazite, da se napajalni kabel ne zatakne ali poškoduje.
- 41 **NE** nameščajte več prenosnih vtičnic ali prenosnih napajalnikov na zadnji strani naprave.
- 42 **NE uporabljajte** mehanskih naprav ali drugih sredstev za pospeševanje odmrzovanja, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- 43 **NE** poškodujte kroga hladilnega sredstva. To opozorilo velja samo za naprave s hladilnimi tokokrogi, ki so dostopni uporabniku.

VODNIK ZA ODPRAVLJANJE TEŽAV

⚠ OPOZORILO: Da bi zmanjšali nevarnost električnega udara in nenamernega delovanja, pred odpravljanjem težav izklopite napajanje in izključite napravo iz električnega omrežja.

Enota je težko odstraniti s pulta za shranjevanje.

- Položite roke pod obe strani podstavka motorja in nežno potegnite enoto navzgor in proti sebi.

Lahko dodam zamrznjeno sadje ali led?

- Ne. Pri uporabi te enote **NE** dodajajte zamrznjenih sestavin ali ledu.

Opozorilo o nenameščeni posodi: Če posoda ni pravilno nameščena, bo enota to zaznala in opozorila. Vse prednastavljene LED diode utripajo.

- Posodo z dvignjenim ročajem za odpiranje potisnite čez nameščeni polž in uparjalnik.
- Posodo zaklenite tako, da potisnete ročaj za zapiranje nazaj, da se posoda zapre.
- Pritisnite gumb za vklop, da se enota vklopi, in prednastavljene diode LED bodo zasvetile, kar pomeni, da je enota pripravljena za uporabo.

Opozorilo o nizki vsebnosti sladkorja: Če je vsebnost sladkorja v vohu prenizka, bo enota to zaznala in opozorila. Svetlobne diode za nadzor temperature bodo utripale ena za drugo v padajočem vrstnem redu, začenši z zgornjo diodo, enota pa bo 15 minut vsako minuto dvakrat zapiskala.

- Preverite vsebnost sladkorja v receptu in se prepričajte, da vsebuje vsaj 5 % sladkorja.
- Če uporabljate vnaprej pripravljene napitke, preverite seznam sestavin in se prepričajte, da je vsebnost sladkorja vsaj 5 %, ter se prepričajte, da napitek ne vsebuje umetnih sladil. Za več podrobnosti glejte razdelek Zahtevana vsebnost sladkorja.
- Če pijača ne izpolnjuje minimalnih zahtev glede skupnega sladkorja, dodajte 1-2 žlici aromatiziranega sirupa, soka, sladkorja, datljevega sladkorja, kokosovega sladkorja, javorjevega sirupa, agave, enostavnega sirupa ali medu na porcijo.
- Enoto ponastavite s pritiskom na prednastavitev. Ponovno zaženite napravo s ponovnim pritiskom prednastavitve, da nadaljujete z ustvarjanjem zamrznjene pijače.

Opozorilo za visoko vsebnost alkohola: Če je vsebnost alkohola na vohu previsoka, bo enota to zaznala in opozorila. Svetlobne diode za nadzor temperature bodo utripale ena za drugo v naraščajočem vrstnem redu, začenši z najnižjo diodo, enota pa bo 15 minut vsako minuto dvakrat zapiskala.

- Preverite vsebnost alkohola v receptu in se prepričajte, da vsebuje med 2,8 % in 16 % alkohola.
- Če uporabljate trdi alkohol/špirit (40 % +), uporabite 120 ml na vsakih 710 ml celotne velikosti recepta. Za več podrobnosti glejte poglavje Smernice za alkohol.
- Če pijača presega največjo dovoljeno količino alkohola, dodajte 1/4 skodelice soka, vode, mešanice brezalkoholnih pijač, sode, tonične vode, seltzerja ali kave/čaja na porcijo, da razredčite vnos.
- Enoto ponastavite s pritiskom na prednastavitev. Ponovno zaženite napravo s ponovnim pritiskom prednastavitve, da nadaljujete z ustvarjanjem zamrznjene pijače.

Opozorilo o zaustavitvi motorja: Če se motor med delovanjem zaustavi, enota to zazna in pošlje opozorilo. Vsaka LED dioda za nadzor temperature bo utripala, enota pa bo 15 minut vsako minuto dvakrat zapiskala.

- Ta enota ima edinstven varnostni sistem, ki preprečuje poškodbe motorja in pogojskega sistema, če ga nehoti preobremenite. Če je enota preobremenjena, se motor začasno izklopi.
- Odklopite napravo iz električne vtičnice.
- Počakajte približno 15 minut, da se enota ohladi.
- Odstranite vse dele in dodatno opremo. Prepričajte se, da se v sveder ne zatakne nobena sestavina.
- Ponovno priključite enoto in ponovno sestavite vse dele ter nadaljujte z uporabo enote.

Opozorilo o okvari enote: Če enota odpove, bo to zaznala in opozorila. Vsaka druga dioda za nadzor temperature bo izmenično utripala, enota pa bo 15 minut vsako minuto dvakrat zapiskala.

- Če enota ne deluje, pokličite službo za pomoč strankam na številko 0800 862 0453.

Opozorilo, da naprava ni vklopljena: Prednastavljene luči zaporedno utripajo; to se zgodi, če je naprava vklopljena na zadnji strani, vendar gumb za vklop na sprednji strani ni bil pritisnjen.

- Pritisnite gumb za vklop na sprednji strani enote, da se ustavi utripanje luči in se enota vklopi.

