



FUN PIZZA&CO MAMMA MIA WINDOW

Električna pečica za pico

Navodila za uporabo



Ta navodila so splošna in veljajo za vse različice modelov naprave.

VARNOSTNA NAVODILA

Pred uporabo izdelka natančno preberite naslednja navodila. Priročnik shranite za poznejšo uporabo ali za nove uporabnike.

- Nepravilna ali neustrezna uporaba lahko predstavlja nevarnost tako za aparat kot za uporabnika. Ta aparat uporabljajte izključno za namene, opisane v tem priročniku.
- Ta aparat lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so prejeli navodila za varno uporabo aparata in razumejo s tem povezane nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Čiščenja in vzdrževanja, ki ga izvaja uporabnik, ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in so pod nadzorom.
- Aparat in njegov kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.
- Ta aparat je zasnovan izključno za domačo uporabo, njegova uporaba v barih, restavracijah, na kmetijah, v hotelih, motelih in pisarnah je izključena.
- Redno pregledujte napajalni kabel glede vidnih poškodb. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov poprodajni servis ali podobno usposobljeno osebo, da se prepreči nevarnost.
- Ta aparat ni namenjen za delovanje z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom daljinskega upravljanja.
- Kovinskih predmetov, kot so noži, vilice, žlice in pokrovi, ne smete postavljati na kuhalno ploščo, saj se lahko segrejejo.
- Ta simbol pomeni: Pozor, vroča površina. 
- Površine so med uporabo lahko vroče.
- Bodite izjemno previdni pri odpiranju pokrova aparata, saj lahko uhaja vroča para. Za odpiranje pokrova uporabite toplotno odporne rokavice ali kuhinjske prijemalke.
- Kabla, vtiča ali katerega koli dela aparata ne potaplajte v vodo ali druge tekočine. Električnih priključkov ne izpostavljajte vodi. Preden se dotaknete vtiča ali vklopite aparat, se prepričajte, da so vaše roke popolnoma suhe.
- Pred čiščenjem in ko aparata ne uporabljate, se prepričajte, da je izklopljen iz električne vtičnice.
- Med kuhanjem ali ko je v aparatu vsebina, se izogibajte premikanju aparata, kolikor je mogoče, ali pa ga premikajte z veliko previdnostjo. Ne dotikajte se vročih površin, uporabite ročaj. Po potrebi uporabite zaščito.
- Aparata ne uporabljajte, če ima poškodovan kabel ali vtič ali če ne deluje pravilno. V primeru okvare ali napake se obrnite na uradni tehnični servis Cecotec.
- Ne dovolite, da kabel visi čez rob pulta ali površine, na kateri uporabljate aparat. Aparat uporabljajte na toplotno odporni površini.

1. Deli in komponente

Slika 1

1. Okno
2. Izbirnik temperature
3. Izbirnik časa
4. Svetlobni indikator
5. Ročaji za odpiranje pokrova
6. Ročaj za zaklepanje kamna

OPOMBA:

Grafike v tem priročniku so shematske predstavitve in se morda ne ujemajo popolnoma z izdelkom.

2. Pred uporabo

- Ta aparat ima embalažo, zasnovano za zaščito med transportom. Aparat vzemite iz škatle in odstranite ves embalažni material. Originalno škatlo in druge elemente embalaže lahko shranite na varno mesto, da preprečite poškodbe aparata, če ga boste morali v prihodnosti transportirati. Če se želite znebiti originalne embalaže, se prepričajte, da vse elemente pravilno reciklirate.
- Prepričajte se, da so vsi deli in komponente vključeni in v dobrem stanju. Če kateri koli del manjka ali ni v dobrem stanju, se nemudoma obrnite na uradni tehnični servis Cecotec.

Vsebina škatle

- Aparat za pripravo pice
- Jekleni lopatki
- Ta navodila za uporabo
- Ne odstranjujte serijske številke izdelka, da bi lahko zagotovili pravilno sledljivost vaše opreme v primeru, da potrebujete pomoč.
- Lopatki očistite z vročo vodo in malo mila in, nato ju dobro posušite. Kamen očistite z mehko, vlažno krpo in ga posušite z nekaj kuhinjskega papirja. Preden aparat vklopite, se prepričajte, da je suh.
- Pred prvo uporabo ni treba dodajati nobenih sestavin na kamen.
- Priporočljivo je, da aparat pustite, da se segreje na maksimum približno 10 minut brez hrane in z zaprtim pokrovom. To pomaga odstraniti maščobo, ki se je morda prišla med proizvo-dnjo, in odstraniti vonj po novem.

3. Delovanje

1. Aparat postavite na vodoravno, stabilno, čisto in ravno površino. Prepričajte se, da je površi-na toplotno odporna in da je aparat postavljen najmanj 20 cm stran od kakršnih koli pred-metov.
2. Prepričajte se, da sta oba izbirnika v položaju 0.
3. Napajalni kabel priključite v električno vtičnico. Obrnite izbirnik temperature na zeleno nastavitvev, da se aparat začne predgrevati. Predgrevajte 5 do 15 minut.
4. Po tem času bo svetlobni indikator ugasnil, kar pomeni, da je aparat predgrevan in pripra-vljen za uporabo.
5. Obrnite izbirnik temperature na zeleno nastavitvev. Lopatki pomokajte in nanju položite pi-co.
6. Če boste pekli sveže testo za pico, ga prebodite z vilicami in dodajte sestavine na vrh.
7. Odprite pokrov in z lopatkama potisnite pico neposredno na vroč kamen.

Pozor: Kamen in ročaji bodo zelo vroči, bodite previdni in uporabite rokavice ali kuhinjske prije-malke.

Opomba: Če pečete kupljeno pico, se prepričajte, da ste pred peko odstranili vso embalažo.

8. Previdno zaprite pokrov in nastavite čas z izbirnikom. Postopek peke lahko spremljate sko-zi okno.
9. Ko se oglasi časovnik in je pica pečena po želji, previdno odprite pokrov. Uporabite kuhinj-ske prijemalke.

Opozorilo: Pri odpiranju pokrova se ne nagibajte nad aparat, saj lahko uhaja para.

- Nevarnost opeklin.
- Pico odstranite z lopatkama.
- Ko končate z uporabo aparata, postavite izbirnika v položaj 0 in ga izključite iz električnega omrežja.
- Ko se kamen popolnoma ohladi, postrgajte stopljen sir in sestavine, ki so morda padle nanj po vsaki peki.

Opozorilo: Ko čas doseže 0, se aparat ne izklopi samodejno. Za izklop aparata obrnite izbirnik temperature na minimalno nastavitvev in ga nato izključite.

Opozorilo: Pice ne režite neposredno na kamnu, saj lahko poškodujete površino za peko. Pred re-zanjem pico odstranite s kamna.

Opomba: Kamen bo z uporabo potemnel. To je normalen pojav.

Nasveti:

- Če je surova pica premehkha, da bi jo prenesli na kamen, sledite spodnjim korakom:
 1. Sveže testo položite neposredno na kvadrat peki papirja velikosti kamna. Dno pice prebo-dite z vilicami in dodajte sestavine.
 2. Pico s papirjem prenesite na kamen.
 3. Zaprite pokrov in pustite, da se pica peče 2 minuti. Odprite pokrov in, s pomočjo kuhinj-skih rokavic, nežno odstranite peki papir, tako da ga potisnete pod testo za pico.
 4. Zaprite pokrov in pecite pico želeni čas.
- Papirja ne puščajte več kot 2 minuti, saj se lahko zažge in povzroči dimljenje aparata.

Opozorilo: Ne uporabljajte voščenega papirja kot nadomestka za peki papir.

Nastavitve temperature

Ta aparat ima 5 temperaturnih stopenj, ki se prilagajajo različnim vrstam pic in rezultatom peke:

- Stopnja 1: 120 °C
- Stopnja 2: 180 °C
- Stopnja 3: 260 °C
- Stopnja 4: 330 °C
- Stopnja 5: 380 °C

Kamen za pico:

- Kamen se lahko uporablja na obeh straneh. Preden ga obrnete, odstranite morebitne ostanke hrane, ki so morda ostali, in se prepričajte, da je hladen.
 - Ko je kamen čist, ga odstranite, obrnite in ponovno namestite.
- Opozorilo: Prepričajte se, da na strani, ki je blizu spodnjega grelca, ni ostankov hrane.

4. Čiščenje in vzdrževanje

- Aparat očistite po vsaki uporabi.
- Aparat izključite iz električne vtičnice in ga izklopите tako, da izbirnika postavite v položaj 0.
- Pustite, da se kamen ohladi in odstranite sestavine, ki so morda ostale na njem.
- Preden nadaljujete z globljim čiščenjem, pustite, da se aparat popolnoma ohladi.

Čiščenje kamna:

- Za čiščenje kamna nikoli ne uporabljajte jedilnega olja, vode ali detergentov.
- Kamna nikoli ne potaplajte v vodo.
- Odstranite odvečno hrano z lopatko ali krtačo s trdimi ščetinami in kamen očistite s kuhinjskim papirjem ali čisto krpo.
- Kamni za pico so porozni in vpijajo maščobe in olja. Normalno je, da se na njih nabirajo madeži. To ne bo vplivalo na okus pice ali delovanje kamna. Vendar pa lahko ostanki peke povzročijo prekomerno dimljenje in neprijetne vonjave.

Kako odstraniti madeže:

- Majhne madeže lahko očistite z drgnjenjem z zobno ščetko in pasto, narejeno iz enakih delov sode bikarbone in vode. Drgnite v majhnih krogih, dokler madeži ne izginejo. Nato kamen obrišite z vlažno krpo in pustite, da se popolnoma posuši.
- Za odstranjevanje zažganih ostankov hrane uporabite gobico za čiščenje ali strgalo.
- Če je nabiranje pomembno, uporabite trd abrazivni papir, kot je brusni papir, za čiščenje po-vršine.
- Prepričajte se, da kamen očistite z vlažno krpo in pustite dovolj časa, da se popolnoma posuši, preden ga uporabite.

Opozorilo: Kamna ne potaplajte v vodo in ne uporabljajte čistilnih sredstev. Potopitev kamna v vodo lahko povzroči razpoke. Kamen bo absorbiral čistilna sredstva in se bodo prenesla na pico med peko.

Za globinsko čiščenje:

- Pripravite pasto tako, da zmešate 1/3 skodelice sode bikarbone s 3 žlicami vode. Pasto naneste na zelene dele kamna in pustite delovati 15-20 minut. Postrgajte odvečno pasto in hrano s površine kamna. Z vlažno krpo odstranite ostanke hrane in, nato kamen dobro posušite.

Čiščenje okna:

- Vedno počakajte, da se aparat popolnoma ohladi, preden očistite okno.
- Okno bo z uporabo potemnelo. Za čiščenje pripravite pasto iz 2 čajnih žličk sode bikarbone, 1 čajne žličke belega kisa in 1 čajne žličke vode.
- Pasto vtirite na steklo ali zadnji prezračevalni del in, nato jo odstranite z vlažno krpo.
- Prepričajte se, da na izdelku ne ostanejo ostanki paste.

Čiščenje zunanosti:

- Zunanost aparata očistite z vlažno krpo in, nato se prepričajte, da ste ga dobro posušili. Za čiščenje madežev lahko uporabite neabrazivno tekoče milo ali blago raztopino v spreju.
- Prepričajte se, da so vsi deli in površine dobro suhi, preden aparat ponovno priključite na električno omrežje.

5. Tehnične specifikacije

Referenca izdelka: EU01_119914

Izdelek: Fun Pizza&Co Mamma Mía Window

Nazivna moč: 1200 W

Napetost: 220-240 V

Frekvenca: 50/60 Hz

Tehnične specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila za izboljšanje kakovosti izdelka.

Izdelano na Kitajskem | Zasnovano v Španiji

6. Recikliranje električnih in elektronskih naprav



Ta simbol označuje, da je treba v skladu z veljavnimi predpisi izdelek in/ali baterijo odstraniti ločeno od gospodinjskih odpadkov. Ko ta izdelek doseže konec svoje življenjske dobe, mora-te odstraniti baterije/akumulatorje in ga odnesti na zbirno mesto, ki ga določijo lokalne oblasti. Za podrobne informacije o najprimernejšem načinu odstranjevanja električnih in elektronskih naprav in/ali ustreznih baterij se mora potrošnik obrniti na lokalne oblasti.

Upoštevanje zgornjih smernic bo pomagalo zaščititi okolje.

7. Avtorske pravice

Pravice intelektualne lastnine nad besedili v tem priročniku pripadajo podjetju CECOTEC INNO-VACIONES, S.L. Vse pravice so pridržane. Vsebine te publikacije ni dovoljeno, niti delno niti v celo-ti, reproducirati, shranjevati v sistemu za iskanje, prenašati ali distribuirati na kakršen koli način (elektronski, mehanski, fotokopiranje, snemanje ali podobno) brez predhodnega dovoljenja podjetja CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

8. Poenostavljena izjava EU o skladnosti



Cecotec Innovaciones s tem izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določbami veljavnih predpisov v Evropski uniji. Ta izdelek je bil zasnovan, izdelan in preizkušen v skladu z zahtevanimi varnostnimi in kakovostnimi standardi. Celotno be-sedilo Izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity>

1



GARANCIJSKI LIST - GARANCIJSKA IZJAVA

Jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku, če boste izdelek uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili.

Na vašo zahtevo bomo popravili okvaro in pomanjkljivosti na izdelku, če boste le to sporočili v garancijskem roku.

Potrošnik je ob uveljavljanju garancije dolžan predložiti dokazilo o nakupu izdelka, ki ga reklamira (potrjen garancijski list ali kopija originalnega računa). Reklamacija bo obravnavana po postopku, ki ga določa zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1).

Okvaro bomo brezplačno odpravili v razumnem roku od dneva prijave okvare, ki ni daljši od 30 dni. Zaradi narave in kompleksnosti blaga, narave in resnosti neskladnosti ter napora, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, se lahko rok odprave napake podaljša za največ 15 dni.

Pravice potrošnika (ZVPot-1 - 97. člen)

(1) Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščen servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom.

(2) Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšane roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje proizvajalec obvesti potrošnika pred potekom roka iz prejšnjega odstavka.

(3) Če proizvajalec v roku iz prvega odstavka tega člena in prejšnjega odstavka ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine.

(4) Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.

(5) Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga.

(6) Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list.

(7) Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga.

(8) Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.

(9) Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec.

Garancija prične veljati z dnem dobave blaga, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom ali kopijo računa. Povrnili bomo stroške morebitnega prevoza in prenosa pokvarjenega izdelka, v kolikor bo izdelek poslan na najbližji pooblaščen servis. Stroške bomo povrnili po tarifi, ki velja v javnem prometu za transport izdelka.

GARANCIJSKI ROK : 24 MESECEV

Čas zagotavljanja servisiranja in zagotavljanja rezervnih delov je 3 leta po izteku garancijske dobe.

Garancija preneha veljati zaradi :

- neupoštevanja priloženih navodil in malomarnega ravnanja z izdelkom posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje oseb
- poškodbe zaradi poplave, požara, udarca strel

Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke in da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

Garancija velja samo na področju Republike Slovenije.

Izpolni prodajalec:

Izdelek: **Fun pizza&Co Mama Mia Window**

Datum dobave blaga: _____ Podpis: _____

Ime, sedež in žig podjetja, ki je izdelek prodalo: _____

Distributer in dajalec garancije:

LUTMAN CO. d.o.o., Miren 172j, 5291 MIREN, www.lutmanco.com

Servis:

KRON IT, d.o.o.

Prevzemno mesto Maribor:

Zagrebška cesta 83a, 2000 Maribor

Delovni čas: pon-pet 8:00-16:00

E-mail: vprasanja@kron.si

Tel.: 030 685 808

Prevzemno mesto Ljubljana:

Vilharjeva cesta 29, 1000 Ljubljana

Delovni čas: pon-pet 8:00-16:00

E-mail: vprasanja@kron.si

Tel.: 030 685 808

Slovenski prevod izjave o skladnosti najdete na: www.izjaveoskladnoti.si