

Varnostna navodila in navodila za uporabo

(Pametne ure in zapestnice Garrett)

1. Obseg dokumenta

Ta poglavje predstavlja splošna pravila za varno uporabo nosljivih naprav Garrett (v nadaljevanju: »**Naprava**«) in namenskih dodatkov (v nadaljevanju: »**Dodatki**«).

Pravila zajemajo tipična tveganja, povezana z nosljivo elektroniko, polnjenjem baterij in uporabo brezžične povezave.

Na mestih, kjer je določena funkcija na voljo le pri izbranih modelih, je uporabljena oznaka »**če je to ustrezno**«.

SKUPNI DEL (za vse pametne ure Garrett)

2. Varna uporaba v skladu z namenom

Da bo uporaba naprave varna in udobna, jo uporabljajte v skladu z namenom, navodili za uporabo in spodnjimi varnostnimi pravili.

Nepravilna uporaba, neupoštevanje navedenih priporočil ali uporaba nezdružljivih dodatkov lahko povzroči požar, električni udar, telesne poškodbe ali poškodbe naprave ali drugih predmetov.

Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe, uporabe nezdružljivih dodatkov, pomanjkljivega vzdrževanja ali nepooblaščenih sprememb naprave.

3. Medicinska oprema in možne motnje

Naprava lahko vpliva na delovanje nekaterih medicinskih naprav.

Bodite posebno previdni pri uporabi naprave v bližini srčnih spodbujevalnikov, slušnih aparatov in drugih elektronskih medicinskih naprav.

4. Baterija in požarna varnost

Naprave ne mečite v ogenj.

To lahko povzroči eksplozijo baterije in predstavlja resno nevarnost za zdravje ali življenje.

5. Varno polnjenje

Za polnjenje uporabljajte izključno delujoče in združljive polnilnike ali napajalnike.

Naprave ne dotikajte z mokrimi rokami.

Med polnjenjem naprave ne pokrivajte in poskrbite za ustrezno prezračevanje.

Zaščitite stike naprave pred stikom s kovino ali drugimi prevodnimi materiali (npr. kovinski prah ali grafit), saj lahko to povzroči kratki stik ali požar.

Napravo polnite na stabilni, negorljivi površini, stran od vnetljivih materialov.

6. Magnetni polnilni kabli (če je to ustrezno)

Pri modelih, opremljenih z magnetnimi polnilnimi kabli, se izogibajte stiku konic kablov med seboj in z drugimi prevodnimi materiali.

Ne puščajte kablov pod napetostjo, če naprava ni priključena.

Po končanem polnjenju priporočamo, da kabel odklopite iz napajanja.

7. Zaščita kontaktov in preprečevanje kratkih stikov

Priključke in stike za polnjenje je treba zaščititi pred stikom s prevodnimi materiali, kot so:

- tekočine
- prah
- kovinski prah
- grafit

Stik s takšnimi snovmi lahko povzroči električni kratki stik, korozijo kontaktov ali poškodbo naprave.

8. Voda in vlaga

Naprava je lahko odporna proti kratkotrajnemu brizganju (npr. dež, znoj ali umivanje rok), vendar **ni namenjena dolgotrajnemu potopitvi v vodo**.

Naprave ne uporabljajte med:

- plavanja
- potapljanja
- kopanja
- uporabe savne
- stiku z vodo pod pritiskom

Po stiku z vodo je treba napravo in polnilne elemente temeljito osušiti.

Naprave ne smete polniti, če je mokra.

Pozor! Vodotesnost naprave se sčasoma lahko poslabša, na njeno stanje pa lahko negativno vplivajo naslednji dejavniki:

- Padec naprave.

- Stik naprave z milom, šamponi, balzami, parfumom, repelenti proti žuželkam, losjoni ali kremami za zaščito pred soncem.
 - Stik naprave z močnim curkom vode (na primer pri vodnih športih).
-

9. Temperatura in pogoji shranjevanja

Napravo je treba zaščititi pred:

- viri toplote
- neposredno sončno svetlobo
- visoko vlažnostjo

Nepravilni pogoji shranjevanja lahko povečajo tveganje za električni udar ali požar.

10. Čiščenje in vzdrževanje

Napravo čistite izključno z mehko, rahlo vlažno krpo.

Ne uporabljajte močnih detergentov ali agresivnih čistil.

11. Servis in popravila

V primeru poškodbe ali nepravilnega delovanja prenehajte z uporabo naprave in se obrnite na servis Garrett.

Samostojni poskusi popravila lahko povzročijo nadaljnje poškodbe izdelka in izgubo garancije.

12. Poškodbe in nadomestni deli

Ne uporabljajte naprave, ki je poškodovana.

Naprave ne odpirajte sami.

Popravila in zamenjave delov (vključno z baterijami) sme opravljati izključno pooblaščen servis.

Uporaba nezdružljivih delov ali dodatkov lahko zmanjša varnost in zanesljivost naprave.

13. Programska oprema in posodobitve

Posodobitve programske opreme izvajajte izključno z uradnimi orodji in metodami, ki jih je dal na voljo proizvajalec.

Ne nameščajte programske opreme iz neuradnih virov in ne izvajajte nepooblaščenih sprememb sistema.

14. Varnost podatkov

Priporočamo, da ustrezno zaščitite podatke za prijavo v aplikacije in račune, povezane z napravo.

POSEBNI DEL – PAMETNE URE ZA OTROKE

15. Nadzor skrbnika

Naprava ni igrača in jo mora otrok uporabljati izključno pod nadzorom odrasle osebe.

Funkcije za določanje lokacije in komunikacijo (npr. GPS in GSM) so pomožne narave in **ne nadomeščajo skrbi skrbnika**.

16. Omejitve lokacije in povezljivosti

Natančnost lokacije je odvisna od tehničnih pogojev (GPS, GSM, Wi-Fi – če je to ustrezno) in je lahko omejena, zlasti:

- znotraj stavb
- v gosto pozidanem mestnem okolju
- v kletnih prostorih
- na mestih brez omrežnega signala

Na delovanje funkcije vpliva tudi stanje napolnjenosti baterije.

17. Varno ravnanje otroka

Skrbnik mora poskrbeti, da otrok naprave ne uporablja v situacijah, ki zahtevajo popolno koncentracijo, npr.:

- med prečkanjem ceste
- med vožnjo s kolesom ali skirojem

Uporaba naprave na odprtem prostoru med nevihto ni priporočljiva.

REGULATIVNI DEL

18. Odstranjevanje in recikliranje (WEEE)

Simbol na izdelku pomeni, da ga po koncu življenjske dobe ne smete odvreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Izdelek je treba oddati v ustrezno zbirno mesto za odpadno električno in elektronsko opremo.

Informacije o načinu odstranjevanja lahko dobite v prodajnem mestu ali pri lokalnih upravnih organih.

19. Informacije o skladnosti

Izjave o skladnosti in regulativne informacije za določen model so na voljo v podpornih gradivih proizvajalca:

<https://support.garettelectronics.com/>

Säkerhets- och användarregler

(Garett-smartklockor och armband)

1. Dokumentets omfattning

Detta kapitel beskriver allmänna regler för säker användning av Garett's bärbara enheter (nedan kallade **"Enheten"**) och tillhörande tillbehör (nedan kallade **"Tillbehör"**).

Reglerna omfattar typiska risker förknippade med bärbar elektronik, batteriladdning och användning av trådlös kommunikation.

I de fall där en viss funktion endast finns i utvalda modeller används beteckningen **"om tillämpligt"**.

GEMENSAM DEL (för alla Garett-smartklockor)

2. Säker användning i enlighet med avsedd användning

För att användningen av enheten ska vara säker och bekväm måste den användas enligt avsedd användning, bruksanvisningen och nedanstående säkerhetsregler.

Felaktig användning, underlåtenhet att följa angivna rekommendationer eller användning av inkompatibla tillbehör kan leda till brand, elstötar, personskador eller skador på enheten eller andra föremål.

Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår till följd av felaktig användning, användning av inkompatibla tillbehör, bristande underhåll eller icke-godkända modifieringar av enheten.

3. Medicintekniska produkter och eventuella störningar

Enheten kan påverka funktionen hos vissa medicinska enheter.

Var särskilt försiktig när du använder enheten i närheten av pacemakrar, hörapparater och andra elektroniska medicinska enheter.

4. Batteri och brandsäkerhet

Kasta inte enheten i eld.

Det kan leda till att batteriet exploderar och utgöra en allvarlig fara för hälsa eller liv.

5. Säker laddning

Använd endast fungerande och kompatibla laddare eller nätadapterar för laddning.

Rör inte enheten med våta händer.

Täck inte över enheten under laddning och se till att det finns tillräcklig ventilation.