

Izjava o skladnosti

Odgovorna stranka: JK Imaging Ltd.

Naslov: JK Imaging Ltd., 14067 Stage Road, Santa Fe Springs, CA 90670, ZDA

Spletna stran podjetja: kodakpixpro.com

Za kupce v ZDA

Preizkušeno v skladu s standardi FCC ZA UPORABO DOMA ALI V PISARNI

Ta naprava je skladna s 15. delom pravilnika FCC. Delovanje je odvisno od naslednjih dveh pogojev:

- (1) Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in
- (2) naprava mora sprejemati vse zunanje motnje, tudi takšne, ki bi lahko povzročile njeno nepravilno ali neželeno delovanje.

Za kupce v Evropi



Znak "CE" označuje, da ta izdelek izpolnjuje evropske zahteve glede varnosti, zdravja, okolja in varstva potrošnikov. Kamere z oznako "CE" so namenjene prodaji v Evropi.



Ta simbol [prekrižani zaboj za smeti WEEE Priloga IV] označuje ločeno zbiranje električne in elektronske opreme v evropskih državah. Prosimo, ne odvrzite opreme med gospodinjne odpadke. Za pravilno in varno odstranjevanje tega izdelka uporabite sisteme vračanja in zbiranja, ki so na voljo v vaši državi..



Baterije: Prosimo, odslužene baterije odložite na za to določena zbirna mesta.



Embalaza: Prosimo, upoštevajte lokalne predpise glede recikliranja embalaže

Varnostna navodila za baterijo

- Če tekočina iz baterije uhaja v kamero, nemudoma kontaktirajte našo službo za pomoč uporabnikom. Če tekočina iz baterije pride na vašo kožo, takoj sperite kožo s čisto vodo in poiščite nujno medicinsko pomoč.
- Odstranjevanje odsluženih baterij naj poteka v skladu z lokalnimi (državnimi ali regionalnimi) predpisi.
- Da preprečite poškodbe baterije, je ne spuščajte, ne dovolite, da udari ob trde predmete, niti da se opraska ob tuje predmete.
- Baterija ne sme priti v stik z metalnimi predmeti (vključno z denarjem), da se izognete kratkemu stiku, praznjenju, pregrevanju ali morebitnemu puščanju.
- Baterije ne poskušajte razstavljati.
- Baterije ne izpostavljajte vodi. Vedno imejte kontakte baterije suhe.
- Baterije ne segrevajte in jih ne mečite v ogenj, da preprečite morebitno eksplozijo.
- Baterijo ne shranjujte v vročem okolju ali na neposredni sončni svetlobi.
- Če kamero dlje časa ne uporabljate, baterijo odstranite in jo shranjujte na varnem, suhem mestu, nedosegljivem dojenčkom in otrokom.
- V hladnejših okoljih je delovanje baterije lahko občutno zmanjšano.
- Pri vstavljanju baterije poravnajte oznake na bateriji z označbami plus in minus v predalu za baterijo kamere. Nikoli ne potiskajte baterije na silo v predal za baterijo

Varnostna navodila za to kamero

- Kamere ne spuščajte in ne dovolite, da udari ob trde predmete.
- Kamere ne poskušajte razstaviti ali popraviti.
- Kamere ne uporabljajte ali shranjujte na prašnih mestih ali na plaži brez ustreznih ukrepov za preprečitev vdora prahu ali peska, ki bi lahko povzročila poškodbe.
- Kamere ne uporabljajte ali shranjujte v vročem okolju ali na neposredni sončni svetlobi.
- Kamere ne uporabljajte ali shranjujte v bližini močnih magnetnih polj, na primer blizu magnetov ali transformatorja.
- Izogibajte se dotikanju objektiva kamere.
- Kamere ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi za daljše obdobje.

- Da preprečite poškodbe zaradi vlage, kamere ne uporabljajte ali shranjujte v zelo vlažnih okoljih, kot so dež ali bližina vodnih površin.
- Če kamera po nesreči pride v stik z vodo, jo takoj izklopite, odstranite baterijo in pomnilniško kartico ter jo v celoti posušite v 24 urah.
- Ko kamero prinesete iz hladnega v toplejše okolje, lahko pride do kondenzacije. Pred vklopom in uporabo počakajte primerno dolgo.
- Preden odstranite baterijo in pomnilniško kartico, mora biti kamera izklopljena.
- Pri čiščenju ohišja kamere ne uporabljajte abrazivnih, na alkoholu osnovanih ali organskih čistil oziroma topil. Objektiv čistite s profesionalno čistilno krpo za leče in ustreznim čistilom.
- Fotografije prenesite in odstranite pomnilniško kartico, če boste kamero shranjevali za daljše obdobje.
- Če kamera dalj časa ne bo v uporabi, jo shranjujte v suhem in čistem prostoru.
- Naše podjetje ne bo izplačalo odškodnine v primeru napake pri predvajanju, vključno s poškodbami ali izgubo slik ali videoposnetkov, ki jih ni mogoče obnoviti zaradi nepravilnega ravnanja.

Druge varnostne opombe

- Med postopkom posodobitve ne prekinjajte napajanja in ne izklaplajte kamere. To lahko povzroči zapis nepravilnih podatkov, zaradi česar se kamera morda kasneje ne bo več vklopila.
- Ne obešajte traku za vrat ali zapestja kamere okoli vratu otroka.
- Pri uporabi kamere na letalu upoštevajte ustrezna pravila, ki jih določajo letalske družbe in predpisi FAA.
- Zaradi omejitev proizvodne tehnologije lahko LCD zaslon vsebuje nekaj mrtvih ali svetlih pikslov. Te pike ne vplivajo na kakovost ali delovanje kamere, fotografij ali videoposnetkov.
- LCD zaslona kamere ne izpostavljajte vodi. V vlažnem okolju ga obrišite le z mehko, suho in čisto krpo.
- Če je LCD poškodovan in tekoči kristali pridejo v stik z vašo kožo, jo takoj obrišite s suho krpo in sperite s čisto vodo. Če tekoči kristali pridejo v stik z očmi, jih vsaj 15 minut izpirajte s čisto vodo in poiščite nujno medicinsko pomoč. Če tekoče kristale po nesreči pogoltnete, takoj izperite usta in poiščite zdravniško pomoč.