

Navodila za uporabo

TFA - Vremenska postaja Art. nr. 35.1170.01



1 - Pomembna navodila pred pričetkom uporabe

- Pred uporabo je potrebno prebrati navodila za uporabo v izogib vsem težavam pri nastavitvah.
- Upoštevanje navodil za uporabo prepreči izničenje garancije ter hkrati tudi morebitne poškodbe tako na izdelku, kot tudi pri uporabniku.
- Proizvajalec in distributer ne prevzemata odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi napačne uporabe.
- Še posebej upoštevajte navodila v delih, ki se nanašajo na varnost.
- Shranite navodila za uporabo tudi za kasnejšo rabo.

2 - Vsebina paketa:

- Notranja enota
- Brezžični zunanji senzor
- Navodila za uporabo

3. Obseg uporabe in vse prednosti vašega novega instrumenta na prvi pogled

- Prenos zunanje temperature prek do 3 oddajnikov (maks. 100 m)
- Notranja temperatura
- Vremenska napoved z vremenskimi simboli in indikatorjem trenda
- Radijsko vodena ura z datumom • Budilka s funkcijo dremeža
- Možnost ročne nastavitve časa in časovnega pasu
- S stojalom za mizo (zložljivo) 3. Varnostna opozorila
- Ta izdelek je namenjen izključno zgoraj opisanemu obsegu uporabe.



OPOZORILO

- Naprave in baterije hranite izven dosega otrok.
- Majhni deli so lahko nevarni za zaužitje pri otrocih (mlajših od treh let).
- Baterije vsebujejo škodljive kisline in so lahko nevarne, če jih pogoltnete. Če je baterija pogoltnjena, lahko povzroči resne notranje opekline in smrt v dveh urah. Če sumite, da je baterija pogoltnjena ali kako drugače zašla v telo, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.
- Baterij ne smete metati v ogenj, jih kratkostičiti, razstavljati ali ponovno polniti. Obstaja nevarnost eksplozije!
- Izpraznjene baterije je treba zamenjati čim prej, da preprečite poškodbe zaradi iztekanja. Poskrbite, da bo polariteta pravilna. Nikoli ne uporabljajte kombinacije starih in novih baterij ali baterij različnih vrst. Če naprave ne boste uporabljali dalj časa, odstranite baterije. Pri rokovanju z iztekajočimi baterijami se izogibajte stiku s kožo, očmi in sluznico. V primeru stika takoj izperite prizadeta mesta z vodo in se posvetujte z zdravnikom.



PREVIDNO

- Neodobrena popravila, spremembe ali prilagoditve naprave so prepovedane.
- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, vibracijam ali udarcem.
- Ta izdelek je treba uporabljati samo v skladu s temi navodili.
- Upoštevanje navodil v priročniku bo preprečilo poškodbe vaše naprave in izgubo zakonskih pravic zaradi nepravilne uporabe.
- Ne odgovarjamo za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja teh navodil.
- Posebno pozornost namenite varnostnim opozorilom!
- Ta priročnik shranite za prihodnjo uporabo.

- Očistite naprave z mehko vlažno krpo. Ne uporabljajte topil ali abrazivnih čistil.
- Osnovna postaja je primerna samo za uporabo v zaprtih prostorih. Zaščitite jo pred vlago!
- Zunanji oddajnik je odporen proti škropljenju, vendar ni vodotesen. Pri postavitvi na prostem izberite suho mesto za oddajnik.

4 - Deli vremenske postaje in zaslon:



Brezžična vremenska postaja (osnovna postaja)

A: Zaslon (Slika 1):

- A 1: Zunanja temperatura
- A 2: Notranja temperatura
- A 3: Simbol alarma
- A 4: Simbol dremeža
- A 5: Simbol poletnega časa
- A 6: Simbol sprejema DCF
- A 7: Ura/čas alarma
- A 8: Datum
- A 9: PM pri 12-urnem formatu

- A 10: Simbol zmrzali
- A 11: Vremenski simboli
- A 12: Indikator trenda zračnega tlaka
- A 13: Simbol baterije za osnovno postajo
- A 14: Simbol sprejema za oddajnik
- A 15: Kanal 1,2,3
- A 16: Simbol sprejema za oddajnik
- A 17: Krožni simbol za izmenični kanal

Navodila za uporabo

TFA - Vremenska postaja Art. nr. 35.1170.01



Oddajnik (Slika 3):

B: Gumbi (Slika 2):

- B 1: Gumb SET
- B 2: Gumb +/°C/°F
- B 3: Gumb ALARM SNOOZE
- B 4: Gumb –/DCF
- B 5: Gumb CHC: Ohišje (Slika 2):

- C 1: Predal za baterije
- C 2: Stojalo (zložitljivo)

D: Oddajnik

- D 1: LED indikator prenosa
- D 2: Simbol prenosa
- D 3: Zunanja temperatura
- D 4: Številka kanala
- D 5: Simbol baterije za oddajnik
- D 6: Luknja za montažo na steno
- D 7: Stikalo kanala 1,2,3
- D 8: Gumb °C/°F
- D 9: Predal za baterije

5. Začetek uporabe

5.1 Vstavljanje baterij

- Odstranite zaščitno folijo z zaslona.
- Postavite osnovno postajo in oddajnik na mizo, približno 1,5 metra narazen.
- Izogibajte se bližini možnih virov motenj, kot so elektronske naprave in radijska oprema.
- Odprite predal za baterije osnovne postaje in vstavite dve novi AA 1,5 V bateriji, pri čemer upoštevajte pravilno polariteto, kot je prikazano.
- Naprava bo oddala pisk in za kratek čas prikazala vse LCD segmente. Na zaslonu se prikaže notranja temperatura.
- Ponovno zaprite predal za baterije.
- Odprite predal za baterije oddajnika in vstavite dve novi AAA 1,5 V bateriji, pri čemer upoštevajte pravilno polariteto, kot je prikazano. Stikalo je nastavljeno na kanal 1.
- Indikatorska lučka za kratek čas zasveti. Prikaže se zunanja temperatura. S pritiskom na gumb °C/°F lahko izberete enoto temperature na prikazovalniku oddajnika (°C ali °F).
- Ponovno zaprite predal za baterije.

5.2 Sprejem zunanjih vrednosti

Osnovna postaja poskuša tri minute zaznati zunanjo temperaturo, pri čemer indikator sprejema oddajnika utripa. Če sprejem zunanje temperature ni uspešen, ostane na zaslonu prikazano „- -“. Preverite baterije in poskusite znova.

Sprejem zunanjega oddajnika lahko kasneje sprostite tudi ročno (npr. če je oddajnik izgubljen ali če ste zamenjali baterije). Pritisnite in držite gumb CH na osnovni postaji tri sekunde. Zadnji registrirani oddajnik (kanal) bo preklican in na zaslonu se bo prikazalo „- -“. Indikator sprejema oddajnika bo začel utripati.

5.3 Sprejem DCF frekvenčnega signala

- Ura samodejno poskuša zaznati DCF frekvenčni signal in simbol DCF utripa.
- Ko je časovni signal uspešno prejet (največ v 7 minutah), se na zaslonu stabilno prikaže radijsko voden čas, datum in simbol DCF.
- Sprejem DCF signala se izvaja vsak dan ob 2:00 in 3:00 zjutraj. Če ob 3:00 signal ni uspešno prejet, se dodatni poskusi opravijo ob 4:00 in 5:00 zjutraj. Sprejem DCF signala lahko aktivirate tudi ročno. Pritisnite in držite gumb –/DCF tri sekunde. Simbol DCF sprejema bo začel utripati.
- Sprejem lahko prekinete s ponovnim pritiskom in držanjem gumba –/DCF za tri sekunde.
- Simbol DCF sprejema izgine. Pomembno: Naprava med sprejemanjem DCF časovnega signala ne deluje.

Simboli sprejema DCF signala

Utripajoč simbol stolpa – sprejem je aktiven

Utripajoč simbol stolpa s signali valov – sprejem je aktiven

Neprekinjen simbol stolpa – sprejem je uspešen



Če ura ne more zaznati DCF-signala (npr. zaradi motenj, oddaljenosti oddajnika itd.), lahko čas nastavite ročno. V tem primeru bo ura delovala kot običajna kvarčna ura (glejte: „Ročne nastavitve“).

5.4 Opomba o radijsko vodenem času

- Časovni signal se prenaša iz atomske ure blizu Frankfurta na Majni prek DCF-77 (77,5 kHz) frekvenčnega signala s približnim dosegom 1.500 km. Vaša radijsko vodena ura sprejme ta signal, ga obdela in vedno prikazuje natančen čas. Prehod na poletni in zimski čas se izvaja samodejno. V obdobju poletnega časa se na zaslonu prikaže oznaka DST.
- Izogibajte se bližini možnih virov motenj, ki bi lahko vplivali na radijski sprejem (glejte „Postavitev osnovne postaje in namestitve oddajnika“).
- Ponoči so atmosferske motnje običajno manjše. Že en sam uspešen dnevni sprejem zadostuje, da ura ostane natančna z odstopanjem manj kot ena sekunda.

6. Upravljanje naprave

- Če v načinu nastavitve v 15 sekundah ne pritisnete nobenega gumba, naprava samodejno zapusti način nastavitve.
- V načinu nastavitve pridržite gumb +/°C/°F ali –/DCF za hitrejše spreminjanje vrednosti.

6.1 Ročne nastavitve

Pritisnite in držite gumb SET tri sekunde za vstop v način nastavitve.

Na zaslonu začne utripati prva nastavljiva vrednost.

Z gumboma +/°C/°F ali –/DCF nastavite želeno vrednost, medtem ko utripa.

Pritisnite gumb SET za potrditev in prehod na naslednjo nastavitve.

Vrstni red nastavitve je naslednji:

- Sprejem DCF signala ON/OFF (privzeto: ON)
- Časovni pas +12/-12 (privzeto: 00)
- Zaporedje prikaza datuma D/M ali M/D (privzeto: D/M)
- Leto, mesec, dan
- 24-urni ali 12-urni format
- Ure, minute

6.1.1 Sprejem DCF signala

- Privzeto je sprejem DCF signala vklopljen (ON) in po uspešnem sprejemu signala ročna nastavitve časa ni potrebna.
- Ko je sprejem DCF signala izklopljen (OFF), morate čas in datum nastaviti ročno. Časovni pas ne bo prikazan.
- Če je sprejem DCF signala aktiviran, bo ročno nastavljen čas prepisan s časom DCF takoj, ko bo signal uspešno prejet.



Navodila za uporabo

TFA - Vremenska postaja Art. nr. 35.1170.01



6.1.2 Nastavitev časovnega pasu

V načinu nastavitve lahko prilagodite časovni pas v območju +12/-12.

Nastavitev časovnega pasu je potrebna v državah, kjer je sprejem DCF signala mogoč, vendar se njihov časovni pas razlikuje od DCF časa (npr. +1 = ena ura naprej).

7. Funkcija budilke

- V običajnem načinu pritisnite gumb ALARM SNOOZE za vstop v način budilke.
- Na zaslonu se prikaže 6:00 (privzeto) ali nazadnje nastavljeni čas alarma.
- Pritisnite in držite gumb ALARM SNOOZE tri sekunde za vstop v način nastavitve.
- Utripati začne prikaz ure. S pritiskom na +/°C/°F ali -/DCF nastavite uro.
- Ponovno pritisnite ALARM SNOOZE in na enak način nastavite minute.
- Ponovno pritisnite ALARM SNOOZE za potrditev.
- Za vklop/izklop funkcije budilke v načinu alarma pritisnite gumb +/°C/°F. Na zaslonu se pojavi ali izgine simbol budilke.
- Ko je budilka aktivirana, se ob dosegu nastavljenega časa sproži alarm. Simbol budilke utripa na zaslonu.
- Pritisnite kateri koli gumb (razen ALARM SNOOZE) za izklop alarma.
- Če alarma ne izklopite ročno, se alarmni ton samodejno izklopi po dveh minutah in bo ponovno aktiviran ob istem času naslednji dan. Simbol budilke ostane na zaslonu.
- Ko alarm zazvoni, pritisnite gumb ALARM SNOOZE, da aktivirate funkcijo dremeža.
- Na zaslonu utripa Zz, alarm pa se za 5 minut prekine.
- Pritisnite kateri koli gumb (razen ALARM SNOOZE) za izklop funkcije dremeža.

8. Prikaz temperature

- V običajnem načinu pritisnite gumb +/°C/°F, da preklapljate med enotama °C (Celsius) ali °F (Fahrenheit) na osnovni postaji.
- Ko oddajnik zazna zunanjo temperaturo nižjo od 3 °C, se na zaslonu prikaže simbol zmrzali.

9. Napoved vremena

9.1 Simboli vremena

- Vremenska postaja ima 5 različnih vremenskih simbolov (sončno, rahlo oblačno, oblačno, deževno in snežno). Če je napovedan dež in je zunanji temperaturni režim pod 0°C, se prikaže snežna kristalna ikona. sončno rahlo oblačno oblačno deževno sneg



sonnig



teilweise bewölkt



bedeckt



regnerisch



Schneefall

- Vremenska napoved se nanaša na obdobje od 6 do 12 ur in prikazuje le splošni trend vremena. Na primer, če je trenutno vreme oblačno in je prikazan simbol dežja, to ne pomeni, da je izdelek okvaren, ker ne dežuje. Preprosto pomeni, da se je zrak stisnil in da je napoved za vreme slabša, vendar ni nujno, da bo deževalo.

9.2 Kazalniki trenda

- Kazalci trenda na zaslonu bodo prikazali, ali zračni tlak narašča, je stabilen ali pada.

↗	Atmosferski tlak narašča	izboljšanje vremena
→	Atmosferski tlak je stabilen	stabilni vremenski pogoji
↘	Atmosferski tlak pada	poslabšanje vremena

10. Postavitev osnovne postaje in montaža oddajnika

- Ko postavite oddajnik na prosto, izberite senčno in suho mesto. Neposredna sončna svetloba lahko sproži napačna merjenja, stalna vlaga pa nepotrebno poškoduje elektronske komponente.
- Postavite osnovno postajo na željeno mesto v vašem dnevnem prostoru.
- Izogibajte se bližini morebitnih virov motenj, ki lahko vplivajo na sprejem radijskih signalov. Priporočljivo je, da ohranite razdaljo vsaj 2 metra od morebitnih virov motenj (TV, računalnik, mikrovalovna pečica, brezžični telefoni, baby monitorji) in velikih kovinskih predmetov (npr. hladilnik). Znotraj trdnih sten, zlasti tistih z kovinskimi deli, lahko prenos signala otežijo.

- Preverite, ali je prenos iz oddajnika v osnovno postajo mogoč in ali lahko sprejmete signal DCF radijske ure.
- Če je potrebno, izberite drugo mesto za zunanji oddajnik in/ali sprejemnik.
- Če je prenos uspešen, lahko zunanji oddajnik pritrdite na steno z uporabo montažnega sistema.
- Osnovne postaje ne uporabljajte v bližini radiatorjev, drugih virov toplote ali neposredne sončne svetlobe.

11. Dodatni zunanji oddajniki (opcijsko)

- Ko imate več kot en oddajnik, za vsakogar izberite drug kanal z nastavitvijo stikala 1/2/3 znotraj predala za baterije oddajnika. V vsak oddajnik vstavite dve novi AA 1,5 V bateriji, polariteta, kot je prikazano. Začnite z delovanjem osnovne postaje ali ročno iskanje zunanji oddajnikov.
- Za ročno iskanje izberite ustrezen kanal z dotikom gumba CH na osnovni postaji. Pritisnite in držite gumb CH 3 sekunde.
- Simbol sprejema za oddajnik začne utripati. Če je sprejem uspešen, se na zaslonu osnovne postaje prikažejo zunanji podatki in številka kanala. Pritisnite gumb CH, da preklpite med kanali 1 do 3.
- Prav tako lahko izberete izmenični prikaz kanalov. Ko pritisnete gumb CH po zadnjem registriranem kanalu (1 do 3), se prikaže simbol kroga za samodejno menjavo kanalov. Za izklop funkcije ponovno pritisnite gumb CH.
- Po uspešni namestitvi zunanji oddajnikov previdno zaprite predale za baterije.

12. Zamenjava baterij

- Zamenjajte baterije zunanjega oddajnika, ko se na zaslonu osnovne postaje ali zaslonu oddajnika prikaže simbol za baterijo.
- Zamenjajte baterije osnovne postaje, ko se na zaslonu notranjih vrednosti prikaže simbol za baterijo.
- Prosimo, upoštevajte: Ko zamenjate baterije, mora biti vzpostavljen stik med zunanjim oddajnikom in osnovno postajo – zato vedno ponovno zaženite oba naprava ali začnite ročno iskanje oddajnika.



13. Odpravljanje težav

Težava	Rešitev
Brez prikaza	→ Preverite, ali so polaritete baterij pravilno nameščene na osnovni postaji → Zamenjajte baterije
Brez sprejema oddajnika	→ Zunanji oddajnik ni nameščen → Preverite baterije zunanjega oddajnika
Prikaz "- -."	(uporabljajte samo baterije/polnilne baterije z napetostjo 1,5 V!) → Ponovno zaženite zunanji oddajnik in osnovno postajo v skladu z navodili → Začnite ročno iskanje zunanjega oddajnika v skladu z navodili → Izberite drugo mesto za oddajnik in/ali osnovno postajo → Zmanjšajte razdaljo med oddajnikom in osnovno postajo → Preverite, če obstajajo kakršni koli viri motenj
Brez DCF sprejema	→ Pritisnite in držite gumb -/DCF 3 sekunde, da aktivirate sprejem. → Aktivirajte DCF sprejem v nastavitvenem načinu (ON) → Izberite drugo mesto za napravo → Počakajte na poskus sprejema ponoči → Preverite, če obstajajo kakršni koli viri motenj → Ponovno zaženite napravo v skladu z navodili → Nastavite uro ročno
Indikacija: LL.L / HH.H	→ Temperatura je izven merilnega območja
Napačen prikaz	→ Ponovno zaženite napravo v skladu z navodili → Zamenjajte baterije

Če vaša naprava ne deluje kljub tem ukrepom, se obrnite na trgovca, kjer ste izdelek kupili, za nasvet.

14. Odlaganje odpadkov

Ta izdelek in njegova embalaža sta bila izdelana z uporabo visokokakovostnih materialov in komponent, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti. To zmanjšuje količino odpadkov in ščiti okolje. Embalažo zavrzite na okolju prijazen način z uporabo sistemov za zbiranje, ki so bili vzpostavljeni.

Odlaganje električne naprave



Odstranite ne trajno nameščene baterije in polnilne baterije iz naprave ter jih zavrzite ločeno. Ta izdelek je označen v skladu z Direktivo EU o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE). Izdelek ne sme biti odložen med običajne gospodinjske odpadke. Kot potrošnik ste dolžni odpadke naprave odpeljati na določeno zbirališče za odlaganje električne in elektronske opreme, da zagotovite okolju prijazen odstranjevanje. Storitve vračila je brezplačna. Upoštevajte veljavne predpise!

Odlaganje baterij

Nikoli ne odlagajte praznih baterij in polnilnih baterij med običajne gospodinjske odpadke. Vsebujejo onesnaževalce, ki lahko, če so nepravilno odstranjeni, škodujejo okolju in zdravju ljudi. Kot potrošnik ste po zakonu dolžni, da jih odpeljete v svojo trgovino ali na ustrezno zbirno mesto, odvisno od nacionalnih ali lokalnih predpisov, da zaščitite okolje. Storitve vračila je brezplačna. Simboli za vsebovane težke kovine so: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec.

15. Tehnične specifikacije

Merilni razpon - notranja temperatura	-9,9 °C ... +50 °C (+15 ... +122 °F)
Merilni razpon - zunanja temperatura	-50 °C ... +70 °C (-58 ... +158 °F)
Natančnost temperature	±1°C (10 °C ... +30°C), ±1,5°C (0 °C ... 9,9°C, 30,1 °C ... +40°C), sicer ±2°C
Razdalja maks.	100 m (odprt prostor, brez motilcev)
Frekvenca prenosa	433 Mhz
Maksimalna radiofrekvenčna moč	< 10 mW

Osnovna postaja

Napajanje	2 x 1,5 V AA bateriji (niso priložene)
Dimenzije	86 x 30 (55) x 145 (142) mm
Teža	141 g (samo naprava)

Zunanji oddajnik

Napajanje	2 x 1,5 V AAA bateriji (niso priložene)
*Priporočamo alkalne baterije	

Dimenzije	40 x 105 x 26 mm
Teža	41 g (samo naprava)

Uvoznik, serviser in garant za področje Slovenije:

LJUBLJANA - Redline d.o.o., Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana,
tel: +386 1 423 72 50, fax: +386 1 423 72 54