

EN

Varnost na kratko



Z uporabo tega izdelka potrjujete, da ste prebrali, razumeli in sprejeli pogoje in se zavedate teh smernic ter vseh navodil na spletni strani <https://www.djl.com/power-1000-mini>. RAZEN KOT JE IZREČNO DOLOČENO V PRAVLINIKH O POPRODAJNIH STORITVAH, KI SO NA VOLJO NA [HTTPS://WWW.DJL.COM/SERVICE/POLICY](https://www.djl.com/service/policy), SO IZDELEK TER VSI MATERIALI IN VSEBINE, KI SO NA VOLJO PREK IZDELKA, NA VOLJO »TAKŠNI, KAKŠNI SO«, IN NE PO RAZPLOŠČLJIVOSTI».

BREZ KAKRŠNE KOLI GARANCIJE ALI POGOJA. Ta izdelek ni namenjen otrokom.

Varnostna navodila

- Pred polnjenjem se prepričajte, da je ta napajalnik učinkovito in zanesljivo ozemljen. Priložen je napajalni kabel z ozemljitvenim vodnikom in ozemljitvenim vtičem. Uporabite priložen kabel in ga priključite na vtičnico, ki je pravilno nameščena in ozemljena v skladu z vsemi lokalnimi zakoni in predpisi. Nepravilni priključitev ozemljitvenega vodnika opreme lahko povzroči električni udar.
- Pri uporabi načina hitrega polnjenja se prepričajte, da priključene vtičnice in kablji ustrezajo specifikacijam za vhodno napetost tega izdelka, da se izognete nevarnosti sprožitve varovalke ali požara.
- Da bi se izognili nevarnosti požara, električnega udara ali poškodb oseb, elektrarne NE razstavljajte in ne spreminjajte.
- Elektriliti v napajalni postaji so zelo jedki. Če pride do stika elektrolitov s kožo ali očmi, takoj sperite prizadeto mesto z vodo in poiščite zdravniško pomoč.
- NE vstavljajte prstov ali rok v napajalno postajo.
- Elektrarno hranite izven dosega otrok in hišnih živali.
- Elektrarne na noben način NE razstavljajte ali prebijajte. V nasprotnem primeru lahko pride do puščanja, požara ali eksplozije.
- Če ta izdelek po nesreči pade v vodo, je priporočljivo počakati več kot 4 ure, preden ga izvečete. Preden se dotaknete napajalne postaje, poskrbite za zaščito pred električnim udarom. Napajalno postajo postavite na suho in odprto mesto, stran od vnetljivih materialov, ter se za navodila obrnite na uradno podporo ali pooblaščenega prodajalca. Napajalne postaje NE uporabljajte ponovno. Napajalno postajo odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.
- NE uporabljajte neuradnih sestavnih delov ali dodatkov. Če je treba kateri koli sestavni del ali dodatek popraviti ali zamenjati, se obrnite na uradno podporo. Uporabniki so odgovorni za vse nesreče, ki jih povzročijo uporaba neuradnih sestavnih delov ali dodatkov.
- NE uporabljajte poškodovanih baterij. V takih primerih se obrnite na uradno podporo.
- NE vstavljajte neizoliranega kabla ali drugih kovinskih predmetov v vtičnice napajalne postaje. V nasprotnem primeru bo prišlo do kratkega stika v napajalni postaji.
- Električne postaje NE uporabljajte v poškodovanih kablji.
- Ko naprave ne uporabljate, odstranite napajalni kabel in vse priključene naprave. Da zmanjšate tveganje poškodb višča in kablja, potegnite za vtič, ne pa za kabel.
- NE dopustite, da bi elektrarna prišla v stik s kakršno koli tekočino. NE puščajte elektrarne na dežju ali v bližini vira vlage.
- NE uporabljajte ali shranjujete izdelka v bližini virov toplote, kot so peč ali grehnik.
- NE uporabljajte napajalne postaje v okoljih z močnim elektrostatičnim (npr. nevihte) ali elektromagnetnim poljem.
- NE uporabljajte baterije, če je bila udeležena v nesreči ali je utrpela močan udarec.
- Poskrbite, da napajalno postajo uporabljate v dobro prezračenem prostoru. NE zapirajte odprtih za odvod toplote na napajalni postaji. V nasprotnem primeru se lahko napajalna postaja poškoduje zaradi prekomernega segrevanja, kar lahko povzroči tudi nevarnost požara.
- Zagotovite, da napajalno postajo uporabljate pri predpisani delovni temperaturi. Uporaba napajalne postaje pri visokih temperaturah lahko povzroči požar ali eksplozijo. Uporaba napajalne postaje pri nizkih temperaturah zmanjša zmogljivost baterije.
- Ta izdelek ni priporočljiv za napajanje medicinske opreme za nujne primere, povezane z osebno varnostjo, vključno z, vendar ne omejeno na, ventilatorje medicinske kakovosti (bolnišnična različica CPAP, Continuous Positive Airway Pressure) in umetna pljuča (ECMO, Extracorporeal Membrane Oxygenation). Upoštevajte navodila zdravnika in se obrnite na proizvajalca glede omejitev pri uporabi takšne opreme. Če jo uporabljate za splošno medicinsko opremo, pazite na stanje napajanja in poskrbite, da se napajanje ne izčrpa.
- Elektrarna med delovanjem ustvarja elektromagnetna polja, ki lahko vplivajo na delovanje medicinskih vsadkov ali osebne medicinske opreme, kot so srčni spodbujevalniki, koklearni vsadki, slušni aparati, defibrilatorji itd. Če uporabljate tovrstno medicinsko opremo, se obrnite na proizvajalca glede omejitev pri uporabi te opreme. Poskrbite za varno razdaljo med medicinskimi vsadki in elektrarno.
- Če je napajalna postaja priključena na hladilnik, lahko nihanja napetosti povzročijo samodejno izklop napajalne postaje. Pri priključevanju napajalne postaje na hladilnik, v katerem se hranijo zdravila, cepiva ali drugi dragoceni predmeti, priporočamo, da pritisnete in pridržite gumb za izhodni izmenični tok. To pomaga zagotoviti neprekinjeno napajanje hladilnika. Poskrbite, da spreminjate stanje napajanja in zagotovite, da se napajanje ne izčrpa.
- Napajalno postajo ni dovoljeno vzeti s seboj na letalo. Upoštevajte lokalne predpise o civilnem letalskem prevozu.
- Elektrarne NE postavljajte v bližino eksplozivnih ali nevarnih snovi ali v bližino kovinskih predmetov, kot so očala, ure, nakiti in lasnice.
- Priporočljivo je, da napajalno postajo prevažate v originalni embalaži izdelka. Med prevozom napajalno postajo izklopite in jo odklopite od drugih naprav.
- NE prevažajte poškodovanih baterij.
- NAPOJNE STANICE NE SMETE shranjevati dalj časa po popolnem praznjenju. V nasprotnem primeru se lahko baterija preveč izprazni in povzroči nepopravljivo škodo na baterijski celici.

Tehnične

: Model	DYM1000M
Zmogljivost	1008 Wh (tipična)
Tip baterije	LFP
Izhodni izmenični tok *	100–120 V AC, 50/60 Hz, največ 10 A, 800 W (največ 1000 W) 100–120 V AC, največ 14.4 A, največ 1440 W (način bypass) 220–240 V AC, 50/60 Hz, največ 4.5 A, 800 W (največ 1000 W) 220–240 V AC, največ 10 A, največ 2200 W (način bypass)
Izhod USB-A	5 V, ±4 A
Izhod USB-C	5/9/12/15/20 V, 5 A
Izhod SDC	9–28 V, največ 300 W
AC vhod	100–120 V AC, 50/60 Hz, največ 10 A, 800 W (največ 1000 W) 100–120 V AC, največ 14.4 A, največ 1440 W (način bypass) 220–240 V AC, 50/60 Hz, največ 4.5 A, 800 W (največ 1000 W) 220–240 V AC, največ 10 A, največ 2200 W (način bypass)
Vhod USB-C	največ 100 W
Vhod SDC	9–28 V, največ 400 W
Temperatura napajalnika	od -10° do 45° C (od 14° do 113° F)
Temperatura polnjenja	od -10° do 45° C (od 14° do 113° F)
Delovna frekvenca in moč oddajnika (EIRP) *	
Wi-Fi (802.11 b/g/n)	2.4000–2.4835 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)
Bluetooth 5.0	2.4000–2.4835 GHz: <7 dBm

[1] Podatki o izhodni napetosti se razlikujejo glede na državo in regijo.

[2] Dovoljena delovna frekvenca se razlikuje med državami in regijami. Za več informacij se obrnite na lokalne zakone in predpise.

1