

G3FERRARI®

BY TREVIDEA

MOD.:

G20096

PRIROČNIK ZA UPORABO

Tehnični model: PT-203



Kuhinjska tehtnica

PATTY

VARNOSTNA NAVODILA


Sledijo pomembne opombe o namestitvi, uporabi in vzdrževanju; shranite ta priročnik za uporabo v prihodnosti; uporabljajte opremo samo v skladu z navodili; vsaka druga uporaba se šteje za neprimerno in nevarno; zato proizvajalec ne more biti odgovoren v primeru škode, ki bi nastala zaradi nepravilne, napačne ali nerazumne uporabe.

Pred uporabo se prepričajte, da je oprema nepoškodovana; če ste v dvomih, je ne poskušajte uporabljati in se obrnite na pooblaščen servisni center; ne puščajte embalaže (npr. plastičnih vrečk, polistirenske pene, žebeljev, sponk itd.) v dosegu otrok, saj so potencialni viri nevarnosti; vedno pomnite, da jih je treba zbirati ločeno. V primeru okvare in/ali okvare ne posegajte v enoto; za popravilo aparata se vedno obrnite na servisni center, ki ga je pooblastil proizvajalec, in zahtevajte uporabo originalnih nadomestnih delov; neupoštevanje zgoraj navedenega lahko ogrozi varnost enote in razveljavi garancijo.

- Aparata se ne dotikajte z mokrimi rokami ali bosimi nogami.
- Naprave ne izpostavljajte škodljivim vremenskim razmeram, kot so dež, vlaga, zmrzal itd. Napravo hranite na suhem mestu.
- Otroke je treba nadzorovati, da se zagotovi, da se z napravo ne igrajo; ne dovolite nesposobnim osebam, da uporabljajo izdelek brez nadzora.
- Postavite ga na ravno in stabilno površino, da zagotovite pravilno delovanje. Držite na razdalji 2 metra od delujočih mikrovalovnih pečic, ki lahko povzročijo motnje v delovanju zaradi elektromagnetnih motenj.
- Napravo hranite izven dosega otrok ter stran od virov toplote in pare.
- Hrano postavite v posodo in ne neposredno na tehtnico. Neupoštevanje teh navodil lahko razveljavi garancijo v primeru škode.
- Po končanem delovanju odstranite posodo in hrano s tehtnice.
- Gumbe pritiskajte nežno in samo s prsti. Če zaslon ne sveti, je lahko težava z baterijo: preverite, ali so pravilno nameščene in ali niso izpraznjene.
- Ni primerno za komercialno uporabo. Primerno samo za uporabo v gospodinjstvu.
- Ne potaplajte v vodo ali druge tekočine in se izogibajte brizganju vode; čistite jo samo z vlažno krpo. Izdelka ne izpostavljajte močnim udarcem, saj lahko pride do resnih poškodb.
- Ne uporabljajte kot odlagalno površino.

G20096

- 1 Zaslon
- 2 Tipka VKLOP/IZKLOP - TARE
- 3 Tipka ENOT
- 4 Površina za tehtanje



VSTAVLJANJE BATERIJ

Predal za baterije se nahaja pod tehtnico. Tehtnica deluje z dvema baterijama tipa AAA, 1,5 V.

- Odprite vrata tako, da povlečete jeziček za zaklepanje.
- Odstranite morebitne prazne baterije, ki so prisotne v predalu.
- Vstavite baterijo tako, da sledite oznakam (+ -), ki so napisane na ohišju.
- Vstavite baterije, jih zaklenite in zaprite pokrov.

POZOR

Vedno uporabljajte baterije tipa AAA, 1,5 V. Pazite, da baterije vstavite v skladu s pravilno polarnostjo, saj lahko v nasprotnem primeru pride do puščanja in poškodbe tehtnice. Takšna škoda ni krita z garancijo.

Če naprave dalj časa ne boste uporabljali, je priporočljivo, da baterijo odstranite, da preprečite njeno izpraznitev. Ne glede na vrsto izpraznjene baterije je ne smete odvreči med gospodinjske odpadke, v ogenj ali v vodo. Vsako vrsto izpraznjene baterije je treba reciklirati ali odvreči v ustreznih zbirnih centrih.

DELOVANJE

Pritisnite TARE (2), če želite, da se na zaslonu prikaže 0. To je potrebno, če se vrednost na zaslonu razlikuje od 0, tudi če na tehtnici ni ničesar, ali če želite uporabiti funkcijo »Tara«.

Normalno tehtanje

Za tehtanje trdnih živil, kot so kruh, sadje, zelenjava itd., preprosto vklopite tehtnico s tipko »TARE« (2) in položite živilo na tehtnico.

Tehtanje s taro

Za tehtanje živil, kot so tekočine, marmelada, moka itd., morate uporabiti posodo. Za tehtanje sledite spodnjim korakom:

- Vključite s tipko »TARE« (2).
- Postavite posodo na tehtnico in pritisnite »TARE« (2), da se teža posode prikaže kot tara.
- Napolnite posodo s hrano za tehtanje.

Opomba: če tehtnico vklopite s posodo na njej, funkcije Tara ni treba uporabiti.

Izberite mersko enoto - Z uporabo tipke UNIT (3) lahko mersko enoto spremenite iz gramov (g) v enote (oz) in nato v mililitre (ml).

Prekoračitev obremenitve

Tehtnica ima nosilnost do 15 kg. Če presežete to vrednost, se na zaslonu prikaže O_Ld. Tehtnice ne preobremenjujte, saj lahko to povzroči resno škodo. Pazite, da ne presežete največje nosilnosti (15 kg).

Oznaka za nizko baterijo

Ko je baterija prazna, se prikaže napis »Lo« in tehtnica se izklopi.

Baterijo zamenjajte z novo po navodilih v poglavju »Vstavljanje baterij«.

IZKLOP

Samodejno: če tehtnico pustite 120 sekund, se samodejno izklopi.

Ročno: za ročni izklop držite tipko »TARE« 2 sekundi.

ČIŠČENJE

Napravo čistite samo z vlažno krpo in mehkiimi, neabrazivnimi čistili.

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

- Napajanje: DC 3V (2xAAA)
- Nosilnost: 15 kg - delitev: 1 g
- Funkcija tare in spreminjanje merske enote

ODPADKI ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME



Izdelek je izdelan iz biološko nerazgradljivih in potencialno onesnažujočih snovi, če ni pravilno odstranjen; druge dele je mogoče reciklirati. Naša dolžnost je, da prispevamo k ekološkemu zdravju okolja z upoštevanjem pravih postopkov odstranjevanja. Simbol prečrtanega smetnjaka na kolesih označuje, da izdelek ustreza zahtevam novih direktiv, uvedenih za varstvo okolja (2002/96/ES, 2003/108/ES, 2002/95/ES, 2012/19/ES), in ga je treba ob koncu njegove življenjske dobe pravilno odstraniti. Za dodatne informacije se pozanimajte o namenskih odlagališčih odpadkov v vašem kraju stalnega prebivališča. Kdor izdelka ne odvrže, kot je določeno v tem razdelku, je odgovoren v skladu z zakonom.

Naprava je skladna z veljavnimi evropskimi predpisi in je zato označena z oznako CE.



GARANCIJSKI LIST - GARANCIJSKA IZJAVA

Jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku, če boste izdelek uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili.

Na vašo zahtevo bomo popravili okvaro in pomanjkljivosti na izdelku, če boste le to sporočili v garancijskem roku.

Potrošnik je ob uveljavljanju garancije dolžan predložiti dokazilo o nakupu izdelka, ki ga reklamira (potrjen garancijski list ali kopija originalnega računa). Reklamacija bo obravnavana po postopku, ki ga določa zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1).

Okvaro bomo brezplačno odpravili v razumnem roku od dneva prijave okvare, ki ni daljši od 30 dni. Zaradi narave in kompleksnosti blaga, narave in resnosti neskladnosti ter napora, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, se lahko rok odprave napake podaljša za največ 15 dni.

Pravice potrošnika (ZVPot-1 - 97. člen)

- (1) Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščen servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom.
 - (2) Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšane roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje proizvajalec obvesti potrošnika pred potekom roka iz prejšnjega odstavka.
 - (3) Če proizvajalec v roku iz prvega odstavka tega člena in prejšnjega odstavka ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine.
 - (4) Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.
 - (5) Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga.
 - (6) Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list.
 - (7) Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga.
 - (8) Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.
 - (9) Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec.
- Garancija prične veljati z dnem dobave blaga, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom ali kopijo računa. Povrnili bomo stroške morebitnega prevoza in prenosa pokvarjenega izdelka, v kolikor bo izdelek poslan na najbližji pooblaščen servis. Stroške bomo povrnili po tarifi, ki velja v javnem prometu za transport izdelka.

GARANCIJSKI ROK : 24 MESECEV

Čas zagotavljanja servisiranja in zagotavljanja rezervnih delov je 3 leta po izteku garancijske dobe.

Garancija preneha veljati zaradi :

- neupoštevanja priloženih navodil in malomarnega ravnanja z izdelkom posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje oseb
- poškodbe zaradi poplave, požara, udarca strel

Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahteve in da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

Garancija velja samo na področju Republike Slovenije.

Izpolni prodajalec:

Izdelek: **G3Ferrari G20096 Patty**

Datum dobave blaga: _____ Podpis: _____ Ime, sedež
in žig podjetja, ki je izdelek prodalo: _____

Distributer in dajalec garancije:

LUTMAN CO. d.o.o., Miren 172j, 5291 MIREN, www.lutmanco.com

Servis:

LJUBLJANA: PSC PREŠEREN D.O.O.

Litijska cesta 12A ,1000 LJUBLJANA

Tel.: 01/540 10 00, 031 807 407, www.servispreseren.com, info@servispreseren.com

MARIBOR: RTV SERVIS ŽUPEVC

Ptujska cesta 9, 2000 MARIBOR

Tel: 02/ 331 64 00, 031 620 900, info-mb@servispreseren.com

Slovenski prevod izjave o skladnosti najdete na: <https://lutmanco.com/izjave-o-skladnosti/>