

Pomembne informacije

Varnost

Poskrbite, da se električna napetost v vašem domu ujema z napetostjo, navedeno na identifikacijski nalepki na zadnji strani televizorja. Če za izklop uporabljate glavno vtičnico, AC vtičnico ali spojnik naprave, naj bodo le-ti na dosegu roke.

Pri določenih modelih je lučka nameščena na strani televizorja. Četudi lučka na sprednji strani televizorja ne sveti, to ne pomeni, da je televizor v celoti izklopljen iz električne napeljave. Če želite v celoti izklopiti televizor, morate izvleči vtičak za napajanje.

Sestavni deli televizorja so občutljivi na toploto.

Najvišja temperatura okolice ne sme preseči **35 stopinj** celzija. Odprtini za zrak na zadnji strani oziroma ob straneh televizorja ne smete pokriti. Okrog naprave morate pustiti dovolj prostora za ustrezno prezračevanje. Napravo namestite stran od vseh virov toplote (kamin, ipd.) ali drugih naprav, ki ustvarjajo močna magnetna ali električna polja.

Vlaga v prostoru, kjer je nameščen televizor, ne sme preseči **75%** vlažnosti. Če televizor premaknete iz hladnega v tople prostor, se lahko na zaslonu (in nekaterih sestavnih delih znotraj televizorja) pojavi kondenzacija. Preden televizor znova vklopite, počakajte, da kondenzacija izhlapi.

Za vklop televizorja oz. za prehod v stanje pripravljenosti lahko uporabite gumb **⏻** oz. **POWER/⏻** na televizorju ali gumb **⏻** na daljinskem upravljalniku. Če **televizorja dlje časa ne boste gledali**, napravo v celoti izklopite, tako da vtičak izvlečete iz električne napeljave.

Med **nevihtami** priporočamo, da televizor odklopite iz električne napeljave in da odklopite tudi anteno, zato da ne pride do poškodb zaradi morebitnih električnih ali elektromagnetnih sunkov. Zato poskrbite, da boste vedno imeli dostop do **električnih in antenskih priključkov**, da jih lahko po potrebi **odklopite**.

Nemudoma odklopite televizor, če zavohate **vonj po zažganem** ali opazite **dim**. Nikoli in pod nobenimi pogoji ne smete sami odpirati televizorja, saj lahko pride do **električnega udara**.

OPOZORILA

Naprava je namenjena samo za gospodinjsko uporabo in se ne sme uporabljati v druge namene, kot so ne-gospodinjski ali komercialni nameni.

Da bi se izognili nevarnostim, mora poškodovan zunanji kabel izdelka zamenjati proizvajalec, serviser ali podobna usposobljena oseba.

Zaradi primerne prezračevanja pustite več kot 10 cm razmaka okoli televizije. Kroženje zraka ne ovirajte s pokrivanjem prezračevalnih odprtini s predmeti kot so časopisi, prti, zavese, itd.

Naprave ne izpostavljajte na kapljanje ali pljuske in

naj ne postavljajte predmetov napolnjenih z vodo, kot so vaze.

Baterij (baterijskih paketov ali nameščenih baterij) ne izpostavljajte prekomerni toploti, kot je sončna svetloba, ogenj in podobno.

Da bi zmanjšali nevarnost požara ali električnega udara, naprave ne izpostavljajte na dež ali vlago.

Televizijski set lahko pade, kar lahko povzroči težje osebne poškodbe ali smrt. Veliko poškodb, še posebej otroških, se lahko izogne z upoštevanjem preprostih varnostnih ukrepov:

- **VEDNO** uporabljajte omare, stojala ali načine montaže, ki so priporočene s strani proizvajalca televizijskega seta.
- **VEDNO** uporabljajte pohištvo, ki lahko varno podpira televizijski set.
- **VEDNO** zagotovite, da televizijski set ne sega prekomerno čez rob podpornega pohištva.
- **VEDNO** poučite otroke o nevarnostih plezanja na pohištvo z namenom, da dosežejo televizijski set ali njegov upravljalnik.
- **VEDNO** napeljite vrvice in kable priključene na vašo televizijo tako, da se čez njih ne more spotakniti in jih ne morete povleči ali zagrabit.
- **NIKOLI** ne postavite televizijskega seta na nestabilno mesto.
- **NIKOLI** ne postavljajte televizijskega seta na visoko pohištvo (na primer na omare ali knjižne omare) brez da bi pritrdili pohištvo in televizijski set na primerno podporo.
- **NIKOLI** ne postavljajte televizijskega seta na krpe ali ostale materiale, ki so lahko med televizijskim setom in podpornim pohištvo.
- **NIKOLI** ne postavljajte predmetov, kot so igrače ali daljinski upravljalci, ki bi lahko otroke spravili v skušnjo plezanja na televizijo ali pohištvo na katerem je televizija.

V primeru, da boste vaš trenutni televizijski set obdržali in premaknili na drugo mesto upoštevajte enake premisleke, kot napisani zgoraj.

Naprava s tem simbolom je dvojno izolirana električna naprava razreda II (Class II).



Narejena je bila tako, da ne potrebuje varnostnega priklopa na ozemljitev. Oprema s tem simbolom je električna naprava razreda I. Napravo priključite na vtičnico, ki ima zaščiteno ozemljitev.



V izogib širjenju požara vedno hranite sveče ali druge odprte plamene stran od tega izdelka.



Ta simbol pomeni, da je v notranjosti prisotna visoka napetost. Vzpostavljanje kakršnega koli stika s katerim koli notranjim delom tega izdelka je nevarno.



Ta simbol pomeni, da je varovalka lahko v nevtralnem položaju ter da mora biti napajalno omrežje odklopljeno, s ciljem izklopa faznih vodnikov.

Ne odpirajte pokrova televizorja (ali njegove zadnje strani). V notranjosti ni delov, ki bi jih lahko servisirali uporabniki. Vse servisne intervencije mora opraviti usposobljeno servisno osebje.

Da bi preprečili poškodbe, napravo varno pritrdite na tla ali zid, v skladu z navodili za montažo.

Za zmanjšanje izpostavljenosti RF mora biti razdalja uporabe tega aparata vsaj 100 cm.

Če je na izdelek priključena zunanja antena ali kabelski sistem, poskrbite, da bo ozemljitev antene ali kabelskega sistema izvedla usposobljena oseba, da boste zagotovili nekaj zaščite pred napetostnimi sunki in nakopičenimi statičnimi naboji.

TV zaslon

TV zaslon tega izdelka je narejen iz stekla. ki se lahko zlomi, če izdelek pade na tla ali udari ob druge predmete.

TV zaslon je izdelek visoke tehnologije, ki vam nudi zelo podrobno sliko. Občasno se na zaslonu lahko pojavi nekaj neaktivnih slikovnih pik, ki so lahko modre, zelene ali rdeče barve. To ne vpliva na delovanje vašega izdelka.

Vzdrževanje

Za čiščenje zaslona uporabite čistilno sredstvo za čiščenje stekla, za ostale dele pa mehko krpo in blagi detergent.

Pomembno: Čiščenje izdelka s korozivnimi sredstvi, izdelki z alkoholom ali abrazivi lahko poškoduje zaslon.

Redno brišite prah z zadnjega in stranskega dela televizorja. Z uporabo topil, abraziv ali izdelkov z alkoholom lahko poškodujete televizor. Če v napravo zaide predmet ali vanjo steče tekočina, jo nemudoma odklopite in oddajte v pregled pooblaščenemu serviserju. Naprave nikoli ne odpirajte sami, saj lahko ob tem poškodujete sebe ali napravo.

ESD ustreznost

Naprava ustreza kriterijem uredbe o delovanju ESD. Če se naprava ne obnovi v načinu povezave z ethernetom ali načinu predvajanja USB-naprave zaradi elektrostatične razelektritve, mora posredovati uporabnik.

Informacija o delovanju funkcije Bluetooth

Tehnologija Bluetooth® (če je na voljo za vaš TV sprejemnik) komunicira z drugimi napravami na frekvenčnem pasu okoli 2,4 GHz. Ker na tem pasu delujejo naprave, kot so brezžične dostopne točke, usmerjevalniki in mikrovalovne peči, lahko signali od teh naprav pri predvajanju Bluetooth avdio signala povzročijo šum ali motnje zvoka. Če med predvajanjem zvoka pride do šuma ali motenj zvoka, ponovno zaženite svojo Bluetooth napravo in tako omogočite uporabo različne frekvence, ki je manj moteča. Če šuma ali motnje ne morete odpraviti, morate svojo napravo približati TV sprejemniku ali povečati razdaljo med TV sprejemnikom in povzročiteljem in virom motenj.

Montaža televizorja na steno

Opozorilo: Za to operacijo sta potrebni najmanj dve osebi, odvisno od velikosti vašega televizorja.

Zaradi varne namestitve upoštevajte naslednja varnostna opozorila:

- Preverite, ali lahko stena zdrži težo televizorja in stenskega nosilca.
- Sledite navodilom za montažo, ki so priložena stenskemu nosilcu. Pri določenih modelih se prepričajte, da pred montažo na zid privijete šesterokotne VESA montažne nosilce (in vijake), ki so priloženi, v matice za montažo na zid na zadnji strani naprave.
- Televizor je treba namestiti na navpični zid.
- Uporabljajte samo vijake, ki so primerni za material stene.
- Kabli televizorja naj bodo postavljeni na primernem mestu, da se preko njih ne boste spotaknili.

Tukaj veljajo tudi vsa druga varnostna navodila o naših televizorjih.

Uporabniški priročnik za več izdelkov

Funkcije, ki so opisane v tem priročniku so skupne večini modelom. Nekatere funkcije niso na voljo na vašem TV in/ali TV lahko vsebuje funkcije ki niso opisane v tem priročniku. Ilustracije v priročniku se lahko razlikujejo od dejanskega izdelka. Prosimo pogledjte izdelek.

Posodobitev naprave

Tipično so nekatere naprave posodobljene vsako četrletje, ampak ni vedno tako specifično. Nekatere naprave, še posebej tiste, ki so bile prodajane več kot tri leta nazaj, bodo posodobljene samo v primeru najdbe in popravila kritičnih ranljivosti.

Zahteva za kibernetsko varnost

Za zaščito vaših osebnih podatkov ta radijska naprava ob prvem zagonu zahteva nastavitve močnega

in edinstvenega gesla za dostop do sistemskih nastavitvev in/ali uporabniških računov.

Vaše geslo mora izpolnjevati naslednje pogoje:

- najmanj 8 znakov,
- vsaj eno veliko črko,
- vsaj eno malo črko,
- vsaj eno številkco,
- vsaj en poseben znak (npr. !, @, #).

Izogibajte se uporabi očitnih ali že uporabljenih gesel. Ne delite svojega gesla z drugimi. Ta ukrep pomaga zaščititi vašo radijsko opremo pred nepooblaščenim dostopom in zagotavlja skladnost z zahtevami kibernetske varnosti iz Uredbe EU 2022/30 v okviru Direktive o radijski opremi 2014/53/EU.

Varnostni napotki za baterije

- Za daljinski upravljalnik uporabljajte samo priporočene baterije tipa AAA.
- Baterije zamenjajte z enakimi ali enakovrednim tipom, da preprečite nevarnost eksplozije.
- Baterij ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, kot so neposredna sončna svetloba ali ogenj.
- Če daljinskega upravljalnika ne boste uporabljali dlje časa, baterije odstranite.
- Odlagajte rabljene baterije odgovorno v lokalne reciklažne obrate v skladu s predpisi EU.
- Odprite pokrov baterijskega predala.
- Vstavite dve bateriji tipa AAA, pri čemer pazite na pravilno polariteto (+/-).
- Zaprite pokrov trdno.

Primeri, ki jih je treba upoštevati, vključujejo:

- Odlaganje baterije v ogenj ali vročo peč ter mehansko drobljenje ali rezanje baterije lahko povzroči eksplozijo.
- Pustitev baterije v okolju z izjemno visoko temperaturo lahko povzroči eksplozijo ali uhajanje vnetljive tekočine ali plina, prav tako pa lahko izpostavljenost baterije izjemno nizkemu zračnemu tlaku povzroči eksplozijo ali uhajanje vnetljive tekočine ali plina.

Skladnost z okoljskimi in varnostnimi zahtevami

Ta izdelek je skladen z direktivami EU o varnosti izdelkov, vključno z oznako CE.

Upoštevajte vsa varnostna in namestitvena navodila, da zagotovite skladnost z:

- EN 62368-1: Varnostni standardi za audio/video opremo.
- Zahteve Uredbe o splošni varnosti izdelkov (GPSR).

Izjava o omejitvi odgovornosti

Ta izdelek ima oznako CE in je skladen z evropskimi varnostnimi standardi. Neupoštevanje teh varnostnih smernic lahko povzroči poškodbe, škodo na izdelku ali razveljavitev garancije.

Informacije za uporabnike o odstranjevanju stare opreme in baterij

[Evropska unija]



Izdelki

Ti simboli označujejo, da električne in elektronske opreme in s baterije s tem simbolom ne smete odstraniti kot navadne gospodinjске odpadke. Namesto tega jih izročite na primerne zbiralne točke za recikliranje električne in elektronske opreme. Prav tako izročite baterije za primerno obdelavo, obnovo ali reciklažo v skladu z državnimi uredbami in direktivami 2012/19/EU, 2006/66/EC in 2008/12/EC.



Baterija

Obvestilo:
Znak Pb pod simbolom baterije pomeni, da ta baterija vsebuje svinec.

S pravilno odstranitvijo tega izdelka boste pomagali pri varovanju naravnih virov in preprečili negativne učinke na okolje in zdravje, do katerih bi lahko prišlo zaradi nepravilnega ravnanja z odpadki.

Za več informacij o zbirnih točkah in recikliranju teh izdelkov, kontaktirajte vašo lokalno upravo, podjetje ki skrbi za odvoz gospodinjских odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.

Za nepravilno odlaganje odpadkov ste lahko kaznovani v skladu z državno zakonodajo.

[Poslovni uporabniki]

Če želite izdelek zavreči, prosimo kontaktirajte vašega dobavitelja in preverite uredbe in pogoje nakupne pogodbe.

[Ostale države izven Evropske unije]

Ti simboli so veljavni samo v Evropski uniji. Če želite predmete zavreči, naredite to v skladu z veljavnimi državnimi zakoni in drugimi pravili v vaši državi, ki zadevajo obdelavo stare električne opreme in baterij.

Izjava o Skladnosti:

2023 št. 1007 Pravilnik o varnosti izdelkov in telekomunikacijski infrastrukturi (varnostne zahteve za ustrezne povezljive izdelke) 2023

Izdelek je skladen z naslednjimi standardi ali normativnimi dokumenti:

ETSI EN 303 645 V2.1.1:2020-06

Določba 5.1-1

Določba 5.1-2

Določba 5.2-1

Določba 5.3-13

Celotno besedilo izjave o skladnosti Združenega kraljestva je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.tcl.com.

Izberite ime modela in pojdite na možnost PRENOSI.

Izjava o skladnosti



TCL izjavlja, da je radijska oprema tipa TV skladna z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.tcl.com. Izberite ime modela in pojdite na PRENOSITE.

TCL izjavlja, da je radijska oprema tipa TV skladna z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.iffalcon.com. Izberite ime modela in pojdite na PRENOSITE.

Skice in ilustracije v tem priročniku so samo za referenco in se lahko razlikujejo od dejanskega izgleda izdelka. Oblika izdelka in tehnični podatki se lahko spremenijo brez vnapijšnjega obvestila.