

VARNOSTNA OPOZORILA

Varnostna opozorila za fotoaparat Kodak C1

- Fotoaparata ne mečite in pazite, da ne udari ob trde predmete.
- Fotoaparata ne poskušajte razstaviti ali popraviti.
- Fotoaparata ne uporabljajte in ne shranjujte v prašnih prostorih ali na plaži, da preprečite vdor prahu ali peska, kar bi lahko povzročilo poškodbe.
- Fotoaparata ne uporabljajte in ne shranjujte v vročem okolju ali na neposredni sončni svetlobi.
- Fotoaparata ne uporabljajte in ne shranjujte v bližini močnih magnetnih polj, na primer blizu magnetov ali transformatorja.
- Ne dotikajte se objektiva fotoaparata.
- Fotoaparata ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi za dalj časa.
- Da preprečite poškodbe zaradi vlage, fotoaparata ne uporabljajte in ne shranjujte v zelo vlažnih okoljih, kot je dež ali v bližini vodnih teles.
- Če voda po nesreči pride v stik s fotoaparatom, ga takoj izklopite, odstranite pomnilniško kartico in ga v **24 urah** popolnoma posušite.
- Ko fotoaparatus prenesete iz hladnega v toplejše okolje, lahko pride do kondenzacije. Pred vklopom fotoaparata počakajte primerno dolgo.
- Pri čiščenju ohišja fotoaparata ne uporabljajte abrazivnih, alkoholnih ali organskih čistil oziroma topil.
- Za brisanje in čiščenje objektiva uporabite profesionalno krpo za čiščenje objektivov in ustrezno čistilo.
- Če fotoaparata dalj časa ne boste uporabljali, ga hranite na suhem in čistem mestu.
- Naše podjetje ne bo izplačalo odškodnine za morebitne napake pri predvajanju, vključno s: poškodovanimi slikami ali videoposnetki ali tistimi, ki jih zaradi nepravilnega delovanja ni mogoče obnoviti.
- V hladnejših okoljih se lahko zmogljivost baterije občutno zmanjša.
- Ne dotikajte se nobenih izpostavljenih notranjih delov.
- Izdelek prenehajte uporabljati v primeru kakršnih koli nenavadnih okoliščin, kot sta prisotnost dima ali čuden vonj.

- Izdelka ne uporabljajte tam, kjer bi lahko bili prisotni vnetljivi plini. To lahko povzroči električni udar, eksplozijo ali požar.

Pri polnjenju izdelka upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:

- S suho krpo občasno odstranite nakopičen prah z napajalnega vtiča in vtičnice.
- Izdelka ne priklaplajte ali odklapljajte z mokrimi rokami.
- Izdelka ne uporabljajte, če napajalni vtič ni v celoti vstavljen v električno vtičnico.
- Napajalnega vtiča in priključkov ne izpostavljajte umazaniji in preprečite stik s kovinskimi zatiči ali drugimi kovinskimi predmeti.
- Med nevihtami z bliski se ne dotikajte polnilnika baterij ali napajalnika, priključenega v električno vtičnico.
- Med uporabo ali kmalu po uporabi, ko je izdelek še topel, ga ne zavijajte v krpo ali druge materiale.
- Izdelka ne puščajte priključenega na vir napajanja dalj časa.
- Ne dovolite, da bi bil izdelek med uporabo dalj časa v stiku z istim predelom kože. To lahko povzroči opekline pri nizkih temperaturah, vključno z rdečico na koži in mehurji, tudi če izdelek na otip ni vroč.
- Upoštevajte vsa navodila za izklop izdelka na mestih, kjer je njegova uporaba prepovedana. V nasprotnem primeru lahko pride do okvare druge opreme zaradi vpliva elektromagnetnih valov ali celo do nesreč.

Varnostna opozorila za pomnilniške kartice

Toplo priporočamo nakup samo znanih pomnilniških kartic priznanih blagovnih znamk z naslednjo vrsto/zmogljivostjo/hitrostjo, da zagotovite vrhunsko delovanje in zanesljivost:

- **Kartica microSD / microSDHC do 32 GB, razreda 10 (Class 10) ali višje.**
- Pred uporabo ali vstavitvijo nove pomnilniške kartice jo formatirajte s pomočjo fotoaparata.
- Pomnilniške kartice ne mečite in pazite, da ne udari ob trde predmete, da je ne poškodujete.
- Pomnilniške kartice ne poskušajte razstaviti ali popraviti.
- Pomnilniške kartice ne izpostavljajte vodi. Vedno naj bo suha.
- Pomnilniške kartice ne odstranjujte, ko je fotoaparat vklopljen. V nasprotnem primeru se lahko pomnilniška kartica in datoteke s fotografijami/videoposnetki trajno poškodujejo.

- Podatkov na pomnilniški kartici ne urejajte neposredno. Pred urejanjem datotek jih kopirajte v računalnik.
- Če je fotoaparatushranjen dalj časa, obvezno prenesite fotografije in odstranite pomnilniško kartico. Pomnilniško kartico shranjujte v suhem okolju.
- Z računalnikom ne spreminjajte imen datotek ali map na pomnilniški kartici. Spreminjanje imen datotek lahko povzroči, da jih fotoaparatus ne bo prepoznal, ali pa pride do morebitne trajne napake.
- Fotografija, posneta s fotoaparatom, bo shranjena v mapi, ki se samodejno ustvari na pomnilniški kartici. V teh mapah ne shranjujte fotografij, ki niso bile posnete s tem fotoaparatom, saj jih med predvajanjem ne bo mogoče prepoznati.
- Ko vstavite pomnilniško kartico, se prepričajte, da se zareza na kartici ujema z oznakami na vrhu reže za kartico v fotoaparatu.

Druge varnostna opozorila

- Med postopkom posodabljanja ne odklapljajte napajanja ali izklaplajte fotoaparata. To lahko povzroči zapis napačnih podatkov, fotoaparatus pa kasneje morda ne bo mogoče vklopiti.
- Ovratnega ali zapestnega traku fotoaparatus ne obešajte okoli vratu otroka.
- Pri uporabi fotoaparatus na letalu upoštevajte ustrezna pravila, ki jih določajo letalska družba in predpisi FAA.
- Zaradi omejitev proizvodne tehnologije ima lahko LCD zaslon nekaj mrtvih ali svetlih slikovnih pik. Te slikovne pike ne vplivajo na kakovost ali delovanje fotoaparatus, fotografij ali videoposnetkov.
- LCD zaslona fotoaparatus ne izpostavljajte vodi. V vlažnem okolju ga obrišite le z mehko, suho in čisto krpo.
- Če je LCD zaslon poškodovan in tekoči kristal pride v stik z vašo kožo, jo takoj obrišite s suho krpo in sperite s čisto vodo. Če tekoči kristal pride v stik z očmi, jih spirajte s čisto vodo vsaj 15 minut in takoj poiščite zdravniško pomoč. Če tekoči kristal po nesreči zaužijete, takoj sperite usta in poiščite zdravniško pomoč.

OPOZORILO

Spreminjanje, poseganje ali predelava katerih koli delov fotoaparatus C1 je nepooblaščenoin bo razveljavilo garancijo proizvajalca ter »lahko« razveljavilo zvezno in/ali državno skladnost.

Ta oprema je bila preizkušena in ugotovljeno je bilo, da je v skladu z omejitvami za digitalne naprave razreda B na podlagi 15. dela pravil FCC. Te omejitve so zasnovane

tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih namestitvah.

Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo, in če ni nameščena ter uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje v radijskih komunikacijah. Vendar ni nobenega jamstva, da pri določeni namestitvi ne bo prišlo do motenj.

Če oprema tega fotoaparata povzroča škodljive motnje pri radijskem ali televizijskem sprejemu, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, uporabnika spodbujamo, da poskusi odpraviti motnje z enim ali več od naslednjih ukrepov:

- Preusmerite ali premaknite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med opremo fotoaparata in sprejemnikom.
- Opremo fotoaparata priključite v vtičnico na drugem tokokrogu kot tistem, v katerega je priključen sprejemnik.
- Za pomoč se posvetujte s prodajalcem ali izkušenim radijskim/televizijskim tehnikom.