

Varnostna navodila – Polaroid FLIP

OPOZORILO

Nevarnost električnega udara — Ne odpirajte/razstavljajte motoriziranega sistema valjčkov

Naprave ne razstavljajte, razen če sledite pooblaščenim navodilom za popravila, ki jih je objavil Polaroid, ali pooblaščenim serviserjem z uporabo priporočenih orodij. Naprava lahko izgubi funkcionalnost, če ni v celoti razstavljena in ponovno sestavljena v skladu s temi smernicami.

Naprave ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.

Naprave ne uporabljajte v okolju z visoko vlažnostjo ali v zelo prašnem okolju.

Ne poskušajte posegati v baterijo, je prilagajati ali odstranjevati, razen ob upoštevanju previdnostnih ukrepov iz pooblaščenih navodil za popravila.

V napravo ne vstavljajte kovinskih predmetov.

V valjčke ali zobnike ne vstavljajte nobenih predmetov.

Majhne otroke in dojenčke hranite stran od naprave, da se ne poškodujejo na gibljivih delih naprave.

Naprave ne uporabljajte ali shranjujte v bližini virov toplote ali kakršnekoli opreme, ki proizvaja toploto, vključno s stereo ojačevalci.

Naprave ne uporabljajte v bližini vnetljivih ali eksplozivnih plinov.

Naprave ne polnite, če opazite nenavadne vonjave, hrup ali dim.

Ne poskušajte razstaviti baterije filma ali je kakorkoli spreminjati (pri uporabi filma tipa 600). Če vam tekočina iz baterije pride v oči, jih takoj izperite s svežo, hladno tekočo vodo in takoj poiščite zdravniško pomoč.

Ne prekrivajte bliskavice.

Baterija in polnilnik

Ta naprava uporablja prilagojeno litij-ionsko baterijo, ki je vgrajena v ohišje fotoaparata in jo lahko servisira uporabnik. Zamenjavo baterije lahko opravijo pooblašчени serviserji ali pa jo opravite sami po navodilih za popravilo, ki jih je objavil Polaroid, z uporabo originalnih nadomestnih delov Polaroid, ki jih prodajajo pooblašчени serviserji. Baterija bo ob pravilni uporabi služila več let.

Poraba energije se razlikuje glede na okolje, v katerem se naprava uporablja, in način shranjevanja. Če jo uporabite takoj po polni napolnjenosti, bo baterija zadoščala za razvijanje do 15 paketov filma.

Ko nivo energije v bateriji pade pod določeno raven, naprava ne bo več razvijala filma. LED-lučka bo utripala in signalizirala, kdaj je potrebno polnjenje. S tem se prepreči, da bi se fotografija zataknila med prehodom skozi sistem valjčkov.

Polnilna baterija ob nakupu ni povsem napolnjena. Baterijo do konca napolnite s polnilnim kablom USB-C. To običajno traja 1-2 uri (odvisno od uporabe).

Fotoaparati so bili preizkušeni za delovanje s standardnimi napajalniki za mobilne telefone. Čeprav ga je mogoče polniti z drugimi adapterji, npr. z napajalniki za računalnike, televizorje, avtomobile itd., pravilno delovanje ni zagotovljeno.

Ko naprave ne uporabljate več, jo ustrezno reciklirajte.

Okolje uporabe

Za zaščito visoko natančne tehnologije v tej napravi fotoaparata nikoli ne puščajte za dalj časa v naslednjih okoljih: visoka temperatura (+42°C/108°F), visoka vlažnost, kraji z ekstremnimi temperaturnimi spremembami (vroče in hladno), neposredna sončna svetloba, peščena ali prašna okolja, kot so plaže, vlažni prostori ali kraji z močnimi vibracijami.

Naprave ne izpostavljajte padcem, močnim udarcem ali tresljajem.

Ne potiskajte, vlecite ali pritiskajte na površino leče.